HERO-RoboMaster 电控组第二周 新生学习题目

2019年9月16日

1、剩余弹量显示 (★★★)【客户端、裁判系统、电机】

简介: RoboMaster 比赛时,操作手通过客户端,接收来自机器人的视频信号和数据信号,并进行操控。其中,机器人可以通过以特定的通讯协议向裁判系统发送串口数据,从而让改变客户端界面上的三个浮点型用户自定义数据,和六个布尔型指示灯亮灭。

比赛时,客户端无法直接显示剩余子弹量,只能通过记住上次的补弹数量,与屏幕上显示的发弹量进行相减得出。并不方便。一种不依赖其它测量装置的余弹量显示方案是,在操作手进行补弹之后,手动输入弹仓内剩余弹量,并用单片机读取之后的发弹量,求出相差值发送给裁判系统,从而显示在屏幕上。

要求: 以该思路, 实现该功能。

提示:你需要掌握:操作机器人客户端的使用、机器人对遥控器发来的键盘指令的读取、裁判系统向客户端通信的要求。注意区分发弹指令和真实发弹,必须通过后者才能真实得出余弹量。你只被授予 Ctrl、shift、Z、X 的使用权限,其余按键不可使用。在 strike.c 中关于 Z、X 的使用,你可全部注释。

向客户端发送数据的函数, 我已经完全封装, 大致了解, 直接调用即可。

裁判系统、客户端的相关软件、说明文档,请移步

https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/referee 下载。

更高要求:希望你可以关注代码的工整性,在 strike.c/.h 中,依附原代码封装风格进行编写。推荐将相关变量加入 count 子结构体。

2、监视器初探(★★☆)【电机、监视器、底层配置】

简介:监视器,类似于看门狗,作用是对机器人的某个设备的正常工作进行监测,并在时长时自动作出相关处理,对于机器人的失控处理非常重要。合理的监视器布置,可以避免云台开环失控、遥控器信号丢失仍疯跑的情况。同时,通过蜂鸣器、LED的报警,可以在检修时间以秒计的比赛现场,迅速发现并定位时常模块,大幅度提高修理速度。

阅读步兵代码中带 monitor 字段的.c/h、函数和变量,可迅速理解大致思路。

要求: 在英雄机器人云台 A 板上添加对两个摩擦轮电机和一个拨弹电机(紧靠摩擦轮的那个 2006)的监视器,在失去电机信号时,驱动蜂鸣器报警,并通过 LED 显示错误情况(指示失去信号的是哪个电机)

提示: 你需要配置底层才可以驱动 LED 和蜂鸣器 (需要使能定时器 PWM)。相关的底层可参考步兵底盘 A 板的 monitor.c。报警和亮灯也都可以参照该 c 文件。

3、步兵摇摆(★☆)【底盘】

简介:在 360°滑环云台电机出现之前,"小陀螺"规避动作还未出现时,摇摆,是一个重要的步兵躲避动作,即步兵机器人在云台朝向保持不变的同时,底盘以云台为中心进行左右摇摆,从而规避弹丸。

要求:实现摇摆功能,使步兵可在摇摆时正常云台瞄准以及全向移动。

3、装甲板闪避 (★★)【底盘、裁判系统】


简介: 机器人上搭载的装甲板可以用来检测弹丸的击打情况, 击打损伤数据也会被裁判系统

通过串口发送出来。

要求: 开启跟随模式,检测步兵机器人装甲板击打情况。当步兵机器人的某一块装甲板被弹丸打击(而不是碰撞掉血)后,改变底盘对云台的跟随角度,使该被打击的装甲板保持为前进方向的正后方(云台后方)(上方大装甲也视为前方装甲)。

如: 当步兵机器人以 1 号装甲板(默认跟随的前方装甲板)进行跟随时,若 2 号装甲板(左侧)受到弹丸打击,则底盘切换到以 2 号装甲板为前进后方的方式跟随(即以 4 号(原右侧)装甲板为前方跟随)。

提示:装甲板的编号可阅读规则手册,也可通过裁判系统测出。裁判系统在发送打击情况时会有一定(很少)的丢包。对于该丢包情况造成的效果不佳可以不做优化。



[1] 0号装甲 [2] 1号装甲 [3] 2号装甲

[4] 3号装甲 [5] 4号装甲

图 4-6 步兵机器人和英雄机器人装甲模块 ID 设置示意图