


1、使用 RSAKeyGen.exe(例: E:\JOB\CSDK\_V1.3\_TEMP\tools\win32\vlrsign)输入密码和产品名称。输入密码为 8 个字符。产品名称,建议不超过 16 个字符。以后 VLRSign.exe,根据输入的密码和产品名称检索相应的签名秘钥。输入完成后点击确认。生成的公钥和私钥存放在 key.db 中。






2、将 CSDK 编译生成的 pac 文件通过 Research Download 软件拆分。



3、在 Research Download 的安装目录下找到拆分后的 img 文件 (例: D:\安装包\ResearchDownload\_R24.0.0001\ResearchDownload\_R24.0.0001\Bin\ImageFiles\\_DownloadFiles2380\_19CC160E\_A),将 fdl1.img, fdl2.img, boot.img, 8915DM\_cat1\_CSDK.img复制到 VLRSign.exe 所在路径(例: E:\JOB\CSDK\_V1.3\_TEMP\tools\win32\ vlrsign)。



4、通过命令行窗口运行 VLRSign.exe 签名工具对 img 进行签名。


## 选项说明:


- --pw 是使用 RSAKeyGen.exe 生成签名秘钥时输入的密码,该密码是读取签名秘钥的口令。
- --pn 是 RSAKeyGen.exe 生成签名秘钥时输入的产品名称, 用于检索签名秘钥。
- --plen 是针对要签名的对象填充的长度。boot.img --plen 固定为 0xbce0。
- --ha 是签名中使用何种 hash 算法。目前 --ha 固定使用 Blake2。
- --img 指定签名的文件路径和文件名。
- --out 指定签名完成后的输出文件路径和文件名。


## 应用举例:

- .\VLRSign.exe --pw 12345678 --pn test --ha Blake2 --img fdl1.img --out fdl1.signed.img
- .\VLRSign.exe --pw 12345678 --pn test --ha Blake2 --img fdl2.img --out fdl2.signed.img

- .\VLRSign.exe --pw 12345678 --pn test --ha Blake2 --img boot.img -out boot.signed.img --plen 0xbce0
- .\VLRSign.exe --pw 12345678 --pn test --ha Blake2 --img 8915DM.img -out 8915DM.signed.img
- 5、将 生 成 的 fdl1.signed.img , fdl2.signed.img , boot.signed.img , 8915DM\_cat1\_CSDK.signed.img 文件复制回 Research Download 的安装目录下替换之前的 img,再通过 Research Download 将其打包成 pac 文件。













- 6、将刚刚生成的 pac 包烧写进板子中。
- 7、打开 Simba.exe 工具使能 secure boot。







8、测试结束后重复上图操作,出现下图,则 secure boot 使能成功。

