# 第1章 控制系统的输入条件分析

——2019年春季学期

授课教师: 马杰 (控制与仿真中心)

罗 晶 (控制科学与工程系)

马克茂 (控制与仿真中心)

陈松林 (控制与仿真中心)



哈尔滨工业大学控制与仿真中心



# 控制系统设计流程复习

#### 需求分析

从控制角度分析,确定被控量,工作条件,各种约束和限制,分析理解具体的功能和性能指标要求,或者能够提出合理的性能指标(量化)。

#### 方案设计

结构方案:清楚不同方案带来的特殊控制问题; 驱动和传动方案:了解不同方案给控制引入的非线性 因素(摩擦、间隙、死区、饱和、滞后等); 测量方案:要考虑测量方式,量程、精度、分辨率等 参数,以及引入的噪声、非线性、滞后等; 控制方案:考虑速度、字长、采样周期、实时性等;

#### 系统实现

单个部件测试,硬件设计避免干扰,软件算法精度



# 控制系统设计流程复习

#### 数学建模

科学和实验建模,进行降阶、简化、非线性处理、不确定性描述等。通过实验或计算获取模型参数;

#### 控制设计

根据建立模型的特点,选取合适的控制理论或方法来进行控制器设计(考虑方法的适用范围,复杂性、性能等)

#### 仿真验证

搭建仿真框图,用最原始的模型对控制算法进行 验证(可以用频域和时域的方法)

# 系统调试


指标测试

将算法编程实现,根据测试结果对控制器结构和 参数进行修改和调整,直至满足指标要求。正式 的指标测试一般采用外部的仪器设备进行。



# 前言

控制系统的性能 (performance) 是指系统在实际工作时的误差大小, 具体设计时可以用不同的评价指标。





# 前言

稳态性能指标

伺服系统的性能指标 和技术要求

动态性能指标


- ◆静态误差es(角度or长度)
- ◆速度误差ev(角速度or线速度)
- ◆最大跟踪误差em(角度or长度)
- ◆最低平稳跟踪角速度Ωmin
- ◆最大跟踪角速度Ωmax
- ◆最大跟踪角加速度amax

- ◆时域指标(最大超调量σ%, 过渡过程时间ts,振荡次数)
- ◆频域指标(最大振荡Mr,系统 频宽ω)
- ◆承扰能力disturbance
  rejection (系统动态过程中的最
  大误差e, 过渡过程时间tfs)
- ◆鲁棒性robustness



# 前言

为保证控制系统的性能(performance),在进行控制系统设计之前,必须明确**期望的输出性能**和**输入条件。** 



11 March 2019

哈尔滨工业大学控制与仿真中心



# 输入条件分析内容

A1

输入信号和跟踪误差

A2)

噪声和它引起的误差

**A3** 

扰动响应



# 1.1 输入信号和跟踪误差

1.1.1

## 输入信号的分析

1.1.2

静态误差系数和动态误差系数

1.1.3

跟踪误差的计算及在控制系统 设计中的应用




# 为什么要进行分析?

线性系统理论——不考虑输入信号的幅值大小


实际系统中——执行器都有功率的限制 系统能达到的性能与输入信号相关

在实际系统设计时,必须清楚输入信号的特性,并以此来作为控制系统设计的依据!







## 无饱和环节



指令频率0.25Hz 幅值0.02

最大控制量60, , 最大偏差0.001






哈尔滨工业大学控制与 Time offset: 0




# 无饱和环节




输入0.25Hz 幅值0.03,

最大控制量80, 最大偏差0.0015







# 有饱和环节



指令频率0.25Hz 幅值0.02


最大控制量200, ,最大偏差0.04







# 有饱和环节





指令频率0.25Hz 幅值0.03,

最大控制量7000, 不稳定


11 March 2019


哈尔滨工业大学控制与Time offset: 0













# 如何解决这一问题?





哈尔滨工业大学控制与仿真中心



# 分析什么? 分析的目的?

#### 分析典型输入信号的作用:



根据典型输入信号的幅值、变化率及二阶或高阶导数确定元件的参数:



根据典型输入信号的幅值、变化率及二阶或高阶导数计算跟踪误差,进行控制设计;



确定输入信号的频带以及系统的带宽。



# 如何进行分析?

#### 系统设计时,一般选典型信号作为理想的输入来进行分析。

1

典型信号根据系统 预定执行的任务来 确定。 2

在确定典型输入信号时总是要对实际情况做一些简化,以便于分析和计算

c




#### 例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入



# 工作原理分析 (雷达、激光武器)





### 假设目标做等高、等速直线飞行 分析跟踪系统的方位角和俯仰角的变化规律



#### 例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入





## 输入信号特性分析

$$A = \arctan \frac{Vt}{X_0} = \arctan(at), \quad a = \frac{V}{X_0}$$

$$\frac{dA}{dt} = a\cos^2 A$$

$$\frac{dA^2}{dt} = -a^2 \sin 2A \cos^2 A$$






方位角变化曲线




#### 例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入

$$\frac{dA}{dt} = a\cos A$$



方位角速度曲线 (a=1)

$$\frac{dA^2}{dt} = -a^2 \sin 2A \cos^2 A$$



方位角加速度曲线 (a=1)



#### 例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入



#### 部件选择

- > 驱动电机的额定速度和力矩;
- > 传感器的量程和其它参数

(最大速度等)。




图 3-5 跟踪过程的力矩分量  $T_A$ 一加速度力矩, $T_V$ 一速度力矩, $T_V$ 一座擦力矩, $T_V$ 一座擦力矩。  $T_S$ 一种击力矩, $T_V$ 一总负载力矩

加速度力矩、速度力矩、摩擦力矩、冲击力矩、偏载力矩




#### 例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入




#### 频谱分析

方位角速度频谱特性



方位角加速度频谱特性




方位角速度频率特性

方位角加速度频率特性



#### 例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入



方位角速度频率特性


方位角的频率特性



#### 例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入



#### 频谱分析




方位角典型输入信号的带宽 为1.57rad/s 0.25Hz

- ▶ 可以确定执行器件和传感器的带宽:
- > 用于被控对象的模型化简;
- > 用于确定闭环系统的带宽

#### 方位角的频率特性



#### 例1.2 舰用随动系统的输入信号(克服海浪并跟踪目标)






#### 例1.2 舰用随动系统的输入信号(克服海浪并跟踪目标)

有些典型信号是测得的,并没有解析表达式,如何处理进行分析?



#### 采用差分和离散DFT



# Thank You!



(多) 哈尔滨工业大学控制与仿真中心