# 《DSP 教学实验系统》实验报告

课程名称: DSP 技术工程与应用

学生姓名: 尉前进

学 号: 1170400423

实验日期: 2020.5.24

实验成绩:

教师评语:

## 哈尔滨工业大学自动控制实验中心

## 实验目录

实验四 模数转换(A\D)

实验五 发光二极管阵列显示实验

实验七 异步串口通信

实验十二 PID 算法闭环电机控制

### 实验四 模数转换(A\D)

- 一. 实验目的
- 1. 通过实验熟悉F2812A 的定时器。
- 2. 掌握F2812A 片内AD 的控制方法。
- 二. 实验设备

计算机,ICETEK-F2812-EDU 实验箱(仿真器+ICETEK-F2812-A 系统板+相关连线及电源)。


- 三. 实验原理
- 1. TMS320F2812A 芯片自带模数转换模块特性
- 12 位模数转换模块ADC,快速转换时间运行在25mhz,ADC 时钟或12.5MSPS。
- -16 个模拟输入通道(AINO-AIN15)。
- -内置双采样-保持器
- -采样幅度: 0-3v, 切记输入ad 的信号不要超过这个范围, 否则会烧坏2812 芯片的。
- 2. 模数模块介绍

ADC 模块有16 个通道,可配置为两个独立的8 通道模块以方便为事件管理器A 和B服务。两个独立的8 通道模块可以级连组成16 通道模块。虽然有多个输入通道和两个序列器,但在ADC 内部只有一个转换器,同一时刻只有1 路ad 进行转换数据。

3. 模数转换的程序控制

模数转换相对于计算机来说是一个较为缓慢的过程。一般采用中断方式启动转换或保存结果,这样在CPU 忙于其他工作时可以少占用处理时间。设计转换程序应首先考虑处理过程如何与模数转换的时间相匹配,根据实际需要选择适当的触发转换的手段,也要能及时地保存结果。关于TMS320F2812A DSP 芯片内的A/D 转换器的详细结构和控制方法,请参见文档spru060a.pdf。

4. 实验程序流程图



#### 四. 实验步骤: 见实验指导书

#### 五. 问题与思考

- 1 写出 ccs 软件设置过程,说明 A/D 采集作用及原理。
- (1) CCS 配置 ADC 寄存器过程:
- ①需要设置采样窗口大小、排序器工作方式、每次转换通道数目、通道编程;
- ②转换模式、触发方式、中断使能与工作模式、排序器复位;
- ③时钟分频、电源控制。
- (2) A/D 采集的作用

将输入的模拟量转化为数字量,根据每一个采样时刻的数值复现输入信号,可以确定输入信号的幅值、 频率等信息。

2. 打开 ADC.C 文件,结合课上的学习请给如下加"//"语句加上注释。

```
main()
{
InitSysCtrl();//初始化系统控制
    DINT;// 关中断
    InitPieCtrl();//初始化 Pie 寄存器

IER = 0x0000;// 紧张所有中断
    IFR = 0x0000;
    InitPieVectTable();//初始化 Pie 中断向量表
```

3 打开 ADC.C 文件,结合课上的学习,请分别说明以下两段代码的意义。

```
//
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1;
IER |= M_INT1; // 打开中断 1
EINT; // 启用全局中断
ERTM; //打开全局实时中断
LoopCount = 0;
ConversionCount = 0;
```

#### // 重新初始化下一个ADC序列

AdcRegs. ADCTRL2. bit. RST\_SEQ1 = 1; // 复位SEQ1
AdcRegs. ADCST. bit. INT\_SEQ1\_CLR = 1; // 清除SEQ1中断标志位
PieCtrlRegs. PIEACK. all = PIEACK GROUP1;

### 实验五 发光二极管阵列显示实验

#### 一. 实验目的

通过实验学习使用F2812 DSP 的扩展扩展端口控制外围设备的方法,了解发光二极管阵列的控制编程方法。

#### 二. 实验设备

计算机, ICETEK-F2812-EDU 实验箱。

#### 三. 实验原理

ICETEK-F2812-A 是一块以TMS320F2812DSP 为核心的DSP 扩展评估板,它通过扩展接口与实验箱的显示/控制模块连接,可以控制其各种外围设备。发光二极管显示阵列的显示是由扩展扩展端口控制,DSP 须将显示的图形按列的顺序存储起来(8×8 点阵,8 个字节,高位在下方,低位在上方),然后定时刷新控制显示。具体方法是,将以下控制字按先后顺序,每两个为一组发送到全局控制寄存器的第6-4 位和端口0x108005,发送完毕后,隔不太长的时间(以人眼观察不闪烁的时间间隔)再发送一遍。由于位值为"0"时点亮,所以需要将显示的数据取反。


000B,第8 列数据取反; 001B,第7 列数据取反;

010B,第6 列数据取反; 011B,第5 列数据取反;

100B,第4 列数据取反; 101B,第3 列数据取反;

110B,第2 列数据取反; 111B,第1 列数据取反。

注意: 在使用前须在扩展端口108007 写入控制字0x0C1,以打开此设备。关闭时写0x0C0。试验程序流程图



#### 四. 实验步骤: 参见实验指导书

#### 五. 问题与思考

- 1 实验中发光阵列二极管排列方法?
- 1 实验中发光阵列二极管排列方法? 8×8 点阵,8 个字节,高位在下方,低位在上方。
- 2 读取程序, 试在程序中怎样修改延时时间?

3 修改程序定时器时间,运行结果如何?

每个状态维持的时间变短, 数字变化速度变快。

- 4 发光管显示"HIT"时,写出修改的部分程序。
- (1) 将 ledkey 二维数组修改为 3 行 8 列,内容修改如下: unsigned char ledkeyhit[3][8]= {0xFF,0xFF,0x18,0x18,0x18,0x18,0xFF,0xFF}, //H //I  $\{0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFF,0x03,0x03,0x03\}$ //T (2) 将主函数 for 循环中的 nCount%=10 改成 nCount%=3 for (;;) { SetLEDArray(nCount); Delay(2560); //原为 Delay(256); nCount++; nCount%=10; }

## 实验七 异步串口通信

#### 一. 实验目的

- 1. 了解ICETEK-F2812-A 评估板上扩展标准RS-232 串行通信接口的原理和方法。
- 2. 学会对串行通信芯片的配置编程。
- 3. 学习设计异步通信程序。

#### 二. 实验设备

计算机,ICETEK-F2812-EDU 实验箱(或ICETEK 仿真器+ICETEK-F2812-A 系统板+相关连线及电源)。

#### 三. 实验原理

- 1. 异步串行通信原理(见spru051a.pdf)
- 2. ICETEK-F2812-A 评估板异步串口设计


在板上加上Max232 部分即可。驱动电路主要完成将输出的0-3.3V 电平转换成异步串口电平的工作,转换电平的工作由MAX232 芯片完成。

- 3. 串行通信接口设置
- \*串行通信接口波特率计算

内部生成的串行时钟是由低速的外部时钟LSPCLK 频率和波特率选择寄存器决定。对于一个给定的设备时钟,SCI 通过波特率选择器的16 位值从64k 开始的不同串行时钟频率中选择一个时钟。

理想的波特率	BRR值
2400	7A0H
4800	3D0H
9600	1E7H
19200	F3H
38400	79Н

#### 4. 实验程序流程图:



#### 四. 实验步骤: 参见实验指导书

#### 五. 问题与思考

1 给出源程序中串口发送的显示信息。描述查询方式和中断方式的特征结构,并给出相应语句。



(1) 查询方式特征结构:循环结构中出现bReceive=1时,发送接收字符串"0h, you say"再将接收到字符串发送回来。

```
if ( bReceive==1 )
      {for (i=0;i<10;i++)
          {
             scia xmit(cAnswer[i]);
             while(SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST !=0) { }
          }
          scia xmit('\"');
          for ( i=0; i<nLen; i++ )
          {
             scia xmit(cBuffer[i]);
             while(SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST !=0) { }
          }
          scia xmit('\"');
          wait(1024);
          for (i=9;i<16;i++)
             scia xmit(cString[i]);
             while(SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST !=0) { }
          }
```

```
k=0; bReceive=0;
      while(1)
         while(SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFST ==0) { } // 如果接受寄存器不为 0 则跳
出
         ReceivedChar = SciaRegs.SCIRXBUF.all;
         cBuffer[k] = ReceivedChar;
         if ( ReceivedChar=='.')
            cBuffer[k+1]='\0';
            nLen=k+1;
            bReceive=1;
            break;
         k++; k%=16;
}
(2) 中断方式特征结构: 运用中断处理函数做接收数据的处理。
interrupt void scia rx isr(void)
{
   ReceivedChar = SciaRegs.SCIRXBUF.all;
   cBuffer[k] = ReceivedChar;
   if ( ReceivedChar=='.')
      cBuffer[k+1]='\0';
      nLen=k+1;
      bReceive=1;
   }
   ReceivedChar=0;
   k++; k%=16;
   SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1;
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = M INT9; //清除第9组中断的响应标志位
}
2 怎样用中断方式设计程序完成异步串行通信,根据所给程序流程图编写相应程序。
#include "DSP281x Device.h"
#include "DSP281x Examples.h"
// Prototype statements for functions found within this file.
void scia loopback init(void);
void scia fifo init(void);
void scia xmit(int a);
void error(int);
void wait(int nWait);
```

```
interrupt void scia rx isr(void);
interrupt void scia tx isr(void);
void allinit(void);
void step1(void);
void step2(void);
void step3(void);
void step4(void);
void step5(void);
// Global counts used in this example
Uint16 LoopCount;
Uint16 ErrorCount;
char cString[17]={ "Hello
PC!,Over|" }, cReceive, cBuffer[17], cAnswer[16]={"Oh, you say"};
int i, nLen, bReceive=0;
char ReceivedChar;
int test=0;
void main(void)
   step1();
   step2();
   step3();
   //串口基础设置
   SciaRegs.SCICCR.all =0x0007;  // 1 stop bit, No loopback
                              // No parity, 8 char bits,
                              // async mode, idle-line protocol
   SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003; // reset SCI, enable RX, internal SCICLK,
                              // enable TX, RX ERR, SLEEP, TXWAKE
   SciaRegs.SCICTL2.all =0x0002; //enable RX/BK INT, Disable TX INT ENA
   SciaRegs.SCIHBAUD
                       =0 \times 0001;
   SciaRegs.SCILBAUD = 0 \times 00e7;
   step4();
   step5();
   LoopCount = 0;
   ErrorCount = 0;
   for ( i=0;i<16;i++ )</pre>
       scia xmit(cString[i]);
       while(SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST !=0) { }
             //wait(1024);
   }
   for(;;)
      if ( bReceive==1 )
      {
```

```
for ( i=0;i<10;i++ )</pre>
           {
              scia_xmit(cAnswer[i]);
              while (SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST !=0) { }
           }
          scia_xmit('\"');
           for ( i=0;i<nLen;i++ )</pre>
           {
              scia xmit(cBuffer[i]);
              while (SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST !=0) { }
           }
           scia xmit('\"');
          wait(1024);
           for ( i=9;i<16;i++ )</pre>
              scia_xmit(cString[i]);
              while (SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST !=0) { }
          bReceive=0;
          k=0;
       }
   }
}
void error(int ErrorFlag)
{
     ErrorCount++;
// Transmit a character from the SCI'
void scia xmit(int a)
{
   SciaRegs.SCITXBUF=a;
}
void wait(int nWait)
{
   int i,j,k=0;
   for ( i=0;i<nWait;i++ )</pre>
       for ( j=0; j<64; j++ )
          k++;
```

```
interrupt void scia rx isr(void)
   ReceivedChar = SciaRegs.SCIRXBUF.all;
   cBuffer[k] = ReceivedChar;
   if ( ReceivedChar=='.')
         cBuffer[k+1]='\0';
         nLen=k+1;
         bReceive=1;
   ReceivedChar=0;
   k++; k%=16;
   SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1;
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = M INT9; //清除第9组中断的响应标志位
}
void step1(void)
   InitSysCtrl();
}
void step2(void)
{
   EALLOW;
   //***********SCIA group RS422
   GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SCITXDA GPIOF4=1;  // Select GPIOs to be SciA
   GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SCIRXDA GPIOF5=1;
   EDIS;
}
void step3(void)
   DINT;//美中断
   InitPieCtrl();//初始化pie寄存器
   IER = 0x0000; //禁止所有的中断
   IFR = 0 \times 00000;
   InitPieVectTable();//初始化pie中断向量表
   EALLOW; // This is needed to write to EALLOW protected registers
   PieVectTable.RXAINT=&scia rx isr;//指定中断服务子程序,422 sciB rx
   EDIS;
}
void step4(void)
   SciaRegs.SCICCR.bit.LOOPBKENA =0; // disable loop back
```

```
SciaRegs.SCIFFTX.all=0xE040;
                                //enable接收FIFO匹配中断6LELVE
   SciaRegs.SCIFFRX.all=0x2026;
   SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIL=1;
                              //禁止波特率校验
   SciaRegs.SCIFFCT.all=0x0;
   SciaRegs.SCICTL1.all =0x0063;
                                 // Relinquish SCI from Reset
   SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXINTCLR = 1;//清除中断标志位
}
void step5(void)
   PieCtrlRegs.PIECRTL.bit.ENPIE=1;
   //ENABLE THE PIE BLOCK the PIE: Group 9 interrupt 1
   IER |= M INT9;
   PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx1 = 1;// 使能422接收中断
   PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx2 = 0;// 使能422发送中断
   EINT; // Enable Global interrupt INTM
   ERTM; // Enable Global realtime interrupt DBGM
}
```

## 实验十二 PID 算法闭环电机控制

#### 一. 实验目的

- 1. 掌握利用 ICETEK-F2812-A 评估板与ICETEK-CTR 板上带速度反馈的直流电机B 的连接和控制原理。
- 2. 熟悉F2812DSP 的通用IO 端口和定时器的编程使用。
- 3. 学习利用数字PID 控制算法控制电机转速。

#### 二. 实验设备


计算机, ICETEK-F2812-EDU 实验箱。

#### 三. 实验原理

1. 直流电机测速原理

直流电机B: 在ICETEK-CTR 板上有一个带速度反馈的直流电机B,它的额定工作电压为+12V,额定转速为6500 转,带有速度反馈线路,反馈信号为方波脉冲,其频率与转速成正比(电机转动一圈产生两个脉冲)。

电机闭环控制系统:如图在DSP 系统板的控制下形成闭环速度控制系统,DSP 发送的PWM 波控制直流电机的转速,通过速度反馈,DSP 可实时读取当前速度值,利用DSP 中运行的控制程序根据速度读数控制 PWM 的脉宽,从而实现闭环调速控制。



直流电机设计原理

#### 2. 数字PID 控制器


将偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)通过线性组合构成控制量,用这一控制量对被控对象进行控制,这样的控制器称PID 控制器。

#### (1)模拟PID 控制原理

模拟PID 控制系统原理图如图所示。该系统由模拟PID 控制器和被控对象组成。图中,r(t)是给定值,y(t) 是系统的实际输出值,给定值与实际输出值构成控制偏差e(t): e(t)=r(t)-y(t), e(t)作为PID 控制器的输入,u(t)作为PID 控制器的输出和被控对象的输入。所以模拟PID 控制器的控制规律为

$$u(t) = K_P[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t)dt + T_D \frac{de(t)}{dt}] + u_0$$
 (1)

其中:  $K_P$  ——比例系数, $T_I$  ——积分常数, $T_D$  ——微分常数, $U_0$  ——控制常量



#### PID各环节作用:

比例环节的作用是对偏差瞬间做出快速反应。偏差一旦产生,控制器立即产生控制作用,使控制量向减少偏差的方向变化。控制作用的强弱取决于比例系数 $_{P}K$ , $_{P}K$  越大,控制越强,但过大的 $_{P}K$  会导致系统震荡,破坏系统的稳定性。

积分环节的作用是把偏差的积累作为输出。在控制过程中,只要有偏差存在,积分环节的输出就会不断增大。直到偏差e(t)=0,输出的u(t)才可能维持在某一常量,使系统在给定值r(t)不变的条件下趋于稳态。积分环节的调节作用虽然会消除静态误差,但也会降低系统的响应速度,增加系统的超调量。积分常数,T 越大,积分的积累作用越弱。增大积分常数,T会减慢静态误差的消除过程,但可以减少超调量,提高系统的稳定性。所以,必须根据实际控制的具体要求来确定,T。

微分环节的作用是阻止偏差的变化。它是根据偏差的变化趋势(变化速度)进行控制。偏差变化越快,微分控制器的输出越大,并能在偏差值鞭打之前进行修正。微分作用的引入,将有助于减小超调量,克服震荡,使系统趋于稳定。但微分的作用对输入信号的噪声很敏感,对那些噪声大的系统一般不用微分,或在微分起作用之前先对输入信号进行滤波。适当地选择微分常数。T,可以使微分的作用达到最优。

#### (2)数字PID 控制算法

由于计算机的出现,计算机进入了控制领域。人们将模拟 PID 控制规律引入到计算机中来。由于计算机控制是一种采样控制,它只能根据采样使可的偏差计算控制量,而不能象模拟控制那样连续输出控制量,进行连续控制。由于这一特点,式(1-1)中的积分和微分项不能直接使用,不许进行离散化处理。离散化处理的方法为:以 T 作为采样周期,k 作为采样序号,则离散采样时间 kT 对应着连续时间 t,用求和的形式代替积分,用增量的形式代替微分,可得到如下表达式:

$$u_{k} = K_{P}[e_{k} + \frac{T}{T_{L}} \sum_{j=0}^{k} e_{j} + \frac{T_{D}}{T} (e_{k} - e_{k-1})] + u_{0}$$
(2)

如果只需要计算控制量的增量 $ku\Delta$ ,可以使用增量式PID 控制算法。由式(1-3)可得控制器在第k-1 个采样时刻的输出值为:

$$u_{k-1} = K_P[e_{k-1} + \frac{T}{T_I} \sum_{j=0}^{k-1} e_j + \frac{T_D}{T} (e_{k-1} - e_{k-2})] + u_0$$
(3)

将(2)与(3)相减,就可以得到增量式 PID 控制算法公式为

$$\Delta u_k = u_k - u_{k-1} = K_P [e_k - e_{k-1} + \frac{T}{T_t} e_k + \frac{T_D}{T} (e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2})] = 0$$

$$K_{P}(1 + \frac{T}{T_{I}} + \frac{T_{D}}{T})e_{k} - K_{P}(1 + \frac{2T_{D}}{T})e_{k-1} + K_{P}\frac{T_{D}}{T}e_{k-2} = Ae_{k} + Be_{k-1} + Ce_{k-2}$$

式中: 
$$A = K_P (1 + \frac{T}{T_I} + \frac{T_D}{T})$$
,  $B = -K_P (1 + 2\frac{T_D}{T})$ ,  $C = K_P \frac{T_D}{T}$ 

由上式可以看出,如果计算机控制系统采用恒定的采样周期T,一旦确定了A、B、C,只要用前后3次测量值的偏差,就可以由上式求出控制增量。

#### (3)程序设计

控制环节:系统维护一个全局变量pwm,计算控制电机绕组电压的PWM 波形的占空比,取值越大,通过电机的电流越多,电机加速,反之,占空比越小电机越慢。

采样环节:由于电机速度反馈信号频率为几十赫兹,所以设计测量周期较长,这样保证偶然偏差值较少发生,但系统"反应"较慢。采样脉冲设计为1 赫兹的方波信号。测量的结果为电机转动圈数,比如测速结果为84,则实际转速为84 转/秒。

计算环节:利用公式(1-6),取A=0.6、B=0.2、C=0.1,直接由测速结果计算出占空比调节增量,计算中限制了增量的最大值不能超过10,以免引起太大的电流波动。


显示:在每次调节电机转速时刷新显示各参数。"设定"为实验者指定电机转速,单位为"转/秒";"测速"为通过采样环节得到的电机速度测量值,单位也为"转/秒";"误差"指速度测量值与设定值之差;"调整"为通过PID 算法得到并付诸调整的调整值,调整对象为

占空比; "占空比"当前采用的占空比; "输入"通过小键盘输入新的转速设置,按 "Enter"键生效。

9. 序流程图: 见下页

#### 四. 实验步骤

- 1. 实验准备
- (1)连接实验设备:
- (2)将ICETEK-CTR 板的供电电源开关拨动到"开"的位置。
- 2. 设置Code Composer Studio 2.21 在硬件仿真(Emulator)方式下运行
- 3. 启动Code Composer Studio 2.21,选择菜单Debug→Reset CPU。
- 4. 打开工程文件 工程目录C:\ICETEK-F2812-A-EDUlab\DSP281x\_examples\lab0604-PID浏览PID. c 文件的内容,理解各语句作用。
- 5. 编译、下载、运行程序观察结果
- -单击"Debug"菜单,"Run"项,运行程序。观察ICETEK-CTR 上液晶上的显示。
- 6. 设置电机转速 按小键盘上数字键,修改转速(单位:转/秒),输入在液晶显示屏上可观察,按回车生效。继续观察液晶显示屏中参数在PID 控制算法下的变化。
- 7. 结束程序运行,退出CCS。



#### 五. 问题与思考

1 程序原稳定参数,当float a=0.8f, b=0.3f, c=0.2f时,电机转速始终在70转/秒上下波动,当修改后的参数为float a=0.6f, b=0.2f, c=0.1f时,电机转速始终在50转/秒上下波动.随着时间的变化转速趋向于设定值。参数a, b, c代表着PID算法里的哪些控制量?具体的作用?

a代表Kp,具体作用是增大控制器输出,减小系统的输出误差,提高精度 b代表Ki,具体作用是进一步提高系统的精度 c代表Kd,具体作用是增大阻尼比,减小超调量

2. 结合课上知识,源程序中InitSysCtrl();语句在本案例中对哪几部分进行了初始化 关闭看门狗 初始化 PLL 时钟 初始化外设时钟