## 2020 年春季学期 《DSP 技术与工程应用》课程

# 课程设计报告

院系:	
班号:	1704104
学号:	1170400423
姓名:	

<del>                                      </del>	<b>业</b> 按卍维
审阅教师:	考核成绩:

## 题目一:

结合学习过的 DSP 基本知识, 试论述采用 DSP 为核心器件设计系统, 需要考虑综合哪些性能指标、遵循哪些设计原则? (10 分)

- 一、运算速度: 首先我们要确定数字信号处理的算法,算法确定以后其运算量和完成时间也就大体确定了,根据运算量及其时间要求就可以估算 DSP 芯片运算速度的下限。在选择 DSP 芯片时,各个芯片运算速度的衡量标准主要有:
- 1、MIPS(Millions of Instructions Per Second), 百万条指令/秒,一般 DSP 为 20~100MIPS, 使用超长指令字的 TMS320B2XX 为 2400MIPS。必须指出的是这是定点 DSP 芯片运算速度的衡量指标, 应注意的是, 厂家提供的该指标一般是指峰值指标, 因此, 系统设计时应留有一定的裕量。
- 2、MOPS(Millions of Operations Per Second),每秒执行百万操作。这个指标的问题是什么是一次操作,通常操作包括 CPU 操作外,还包括地址计算、DMA 访问数据传输、I/O 操作等。一般说 MOPS 越高意味着乘积-累加和运算速度越快。MOPS 可以对 DSP 芯片的性能进行综合描述。
- 3、MFLOPS(Million Floating Point Operations Per Second),百万次浮点操作/秒,这是衡量浮点 DSP 芯片的重要指标。例如TMS320C31 在 主 频 为 40MHz 时 , 处 理 能 力 为40MFLOPS,TMS320C6701 在指令周期为 6ns 时,单精度运算可达1GFLOPS。浮点操作包括浮点乘法、加法、减法、存储等操作。应注意的是,厂家提供的该指标一般是指峰值指标,因此,系统设计时应注意留有一定的裕量。

- 4、MBPS(Million Bit Per Second),它是对总线和 I/O 口数据吞吐率的度量,也就是某个总线或 I/O 的带宽。例如对 TMS320C6XXX、200MHz 时钟、32bit 总线时,总线数据吞吐率则为 800Mbyte/s 或6400MBPS。
- 5、指令周期,即执行一条指令所需的时间,通常以ns(纳秒)为单位,如 TMS320LC549-80 在主频为 80MHz 是的指令周期为 12.5ns。MAC 时间,执行一次乘法和加法运算所花费的时间:大多数 DSP 芯片可以在一个指令周期内完成一次 MAC 运算。
- 6、FFT/FIR 执行时间,运行一个 N 点 FFT 或 N 点 FIR 程序的运算时间。由于 FFT 运算/FIR 运算是数字信号处理的一个典型算法,因此,该指标可以作为衡量芯片性能的综合指标。
- 二、运算精度:一般情况下,浮点 DSP 芯片的运算精度要高于 定点 DSP 芯片的运算精度,但是功耗和价格也随之上升。
- 三、字长的选择:一般浮点 DSP 芯片都用 32 位的数据字,大多数定点 DSP 芯片是 16 位数据字。

四、存储器等片内硬件资源安排:包括存储器的大小,片内存储器的数量,总线寻址空间等。

五、开发调试工具:完善、方便的的开发工具和相关支持软件是 开发大型、复杂 DSP 系统的必备条件,对缩短产品的开发周期有很 重要的作用。

六、功耗与电源管理:一般来说个人数字产品、便携设备和户外 设备等对功耗有特殊要求,因此这也是一个该考虑的问题。


七、价格及厂家的售后服务因素:价格包括 DSP 芯片的价格和 开发工具的价格。

八、其他因素:包括 DSP 芯片的封装形式、环境要求、供货周

期、生命周期等。

## 题目二:

如果采用 DSP 处理器的 GPIO 端口点亮小灯,试画出基本的电路原理图。(10分)



当 GPIO 端为低电平时,小灯被点亮。

## 题目三:

编写基本 C 语言程序,把 DSP 的 GPIOA 口设置成输出端口,GPIOB 口设置成输入端口。(10分)

GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIOA = 0;

GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIOA=1;

GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIOB = 0;

GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIOB=0;

## 题目四:

设计 DSP 处理器 SCI 串口同计算机通信,采用中断方式收发数据,间隔 3 秒发送一次字符"The F2812-UART is fine!";要求 SCI 配置为波特率 4800,数据长度 8Bit,无极性,2 位停止位;使用 TX 缓冲寄存器空触发 SCI-TX INT 中断,CPU 定时器 0 中断触发第一次传输,试给出相关程序代码。(15 分)

#include "DSP281x\_Device.h"

// 使用的函数原型声明

void Gpio\_select(void); void InitSystem(void); void SCI\_Init(void);

```
interrupt void cpu timer0 isr(void);
   interrupt void SCI TX isr(void);
   // 全局变量
   char message[]={"The F2812-UART is fine !\n\r"};
   int index =0; // 字符串指针
   void main(void)
    {
       InitSystem(); // 初始化 DSP 内核寄存器
                     // 配置 GPIO 复用功能寄存器
       Gpio_select();
       InitPieCtrl(); // 调用外设中断扩展初始化单元
PIE-unit (代码: DSP281x PieCtrl.c)
                         // 初始化 PIE vector 向量表
       InitPieVectTable();
(代码:DSP281x PieVect.c)
       // 重新映射 PIE - Timer 0 的中断
       EALLOW; // 解除寄存器保护
       PieVectTable.TINT0 = &cpu timer0 isr;
               // 使能寄存器保护
       EDIS:
       InitCpuTimers();
     // 配置 CPU-Timer 0 周期 50 ms:
     // 150MHz CPU 频率, 50000 微秒中断周期
       ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 50000);
       // 使能 PIE 内的 TINT0 : Group 1 interrupt 7
       PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
```

```
// 使能 CPU INT1 (连接到 CPU-Timer 0 中断)
       IER = 1;
       EALLOW; // 解除寄存器保护
       PieVectTable.TXAINT = &SCI TX isr;
            // 使能寄存器保护
       EDIS:
       // 使能 PIE 内的 SCI A TX INT 中断
       PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx2 = 1;
       // 使能 CPU INT 9
       IER = 0x100;
       // 全局中断使能和更高优先级的实时调试事件
       EINT; // 全局中断使能 INTM
       ERTM: // 使能实时调试中断 DBGM
       CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0; // 启动定时器 0
       SCI Init();
       while(1)
     {
                while(CpuTimer0.InterruptCount < 60) // 等待
50ms * 60
          EALLOW;
          SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55;
        SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA; // 看门狗控制
          EDIS;
          CpuTimer0.InterruptCount = 0; // 复位计数器
          index = 0;
```

```
SciaRegs.SCITXBUF= message[index++];
      }
   void Gpio select(void)
    {
        EALLOW;
       GpioMuxRegs.GPAMUX.all = 0x0; // 所有 GPIO 端口配
置为 I/O
        GpioMuxRegs.GPBMUX.all = 0x0;
        GpioMuxRegs.GPDMUX.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPFMUX.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SCIRXDA GPIOF5 = 1; //配置
SCI-RX
        GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SCITXDA GPIOF4 = 1; // 配 置
SCI-TX
        GpioMuxRegs.GPEMUX.all = 0x0;
        GpioMuxRegs.GPGMUX.all = 0x0;
                                                    配置为
        GpioMuxRegs.GPADIR.all = 0x0; // GPIO PORT
输入
        GpioMuxRegs.GPBDIR.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPDDIR.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPEDIR.all = 0x0;
        GpioMuxRegs.GPFDIR.all = 0x00FF;
       GpioMuxRegs.GPGDIR.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPAQUAL.all = 0x0; // 设置所有 GPIO
输入的量化值等于0
       GpioMuxRegs.GPBQUAL.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPDQUAL.all = 0x0;
        GpioMuxRegs.GPEQUAL.all = 0x0;
```

```
EDIS;
   }
   void InitSystem(void)
   {
       EALLOW;
        SysCtrlRegs.WDCR= 0x00AF; // 配置看门狗
                             // 0x00E8 禁止看门狗,预定
标系数 Prescaler = 1
                             // 0x00AF 不禁止看门狗, 预
定标系数 Prescaler = 64
       SysCtrlRegs.SCSR = 0; // 看门狗产生复位
       SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV = 10; // 配置处理器锁相环,
倍频系数为5
       SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x1; // 配置高速外设时钟分
频系数:
       2
       SysCtrlRegs.LOSPCP.all = 0x2; // 配置低速外设时钟分
频系数:
       4
       // 使用的外设时钟时钟设置:
       // 一般不使用的外设的时钟禁止,降低系统功耗
        SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVBENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIAENCLK=1; // 使能 SCI 模块
的时钟
        SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIBENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.MCBSPENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SPIENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.ECANENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.ADCENCLK=0;
        EDIS;
```

```
}
   void SCI Init(void)
   {
     SciaRegs.SCICCR.all =0x13; // 2bit 停止位 无循环模式
                                     // 无极性,
字符长度: 8 bits,
                                     // 异步模式,
空闲线协议
     SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003; // 使能 TX, RX, 内部
SCICLK,
                                     // 禁止 RX ERR,
SLEEP, TXWAKE
     SciaRegs.SCIHBAUD = 0x03; // 波特率: 4800 (LSPCLK =
37.5MHz);
     SciaRegs.SCILBAUD = 0xd0;
     SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA = 1; // 使能 SCI 发送中断
     SciaRegs.SCICTL1.all =0x0023; // 使 SCI 退出复位
   }
   interrupt void cpu timer0 isr(void)
       CpuTimer0.InterruptCount++;
       // 每个定时器中断清除一次看门狗计数器
      // 响应中断并允许系统接收更多的中断
      PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK GROUP1;
   }
```

// SCI A 发送中断服务程序

```
// 发送字符串 message[]
   interrupt void SCI TX isr(void)
   {
     if (index < 26) SciaRegs.SCITXBUF=message[index++];
     // 重新初始化 PIE 为下一次 SCI-A TX 准备接收下一次中断
       PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0x0100;
                                   //响应中断
   }
题目五:
   采用查询方式实现题目四中功能, SCI 配置要求相同, 使用发送
移位寄存器空标志位 TXEMPTY 触发发送数据,软件延时方法控制
间隔时间 4 秒, 试给出相关程序代码。(15 分)
   #include "DSP281x Device.h"
   // 使用的函数声明
   void Gpio select(void);
   void InitSystem(void);
   void SCI Init(void);
   void main(void)
   {
       char message[]={"The F2812-UART is fine !\n\r"};
                    // 字符指针定义
       int index =0;
       long i;
       InitSystem();
                     // 初始化 DSP 内核寄存器
       Gpio select();
                     // 配置 GPIO 复用功能寄存器
       SCI Init();
                      // SCI 接口初始化
```

```
while(1)
       {
          SciaRegs.SCITXBUF=message[index++];
          while (SciaRegs.SCICTL2.bit.TXEMPTY == 0);
        //状态检测模式:
        //状态检测,等待发送标识为空:TXEMPTY=0
          EALLOW;
          SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55; // 看门狗控制
          SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA;
          EDIS;
          if (index > 26)
          {
              index = 0;
           for(i=0;i<20000000;i++) // 软件延时,近似 4 秒.
           {
              EALLOW;
              SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55; // 看门狗控制
              SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA; // 看门狗控
制
              EDIS;
       }
   }
   void Gpio select(void)
    {
       EALLOW;
       GpioMuxRegs.GPAMUX.all = 0x0; // 所有 GPIO 端口配
置为 I/O
       GpioMuxRegs.GPBMUX.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPDMUX.all = 0x0;
```

```
GpioMuxRegs.GPFMUX.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SCIRXDA GPIOF5 = 1; //配置
SCI-RX
       GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SCITXDA GPIOF4 = 1; // 配 置
SCI-TX
       GpioMuxRegs.GPEMUX.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPGMUX.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPADIR.all = 0x0; // GPIO PORT
                                                   配置为
输入
       GpioMuxRegs.GPBDIR.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPDDIR.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPEDIR.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPFDIR.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPGDIR.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPAQUAL.all = 0x0; // 设置所有 GPIO
输入的量化值等于0
       GpioMuxRegs.GPBQUAL.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPDQUAL.all = 0x0;
       GpioMuxRegs.GPEQUAL.all = 0x0;
       EDIS;
    }
   void InitSystem(void)
    {
        EALLOW;
        SysCtrlRegs.WDCR=0x00AF;
                                     // 配置看门狗
                               // 0x00E8 禁止看门狗,预定
标系数 Prescaler = 1
                               // 0x00AF 不禁止看门狗, 预
定标系数 Prescaler = 64
        SysCtrlRegs.SCSR = 0;
                                 // 看门狗产生复位
```


```
倍频系数为5
       SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x1; // 配置高速外设时钟分
频系数:
       2
       SysCtrlRegs.LOSPCP.all = 0x2; // 配置低速外设时钟分
频系数:
       // 使用的外设时钟时钟设置:
       // 一般不使用的外设的时钟禁止, 降低系统功耗
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVBENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIAENCLK=1; // 使能 SCI 模块
的时钟
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIBENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.MCBSPENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SPIENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.ECANENCLK=0;
       SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.ADCENCLK=0;
       EDIS;
   }
   void SCI Init(void)
   {
     SciaRegs.SCICCR.all =0x13; // 2bit 停止位 无循环模式
                                    // 无极性,
字符长度: 8 bits,
                                    // 异步模式,
空闲线协议
     SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003; // 使能 TX, RX, 内部
SCICLK,
                                    // 禁止 RX ERR,
```

SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV = 10; // 配置处理器锁相环,

### SLEEP, TXWAKE

```
SciaRegs.SCIHBAUD = 0x03; // 波特率: 4800;
SciaRegs.SCILBAUD = 0xd0;
SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0023; // 使 SCI 退出复位
}
```

## 题目六:



应用 DSP 处理器的 SPI 接口,以查询方式实现低电平点亮 LED 循环显示 16 进制字符"0~F"功能(LED 定义如左图所示), SPI 配置为上升沿无延时发送,数据长度为 8 位,波特率最小值,试设计给出相关程序代码。(20 分)

#include "DSP28 Device.h"

#### Uint16

table[15]={0xc000,0xf900,0xA400,0xB000,0x9900,0x9200,0x8200,0xF8 00,0x8000,0x9000,0x8800,0x8300,0xc600,0xa100,0x8600,0x8e00};

void spi\_intial() // SPI 初始化子程序

#### EALLOW;

SpiaRegs.SPICCR.all =0x0047; // 使 SPI 处于复位模式, 下降沿, 8 位数据

SpiaRegs.SPICTL.all =0x0006; // 主控模式,一般时钟模式,使能 talk,关闭 SPI 中断

SpiaRegs.SPIBRR =0x007F; // 配置波特率

SpiaRegs.SPICCR.all =SpiaRegs.SPICCR.all|0x00C7; // 退出复

```
位状态
  EALLOW;
                                             // 设置
     GpioMuxRegs.GPFMUX.all=0x000F;
通用引脚为 SPI 引脚
     EDIS;
 }
void gpio init()
{
  EALLOW;
  GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.TDIRA GPIOA11=0; // GPIOA11
设置为一般 I/O 端口
  GpioMuxRegs.GPADIR.bit.GPIOA11=1; // 把 GPIOA11 设置
为输出
     EDIS;
     GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOA11=0; //
                                            GPIOA11
端口为 74HC595 锁存信号
}
void main(void)
{
  unsigned int k=0;
             // 系统初始化子程序,该程序包含在
  InitSysCtrl();
DSP28_SysCtrl.C 中
```

```
// 关闭总中断
  DINT;
  IER = 0x0000;
  IFR = 0x0000;
  spi intial();
                    // SPI 初始化子程序
                    // GPIO 初始化子程序
  gpio init();
  while(1)
  {
     GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOA11=0; // 给 LOCK
信号一个低电平
     for(k=0;k<8;k++)
     {
        SpiaRegs.SPITXBUF = table[k+1]; // 给数码管
送数
          while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT FLAG !=1){}
          SpiaRegs.SPIRXBUF = SpiaRegs.SPIRXBUF; // 空读
清中断标志
        }
        GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOA11=1;
                                                   给
LOCK 信号一个高电平为锁存 74HC595
          for(k=0;k<15;k++)
  }
}
```