第6章伺服系统的设计

---Part 2

授课教师: 马 杰 (控制与仿真中心)

罗 晶 (控制科学与工程系)


马克茂 (控制与仿真中心)

陈松林 (控制与仿真中心)



◆ 伺服系统的定义

伺服系统是用来控制被控对象的某种状态,使其能 自动地、连续地、精确地复现输入信号的变化规律的控 制系统。




对伺服系统的基本要求有稳定性、精准性和快速性。



◆ 伺服系统数学模型的特点

电压源控制下电机的传递函数有一个积分环节,电流源控制下的电机的传递函数中有两个积分环节。这就是伺服系统的特点——位置伺服系统的数学模型一定有积分环节。



$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ \hline \\ e_{\mathrm{m}} & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \hline \\ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c|c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c|c}$$

$$\frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{K_T}{Js^2}$$

哈尔滨工业大学控制与仿真中心



◆ 基本I型系统


其开环频率特性为

$$G(s) = \frac{K_{v}}{s(Ts+1)}$$

$$K = K_{v} \cdot T$$



$$K=1$$




局限性: 带宽最大为 K_v !



◆K与系统性能的关系

$$G(s) = \frac{K_{v}}{s(Ts+1)}$$

K	0.5	1	2
单位阶跃输入下输出的峰值	1.05	1.15	1.3
阻尼比 $_{1/2\sqrt{K}}$	0.707	0.5	0.35
相位裕度	66°	52°	39°
闭环谐振峰值 M_p	≤1	1.15	1.5
闭环等效噪声带宽	K _v π/2	K _v π/2	K _v π/2



哈尔滨工业大学控制与仿真中心



学习目标

本节课需要掌握的内容

- > 了解伺服系统常见的性能指标提法;
- ▶ 掌握改进 I 型伺服系统的设计要点;
- > 掌握不同指标下伺服系统的设计方法;
- > 掌握串联校正和反馈校正两种方法的特点



◆1 能力要求

- 最大(角)速度,最小(角)平稳速度
- 最大(角)加速度
- 最大负载(转动惯量,最小负载)
- > 最大偏载(干扰力矩)



- ◆2 性能要求 (时域指标)
- 静态位置精度(重复性,多次正反向)
- > 速率精度(速率平稳性)
- 阶跃响应(上升时间,超调量,振荡次数)
- > 给定频率幅值正弦指令下的最大跟踪误差
- > 给定匀速运动指令下的最大跟踪误差
- 最大速度误差,最大加速度误差



- ◆3 性能要求 (频域指标)
- > 闭环系统带宽-3dB-90度相移频率
- > 双十、双五、双三频响指标
- > 给定频率幅值正弦指令下的幅值和相位误差
- > 闭环谐振峰上限
- > 开环剪切频率、相位裕度和幅值裕度



- ◆4 其他要求
- 鲁棒性,在不同工况下,性能的一致性
- 抗扰性(特定扰动作用下系统的扰动输出)
- > 均方误差
- > 速度品质系数,加速度品质系数
- > 稳态下系统的扰动响应(外扰和内扰)



Contents



伺服系统的数学模型

A2

I型系统

A3

II型系统



伺服系统的校正



Contents



伺服系统的数学模型

A2

I型系统

A3

II型系统



伺服系统的校正




6.2 |型系统

6.2.1 基本 | 型系统

6.2.2 改进 Ⅰ型系统



◆ 改进I型系统




优越性: 带宽与增益分开设计



◆ 例3: 小功率随动系统 (教材p38)





Step 1:设计指标确认

飞行目标: 等速等高直线飞行的飞机,飞行速度V=250m/s

最短飞行距离 X_0 =500m

跟踪精度:典型指令输入下,误差小于0.001rad




◆ 例3: 小功率随动系统

Step 2: 输入信号分析

飞行目标: 等速等高直线飞行

的飞机,飞行速度V=250m/s,

最短飞行距离 X_0 =500m



方位角:
$$A = \arctan \frac{Vt}{X_0} = \arctan (at)$$
 $a = \frac{V}{X_0}$

$$\frac{dA}{dt} = a\cos^2 A \qquad \frac{d^2A}{dt^2} = -a^2\sin(2A)\cos^2 A$$




◆ 例3: 小功率随动系统

Step 2: 输入信号分析

飞行目标: 等速等高直线飞行

的飞机,飞行速度V=250m/s,

最短飞行距离 X_0 =500m



方位角:
$$A = \arctan \frac{Vt}{X_0} = \arctan(at)$$

角速度:
$$\frac{dA}{dt} = a\cos^2 A$$

角加速度:


$$\frac{d^2A}{dt^2} = -a^2 \sin(2A)\cos^2 A$$



◆ 例3: 小功率随动系统

Step 3: 部件选择,系统建模

小功率随动系统——电机功率 22W, 电机时间常数T=0.15s



被控对象传递函数:

$$G(s) = \frac{K_{v}}{s(Ts+1)}$$





例3: 小功率随动系统

Step 4: 跟踪精度分析

隐含信息——在输入信号有效频带

1.57rad/s内,跟踪误差不大于

0.001rad

$$t=0$$

$$t(-)$$

$$R$$

$$Z_0$$

$$Z_0$$

$$\lim_{t \to \infty} e(t) = C_0 r(t) + C_1 \frac{dr(t)}{dt} + \frac{C_2}{2!} \frac{d^2 r(t)}{dt^2} + \cdots$$

$$G(s) = \frac{k}{s(Ts+1)}$$

$$G(s) = \frac{\omega_0}{s(s/\omega_1 + 1)}$$




$$e(t) = \frac{1}{\omega_0} \dot{\theta}(t)$$



例3: 小功率随动系统

Step 4: 跟踪精度分析


$$G(s) = \frac{k}{s(Ts+1)}$$



$$e(t) = \frac{1}{\omega_0} \dot{\theta}(t)$$
 $e_{\text{max}} = \frac{\dot{\theta}_{\text{max}}}{\omega_0}$ $\omega_0 \ge \frac{\dot{\theta}_{\text{max}}}{e_{\text{max}}}$

$$\dot{\theta}_{\rm max} = a = 0.5$$

$$e_{\text{max}} = 0.001 \text{rad}$$




 $\omega_0 \ge 500 \text{rad/s}$



◆ 例3: 小功率随动系统

Step 5: 性能界函数的确定

$$\omega_0 \ge 500 rad / s$$



方位角输入指令的频谱宽度为1.57rad/s

低频段:
$$|G(j\omega)| > \left|\frac{500}{\omega}\right|$$




$$ps(\omega) = \left| \frac{500}{\omega} \right| \quad \omega_{ps} = 1.57 \, rad \, / \, s$$



◆ 例3: 小功率随动系统


Step 6: 转折频率的确定





◆ 例3: 小功率随动系统

Step 6: 转折频率的确定





◆ 例4: 舰用随动系统的设计

舰用仪器的角度复现系统,

用于传递舰船的摇摆角。



□典型输入信号:正弦,最大角度20°,周期为10s

□输出轴摩擦力矩: 1200g.cm

□设计要求:满足复现精度要求: 0.001rad




◆ 例4: 舰用随动系统的设计

典型输入信号:正弦, $\theta_{\text{max}} = 20^{\circ}$, T = 10s

输出轴摩擦力矩: $M_f = 1200 \text{g} \cdot \text{cm}$

复现精度: 0.001rad






◆ 例4: 舰用随动系统的设计

Step 1: 精度分配

跟踪误差包括两部分,指令输入和摩擦干扰输入分别引起跟踪 误差,需要设计者进行误差分配(精度分配),如平均分配。

$$e = \frac{1}{1 + P(s)C(s)}\theta_i + \frac{-P(s)}{1 + P(s)C(s)}d$$



跟踪指令误差:

0.0005rad,

扰动引起误差:

0.0005rad



◆ 例4: 舰用随动系统的设计

Step 2: 转折点和低频增益的确定

两个基本公式: 转折频率点公式和指令跟踪误差公式

(1)转折频率点公式: 仅考虑指令跟踪时, 跟踪精度对增益要求:


开环传递函数
$$G(s)$$
 满足 $|G(j\omega)| = \frac{\theta_o}{e} \approx \frac{\theta_i}{e}$


$$\frac{\theta_{i}}{C(s)} \xrightarrow{u} P(s) \qquad \theta_{o} \qquad \theta_{i} = \theta_{\max} \sin(\omega_{k}t) \\
e(t) = e_{\max} \sin(\omega_{k}t + \varphi_{k})$$



◆ 例4: 舰用随动系统的设计

(1) 转折频率点公式:







哈尔滨工业大学控制与仿真中心



◆ 例4: 舰用随动系统的设计

(1) 转折频率点公式: $\omega_1 > \omega_k$







- \bullet -20dB/dec 的特性穿过 G_k , ω_0 由此确定;
- $\bullet \omega_1$ 的增大并未提高低频增益,没有改善跟踪精度,故希望减小 ω_1 ;



◆ 例4: 舰用随动系统的设计




(1) 转折频率点公式: $\omega_1 < \omega_k$






◆ 例4: 舰用随动系统的设计




(1) 转折频率点公式:






◆ 例4: 舰用随动系统的设计

(2) 跟踪误差公式:





$$\left. \frac{\omega_1 = \omega_k}{\omega_1} \right|_{s=j\omega_k} = \frac{\omega_0}{\omega_k} \frac{1}{j-1} = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}\omega_k} e^{-j135^\circ}$$


$$\theta$$
 θ $\sqrt{2}$

$$e_{\text{max}} = \frac{\theta_{\text{max}}}{|G(j\omega_k)|} = \frac{\theta_{\text{max}}\omega_k\sqrt{2}}{\omega_0} = \frac{\dot{\theta}_{\text{max}}}{\omega_0}\sqrt{2}$$



◆ 例4: 舰用随动系统的设计


转折频率和跟踪误差公式小结:



此类系统常用公式——

$$\omega_1 = \omega_k$$

$$e_{\text{max}} = \frac{\theta_{\text{max}}}{\omega_0} \sqrt{2}$$



输入信号频率确定ω_κ,最大速度和精度指标确定增益ω₀


哈尔滨工业大学控制与仿真中心




◆ 例4: 舰用随动系统的设计

(2) 跟踪误差计算值:

$$\omega_1 = \omega_k = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{10s} = 0.628 rad / s$$



$$\frac{1}{2}e_{\max} = \frac{\dot{\theta}_{\max}}{\omega_0} \sqrt{2}$$



$$\omega_0 = 2\sqrt{2} \frac{\dot{\theta}_{\text{max}}}{e_{\text{max}}}$$

$$= 2\sqrt{2} \frac{20^\circ / 57.3 \times 0.628 \text{rad/s}}{0.001 \text{rad}}$$

$$= 620 \text{rad/s}$$



◆ 例4: 舰用随动系统的设计


Step 3: 穿越频率的确定

典型输入信号:正弦, $\theta_{max} = 20^{\circ}$, T = 10s

复现精度: 0.001rad

$$\omega_1 = \omega_k$$

$$e_{\text{max}} = \frac{\dot{\theta}_{\text{max}}}{\omega_0} \sqrt{2}$$



ω₃的确定需要保证具有足够的相角裕度可采用试凑法




$$\omega_3 = 10 \text{rad/s}$$



◆ 例4: 舰用随动系统的设计


Step 4: 根据期望频率特性和被控对象特性,求解控制器






◆ 例4: 舰用随动系统的设计

Step 4: 根据期望频率特性和被控对象特性,求解控制器







◆ 例5:火炮方位角随动系统的设计。

火炮随动于指挥仪的输出信号。

技术要求:


跟踪误差: $\dot{\theta} = 24^{\circ} / s \ e(t) \le 2$ 密位

$$\ddot{\theta} = 5^{\circ} / s^2$$
 $e_a(t) \le 4 \stackrel{\text{def}}{=} \dot{\Omega}$

Step 1: 转折点的确定

$$C_1 = \frac{0.12^{\circ}}{24^{\circ} / s} = \frac{1}{200}$$
 $C_2 = \frac{0.24^{\circ}}{5^{\circ} / s^2} = \frac{1}{21}$

$$\omega_0 = 200$$
 $\omega_1 \approx 0.1$



I型系统

$$\lim_{t \to \infty} e(t) = C_0 r(t) + C_1 \frac{dr(t)}{dt} + \frac{C_2}{2!} \frac{d^2 r(t)}{dt^2} + \cdots$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega_0} \qquad \frac{C_2}{2!} = \left(\frac{1}{\omega_2}\right)^2 = \frac{1}{\omega_0 \omega_1}$$




◆ 例5: 火炮方位角随动系统的设计。

$$\omega_0 = 200 \text{rad/s}$$
 $\omega_1 = 0.1 \text{rad/s}$

根据相对稳定性,初步确定 $\omega_3 = 3.3 rad / s$


Step 2:绘制开环期望频率特性





◆ 例5: 火炮方位角随动系统的设计。

Step 3: 由期望频率特性和被控对象频率特性,求解控制器






◆ 例5: 火炮方位角随动系统的设计。

Step 3: 由期望频率特性和被控对象频率特性,求解控制器


采用反馈校正。校正后开环传递函数: $G_1(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$





◆ 例5:火炮方位角随动系统的设计。

Step 3:由期望频率特性和被控对象频率特性,求解控制器





例5:火炮方位角随动系统的设计。


Step 3:由期望频率特性和被控对象频率特性,求解控制器

中频段:

$$\omega_0 = 200 \text{rad/s}$$
 $\omega_1 = 0.1 \text{rad/s}$

$$\omega_1 = 0.1 \text{rad/s}$$

$$\omega_3 = 3.3 \text{rad/s}$$



$$\omega_2 = \sqrt{\omega_0 \omega_1} = \sqrt{20} \text{rad/s}$$

$$H(s) = \frac{1}{\omega_2^2} \frac{s^2}{s/\omega_3 + 1} = \frac{1}{20} \frac{s^2}{0.3s + 1}$$

设计结束后要通过测试来验 证指标是否满足。



20lgG(jω)


6.2.2 改进I型系统


例5:火炮方位角随动系统的设计。

小结: 反馈校正的特点

$$H(s) = \frac{1}{\omega_2^2} \frac{s^2}{s/\omega_3 + 1}$$

- □反馈校正实现(测速电机和微分网络);
- □高通特性,只改变中频段,不影响低频段;
- □反馈回路带来了稳定性问题;
- □不受对象变化影响,鲁棒性好。





业大学控制与仿真中心

4 May 2019



Contents



伺服系统的数学模型

A2)

型系统

A3

Ⅱ型系统



伺服系统的校正




6.3 II型系统

◆ 基本II型系统

基本II型系统是指只有一个转折频率的系统。其开

环频率特性为



$$G(s) = K_a \frac{(Ts+1)}{s^2}$$

$$K_a = \omega_5^2 = \frac{1}{T} \cdot \omega_4$$

$$K = \omega_4 \cdot T$$
$$= \omega_4 / \omega_3$$




6.3 基本II型系统

◆ 基本II型系统

闭环频率特性:

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{K_a s + K_a / T}{s^2 / T + K_a s + K_a / T}$$



$K = \omega_4 / \omega_3$	1	2
单位阶跃输入下输出的峰值	1.3	1.22
阻尼比	0.5	0.707
等效噪声带宽	$\sqrt{K_a}$	$1.06\sqrt{K_a}$

 $1 < K \le 2$



6.3 基本||型系统

◆ 基本II型系统

应用场合: 口高精度、重载;

□高性能、低带宽(大系统)

一般的传递函数为

$$\frac{\theta}{u} = \frac{1}{s(T^2s^2 + 2\zeta Ts + 1)}$$

一般以幅值裕度作为稳定裕度指标,为保证5dB的幅值裕度,通常要满足 $\omega_c=0.3/T$



◆ 例6: 电液方位角随动系统

系统采用液压传动,传动部分特性对带宽 有限制,控制律中要加入积分。

$$G(s) = K_a \frac{(Ts+1)}{s^2}$$

技术要求:

角加速度为3°/s², 误差不超过8密位

Step 1: 性能指标分析

取最大允许误差为5密位,即 e_{\max} =0.3°,对于II型系统,只需考虑误差的加速度项 $e \approx \frac{1}{K_a} \ddot{\theta}$



◆ 例6: 电液方位角随动系统

Step 2: 关键参数确定

最大允许误差为5密位,即e_{max}=0.3°,对于II型系统,只需考虑加速度引起的误差


$$K_a = \ddot{r}_{\text{max}}/e_{\text{max}} = 10\text{s}^{-2}$$

取 $K=\omega_4/\omega_3=2$,得

$$\omega_3 = \sqrt{K_a / 2} = 2.24 \text{ rad/s}$$

根据可用元器件参数,取

$$\omega_3 = 2.7 \text{rad/s}$$



$K = \omega_4 / \omega_3$	1	2
单位阶跃输入 下输出的峰值	1.3	1.22
阻尼比	0.5	0.707
等效噪声带宽	$\sqrt{K_a}$	$1.06\sqrt{K_a}$




◆ 例6: 电液方位角随动系统

Step 3: 系统实现


在信号带宽内,系统的传递函数为

$$G_2(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{K_2}{s}$$



采用如下控制律,与被控对象结合, 在低频形成II型系统

$$G_1(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_1 \frac{1 + s / \omega_3}{s}$$






◆ 例6: 电液方位角随动系统

Step 3: 系统实现

采用反馈的方式实现校正,在低频段, 回路增益较高时有


$$G(s) = 1/H(s)$$



H(s)应该按 $G_1(s)$ 的倒数来实现

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{1}{\boldsymbol{K}_1} \frac{s}{1 + s / \boldsymbol{\omega}_3}$$

具体可用测速电机实现微分,再用RC 网络实现转折





Contents



伺服系统的数学模型

A2

型系统

A3

II型系统



伺服系统的校正



6.4 伺服系统的校正

◆ 相位滯后校正——串联校正

$$D(s) = \frac{1+Ts}{1+\alpha Ts}, \quad \alpha > 1$$

- □利用它的高频衰减特性来压低系统的带宽;
- □在保持带宽不变的情况下提高系统的增益。
- ●大信号输入条件下,由于元件饱和引起等效增益下降,系统就变为不稳定——条件稳定系统。


(所谓条件稳定系统是指增益只能在某一范围内才能稳定工作的系统)



6.4 伺服系统的校正

◆ 反馈校正——并联校正

- □与相位滞后校正实质上相同,可压低系统带宽;
- □反馈校正特性不会受到负载的影响。



Thank You!

