## 电阻色环表\_色环电阻识别方法

电阻阻值测量的方法很多,比如伏安法:又称伏特计、安培计法,是一种较为普遍的测量电阻的方法,通过利用欧姆定律:R=U/I来测出电阻值。因为是用电压除以电流,所以叫伏安法。


但是色环电阻识别方法可以无需测量,直接计算出来,色环标示主要应用圆柱型的电阻器上,如:碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、保险丝电阻、绕线电阻。是指电阻上面用了四道色环或者五道色环或者六道色环来表示电阻值。

### 色环电阻识别方法-色环电阻介绍

色环电阻是电子电路中最常用的电子元件,色环电阻就是在普通的电阻封装上涂上不一样的颜色的色环,用来区分电阻的阻值。保证在安装电阻时不管从什么方向来安装,都可以清楚的读出它的阻值。色环电阻的基本单位有:欧姆( $\Omega$ )、千欧( $K\Omega$ )、兆欧( $M\Omega$ )。1 兆欧( $M\Omega$ )=1000 千欧( $K\Omega$ )=1000000 欧( $\Omega$ )。

平常使用的色环电阻可以分为四环和五环,通常用四环。其中四环电阻前二环为数字,第三环表示阻值倍乘的数,最后一环为误差;五环电阻前三环为数字,第四环表示阻值倍乘的数,最后一环为误差。误差通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为 5%,银的误差为 10%,棕色的误差为 1%,无色的误差为 20%,另外偶尔还有以绿色代表误差的,绿色的误差为 0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。 色环电阻在最早期是为了帮助人们分辨阻值,因为色环电阻比较大,在当今高度集成的情况下,色环电阻已经用的比较少了。

因表示误差的色环只有金色或银色, 色环中的金色或银色环一定是第四环. b. 五环电阻



### 色环电阻识别方法-电阻色环表

有一个小口决: 棕一红二橙是三, 四黄五绿六为蓝, 七紫八灰九对白, 黑是零, 金五银十表误差。

黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 金 银

色环	第一环	第二环	第三环	第四环
			(乘法)	(误差环)
黑	0	0	1	
棕	1	1	10	+/- 1%
红	2	2	100	+-2%
橙	3	3	1000	
黄	4	4	10000	
绿	5	5	100000	+/- 0.5%
<u> </u>	6	6	1000000	+/- 0.2%
紫	7	7	10000000	+/- 0.1%
灰	8	8	100000000	
白	9	9	100000000	+5~-20%
金				+-5%
银			elecfans co	+10%
无色环				n电子系统反

#### 色环电阻识别方法-四色环电阻识别

四色环电阻 就是指用四条色环表示阻值的电阻,从左向右数,第一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值倍乘的数;第四道色环表示阻值允许的偏差(精度)。

例如一个电阻的第一环为红色(代表 2)、第二环为紫色(代表 7)、第三环为棕色(代表 10 倍)、第四环为金色(代表  $\pm$  5%),那么这个电阻的阻值应该是  $\pm$  270  $\pm$  270  $\pm$  270  $\pm$  180  $\pm$  270  $\pm$ 

如果电阻色环不好分辩出那个是第一个色环,最简单的方法就是"第四环"不是金色就是银色,而其它颜色会出现的银少(只对四环电阻有用,五环电阻不适用)。

例如:

- 1、红,黄,棕,金 24\*10=240 欧 误差为 5%
- 2、绿,红,黄,银 52\*10000=520K 欧 误差为10%

### 色环电阻识别方法-五色环电阻识别

五色环电阻就是指用五色色环表示阻值的电阻,从左向右数,第一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值的第三位数字;第四道色环表示阻值的倍乘数;第五道色环表示误差范围。

例如以个五色环电阻,第一环为红(代表 2)、第二环为红(代表 2)、第三环为黑(代表 0)、第四环为黑(代表 1 倍)、第五环为棕色(代表  $\pm$  1%),则其阻值为  $220\,\Omega$ &TImes;  $1=220\,\Omega$ ,误差范围为  $\pm$  1%。

例子:

红,红,黑,黑,棕 220\*1=220 欧 误差为 1%

### 色环电阻识别方法-六色环电阻识别

就是指用六色环表示阻值的电阻,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。只在有特定要求的场合下的电子产品才会使用,一般使用非常少。

# 怎样识别色环电阻阻值以及电容参数

### 听语音

•

● 浏览: 796

•

● 更新: 2017-03-09 11:50









•



•






•



### 分步阅读

在我们学习电子电路知识是经常会遇到电阻、电容等一系列电子元件,为了区分它们,我们就需要看它的参数来确认这个元件是否符合使用要求,下面就教大家怎样去识别色环电阻以及电容的参数。




### 工具/原料

- 色环电阻
- 电解电容、元片电容

## 方法/步骤

1. 色环电阻的颜色一般有棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、黑、金、银共 12 种颜色,其中前十种颜色代表的是  $1^{-9}$  (黑代表 0),金银分别代表两种误差(正负 5%和正负 10%)



2. 正常出厂的电阻上会有四条色环,其中前两条颜色代表的是纯数字,例如橙黑就代表数字 30 (不是说电阻为 30 欧),第三条色环代表 0 的个数,例如第三天色环为红色就代表数字 30 后面有两个 0,此电阻的阻值就为 30 00 欧 (3k 欧)



最后一条色环颜色非金即银,例如,最后一条色环为银色,就代表改电阻的阻值在 3000 欧的正负 10% 之间徘徊(电阻的真正阻值就是在这个区间之内的任何一个确定的值

