第7章 调节系统的设计(1)

——2019年春季学期

授课教师: 马 杰 (控制与仿真中心)

罗 晶 (控制科学与工程系)

马克茂 (控制与仿真中心)

陈松林 (控制与仿真中心)



伺服系统的主要性能指标

能力指标:最大(小)速度,最大加速度,最大负载(干扰)

时域指标: 阶跃响应、正弦响应、位置精度、速度精度、 特定输入下误差, 速度误差、加速度误差


频域指标: 带宽 (-3dB, -90°)、双十 (五、三) 频响指标、闭环谐振峰、剪切频率、幅值/相位裕度

其他指标:鲁棒性、抗扰性、均方误差、品质系数等

哈尔滨工业大学控制与仿真中心




改进I型系统的特点



是基于期望开环特性的设计方法,设计过程主要是根据性能要求和稳定性要求依次确定增益 ω_0 和两个转折频率 ω_1 和 ω_3



改进I型系统的设计要点





根据给定的指标确定系统的界函数,得到系统增益 ω_0 ,同时明确性能界的宽度 ,可以确定第一个转折频率 ω_1 的最小值,然后再根据稳定裕度要求,根据经验(试凑)确定第二个转折频率 ω_2

$$\lim_{t \to \infty} e(t) = C_0 r(t) + C_1 \frac{dr(t)}{dt} + \frac{C_2}{2!} \frac{d^2 r(t)}{dt^2} + \cdots$$



改进I型系统的设计要点







一旦系统的期望开环特性确定(ω_0 , ω_1 和 ω_3),并且被控对象的特性已知,即可通过做差的方式获得串联校正控制器的传递函数。



串联校正与反馈校正





- 被控对象模型已知, 并且模型摄动小时, 用串联校正;
- 对象模型未知,或者 摄动较大时,并有输 出信号导数可测时用 反馈校正更好;

- 反馈校正实现(测速电机和微分网络);
- ▶ 高通特性,只改变中频段,不影响低频 段,也不改变高频;
- 不受对象变化影响,鲁棒性好。
- 反馈回路带来了稳定性问题;
- > 测速元件增加成本,有误差、滞后噪声


哈尔滨工业大学控制与仿真中心



基本II型系统

$$G(s) = K_a \frac{(Ts+1)}{s^2}$$
 $K_a = \omega_5^2 = \frac{1}{T} \cdot \omega_4$

$$K = \omega_4 \cdot T = \omega_4 / \omega_3 = K_a T^2$$



$1 < K \le 2$

设计的主要任务就是根据指标确定 K_a 和(或)T。


$K = \omega_4 / \omega_3$	1	2
单位阶跃输入 下输出的峰值	1.3	1.22
阻尼比	0.5	0.707
等效噪声带宽	$\sqrt{K_a}$	$1.06\sqrt{K_a}$



设计过程中的各种近似

$$\lim_{t \to \infty} e(t) = C_0 r(t) + C_1 \frac{dr(t)}{dt} + \frac{C_2}{2!} \frac{d^2 r(t)}{dt^2} + \cdots$$


$$e \approx \frac{1}{K_a} \ddot{\theta}$$



$$G(s)H(s) >> 1 \implies G_1(s) \approx \frac{1}{H(s)}$$

$$\left| G(j\omega) \right| = \frac{\theta_o}{e} \approx \frac{\theta_i}{e}$$

注意:误差的分配,误差的近似关系,各种等效简化处理,包括对象摄动,控制器实现时引入误差,对设计结果都有影响





学习目标

本节课需要掌握的内容

- > 掌握调节系统的特点;
- ➤ 掌握调节系统控制规律PID的作用和特点;
- > 了解调节系统的类型和特点:
- 》 掌握几种调节系统PID控制律的设计方法。



Contents



调节系统的特点及控制规律

A2

调节系统的类型

A3

PID系统的设计



过程控制系统的设计



7.1 调节系统的特点及控制规律

7.1.1

调节的定义及特点

7.1.2

调节系统的控制规律





7.1.1 调节系统的定义及特点

→ 调节系统的定义

调节系统是将被调量(系统的输出量)保持设定值

上的控制系统。







7.1.1 调节系统的定义及特点


→ 调节系统的定义

调节系统是将被调量(系统的输出量)保持设定值

上的控制系统。

- > 家用电器
- 电压调节、电流调节
- > 航向保持、火炮稳定器
- > 工业过程控制
- **>**








7.1.1 调节系统的定义及特点

◆ 调节系统的特点

- 输出量保持某个设定值
- ●通常带宽较窄
- 主要考虑稳定性和抑制扰动

伺服系统:

跟踪参考输入信号,有 跟踪误差要求,对增益的数 值有确定的要求,当增益与 带宽、稳定裕度等指标存在 矛盾时,需要进行校正。



调节系统控制输入的形式哈尔滨工业大学控制与仿真中心



7.1 调节系统的特点及控制规律

7.1.1

调节的定义及特点

7.1.2

调节系统的控制规律



◆ 调节系统常用的控制规律

- ➤ 比例 (P)
- ➤ 积分(I)
- ➤ 比例-微分(PD)
- ➤ 比例-积分(PI)
- ➤ 比例-积分-微分(PID)



◆ PID控制规律的特点

-250 500 -250 500

- (1) 原理简单,使用方便;
- (2) 适应性强, 按PID控制规律进行工作的控制器早已商品化, 即使目前最新式的过程控制计算机, 其基本控制功能也仍然是PID控制;
- (3) 鲁棒性强,即其控制品质对被控制对象特性的变化不大敏感。



◆ PID控制规律的形式

在控制系统的设计与校正中,PID控制规律的优越性是明显的,它的基本原理却比较简单。基本PID控制规律可描述为

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$


这里 K_P 、 K_I 、 K_D 为常数。设计者的问题是如何恰当地组合这些元件或环节,确定连接方式以及它们的参数,以便使系统全面满足所要求的性能指标。



◆ 比例 (P) 控制作用

比例控制器的传递函数为

$$G_c(s) = K_P$$



式中, K_P 称为比例系数或增益(视情况可设置为正或负)。

比例控制器作用于系统、系统的特征方程

$$D(s) = 1 + K_P G_0(s) H(s) = 0$$




◆ 比例微分 (PD) 控制作用


比例微分控制的传递函数为

$$G_c(s) = K_P + K_D s$$

控制器的输出信号:

$$u(t) = K_P e(t) + K_D \frac{de(t)}{dt}$$








◆ 比例微分 (PD) 控制作用

原系统的开环传递函数:

$$G_0(s) = \frac{{\omega_n}^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$



串入PD控制器后系统的开环传函:

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{{\omega_n}^2(K_P + K_D s)}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

增大阻尼

增大带宽


串入PD控制器后系统的闭环传递函数:

$$\frac{G_c(s)G_0(s)}{1+G_c(s)G_0(s)} = \frac{\omega_n^2(K_P + K_D s)}{s^2 + 2(\zeta + \frac{\omega_n K_D}{2})\omega_n s + \omega_n^2(1 + K_P)}$$



比例微分 (PD) 控制作用





增大比例可以减小稳态误差,提高响应速度,但会增大超调量和增加振荡幅值和次数。


(c) 误差导数信号



◆ 比例微分 (PD) 控制作用

微分控制反映误差的变化率,只有当误差随时间变化时,微分作用才会对系统起作用,而对无变化或缓慢变化的对象不起作用,因此微分控制在任何情况下不能单独地与被控对象串联使用,而只能构成PD或PID控制。

另外,微分控制有物理实现的问题和放大噪声信号的缺点。







保证可实现性,降低 高频噪声的影响。



◆ 比例微分 (PD) 控制作用





r=const时,两种结构等价。下面结构的优点是可避免控制作用u 有大的波动。




◆ 积分 (I) 控制作用

积分控制的传递函数

$$G_c(s) = \frac{K_I}{s}$$

PI控制器的传递函数为



$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = \frac{K_P(s + K_I / K_P)}{s}$$

I 的作用是提高系统的型别,减小系统的静差,还可以降低系统的开环穿越频率,压低系统带宽。




◆ 比例积分微分(PID)控制作用

PID控制器是比例、积分、微分三种控制作用的叠加, 又称为比例-微分-积分校正,其传递函数可表示为

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

可改写为:

$$G_c(s) = K_P(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s)$$





◆ 比例积分微分(PID)控制作用

$$G_c(s) = K_P(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s)$$

式中, $T_D = \frac{K_D}{K_P}$ 称为PID控制器的积分时间;

$$T_I = \frac{K_P}{K_I}$$
 称为PID控制器的微分时间。

实际工业中PID控制器的传递函数为

$$G_{c}'(s) = K_{P}(1 + \frac{1}{T_{I}s} + \frac{T_{D}s}{1 + \tau_{D}s})$$



◆ 比例积分微分(PID)控制作用

例: 对一个三阶对象模型


$$G_o(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$$

单采用比例控制,由MATLAB,可研究不同 K_P 值下闭环系统的单位阶跃响应曲线。



◆ 比例积分微分(PID)控制作用

$$G_o(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$$




P控制

随着*K_P*的值增大,系统响应速度也相应增快,但当*K_P*增大到一定值,闭环系统将趋于不稳定。



◆ 比例积分微分(PID)控制作用

$$G_o(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$$




PI控制

将 K_P 值固定,采用,不同 T_I 值下的闭环系统阶跃响应。随着 T_I 值增大,系统的响应速度将增大,系统的振荡也将加剧。



◆ 比例积分微分(PID)控制作用

$$G_o(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$$



PID控制

将Kp、 T_I 值固定Kp = 1, $T_I = 1$,研究 T_D 变化时系统的单位阶跃响应。随着 T_D 值增大,系统的响应速度将减低,系统的振荡也将减弱。



Contents



调节系统的特点及控制规律

A2

调节系统的类型

A3

PID系统的设计



过程控制系统的设计



◆ 调节系统的类型

积分加一阶模型

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$$


● 一阶加时间滞后

$$G(s) = \frac{K}{Ts+1}e^{-\tau s}$$

典型对象特性,并非对象的真实,并实特别。特别的有效,并实特别。 生,为了反映,以证明,以证明,



- ◆ 调节系统的类型
- 积分加一阶模型 $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$






◆ 调节系统的类型

● 一阶加时间滞后

$$G(s) = \frac{K}{Ts+1}e^{-\tau s}$$








调节系统的类型


$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)}, T_1 \gg T_2$$



K = 40 $T_1 = 1$

$$T_2 = 0.03$$

典型对象特性,并非对象的真实特性, 主要是为了反映其设计特点。



$$G_1(s) = \frac{K/T_1}{s(T_2s+1)}$$

哈尔滨工业大学控制与仿真中心




7.2 调节系统的类型




调节系统的类型

$$G_1(s) = \frac{K/T_1}{s(T_2s+1)}$$



典型对象特性,并非对象的真实特性, 主要是为了反映其设计特点。

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)}, T_1 \gg T_2$$





Contents



调节系统的特点及控制规律

A2

调节系统的类型

A3

PID系统的设计



过程控制系统的设计



◆ PID系统的设计

- PD控制,调节系统的阻尼系数
- PI控制,考虑相角裕度,提高系统精度



◆ PID系统的设计

● 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。

设计需要考虑的问题:

- (1) 被控对象类型
- (2) 控制问题是什么?调节阻尼or提高精度





- ◆ PID系统的设计
- 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。

被控对象:
$$G(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)}$$

航向保持: 是指在风、浪和洋流等环境下将船保持在

给定的航向下。



◆ PID系统的设计

● 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。

$$G(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)}$$

$$D(s) = K_p + K_d s$$

$$\tau s^2 + \left(1 + KK_d\right)s + KK_p = 0$$



$$K_p \to \omega_n, \quad K_d \to \xi$$

哈尔滨工业大学控制与仿真中心



◆ PID系统的设计

● 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。

特征方程:
$$\tau s^2 + (1 + KK_d)s + KK_p = 0$$

$$K_P \to \omega_P, \quad K_D \to \xi$$

比例项 K_P :决定了系统的固有频率,即响应速度;

微分项 Kn: 决定了系统的阻尼系数。



- ◆ PID系统的设计
- 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。
- 风、浪等环境影响: 随机扰动
 - (1) 随机扰动——频谱较高,按噪声处理;
 - (2) 随机扰动均值——平均力矩扰动,应该在增加积 分控制提高精度,减小扰动响应。



采用PID控制



- ◆ PID系统的设计
- 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。

$$\tau s^2 + \left(1 + KK_d\right)s + KK_p = 0$$

积分控制:应比较弱,不影响动态设计结果。

$$\tau = 16s, K = 0.07s^{-1}$$

$$\varsigma == 0.85$$

$$K_P = 1, K_D = 11.43 \Rightarrow -0.0563 \pm j0.0348$$

$$K_I = 0.005 \Rightarrow \begin{cases} -0.0058 \\ -0.0533 \pm j0.0301 \end{cases}$$



◆ PID系统的设计

● 例2: 火炮稳定器

设计需要考虑的问题:


- (1) 被控对象类型
- (2) 控制问题是什么? (调节阻尼,提高精度)






◆ PID系统的设计

● 例2: 火炮稳定器



传感器:角度陀螺仪——测量失调角r- φ


速率陀螺仪进行微分反馈





◆ PID系统的设计


● 例2: 火炮稳定器



 M_a :外力矩。包括火炮的耳轴与轴承间的摩擦力矩、车体振动时,因火炮重心偏离耳轴轴线而引起的惯性力矩。

$$\frac{\Phi(s)}{M_d(s)} = \frac{1}{Js^2 + K_d s + K_p}$$


$$\xi = 1$$





◆ PID系统的设计

● 例2: 火炮稳定器



若车体振动幅度 $\theta_{\text{max}}=6^{\circ}$,振动周期T=1.5s,即 $\omega_k=4.2\text{rad/s}$,设此时外力矩的幅值 $M_{\text{max}}=38\text{kg·m}$,允许炮身强迫振荡的幅值为 $\varphi_{\text{max}}=0.001\text{rad}$

$$\frac{\Phi(s)}{M_d(s)} = \frac{1}{Js^2 + K_d s + K_p}$$


$$\xi = 1$$

$$K_d = 2\sqrt{K_p J}$$



◆ PID系统的设计

● 例2: 火炮稳定器



若车体振动幅度 $\theta_{\text{max}}=6^{\circ}$,振动周期T=1.5s,即 $\omega_{k}=4.2\text{rad/s}$,设此时外力矩的幅值 $M_{\text{max}}=38\text{kg·m}$,允许炮身强迫振荡的幅值为 $\varphi_{\text{max}}=0.001\text{rad}$

$$\frac{\varphi_{\text{max}}}{M_{\text{max}}} = \left| \frac{1}{Js^2 + K_d s + K_p} \right|_{s = i\omega_k} = \frac{1}{J\omega_k^2 + K_p} \le 0.001 \text{rad}$$




$$K_P = 32000 \text{kg} \cdot \text{m/rad}$$

隔离度 $\theta_{\text{max}}/\varphi_{\text{max}}=100=40\text{dB}$



- ◆ PID系统的设计
- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)




电流控制回路包括控制器、脉宽调制器(PWM)、

MOSFET电路、直流电机、电流传感器和低通滤波器。




- ◆ PID系统的设计
- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)





- ◆ PID系统的设计
- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)



设计需要考虑的问题:


(1)被控对象类型 (2)控制问题是什么?



- ◆ PID系统的设计
- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)

主要控制问题:

- > 反电动势造成的静差
- ▶ 脉宽调制带来的高频 噪声
- > 理想的阶跃响应特性



克服扰动消除静差、压低带宽抑制噪声、同时保证稳定裕度 (压低闭环谐振峰,减小超调量)



- ◆ PID系统的设计
- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)
 - (1) 被控对象简化

电枢等效传递函数:

$$G_e(s) = \frac{1}{L_a s + R_e}$$

低通滤波器传递函数:

$$G_f(s) = \frac{1}{\left(T_f s + 1\right)^2}$$

脉宽调制器及MOSFET电路: $G_2(s) = K_m$



- ◆ PID系统的设计
- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)

(1) 被控对象简化

$$G(s) = K_m G_e G_f = \frac{K_m}{L_a s + R_e} \frac{1}{\left(T_f s + 1\right)^2}$$

$$T_f = 20us, \quad L_a/R_a = 3.5ms$$



- ◆ PID系统的设计
- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)

(1) 被控对象简化

$$G(s) = \frac{K_m}{L_a s + R_e} \frac{1}{\left(T_f s + 1\right)^2}$$

$$\approx \frac{K_g}{s\left(T_g s + 1\right)}$$

$$T_g = 2T_f = 40us$$
, $K_g = K_m/R_e = 13 \, rad / s$



- ◆ PID系统的设计
- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)
 - (2) 控制器设计


保证精度: PI控制器——保证相角裕度

$$K(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$



- ◆ PID系统的设计
- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)
 - (2) 控制器设计

保证精度: PI控制器——保证相角裕度




对称转折频率可获得最大相角裕度



$$\frac{\omega_g}{\omega_c} = \frac{\omega_c}{\omega_i}$$

$$\alpha = \frac{\omega_g}{\omega_i}$$

$$\omega_c = \frac{\omega_g}{\sqrt{\alpha}}$$



 -180°



◆ PID系统的设计

$$\alpha = \frac{\omega_g}{\omega_i} \quad \frac{\omega_g}{\omega_c} = \frac{\omega_c}{\omega_i}$$


- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)
 - (2) 控制器设计

保证精度: PI控制器——保证相角裕度

对称转折频率可获得最大相角裕度



$$\omega_c = \frac{\omega_g}{\sqrt{\alpha}} \left| \omega_i = \frac{\omega_g}{\alpha} \right| K_p = \frac{\omega_c}{K_g}$$





- ◆ PID系统的设计
- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)
 - (2) 控制器

保证精度: PI控制器——保证相角裕度

对称转折频率可获得最大相角裕度

$$\omega_i = \frac{1}{T_i}$$
 $G(s) = \frac{K_g \omega_g}{s(s + \omega_g)}$

$$\omega_g = \frac{1}{T_g} \quad K(s) = K_p \left(1 + \frac{\omega_i}{s} \right)$$



$$\omega_c = \frac{\omega_g}{\sqrt{\alpha}}$$

$$\omega_i = \frac{\omega_g}{\alpha}$$


$$K_p = \frac{\omega_c}{K_a}$$



◆ PID系统的设计

● 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)





$$G(s) = \frac{K_g \omega_g}{s(s + \omega_g)} \qquad K(s) = K_p \left(1 + \frac{\omega_i}{s}\right)$$

$$\alpha = \left(\frac{1 + \sin \phi_m}{\cos \phi_m}\right)^2$$



$$T_i = \frac{1}{\omega_i} = \frac{\alpha}{\omega_g}$$

$$\omega_c = \frac{\omega_g}{\sqrt{\alpha}}$$



$$K_p = \frac{\omega_c}{K_g}$$



◆ PID系统的设计

- 例3: 电流回路整定 (p131例8-3)
- (2) 控制器

$$G(s) = \frac{K_g \omega_g}{s(s + \omega_g)} \qquad K(s) = K_p \left(1 + \frac{\omega_i}{s}\right)$$

$$egin{align*} M_p \Rightarrow \phi_m \Rightarrow lpha \Rightarrow T_i & (\omega_i) \\ \omega_g & > \omega_c \\ K_g & > \infty_c \end{aligned}$$

给定 M_p =2.3dB, ϕ_m =50 \Rightarrow K_p =1.095, T_i =0.3ms

$$\alpha = \left(\frac{1 + \sin \phi_m}{\cos \phi_m}\right)^2$$



$$T_i = \frac{1}{\omega_i} = \frac{\alpha}{\omega_g}$$

$$\omega_c = \frac{\omega_g}{\sqrt{\alpha}}$$



$$K_p = \frac{\omega_c}{K_g}$$

Thank You!