

福昕PDF编辑器

· 永久 · 轻巧 · 自由

点击升级会员

点击批量购买



永久使用

无限制使用次数



极速轻巧

超低资源占用,告别卡顿慢



自由编辑

享受Word一样的编辑自由



🔲 扫一扫,关注公众号



《机器人设计与实践》第五讲: -- Arduino 编程入门



机电工程与自动化学院 熊小刚

邮箱: xiongxg@hit.edu.cn


地址: G栋1010

- Dr. 熊小刚
 - □Email: xiongxg@hit.edu.cn
 - □G1010
- Research interests
 - AI+Control Algorithms+Robotics
- Lectures:
 - □Week 11-14, Tuesday, 14:00-15:45, T3501

- · 这门课到底要<u>学什么</u>?
 - □学习"海量"新知识?
 - 教授知识不是主要目的!
 - ■锻炼传统课程中学不到的能力
 - □ 转变观念,突破舒适区,新的学习方式: <u>Project-based</u> <u>Learning</u>
 - **(1)** 自学能力
 - **(2)** 沟通能力
 - (3) 规划能力
 - (4) 信息检索能力/工具使用能力: gitee/github,百度


Arduino是什么?

- 1、什么是Arduino 要了解Arduino就先要了解什么是单片机
- 最早的Arduino板卡核心就是一种单片机。





2、什么是单片机



• 简单

计算功能、存储功能、存储按明持,

- 低成本;
- 体积小。

3、单片机有什么用?

以下哪些应用合适使用单片机?

小型机器人玩具

人形只别

智能网络可视

电子琴智能空调

智色产机




一个优秀的硬件开发平台,更是硬件开发的趋势。

- Arduino简单的开发方式使得开发者更关注创意与实现,更快的完成自己的项目开发,大大节约了学习的成本,缩短了开发的周期。

PRODUCTS.

PORTION TO THE CONTROL AND ATTEMPT TO THE CONTROL AND ADDRESS OF THE CONTROL AND ADDRESS OF





这个最经典的开源硬件项目,诞生于2005意大利的一间设计学校。Arduino的核心开发团队成员包括:


马西莫·班齐(Massimo Banzi)、大卫·奎提耶斯(David Cuartielles)、汤姆·伊果(Tom Igor)、赞布罗塔·马提诺(Gianluca Martino)、大卫·梅利斯(David Mellis)和尼可拉斯·兰比提(Nicholas Zambetti)。




据说马西莫·班齐之前是高科技设计学校的老师,他的学生们经常抱怨找不到便宜好用的单片机,2005年冬天,Massimo Banzi跟朋友David Cuartielles讨论了这个问题,David Cuartielles是一个西班牙籍晶片工程师,当时在这所学校做访问学者。

两人决定设计自己的电路板,并引入了Banzi的学生 David Mellis为电路板设计编程语言。两天以后, David Mellis就写出了程式码。又过了三天,电路板就 完工了。这块电路板被命名为Arduino。

Arduino





智能鱼缸

解决没有时间照料鱼,或者更好地饲 养热带鱼,智能鱼的 新港鱼,智能鱼 缸满足一些水族的特殊生存条件。




温湿度计

温湿度计可以检测所处环境的空气温度和空气湿度。




接线图









最烧钱的arduino项目: ArduSat开源卫星






Arduino怎么使用?

ダイナー相川ノト相川山山 AREF GND DIGITAL (PWM ~) TX 💶 **ARDUINO** RX 🖳 IOREF RESET 3.3V 5V GNDA GNDA Vin Vin **ANALOG IN**






基本代码框架

- void setup()
- **}**
- void loop()
- **■** {
- }

```
void setup()
{
}
void loop()
{
}
```



执行一次

setup()之后 循环执行

I/O [(Input/Output)


The Chipacy Output)

Arduino具有I/O口引脚,具备输入输出功能:

输出功能,就是把引脚变高和变低。

输入功能,就是检测引脚上的电平是高电平还是低电平 (数字)。


输入功能,就是检测引脚上的电压(数字)。



输入功能什么时候用?



Curt. afterment(); broke 19terments. c-research to tack. c-research f. topicity.let. 6003 (care).




/O [(Input/Output)


- •数字I/0口
- •模拟I/0口

一、数字I/O口的操作函数


1、pinMode(pin,mode);模式:输入或者输出


- 2、digitalWrite(pin,value);输出
- 3、digitalRead(pin);输入





模拟输入口








- PIN的范围是数字引脚0-13,
- 也可以把模拟引脚(A0-A5)作为数字引脚使用,此时编号为14脚对应模拟引脚A0,19脚对应模拟引脚A5。

- 1配置明期与输出或输入模式,无返回值函数。有两个参数:
 - pin 参数表示要配置的引脚;
 - mode 参数表示设置的参数INPUT(输入)和OUTPUT(输出)。

- INPUT参数用于读取信号,OUTPUT用于输出控制信号。
- 例子: pinMode(1, OUTPUT);


- 设置引烟的输出电压为高电中或低电平,无返回值的函数。
 - pin 参数表示所要设置的引脚,
 - value 参数表示输出的电压HIGH(高电平)或LOW(低电平)。

- 注意: 使用前必须先用pinMode设置。
- 例子: digitalWrite(1, HIGH);



- 、digitalRead(pin) 获取引脚的电压情况HIGH(高电平)或者LOW(低电平)。
 - pin参数表示所要读取的引脚
 - 返回值: HIGH(1) 或 LOW(0)


- ■注意:使用前必须先用pinMode设置。
- 例子: int a = digitalRead(1);



例程


```
int button = 9; //设置第9脚为按钮输入引脚
01.
     int LED = 13; //设置第13脚为输出,接到灯泡模块
02.
03.
     void setup()
04.
05.
       pinMode(button, INPUT); //设置为输入
06.
       pinMode(LED, OUTPUT); //设置为输出
07.
08.
     void loop()
09.
10.
       if (digitalRead(button) == LOW)
                                             //如果读取高电平
11.
                                             //13脚输出高电平
         digitalWrite(LED, HIGH);
12.
       else
13.
                                             //否则输出低电平
         digitalWrite(LED, LOW);
14.
15.
```


SX J IV O H J/K | F Y O V J •



突变: 高低电平的转换瞬间完成保持: 一段时间维持低或高电平幅值和时间都是离散的

在0-t1时间,信号电压慢慢升高在t1-t2时间,信号电压慢慢减小变化是连续





大气温度 声音强度 距离远近 等

→ 传感器


大气温度 声音强度 距离远近 等


传感器







模拟电压信号 OV~AREF





线性关系





$$R_l = \frac{V}{V_b - V}R$$

例子:

1. 参考电压: AREF<=5V 如: +5V

被测电压范围: 0~4.5V

经过Arduino后,最大数字: 1023*4.5/5 = 920

电压测量分辨率: 5V/1023 = 0.004887V

3. 被测电压范围

 $: 0 \sim 12.0 \text{V}$?

怎么办?


4.880(100-1-100

1115 **40**


rom com management

二、模拟I/O口的操作函数

- 1、analogReference(type);设置参考电压
- 2、analogRead(pin);读取模拟电压值
- 3、analogWrite(pin,value); 输出模拟电压值







■ 共有6个模拟引脚输入(A0-A5)

- 1 analog Reference (type) 配置模拟引脚的参考电压。有3种类型。
- DEFAULT:默认值,参考电压是5V.
- ■INTERNAL:低电压模式,使用片内基准电压源2.56V
- EXTERNAL:扩展模式,通过AREF引脚获取参考电压
- ■注意:不使用本函数的话,默认是参考电压5V。如果使用AREF接参考电压,需接个5K欧的上拉电阻。

2. analogRead(pin)


- 读取引脚的模拟量电压值,每读取一次需要花100US的时间。 (即不是瞬间完成的)
 - pin参数表示所要获取模拟量电压值的引脚, 返回为int型。精度10位,返回值从0~1023。

■注意:函数参数的pin范围是0~5,对应板上的模拟口A0~A5。

3. analogWrite(pin,value)


(注: 不是所有引脚都适用)


■该函数是通过PWM的方式在引脚上输出一个模拟量。




PWM波形的特点:

波形频率恒定,其占空比D可以改变。









- 主要用于LED亮度控制,电机转速控制等方面。
- Arduino中的PWM的频率大约为490HZ(如何更改?)。
- UNO板上支持以下数字引脚(不是模拟输入引脚)作为 PWM模拟输出: 3、5、6、9、10、11。板上带PWM输出的都有~号。
- ■注意: PWM输出位数为8位,从0~255。

例程: 呼吸灯




Pulse Width Modulation




```
int ledPin = 10;
01.
      void setup() {
02.
        pinMode(ledPin, OUTPUT);
03.
04.
      void loop() {
05.
        fadeOn(1000, 5);
06.
        fadeOff(1000, 5);
07.
                                              0:15 / 1:00
08.
      void fadeOn(unsigned int time, int increament) {
09.
        for (byte value = 0 ; value < 255; value += increament) {</pre>
10.
          analogWrite(ledPin, value);
11.
12.
          delay(time / (255 / increament)); //延时函数
13.
14.
      void fadeOff(unsigned int time, int decreament) {
15.
        for (byte value = 255; value > 0; value -= decreament) {
16.
          analogWrite(ledPin, value);
17.
          delay(time / (255 / decreament));
18.
19.
20
```

数字通讯


I/O: 简单的输入输出



串口通讯、并口通讯








数字類(信Serial Interface)是指数据一位位地顺序传送

- □ 特点是通信线路简单,<u>一对传输线实现双向通信</u>。
- □ 串口类型很多:单片机使用的是低速串口UART, I2C, SPI等

■应用举例:各种传感器采集装置,GPS信号采集装置,多个单片机通讯系统,门禁刷卡系统的数据传输,机械手控制、操纵面板控制电机等等。广泛应用于低速数据传输的工程应用。


串口UART: 通用异步串行接收/发送器

工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输



串口UART: 通用异步串行接收/发送器

工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输



一、串口通讯函数

- 1 Serial.begin();
- 2 Serial.available();
- 3 Serial.read();
- 4 Serial.print();
- 5 Serial.println();


■ 该函数用于<u>设置串口的波特率</u>。一般的波特率有9600,19200, 57600,115200等。

■ 波特率是指每秒传输的比特数。除以10可以得到每秒传输的字节数。


■ 示范: Serial.begin(57600);

该函数用来判断串口是否收到数据,函数的返回值为int型,不带参数。


Arduino接收串口数据




该函数用来判断串口是否收到数据,函数的返回值为int型,不带参数。



该函数用来判断串口是否收到数据,函数的返回值为int型,不带参数。



该函数用来判断串口是否收到数据,函数的返回值为int型,不带参数。




3. Serial.read();

0

■将串口数据读入。该函数不带参数,返回值为串口数据,int型

```
if(Serial.available())
{
  int x=Serial.read();
}
```



3. Serial.read();

0

■将串口数据读入。该函数不带参数,返回值为串口数据,int型


```
if(Serial.available())
{
  int x=Serial.read();
}
```

3. Serial.read();

0

■将串口数据读入。该函数不带参数,返回值为串口数据,int型

```
if(Serial.available())
{
  int x=Serial.read();
}
```




4. Serial.print();

- 该函数往串口发数据。可以发变量,也可以发字符串。
- 例句1: Serial.print("today is good");
- 例句2: Serial.print(78,DEC); 以10进制发送"78"
- 例句3: Serial.print(78,HEX); 以16进制发送变量"4E".

5. Serial.println();


■ 该函数与Serial.print()类似,只是多了换行功能。

应用1:



应用2: 与电脑通讯






USB-TTL转 换芯片

应用2: 与


```
- U X
∞ YourDuinoStarter_SerialMonitor_SEND_RCVE | Arduino 1.0.3
File Edit Sketch Tools Help
                                                         Serial Monitor 🔑
  YourDuinoStarter_SerialMonitor_SEND_R COM20
                                                                              _ U X
   Serial .print("
                                                                              Send
   Serial.print(ByteReceived, HEX)
                                        --- Start Serial Monitor SEND RCVE ---
   Serial.print("
                                        (Decimal) (Hex) (Character)
   Serial.print(char(ByteReceived))
                                       65
   if(char(ByteReceived) == 'l')
                                                            ВС
                                                  42
                                       66
                                                  43
                                       67
      digitalWrite(led, HIGH);
                                                  31
                                                            1 LED ON
                                       49
     Serial.print(" LED ON ");
                                       48
                                                  30
                                                            O LED OFF
                                       68
                                                  44
                                       69
                                                  45
   if(char(ByteReceived) == '0')
                                       70
                                                  46
      digitalWrite(led,LOW);
     Serial.print(" LED OFF");
                                                                       9600 baud
                                        ✓ Autoscroll
                                                       No line ending
                                                                       4800 baud
                                                       No line ending
                                                                       9600 baud
                                                       Newline
   Serial.println();
                          // End the line
                                                                       14400 baud
                                                       Carriage return
                                                                       19200 baud
                                                       Both NL & CR
 }// END Serial Available
                                                                       28800 baud
                                                                       38400 baud
                                                                       57600 baud
Done uploading.
                                                                       115200 baud
Binary sketch size: 2,912 bytes (of a 30,720 byte maximum)
```


```
int x=0;
01.
      void setup()
02.
03.
            Serial.begin(9600); //波特率9600
04.
            Serial.print("Hello HITSZer, Please input serial data:");
05.
06.
      void loop()
07.
08.
        if(Serial.available())
09.
10.
            x=Serial.read();
11.
            Serial.println(x); //输出并换行
12.
13.
14.
```




UART与I2C有什么不同点?

I2C即IIC(Inter-Integrated Circuit,集成电路<u>总线</u>),这种总线是一种简单、双向、二线制、同步串行总线。







- ■课后思考
 - □ Arduino体现了什么思维方式?
 - □ Arduino UNO的管脚都有哪些,什么是数字管脚? 什么是模拟管脚? 分别用什么函数可以操作它们?
 - □ Arduino、树莓派、NUC、NVIDIA Jetson Nano有什么区别? (Google或者Baidu)
 - □结合本堂课程,预习下周实验课程内容。

■课后学习参考网站

https://www.arduino.cc/reference/en/

注意事项:

- 实验课请大家一定要预习实验指导书;
- 学会在Gitee或者Github上托管代码。