《机器人设计与实践》第六讲: - Arduino 传感器编程入门



哈尔滨工业大学(深圳)机电学院自动化 陈浩耀

邮箱: hychen5@hit.edu.cn

地址: G栋310

□ 移动小车关键部分:

人机交互系统


- 通讯模块
- 语音识别模块

控制逻辑系统

- 单片机
- 控制器设计
- 传感器信息处理

电路系统

- 电源电路
- 电机功率驱动
- 模数转换



机械结构系统


传感器系统

- 码盘
- 寻线传感器
- 避障

执行器系统:

- -直流电机
- -舵机

□ 机器人(自动化)系统的基本组成:



□Strong Recommendation:

自己要亲自编写代码!!!

Arduino基本函数的使用

Arduino时间函数

□时间函数

- 1 delay(ms);
- 2 delayMicroseconds(us);
- 3 millis();
- 4 \ micros();


1. delay(ms);

■ 延时函数,参数是延时的时长,单位是ms(毫秒)。

是一种阻塞 (blocking) 函数

例程-跑马灯

```
void setup(){
   pinMode(0,OUTPUT); //定义为输出
   pinMode(1,OUTPUT);
   pinMode(2,OUTPUT);
   pinMode(3,OUTPUT);
   pinMode(4,OUTPUT);
   pinMode(5,OUTPUT);
void loop(){
  int i;
  for(i = 0; I <= 5; i++) //依次循环六盏灯
     digitalWrite(i,HIGH); //点亮LED
     delay(1000); //持续1秒
     digitalWrite(i,LOW); //熄灭LED
     delay(1000); //持续1秒
```



2. delayMicroseconds(us);

- 延时函数,参数是延时的时长,单位是us(微秒)。1ms=1000us.
- ■该函数可以产生更短的延时。

3, millis()

- timer0 的中断幫忙每次加 1 (室友帮忙计数)
- 应用该函数,可以获取单片机通电到现在运行的时间长度,单位是ms。系统最长的记录时间为约为50天,超出从0开始。返回值是unsigned long型。
- 该函数适合作为定时器使用,不影响单片机的 其他工作。(**使用delay函数期间无法做其他** 工作。)
- 1000毫秒=1秒

例程-延时10秒后自动点亮的灯

```
int LED=13;
unsigned long i, j;
void setup()
  pinMode(LED,OUTPUT);
  i=millis();//读入初始值
void loop()
  j=millis(); //不断读入当前时间值
  if((j-i)>10000) //如果延时超过10秒,点亮LED
      digitalWrite(LED,HIGH);
  else
      digitalWrite(LED,LOW);
```

4, micros()

- 该函数返回开机到现在运行的微秒值。返回值是unsigned long。**70分钟溢出**。
- 1000微秒=1毫秒

例程原理

- 连续按按钮,看你的反应有多快。
- 按钮接某个数字口;每按一次会减去上一次按的时间,看你连续按的间隔时间有多快(使用OLED或者串口监视器显示)。(选做课后作业,设计这个程序,然后在实验课程验证)

5、MsTimer2定时器库


■ 利用**单片机内部的硬件定时器**实现周期性定时

```
//定时器库的头文件,除了使用MsTimer2,也可以使用
01.
     millis(),但很容易受到干扰,定时不准
     #include <MsTimer2.h>
02.
     void control() {
03.
     //这里面可以放置编码器测速算法和电机转速PID 控制算法
04.
05.
     void setup() {
06.
      //设置每隔PERIOD 时间, 执行control 函数一次
07.
      MsTimer2::set(PERIOD, control);
08.
      MsTimer2::start();
09.
10.
     void loop() {
11.
12.
```

https://github.com/PaulStoffregen/MsTimer2

Arduino中断函数

1、中断的概念



日常生活中的中断

- · 你在看书,电话铃响,于是你 在书上做上记号,去接电话, 与对方通话;
- 门铃响了,有人敲门,你让打电话的对方稍等一下,你去开门,并在门旁与来访者交谈,谈话结束,关好门;
- 回到电话机旁,继续通话,接 完电话后再回来从做记号的地 方接着看书。

断 服 务 程 随机事件1 断 服 务程序2 随机事件2 中断 务程 序 1

单片机中的中断概念

- **中斷**——由于某一随机事件的发生, 计算机**暂停**原程序的运行,**转去**执 行另一程序(随机事件),处理完 毕后又自动**返回**原程序继续运行。
- **中斷源**——引起中断的原因,或能 发生中断申请的来源。
- **主程序**——计算机现行运行的程序。
- **中断服务子程序**——处理突发事件的程序。

实现分时操作:

提高 CPU 的效率 只有当服务对象向 CPU 发出中断申请时 才去为它服务 这样 我们就可以利用中断功能同时为多个对象服务 从而大大提高了 CPU 的工作效率。

2、中断函数


1 attachInterrupt(interrput,function,mode);

2 detachInterrupt(interrput);

函数说明

attachInterrupt(interrput,function,mode);


- 用于设置外部中断,函数有3个 参数,分别表示中断源,中断 处理函数和触发模式。
- 中断源可选0或者1,对应2或者 3号数字引脚。
- 中断处理函数是一段子程序, 当中断发生时执行该子程序部分。




2、函数说明

attachInterrupt(interrput,function,mode);

触发模式有四种类型,LOW(低电平触发)、CHANGE(变化时触发)、RISING(低电平变为高电平触发)、FALLING(高电平变为低电平触发)



例子



```
// 定义输入信号引脚
01.
     int pbIn = 2;
                          // 定义输出指示灯引脚
     int ledOut = A0;
02.
                         // 定义默认输入状态
     int state = LOW;
03.
04.
05.
     void setup()
06.
07.
       // 设置输入信号引脚为输入状态、输出引脚为输出状态
       pinMode(pbIn, INPUT);
08.
       pinMode(ledOut, OUTPUT);
09.
                                   该代码的实验效果,按下按
10.
                                   钮,LED状态不会立刻改变
11.
                                   ,要按住一会儿才能改变。
12.
     void loop()
13.
       state = digitalRead(pbIn);
                                   //读取微动开关状态
14.
                                   //把读取的状态赋予
       digitalWrite(ledOut, state);
15.
     LED指示灯
16.
       //模拟一个长的流程或者复杂的任务
17.
       for (int i = 0; i < 100; i++)
18.
19.
        //延时10毫秒
20.
21.
        delay(10);
22.
23.
```

```
// 定义中断引脚为
     int pbIn = 0;
01.
     0,也就是D2引脚
                                                                 +5v
                                   // 定义输出指示灯引
     int ledOut = A0;
02.
     脚
     volatile int state = LOW; // 定义默认输入状态
03.
     void setup(){
04.
                                                                 F GND
          // 置ledOut引脚为输出状态
05.
          pinMode(ledOut, OUTPUT); // 监视中断输入引脚的变
06.
     化
          attachInterrupt(pbIn, stateChange, CHANGE);
07.
08.
     void loop(){
09.
          // 模拟长时间运行的进程或复杂的任务。
10.
          for (int i = 0; i < 100; i++)
11.
12.
                delay(10);
13.
14.
15.
16.
     void stateChange(){
         state = !state;
17.
         digitalWrite(ledOut, state);
18.
19.
```

2. detachInterrupt(interrput);

■ 该函数用于取消中断,参数interrupt表示所要 取消的中断源。


3、注意事项

■ 当中断函数发生时,delay()和millis()的数值将不会继续变化。当中断发生时,串口收到的数据可能会丢失。

□数学库

- 1、min(x,y); 求两者最小值
- 2、max(x,y); 求两者最大值
- 3、abs(x); 求绝对值
- 4、sin(rad); 求正弦值
- 5、cos(rad); 求余弦值
- 6、tan(rad); 求正切值

机器人小车常用传感器编程




遇到白色反射红外,遇到黑色被吸收红外。以此来寻找地面的黑线。

编程原理

- 寻线模块和数字13 接口自带LED 搭建简单电路,制作寻线提示灯
- 利用数字13 接口自带的LED,将寻线传感器接入数字3接口,当寻线传感器感测到有反射信号时(白色),LED亮,反之(黑线)则灭.

```
int Led=13;//定义LED 接口
int buttonpin=3; //定义寻线传感器接口
int val;//定义数字变量val
void setup()
  pinMode(Led,OUTPUT);//定义LED 为输出接口
  pinMode(buttonpin,INPUT);//定义寻线传感器为输出接口
void loop()
  val=digitalRead(buttonpin);//将数字接口3的值读取赋给val
 if(val==HIGH)//当寻线传感器检测有反射信号时,LED 亮
  digitalWrite(Led,HIGH);
 else
 digitalWrite(Led,LOW);
```

2、超声波测距传感器



Vcc -- 供5V电源


Trig -- 触发控制信号输入

Echo-- 回响信号输出

Gnd -- 为地线

- 用Trig触发测距,会发出8 个 40khz的方波,自动检测是否有信号返回有信号返回,通过echo输出高电平,高电平持续的时间就是距离的2倍
- 测量距离 = (高电平时间*声速)/2

2、超声波测距传感器



```
#define Trig 2 //引脚Tring 连接 IO D2
#define Echo 3 //引脚Echo 连接 IO D3
float cm; //距离变量
float temp; //
void setup() {
 pinMode(Trig, OUTPUT);
 pinMode(Echo, INPUT);
void loop() {
 //给Trig发送一个短时间脉冲,触发测距
 digitalWrite(Trig, LOW); //给Trig发送一个
低电平
 delayMicroseconds(2); //等待 2微妙
 digitalWrite(Trig,HIGH); //给Trig发送一个
高电平
 delayMicroseconds(10); //等待 10微妙
 digitalWrite(Trig, LOW); //给Trig发送一个
低电平
```

```
temp = float(pulseIn(Echo, HIGH));
//存储回波等待时间,
//pulseIn函数会等待引脚变为HIGH,开始计算时间,再等待变为LOW并停止计时
//返回脉冲的长度

//声速是:340m/1s 换算成 34000cm /
1000000µs => 34 / 1000
//因为发送到接收,实际是相同距离走了2回,所以要除以2
//距离(厘米) = (回波时间*(34 / 1000)) / 2
//简化后的计算公式为(回波时间*17)/ 1000

cm = (temp*17)/1000; //把回波时间换算成cm
```

delay(100);

3、旋转编码器

将机械转动的模拟量(位移)转换成以数字代码形式表示的电信号。




角编码器

角编码器是一种旋转式位置传感器,它的转轴通常随被测轴一起旋转,能将被检测轴的角位移转换成二进制编码或一串脉冲

绝对编码器


角编码器

增量编码器





增量式角编码器

增量式编码器(即脉冲盘式编码器)是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和C相;A、B两组脉冲相位差90°,从而可方便地判断出旋转方向,而C相为码盘每转一圈就产生一个脉冲,用于基准点定位












辨向信号






光电编码器的光栏板上有A组与B组两组狭缝,彼此错开1/4节距,两组狭缝相对应的光敏元件所产生的信号A、B彼此相差90°相位,用于辨向。当编码正转时,A信号超前B信号90°;当码盘反转时,B信号超前A信号90°。


旋转方向





A路波形引前B路波形90 度,即当B路脉冲由0上 跳为1时,A路脉冲已是 高电平 A路波形滞后B路波形90 度,即当B路脉冲由0上 跳为1时,A路脉冲是低 电平

增量式编码器的分 辨力及分辨率



增量式光电编码器的测量精度取决于它所能分辨的最小角度,而这与码盘圆周上的狭缝条纹数n有关,即最小能分辨的角度及分辨率为:

$$\alpha = \frac{360^{\circ}}{n}$$


分辨率
$$=\frac{1}{n}$$

增量式编码器的分辨力及分辨率

编码盘

电动机





减速器


问题来了:轮子安装在输出轴上,轮子转动一圈,编码器的转了几圈?

编码器与电机轴直连,轮子的转动与编码器的转动比:减速 比(减速器的减速比率)



上次课知识: PWM可以控制电机转 速。

如何利用Arduino测量 轮子的转速?




利用Arduino的中断:

每来一个跳变,就触发一次中断,在中断处理函数里计数一次

原理:

把编码器A相输出接到单片机的外部中断入口,这样就可以通过跳变沿触发中断,然后在对应的外部中断服务函数里面,通过B相的电平来确定正反转。

如当A相来一个上升跳变沿的时候,如果B相是低电平就认为是正转,高电平就认为是反转。




```
//定义左右编码器AB相引脚
 #define ENCODER A 2
  #define ENCODER_B 13
  void getEncoder(void) {
     if (digitalRead(ENCODER_B) == LOW) {
5
                                                 思考:如果把RISING
       encoderVal++: //根据另外一相电平判定方向
6
                                                 改成CHANGE会怎么
8
    else {
                                                 样?
9
       encoderVal--:
10
11
   void setup() { //编码器引脚都设置输入
13
     pinMode(ENCODER_A, INPUT);
     pinMode(ENCODER_B, INPUT);
14
15
     attachInterrupt(0, getEncoder, RISING); //使能编码器引脚外部中断
     Serial.begin(9600);
16
17 }
18
   void loop() {
     delay(1000);
19
20
     Serial.print("encoder val = ");
21
     Serial.print(encoderVal);
     Serial.print("\r\n");
22
23
   }
```




开关例程

- 按键开关模块和数字13 接口自带LED 搭建简单电路,制作按键提示灯
 - □ 利用数字13 接口自带的LED,将按键开关传感器接入数字3接口,当按键开关传感器感测到有按键信号时,LED 亮,反之则灭.

```
int LED=13; //定义LED 接口
int BUTTON=3; //定义按键开关传感器接口
        //定义数字变量val
int val;
void setup()
  pinMode(LED,OUTPUT);//定义LED 为输出接口
  pinMode(BUTTON,INPUT);//定义按键开关传感器为输入接口
void loop()
  val = digitalRead(BUTTON);//将数字接口3的值读取赋给val
  if(val == HIGH) //当按键开关传感器检测有信号时, LED 点亮
    digitalWrite(LED,HIGH)
  else
    digitalWrite(LED,LOW)
```



5、数字蜂鸣器



- ■蜂鸣器是一种一体化结构的电子鸣响器,采用直流电压供电, 广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、 汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件;
- ■高电平控制发声,低电平停止发声。

```
int SpeakerPin = 8; //控制喇叭的引脚 int Value = 10; //控制喇叭响的时间,可自行更改
```


```
void setup()
 pinMode(SpeakerPin, OUTPUT);
void loop()
  digitalWrite(speakerPin, HIGH);
  delay(value); //调节喇叭响的时间;
  digitalWrite(speakerPin, LOW);
  delay(value); //调节喇叭不响的时间;
```

思考: 电池电量 不足了,如何利 用蜂鸣器来发出 警报。

6、线性CCD TSL1401







常规摄像头: 2D图像(数字图像处理)

线性CCD或摄像头: 1D图像

传真机,扫描仪,条形码读取卡



6、线性CCD TSL1401CL

TSL1401是一种128个光电二极管 组成的感光阵列, 阵列后面有一 排积分电容,光电二极管在光能 量冲击下产生光电流,构成有源 积分电路, 那么积分电容就是用 来存储光能转化后的电荷。积分 电容存储的电荷越多, 说明前方 对应的那个感光二极管采集的光 强越大。反映在像素点上就是, 像素灰度低。光强接近饱和,像 素点灰度趋近于全白,则呈白电 平。





VCC: 接电源正极 3.3v-5v


GND: 接地

CLK: 时钟信号线

SI: 逻辑信号线


AO: 模拟信号输出

6、线性CCD TSL1401




前18个时钟周期是像素复位时间,不进行积分与曝光。而且,第一个逻辑时钟SI必须出现在下一个时钟信号CLK上升沿之前。从时序图可清晰的看出CCD的操作过程,SI信号相当于一个标志,当它变为高电平后,我们就可以在每个CLK信号高电平到来后进行数据的AD采样。


6、线性CCD TSL1401



TSL1401的数据读取包括两个部分: 1. 曝光; 2. 读取数据两者都遵从图2中的操作波形,操作基本一样,区别在于是否读数据

```
digitalWrite(CCD_SI,HIGH);//SI拉高电平
   digitalWrite(CCD_CLK,HIGH);//时钟高电平
3
   digitalWrite(CCD_SI,LOW);//SI低电平
   digitalWrite(CCD CLK,LOW);//时钟低电平
5
   for(i=0;i<129;i++)
6
    digitalWrite(CCD CLK,HIGH);
8
    digitalWrite(CCD_CLK,LOW);
   }//从这里结束曝光
9
  delayMicroseconds(exp_time);//曝光时间
   digitalWrite(CCD SI,HIGH);
12 digitalWrite(CCD CLK,HIGH);
13 digitalWrite(CCD_SI,LOW);
14 piexl[0]=analogRead(A0)>>2;
   if(piexl[0]==255) piexl[i]=254;
15
   digitalWrite(CCD_CLK,LOW);
17
   for(i=1;i<128;i++)
18
   digitalWrite(CCD_CLK,HIGH);
    piexl[i]=analogRead(A0);
20
    digitalWrite(CCD CLK,LOW);
21
22 }
23 digitalWrite(CCD_CLK,HIGH);
24 digitalWrite(CCD CLK,LOW);
```





```
digitalWrite(CCD_SI,HIGH);//SI拉高电平
   digitalWrite(CCD_CLK,HIGH);//时钟高电平
2
3
   digitalWrite(CCD_SI,LOW);//SI低电平
   digitalWrite(CCD_CLK,LOW);//时钟低电平
4
5
   for(i=0;i<129;i++)
6
    digitalWrite(CCD CLK,HIGH);
8
    digitalWrite(CCD_CLK,LOW);
   }//从这里结束曝光
9
10 delayMicroseconds(exp_time);//曝光时间
   digitalWrite(CCD SI,HIGH);
12 digitalWrite(CCD CLK,HIGH);
13 digitalWrite(CCD_SI,LOW);
14 piexl[0]=analogRead(A0)>>2;
15 if(piexl[0]==255) piexl[i]=254;
   digitalWrite(CCD_CLK,LOW);
17
   for(i=1;i<128;i++)
18
   digitalWrite(CCD_CLK,HIGH);
20
    piexl[i]=analogRead(A0);
    digitalWrite(CCD CLK,LOW);
21
22 }
23 digitalWrite(CCD_CLK,HIGH);
24 digitalWrite(CCD CLK,LOW);
```

思考:与前面的寻线 传感器有什么不同? 孰优孰劣?

7、人体红外传感器




HC-SR501是一个红外线感应模块 ,它依靠特定温度(36-38)的物 体运动来判断人体。因此可以作 为报警器的关键模块。在关键的 地方,如门口,放上这么一个传 感器,可以起到防盗的作用。它 有两个调节旋钮,一个调节最远 探测距离,一个调节延时时间, 具体参数如上。当人走过或停留 在感应范围中,模块通过D0发送 高电平信号。

8、PM2.5灰尘传感器

•用于获得单位体积内空气中0.3~10微米悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度







9、紫外线传感器

•用来检测室内或室外的紫外线密度





10、红外接收头




■ 红外接收头,和家用遥控器使用的红外接收头一致,接收38K的调制信号。通过Arduino解码。

11、麦克风声音传感器




輸出模拟电压值,使得您只需采集模拟量电压 就可以读出声音的幅值,判断声音的大小。

12、火焰传感器



■可以用来探测火源或其它一些波长在760纳 米~1100纳米范围内的热源,探测角度达60 度,其中红外光波长在940纳米附近时,其灵 敏度达到上限。此火焰传感器在灭火机器人比 赛或者搜救机器人比赛中起着非常重要的作用。

13、酒精含量传感器



使用气敏材料二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在酒精蒸汽时,传感器的电导率随空气中酒精气体浓度的增加而增大。气体传感器对酒精的灵敏度高,可以抵抗汽油、烟雾、水蒸气的干扰。

14、土壤湿度传感器



■可以检测土壤的湿度。

15、雨水检测传感器



■可以检测是否下雨。

16、气压传感器



■ BMP180是一款高精度、小体积、超低能耗的压力传感器,可以应用在移动设备中它的性能卓越,精度最低可以达到 0.03hPa,并且耗电极低,只有3μA。BMP180采用强大的8-pin陶瓷无引线芯片承载(LCC)超薄封装,可以通过I2C总线直接与各种微处理器相连。

- -认认真真课后思考
 - □ 什么叫做中断,中断有何用处?
 - 使用中断设计一个电路和程序,当有人按下按钮A后, 直流电机正转将教室的投影屏幕卷起,按下按钮B后, 控制直流电机反转将教室投影屏幕放下。
 - □ 利用micros()设计一个按键游戏,比比谁按键按得快, 给出代码;
 - □ 结合本堂课程,预习下次实验课程内容。(大家提前 敲好代码,实验时考到实验电脑上)
 - □ 如何利用蜂鸣器来给电池电量报警?
 - 课后学习参考网站 https://www.arduino.cc/en/

注意事项:

- 大家一定要预习实验指导书
- 不理解代码就一顿编译,是对自己不负责任的行为,也是折腾实验老师的一种"好"方式