自动控制实践B——2022年春季学期

第二章 控制系统的设计流程


授课教师:董广忠 (Assoc. Prof.)

哈尔滨工业大学(深圳),HITsz 机电工程与自动化学院 SMEA





控制系统基本组成




Typical feedback loop.






做闭环控制系统的城就是让输出复现输入

从开环控制到闭环控制














从开环控制到闭环控制



闭环控制的本族: 高增益来实现对被 控对象较连


High loop gain gives approximate inversion which is the essence of control. However, in practice, the choice of feedback gain is part of a complex web of design trade-offs. Understanding and balancing these trade-offs is the essence of control system design.



控制系统设计流程



控制系统设计流程



①功能分析、②性能指标分析②工作条件分析

机械、驱动、测量(直接/间接)、控制 控制方案:安全是系统控制的第一要务。

机理模型、数据驱动模型、<u>简化方法</u>模型降阶,非线性处理,不确定性描述,平均化等 仿真搭建与方案验证







【功能分析 性能指标分析 工作条件分析

① <u>功能分析:</u> 控制什么,怎么控制(工作方式)

具体问题 具体分析

② 指标分析:

带宽, 阶跃, 位置精度, 位置重复性, 速率精度, 速率平稳性, 最大加速度, 最大速度, 最小速度等

③ 工作条件:

环境(外扰),工况(负载变化),各种约束和限制(空间、功率)





1.1 功能分析: 例1-机器人

仿生机器人:像人或动物一样自由行动。

- (1) 平衡和动态运动能力:在多种地方、地形下保持平衡,实现自由活动,有效扩展机器人的工作范围;
 - (2) 对运动的控制能力:移动过程中完成各项操作任务;
- (3)移动感知能力:感知空间中物体的稳定存在,能够绘制出周边环境中障碍物的位置图,能够有效避开障碍物。





1.2 性能指标分析 (根据指标确定系统能力)

阶跃 -> 执行器能力, 传感器精度

带宽 -> 执行器和传感器动态性能,处理器速度,采样周期

失真度 -> 传感器选型,驱动传动方式

位置精度-> 传感器精度,驱动传动方式





1.2 性能指标分析 (元部件参数)

最大加速度 -> 执行器能力

最大速度 -> 执行器能力, 传感器量程

最低速度 -> 分辨率,采样周期

速率精度 -> 传感器精度, 时钟精度

速率平稳性 -> 执行器和机械特性





1.3 工作条件

尺寸约束 质量约束 功率约束 环境影响 清晰度要求

• • • • •

尺寸约束: 22mmX42mm

环境(外扰),工况(负载变化),各种约束和限制(空间、功率)等。






控制系统设计流程



控制系统设计流程



①功能分析。②性能指标分析③工作条件分析

机械、驱动、测量(直接/间接)、控制控制方案:安全是系统控制的第一要务。

机理模型、数据驱动模型、<u>简化方法</u>模型降阶,非线性处理,不确定性描述,平均化等 仿真搭建与方案验证







方案设计



机械、驱动、测量(直接/间接)、控制方案。

考虑因素: 指标、成本、可靠性、维护性、安全性、电磁兼容性、环境、熟悉程度等。


- (1) 驱动: 驱动传动系统引入非线性环节(死区、间隙、摩擦、饱和),机械谐振。
- (2) 测量:测量引入的控制问题:量化噪声、非线性、白噪声、频带。
- (3) 控制方案:安全是系统控制的第一要务。
- (4) 开环系统结构简单,经济性好,但无法消除干扰的影响;闭环系统精度高,具有抗干扰性。





2.2 驱动方式 (传动)


驱动传动系统引入的非线性环节,机械谐振








2.3 测量方案 测量引入的控制问题





量化噪声

非线性

白噪声

频带

控制:精度(重复性)、噪声(量化,白)、带宽(延迟)






2.4 控制方案-电机驱动器

> 矢量控制

通过控制电流空间矢量在转子坐标系中的交轴分量对转矩控制,保持直轴分量为零,以最小的电流幅值实现最大的输出转矩。




永磁同步电机数学模型



控制系统设计流程



控制系统设计流程



①功能分析、②性能指标分析 ②工作条件分析

机械、驱动、测量(直接/间接)、控制


机理模型、数据驱动模型、<u>简化方法</u> 模型降阶,非线性处理,不确定性描述,平均化等 仿真搭建与方案验证






4 数学建模(简化和处理)

4.1 机理模型推导 (理论分析和实验建模)



交流永 磁同步 电机伺 服系统



$$P(s) = \frac{\theta}{u} = \frac{K_0}{s(\tau_e s + 1)(\tau_m s + 1)}$$



模型降阶,非线性处理,不确定性描述,平均化等





5 控制器设计

控制系统类型

输入输出: 单变量系统、多变量系统

复杂度: 简单系统、复杂系统、大系统

线性特性:线性系统、非线性系统

确定性: 确定系统、不确定系统(随机系统)

参数确定性: 定常系统 / 时变系统

信号特性: 连续系统、离散系统、混杂系统

功能特性、伺服系统、调节系统

系统组成: 机电系统、电路系统、通信网络系统、电力系统

系统数量: 个体系统、多智能体系统

Controller



Control law





5 控制器设计



非线性控 制方法! 古典控制 (根轨迹、频域、PID)

鲁棒控制

自适应控制

最优控制

变结构控制 (滑模控制)

智能控制 (模糊,神经网络)

预测控制

数据驱动控制

自抗扰控制 (ADRC)