BLDC 方波速度控制

实验报告

 学院
 机电工程与自动化学院

 姓名
 吴俊达

 学号
 210320621

 日期
 2024.5.6

目录

— 、	BLDC 方波速度廾坏控制实验	1
	1.1 程序流程图	
	1.2 功能代码	3
	1.3 波形测量	
	1.4 实验总结	14
_,	BLDC 方波速度闭环控制实验	15
	2.1 程序流程图	15
	2.2 功能代码	17
	2.3 PID 参数调试	17
	2.4 实验总结	19

一、BLDC 方波速度开环控制实验

1.1 程序流程图

代码里有编号,是指各项子任务:

1.	LCD 初始化及显示	2.	TIM3(测速定时器)
3.	ADC & DMA	4.	TIM2: HALL (中断读取霍尔状态)
5.	换向 (Change Direction)	6.	TIM8: BREAK (刹车中断)
7.	启停(START & STOP,状态机)	8.	增量式 PID 控制器计算

1) 画出程序流程图。




图 1: 主函数、定时器溢出中断与捕获中断逻辑




图 2: 霍尔传感器读取、换 向逻辑、刹车中断回调、切换状 态(采用按键中断回调)、停机 函数逻辑

2) 对所画流程图进行说明,尽量详细的描述程序设计。

已经在流程图中说明得很清楚, 此处从略。

1.2 功能代码

我的开环和闭环代码是写在一起的,利用变量 Closed_loop 来区分,此变量置 0 时为开环,置 1 时为闭环。此处系统生成的代码已经删除。

代码里有编号,是指各项子任务:

1.	LCD 初始化及显示	2.	TIM3(测速定时器)
3.	ADC & DMA	4.	TIM2: HALL (中断读取霍尔状态)
5.	换向(Change Direction)	6.	TIM8: BREAK(刹车中断)
7.	启停(START & STOP,状态机)	8.	增量式 PID 控制器计算

```
具体代码如下:
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "stm32_2.8_lcd.h" // 引入必要的头文件
/* USER CODE END Includes */
/* USER CODE BEGIN PV */
const uint8_t Closed_loop = 0; // 开环闭环标志,1表示闭环
uint32_t ADC_VOLTAGE_32[32] = {0}; // 电位器电压接收 buffer
uint32_t BUS_VOLTAGE_32[32] = {0}; // 母线电压接收 buffer
uint32_t Duty_Cycle = 0; // 占空比,最大值为 TIM8 最大计数值
float ADC_VOLTAGE, BUS_VOLTAGE, Duty_Cycle_Display; // 用于转换与显示的中间变量
uint8 t HALL STATUS = 0; // 霍尔传感器状态
uint8_t START_STATUS = 0; // 电机状态, 0/停机 1, 1/正转, 2/停机 2, 3/反转
uint16_t TIME_GAP = 0; // 缓转/停转标志
uint8 t TIME GAP CNT = 0; // 用于计算速度
uint8_t TIME_TURN_CNT = 0; // 用于计算速度
// PID
float Speed = 0;
float targetSpeed = 0;
// 速度环 PID 参数
#define PERIOD 10 // 控制周期
```

float u1, ek11, ek12; // 增量式 PID 式中三项,分别用于记录上一控制时刻 PWM、上一控制时刻偏差和上上控制时刻

```
偏差
float velocity kp= 0.0003; // 比例系数
float velocity_ti= 0.7; // 积分时间
float velocity_td= 0; // 微分时间
uint16 t PWM = 0; // 调速 PWM 值
/* USER CODE END PV */
/* USER CODE BEGIN PFP */
void ChangeDirection(void); // 换向
void StopMotor(void); // 停机
float pidController(void); // PID 计算
/* USER CODE END PFP */
int main(void)
 /* USER CODE BEGIN 2 */
    // 1. LCD Initialize
    STM32_LCD_Init();
    LCD_Clear(BackColor);
    LCD SetTextColor(Red);
    LCD DisplayStringLine(1, "PF9 VOLTAGE");
    LCD_DisplayStringLine(2,"BUS VOLTAGE");
    if(Closed_loop) LCD_DisplayStringLine(3,"PWM Value");
    else LCD DisplayStringLine(3,"Duty Cycle");
    LCD_DisplayStringLine(4, "SPEED(*.1rps)");
    LCD DisplayStringLine(5, "Target SPEED");
    // 3. ADC & DMA
    HAL NVIC DisableIRQ(DMA2 Stream1 IRQn); // 禁用 DMA 中断
    HAL_NVIC_DisableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn); // 禁用 DMA 中断
    HAL ADC Start(&hadc1);
    HAL ADC Start(&hadc3);
    HAL ADC Start DMA(&hadc1, &BUS VOLTAGE 32[0], 1); // Continuous Conversion mode, BUS VOLTAGE
    HAL_ADC_Start_DMA(&hadc3, &ADC_VOLTAGE_32[0], 1); // Continuous Conversion mode, Potentialmeter
VOLTAGE
    // 4. TIM2: HALL
    HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
    HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
    HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_3);
    // Duty_Cycle = 2000; // 定占空比,调试时使用
    // 6. TIM8: BREAK
    __HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim8, TIM_IT_BREAK); // 使能刹车
  /* USER CODE END 2 */
```

```
/* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
   /* USER CODE END WHILE */
   /* USER CODE BEGIN 3 */
       ADC VOLTAGE = ADC VOLTAGE 32[0] * 33 / 40.96; // 电位器电压(*0.01V),最大值为 330,即对应 3.3V
        BUS VOLTAGE = BUS VOLTAGE 32[0]; // 母线电压(*0.1V), 显示数值约二百, 也就是二十多伏
//
       BUS_VOLTAGE = BUS_VOLTAGE_32[0] * 3.3* 11.2732 /7.32 / 40.96;
       if(Closed loop == 0) Duty Cycle Display = ADC VOLTAGE 32[0] / 4.096; // 开环时的占空比显示,
最大值为 1000
       // 1. LCD Display
       LCD Draw_NUM(24,120, (uint16_t) ADC_VOLTAGE); // 显示 ADC 采集电压
       LCD Draw NUM(48,120, (uint16 t) BUS VOLTAGE); // 显示母线电压
       if(Closed loop) LCD Draw NUM(72,120, (uint16 t) PWM); // 闭环 PWM 显示,最大值 8399
       else LCD_Draw_NUM(72,120, (uint16_t) Duty_Cycle_Display); // 开环 占空比显示
       LCD_Draw_NUM(96,120, (uint16_t) Speed); // 速度显示,单位*0.1rps,例:显示 330 即为 33rps
       if(Closed_loop) LCD_Draw_NUM(120,120, (uint16_t)targetSpeed); // 目标速度显示,单位说明同上
       LCD Draw NUM(144,120, (uint16 t)TIME GAP); // 停转标志,每进入 3 次转动中断重置 1 次,若长期不重
置则进入下面逻辑
       if(Closed_loop) printf("%f,%f\r\n",Speed,targetSpeed); // 闭环时,发送速度与目标速度数据
       if(TIME GAP > 2000 && TIME GAP < 10000){ // 停转标志较大,尝试重启
           ChangeDirection();
           HAL Delay(4);
           ChangeDirection();
       }
       else if(TIME_GAP > 10000){ // STOP
           HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim3);
           TIME GAP = 0;
           START STATUS = 2;
           StopMotor();
       }
       if(START STATUS == 1){
           LCD_DisplayStringLine(7,"FORWARD"); // 显示正转
       }
       else if(START_STATUS == 3){
           LCD_DisplayStringLine(7, "REVERSE"); // 显示反转
       }
       else LCD DisplayStringLine(7,"STOP "); // 显示停止
       HAL_Delay(200); // 每秒钟约更新 5 次
```

```
}
 /* USER CODE END 3 */
}
// 中间系统生成的时钟初始化、外部中断初始化代码略去
/* USER CODE BEGIN 4 */
// 2. TIM3 & 8. PID Controller
void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim){
   UNUSED(htim);
    if(htim->Instance == TIM3){
        ++TIME GAP; // 停转标志增加
        ++TIME_GAP_CNT;
        // 定时, 计量进中断次数来求速度
        if((START_STATUS == 1 || START_STATUS == 3) && TIME_GAP_CNT == 50){
                Speed = 10000 / 24 / TIME GAP CNT * TIME TURN CNT; // 用于显示与 PID 计算的速度,单位
(*0.1rps),例如 380代表 38rps
            //else Speed = 0;
            TIME_TURN_CNT = 0;
            TIME GAP CNT = 0;
        }
    }
    if(htim->Instance == TIM4 && Closed_loop){
        targetSpeed = ADC_VOLTAGE_32[0] / 6; // 目标速度(*0.1rps), 最大值 4096/6
        PWM = (uint16 t) pidController(); // PID 控制器
    }
}
// 4. TIM2: HALL
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
   UNUSED(htim);
    if(htim->Instance == TIM2){
            ++TIME TURN CNT;
            if(TIME_TURN_CNT >= 3) TIME_GAP = 0; // 进入 hall 中断 3 次,停转标志置 0 (正在旋转)
        HALL_STATUS = 0;
        if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_15)==GPIO_PIN_SET) //A
                HALL_STATUS |= 0x01;
        if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_3)==GPIO_PIN_SET) //B
                HALL_STATUS \mid = 0x04;
        if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_10)==GPIO_PIN_SET) //C
                HALL_STATUS |= 0x08;
        ChangeDirection();
    }
```

```
}
// 5. HALL Change Direction
void ChangeDirection(){
    if(Closed loop) Duty Cycle = PWM; // Close loop
    else Duty Cycle = ADC VOLTAGE 32[0]*2; // Open loop, 最大值为 4096*乘数
    // PWM 计数器最大值 8400 时,设定乘数为 2; PWM 计数器最大值为 4200 时,设定乘数为 1
if(START STATUS == 1){
    if((HALL STATUS & 0x08) && !(HALL STATUS & 0x04) && (HALL STATUS & 0x01) ){
        HAL TIM PWM Start(&htim8, TIM CHANNEL 1);//A+
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim8, TIM_CHANNEL_2);//B+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 3);//C+
        __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_1, Duty_Cycle);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);//A-
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 0, GPIO PIN SET);//B-
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 1, GPIO PIN RESET);//C-
    }
    else if(!(HALL_STATUS & 0x08) && !(HALL_STATUS & 0x04) && (HALL_STATUS & 0x01) ){
        HAL_TIM_PWM_Start(&htim8, TIM_CHANNEL_1);//A+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 2);//B+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 3);//C+
        __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_1, Duty_Cycle);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);//A-
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 0, GPIO PIN RESET);//B-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);//C-
    else if(!(HALL STATUS & 0x08) && (HALL STATUS & 0x04) && (HALL STATUS & 0x01) ){
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 1);//A+
        HAL_TIM_PWM_Start(&htim8, TIM_CHANNEL_2);//B+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 3);//C+
        HAL TIM SetCompare(&htim8, TIM CHANNEL 2, Duty Cycle);
        HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 7, GPIO PIN RESET);//A-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);//B-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);//C-
    }
    else if(!(HALL_STATUS & 0x08) && (HALL_STATUS & 0x04) && !(HALL_STATUS & 0x01) ){
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim8, TIM_CHANNEL_1);//A+
        HAL_TIM_PWM_Start(&htim8, TIM_CHANNEL_2);//B+
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim8, TIM_CHANNEL_3);//C+
        __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_2, Duty_Cycle);
        HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 7, GPIO PIN SET);//A-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);//B-
```

```
HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 1, GPIO PIN RESET);//C-
    }
    else if((HALL_STATUS & 0x08) && (HALL_STATUS & 0x04) && !(HALL STATUS & 0x01) ){
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 1);//A+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 2);//B+
        HAL TIM PWM Start(&htim8, TIM CHANNEL 3);//C+
        __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_3, Duty_Cycle);
        HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 7, GPIO PIN SET);//A-
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 0, GPIO PIN RESET);//B-
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 1, GPIO PIN RESET);//C-
    }
    else if((HALL STATUS & 0x08) && !(HALL STATUS & 0x04) && !(HALL STATUS & 0x01) ){
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 1);//A+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 2);//B+
        HAL_TIM_PWM_Start(&htim8, TIM_CHANNEL_3);//C+
        HAL TIM SetCompare(&htim8, TIM CHANNEL 3, Duty Cycle);
        HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 7, GPIO PIN RESET);//A-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);//B-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);//C-
    }
}
if(START_STATUS == 3){
    if((HALL STATUS & 0x08) && !(HALL STATUS & 0x04) && (HALL STATUS & 0x01) ){
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim8, TIM_CHANNEL_1);//A+
        HAL TIM PWM Start(&htim8, TIM CHANNEL 2);//B+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 3);//C+
        HAL TIM SetCompare(&htim8, TIM CHANNEL 2, Duty Cycle);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);//A-
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 0, GPIO PIN RESET);//B-
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 1, GPIO PIN RESET);//C-
    }
    else if(!(HALL_STATUS & 0x08) && !(HALL_STATUS & 0x04) && (HALL_STATUS & 0x01) ){
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim8, TIM_CHANNEL_1);//A+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 2);//B+
        HAL_TIM_PWM_Start(&htim8, TIM_CHANNEL_3);//C+
        __HAL_TIM_SetCompare(&htim8, TIM_CHANNEL_3, Duty_Cycle);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);//A-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);//B-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);//C-
    else if(!(HALL_STATUS & 0x08) && (HALL_STATUS & 0x04) && (HALL_STATUS & 0x01) ){
```

```
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim8, TIM_CHANNEL_2);//B+
        HAL TIM_PWM_Start(&htim8, TIM_CHANNEL_3);//C+
        HAL TIM SetCompare(&htim8, TIM CHANNEL 3, Duty Cycle);
        HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 7, GPIO PIN RESET);//A-
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 0, GPIO PIN SET);//B-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);//C-
    }
    else if(!(HALL STATUS & 0x08) && (HALL STATUS & 0x04) && !(HALL STATUS & 0x01) ){
        HAL TIM PWM Start(&htim8, TIM CHANNEL 1);//A+
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim8, TIM_CHANNEL_2);//B+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 3);//C+
        HAL TIM SetCompare(&htim8, TIM CHANNEL 1, Duty Cycle);
        HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 7, GPIO PIN RESET);//A-
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 0, GPIO PIN SET);//B-
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 1, GPIO PIN RESET);//C-
    }
    else if((HALL STATUS & 0x08) && (HALL STATUS & 0x04) && !(HALL STATUS & 0x01) ){
        HAL_TIM_PWM_Start(&htim8, TIM_CHANNEL_1);//A+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 2);//B+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 3);//C+
        HAL TIM SetCompare(&htim8, TIM CHANNEL 1, Duty Cycle);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);//A-
        HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 0, GPIO PIN RESET);//B-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);//C-
    else if((HALL STATUS & 0x08) && !(HALL STATUS & 0x04) && !(HALL STATUS & 0x01) ){
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 1);//A+
        HAL_TIM_PWM_Start(&htim8, TIM_CHANNEL_2);//B+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 3);//C+
        HAL TIM SetCompare(&htim8, TIM CHANNEL 2, Duty Cycle);
        HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 7, GPIO PIN RESET);//A-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);//B-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);//C-
    }
}
}
void StopMotor(void){
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim8, TIM_CHANNEL_1);//A+
        HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 2);//B+
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim8, TIM_CHANNEL_3);//C+
```

HAL TIM PWM Stop(&htim8, TIM CHANNEL 1);//A+

```
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);//A-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);//B-
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);//C-
}
// 6. TIM8: BREAK
void HAL_TIMEx_BreakCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
    if(htim->Instance==TIM8){
        StopMotor();
        HAL_TIM_DISABLE_IT(&htim8, TIM_IT_BREAK);
    }
}
// 7. START AND STOP
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
    if(GPIO Pin== GPIO PIN 10){
        for(uint32_t i = 0; i<500000; ++i); // 软件消抖
        // HAL_Delay(10);
        if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOG,GPIO_PIN_10)==GPIO_PIN_RESET){
            if(START STATUS == 0){ // 停转 1, 准备正转
                // 2. TIM3
                HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
                // 8. PWM
                HAL TIM Base Start IT(&htim4);
                // START
                START STATUS = 1;
                HAL_TIM_IC_CaptureCallback(&htim2);
                // HAL Delay(4);
                HAL_TIM_IC_CaptureCallback(&htim2);
            }
            else if(START_STATUS == 1){ // 正转时按下按钮,进入停车 2
                HAL TIM Base Stop IT(&htim3);
                HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim4);
                TIME\_GAP = 0;
                StopMotor();
                START_STATUS = 2;
            else if(START_STATUS == 2){ // 停车 2 按下按钮,准备反转
                // 2. TIM3
                HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
                // 8. PWM
                HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
```

```
// START
                START_STATUS = 3;
                HAL_TIM_IC_CaptureCallback(&htim2);
                // HAL_Delay(4);
                HAL_TIM_IC_CaptureCallback(&htim2);
            else { // 反转按下按钮, 进入停车 1
                HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim3);
                HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim4);
                TIME\_GAP = 0;
                StopMotor();
                START_STATUS = 0;
            }
        }
    }
}
// 8. Incremental PID Controller
float pidController()
{
 float q0 = velocity_kp * (1 + PERIOD / velocity_ti + velocity_td / PERIOD);
 float q1 = -velocity_kp * (1 + 2 * velocity_td / PERIOD);
 float q2 = velocity_kp * velocity_td / PERIOD;
 float ek10;
 ek10 = targetSpeed - Speed;
 u1 = u1 + q0 * ek10 + q1 * ek11 + q2 * ek12;
 if (u1 > 8399)
   u1 = 8399;
 if (u1 <= 0)
   u1 = 0;
 ek12 = ek11;
 ek11 = ek10;
 return u1;
}
/* USER CODE END 4 */
在 stm32f4xx_hal_msp.c 中的代码:
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
extern UART_HandleTypeDef huart1;
```


```
/* USER CODE END Includes */
/* USER CODE BEGIN 0 */
int fputc(int ch, FILE *f){
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t * )&ch, 1, 0xffff);
    return ch;
}
int fgetc(FILE *f){
    uint8_t ch = 0;
    HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t * )&ch, 1, 0xffff);
    return ch;
}
/* USER CODE END 0 */
```

1.3 波形测量


将不同 PWM 载波频率下的反电动势和 HALL 信号波形记录在实验报告中,并思考 PWM 载波频率对电机转动的影响。

1) 调整PWM载波频率,测量所得波形如下:

载波频率 $f_1 = 10$ kHz



载波频率 f_2 =2kHz



载波频率 $f_3 = 15$ kHz



2) 说说载波频率对电机转动影响。

载波频率过高:由于电机是感性元件,其电流变化存在过渡过程,因此若控制频率过高,则 其电流尚未到达稳态时,控制模态就已改变,可能使电机转矩变小,甚至不能启动。

载波频率过低: 电机控制不平顺(有段落感), 且有啸叫声。

1.4 实验总结

阐述一下自己在开发过程中遇到的主要问题, 及最终解决方法。

1. 卡死在 DMA 读取数据里(接收数据正确,但电机控制信号未发出),后来加入禁用 DMA 全局中断的两行代码,即

HAL_NVIC_DisableIRQ(DMA2_Stream1_IRQn); // 禁用 DMA 中断 HAL_NVIC_DisableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn); // 禁用 DMA 中断 方解决问题。

2. 在按钮的外部中断中调用 HAL_Delay(4); ,程序卡死,后改用软件中断 for(uint32_t i = 0; i<500000; ++i); // 软件消抖 实现,并将代码的优化层级从-03 改为-01 防止该语句被优化。

二、BLDC方波速度闭环控制实验

2.1 程序流程图

1) 画出程序流程图。(橙色表示和开环时**不同之处**)




图 1: 主函数、定时器溢出中断与捕获中断逻辑




图 2: 霍尔传感器读取、换 向逻辑、刹车中断回调、切换状 态(采用按键中断回调)、停机 函数、增量式 PID 控制函数逻辑

2) 对所画流程图进行说明,尽量详细的描述程序设计。

已经在流程图中说明得很清楚, 此处从略。

2.2 功能代码

我的开环和闭环代码是写在一起的,利用变量 Closed_loop 来区分,此变量置 0 时为开环,置 1 时为闭环。故代码详见上面的 1.2 节,此处不再重新书写。


2.3 PID 参数调试


调节 PID 参数与采样周期 Ts,记录不同参数配置下,曲线的变化。选择最好的一组曲线对应的参数作为调参结果。

1) 调整PID参数与采样周期Ts,测量所得波形如下:

使用的是增量式PID,参数有: K_{ν} , T_{i} , T_{d} 。


波形中: 红线: 目标速度 (×0.1rps); 蓝线: 实测转速 (×0.1rps)





左图: $K_p=0.01$, $T_i=0.1$, $T_d=0$, $T_s=10$ ms; 右图: $K_p=0.005$, $T_i=0.1$, $T_d=0$, $T_s=10$ ms;

先将积分时间 T_i 取为 0.1 左右(使积分作用尽量小), T_d 取为 0,然后将 K_p 调整为 0.01 左右,发现出现严重的振荡现象。然后逐渐减小 K_p ,发现振荡逐渐减小。最后, K_p 取为 0.0002 左右效果较好,如下图。




左图: $K_p=0.0002$, $T_i=0.1$, $T_d=0$, $T_s=10$ ms; 右图: $K_p=0.00005$, $T_i=1$, $T_d=0$, $T_s=10$ ms

但是,在目标速度骤减时,速度降低过快,可能导致电机直接停机。于是,尝试了**较大的积分时间**,系统快速性降低,但缓解了电机因减速过快而直接停机的问题,电机重新启动的性能也较好。于是适当增大比例系数以改善快速性。我还尝试了积分时间过大且增益过小的情形,发现系统的动态响应性能差;如上右图。

2) 最终结果

 K_p =0.0003, T_i =0.5, T_d =0, T_s =10ms,跟踪效果如下图 波形中: 红线: 目标速度 (\times 0.1rps); 蓝线: 实测转速 (\times 0.1rps)



3) 简述参数调试过程见上,与图形一同说明了。

2.4 实验总结

阐述一下自己在开发过程中遇到的主要问题, 及最终解决方法。

1. 每更改一次参数就烧录一次,调参效率低。

解决方法: 打开 debug 中的 watch 视窗,输入三个参数变量名,即可实时更改其值,最后在代码中更改即可。