
班号 <u>2</u>	103206	学号 <u>210320621</u>	姓名	吴俊达_	教师签字	201
实 验日期	2023.4.14	组号	预 习成绩	2	总成绩	

实验名称 太阳能电池的基本特性研究

一、预习

- 1. 太阳能电池的基本结构和工作原理是什么?
- 2. 太阳能电池的开路电压、短路电流、最佳匹配负载和填充因子的物理含义是什么?

答、1. (1) 基本结构、闭料体材料制成的PN结。



- (2) 工作厚理。 辑体 PN 给的先生伏打效应。当太阳无照射 PV 估时,在特体内的束缚电对获得了 鬼子的 能量而成为轴电子,相应地产生电子空穴对, 在势垒电场的作用下,电飞被引向 NE,空穴被驱向 PE,从而使 NE有过剩的电子,PE 创建到的空穴。于是,在PN 信的附近 形成了 互势垒电场相及的 艺生物。 光生电场的一部分抵储了势垒电场,另一部分使 P型区带正电, N型区 截电,于是就使得 NE 与PE 间的 智是产生电动势,即先生伏打电动势。 超通外电路时,便有电流输出。
- 2、①开路电压、在一定的温度和为吗(福昭度)条件下,太阳能电池在空载(即开路)4青没下的端贴即为开路电压。
 - ①短路由流、在一定的温度和为吗(辐照度)各件下,太阳能电池在端电压为0时输出的电流。即为短路电流。
 - ③ 最全区配负载、洞节负载电阻RL 到某一值品时、在伏定特性曲线上得到一点A, 此处工作电流 In 5工作电压来设力最大,则科M点为该太阳能电池的最大功率点,RL为该太阳能电池的最佳区配 金载。
 - ④ 填充因子、定义为太阳能电池的最大功率与开路电压和短路电流的季段之比。

二、原始数据记录

1. 硅太阳能电池的暗特性测量

表 1 太阳能电池的暗伏安特性测量

电压 (1/)		电流(mA)	
电压 (7)	单晶硅	多晶硅	非晶硅
-7	-0.167	- 0.390	-0.116
-6	-0.142	-0.3/2	-0.0/5
- 5	-0.118	-0.239	-0.075
- ¢	-0.096	$-$ o $($ $)$ $\dot{\varphi}$	-0.057
-3	-0,069	-0.117	-0.040
-2	-0.046	-0.07/	-0.016
-1	-0.023	-0.033	-0.012
0	0,000	0,000	0,000
0.3	0.00	0.02/	0,003
٥, 6	o.030	2062	0.008
0.9	0.076	0,(40	0.014
1.2	0.180	a 299	000/
٧٠2	o. 46 8	0,678	0.028
1.8	1,408	1562	0,036
2.1	4.3	3.8	2.05g
2.4	(3.3	9.8	0.141
۶.٦	41.0	3.8 9.8 28.7	0.555
3.0	106.3	,	2.2
2.95		96.3	

2. 开路电压、短路电流与光强关系测量

表 2 两种太阳能电池开路电压与短路电流随光强变化关系

	距 离(cm)	15	20	25	30	35	40	45	50
	光强 I(W/m²)		351	215	(49.0	109.9	85./	68.5	564
単晶	开路电压 Voc (V)	2.79	2.60	2,49	2.38	2.3/	2.24	2.18	2.13
硅	短路电流 Isc (mA)	67.8	36.5	22.9	15.7	11.8	7.2	7.3	6./
多日	开路电压 Voc (V)	2,86	2.73	2.64	2.53	2.44	2.36	2.29	2.23
晶硅	短路电流 I _{SC} (mA)	728	38.6	24.4	17.0	12.6	9.8	7. 8	6.5
非晶	开路电压 Voc (V)	3,02	2.9/	2.84	2.19	2.74	2.7/	2.67	2.65
硅	短路电流 I _{SC} (mA)	7.8	4.3	2-7	(899	1.42	1.107	0.902	0.753

太阳能电池输出特性测试

表 3 两种太阳能电池输出特性实验

。 光强 /=1 49. 19/m²

			1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.40169499				1141	• 11/111		
単 品 世	输出电压 V(V)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8
	输出电流 I(mA)	15.8	8.21	(2)	15.7	(.21	157	15.6	(S.b		14.5
	输出功率 $P_{o}(W)$	0	3. 16x(0 ⁻³	6.28×10-3	9.42×10-1	1-2 /2/0	(-57×10-2	1.8 J×10-5	5/18×10-5	2,45x10	2.61×10
	输出电压 V(V)	2.0	1')2	2.2	2.3	235					
	输出电流 I(mA)	12.7	14.8	8.2	4.6	1.46/					
	输出功率 $P_{o}(W)$	2.54x10'2	2.59×16	1.80 × 10.2	1.06×102	3.43×10-3					
多 —	输出电压 V(V)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8
	输出电流 I(mA)	17.1	(7./	17.1	17.5	17.0	17.0	16.9	16.7	16.2	-153
	输出功率 $P_{o}(W)$	0	3.42×10-3	6.84163	1.03×10-2	1.36/10-2	17810-2	2.03×10	2.3 42/10.2	2.59 × 10	2.75×10-2
硅	输出电压 V(V)	2.0	1.9	2.2	2.3	2.4	2.45	•			
1445	输出电流 I(mA)	13.6	14.5	10.2	7.5						
	输出功率 $P_{o}(W)$	2-724/62	27.55×15 ³	2, 24×101	1.72×10-2	8.16403	9.4/10	f			
	输出电压 V(V)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8
非 -	输出电流 I(mA)	1.913	1.905	1.901	1.890	1.855	1.840	1.82	1.796	1.760	(74
	输出功率 $P_{o}(W)$	0	3.8k/0-4	7.60×10-4	, 1-13×10-3	1-48 x 10-3	1.84×10	2.19×10	2.51 86	2.82×10-3	3.08×10
	输出电压 V(V)	2.0	2.2	2.25	2.3	2.4	2.6	7			
	输出电流 I(mA)	1.646	1,526	1.491	1-435	1.309	0.819	a37)	·		
	输出功率 $P_{o}(W)$	3.29×10-3	3.36×10-j	3.35x16	3.3040	3.14x10-	2 (13×6	3 1.02 x10	-3		

教师	姓名
签字	至程


三、数据处理


- 1. 绘制单晶硅、多晶硅、非晶硅暗伏安特性曲线。
- 2. 根据表 2 数据,画出三种太阳能电池的开路电压随光强变化的关系曲线以及短路电流随光强变化的关系曲线。
- 3. 根据表 3 数据作三种太阳能电池的输出伏安特性曲线及功率曲线。计算最大功率 P_{max} 和最佳匹配负载电阻。
- 4. 根据表 3 数据计算三种太阳能电池的填充因子和转换效率。转换效率为:


$$\eta = \frac{P_{\text{max}}}{P_{in}} = \frac{P_{\text{max}}}{SI}$$


其中S为太阳能电池面积(按50mm*50mm 计算),I为光强。

- 5. 分析可能的误差来源。
- 解: 1. 暗伏安特性曲线如下所示。













2. 开路电压随光强变化的关系曲线如下所示。













短路电流随光强变化的关系曲线如下所示。可见, 短路电流与光强呈线性关系。













3. 三种太阳能电池的输出伏安特性曲线如下所示。













三种太阳能电池的功率曲线如下所示。









得最大功率 P_{max} 和最佳匹配负载电阻分别为: (均保留三位有效数字)

单晶硅: $P_{\text{max}} = 26.3 \text{ mW}$, $R_{\text{CL}} = 134\Omega$;

多晶硅: $P_{\text{max}} = 27.8 \text{ mW}$, $R_{\text{CL}} = 123\Omega$;

非晶硅: $P_{\text{max}} = 3.37 \text{ mW}$, $R_{\text{CL}} = 1.46 \times 10^3 \Omega$ 。

4. 根据表 3 数据,以下式

$$FF = \frac{P_{\text{max}}}{U_{OC}I_{SC}}$$

计算得的三种太阳能电池的填充因子分别为:

单晶硅:
$$FF = \frac{P_{\text{max}}}{U_{OC}I_{SC}} = \frac{26.3}{2.38 \times 15.9} = 0.695$$

多晶硅:
$$FF = \frac{P_{\text{max}}}{U_{OC}I_{SC}} = \frac{27.8}{2.53 \times 17.0} = 0.646$$

非晶硅:
$$FF = \frac{P_{\text{max}}}{U_{OC}I_{SC}} = \frac{3.37}{2.79 \times 1.899} = 0.636$$

以下式 (其中S为太阳能电池面积 (按50mm*50mm 计算), I为光强)

$$\eta = \frac{P_{\text{max}}}{P_{in}} = \frac{P_{\text{max}}}{SI}$$

计算得的转换效率为:

单晶硅:
$$\eta = \frac{P_{\text{max}}}{P_{in}} = \frac{P_{\text{max}}}{SI} = \frac{26.3 \times 10^{-3}}{50 \times 50 \times 10^{-6} \times 149.0} \times 100\% = 7.06\%$$

多晶硅:
$$\eta = \frac{P_{\text{max}}}{P_{in}} = \frac{P_{\text{max}}}{SI} = \frac{27.8 \times 10^{-3}}{50 \times 50 \times 10^{-6} \times 149.0} \times 100\% = 7.46\%$$

非晶硅:
$$\eta = \frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{in}}} = \frac{P_{\text{max}}}{SI} = \frac{3.37 \times 10^{-3}}{50 \times 50 \times 10^{-6} \times 149.0} \times 100\% = 0.905\%$$

5. 可能的误差来源有: ①电流表与电压表内阻以及导线内阻、接触电阻对实验的影响; ② 因为导线的接入导致遮光罩没有完全密封; ③环境光的光强波动的影响(比如,他人更 换太阳能电池板或移动光具座时对其光源的遮挡); ④实验台面有微小振动导致光强并 不恒定; ⑤光源自身功率并非绝对恒定造成的误差; 等等。

四、实验现象分析及结论

三种太阳能电池的填充因子和转换效率分别为:

单晶硅: FF = 0.695, $\eta = 7.06\%$;

多晶硅: FF = 0.646, $\eta = 7.46\%$;

非晶硅: FF = 0.636, $\eta = 0.905\%$ 。

可见,三种太阳能电池的填充因子相近,但是转换效率差异较大。多晶硅电池的转换效率最高,单晶硅电池次之,非晶硅电池的转换效率最低。

五、讨论题

- 1. 太阳能电池的工作原理是什么?
- 2. 如何根据伏安特性曲线计算太阳能电池的最大输出功率和相应的最佳匹配电阻?
- 1. 答: 太阳能电池的工作原理是 PN 结的光生伏打效应。当太阳光照射 PN 结时,在半导体内的束缚电子由于获得了光子的能量而成为自由电子,相应地产生电子-空穴对。在势垒电场的作用下,电子被驱向 N 区,空穴被驱向 P 区,从而使 N 区有过剩的电子,P 区有过剩的空穴。于是,在 PN 结的附近形成了与势垒电场相反的光生电场。光生电场的一部分抵消了势垒电场,另一部分使 P 型区带正电,N 型区带负电,于是就使得 P 区和 N 区间的薄层产生电动势,即光生伏打电动势,接通外电路时,便有电流输出。
- 2. 答: 可以作出等功率曲线(即 *UI*=常数),当等功率曲线与图线相切时,此切点即对应最大功率的情况。用此点对应的输出电压除以输出电流,就得到最佳匹配负载电阻值。