计算机组成原理

第二十一讲

刘松波

哈工大计算学部 模式识别与智能系统研究中心

第7章 指令系统

- 7.1 机器指令
- 7.2 操作数类型和操作类型
- 7.3 寻址方式
- 7.4 指令格式举例
- 7.5 RISC 技术

小结 7.1

- > 当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
 - 可扩大指令的寻址范围
 - 可缩短指令字长
 - 可减少访存次数
- > 当指令的地址字段为寄存器时

三地址 OP R_1 , R_2 , R_3

二地址 OP R_1 , R_2

一地址 $OP R_1$

- •可缩短指令字长
- 2022/8/24 指令执行阶段不访存

7.2 操作数类型和操作种类

一、操作数类型

地址 无符号整数

数字 定点数、浮点数、十进制数

字符 ASCII

逻辑数 逻辑运算

二、数据在存储器中的存放方式

 字地址
 低字节

 0
 3
 2
 1
 0

 4
 7
 6
 5
 4

 字地址
 低字节

 0
 0
 1
 2
 3

 4
 4
 5
 6
 7

字地址 为 低字节 地址

字地址 为 高字节 地址 4

存储器中的数据存放(存储字长为32位)

边界对准

地址 (十进制)

字(地址0)							
字 (地址 4)							
字节(地址11)	字节(地址10)	字节(地址 9)	字节(地址 8)				
字节(地址15)	字节(地址14)	字节(地址13)	字节(地址12)				
半字	(地址18)✓	半字(地址16)✓					
半字	(地址22) ✓	半字(地址20)✓					
双字(地址24)▲							
双字							
双字(地址32)▲							
双字							

边界未对准

地址 (十进制)

字(地址2)		半字(地址0)	0
字节(地址7)	字节(地址6)	字(地址4)	4
2022/8/24 半字(地址10)		半字(地址8)	8 5

三、操作类型

7.2

1. 数据传送

源 寄存器 寄存器 存储器 存储器 目的 寄存器 存储器 寄存器 存储器 例如 MOVE **STORE** LOAD **MOVE MOVE MOVE POP** PUSH 置"1",清"0"

2. 算术逻辑操作

加、减、乘、除、增1、减1、求补、浮点运算、十进制运算与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反

如 8086 ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG

AAA AAS AAM AAD

AND OR NOT XOR TEST

3. 移位操作

7.2


算术移位 逻辑移位 循环移位(带进位和不带进位)

4. 转移

- (1) 无条件转移 JMP
- (2) 条件转移

(3) 调用和返回

7.2



2022/8/24

(4) 陷阱(Trap)与陷阱指令 意外事故的中断

- 7.2
- 一般不提供给用户直接使用在出现事故时,由 CPU 自动产生并执行(隐指令)
- 设置供用户使用的陷阱指令
 如 8086 INT TYPE 软中断
 提供给用户使用的陷阱指令,完成系统调用

5. 输入输出

→ CPU 的寄存器
 如 IN AK, m IN AK, DX
 出 CPU 的寄存器 → 端口地址
 如 OUT n, AK OUT DX, AK

7.3 寻址方式


寻址方式 确定 本条指令 的 操作数地址 下一条 欲执行 指令 的 指令地址

引业方式数据寻址

2022/8/24

7.3 寻址方式

一、指令寻址



二、数据寻址

7.3

操作码 寻址特征 形式地址A


形式地址 指令字中的地址

有效地址操作数的真实地址

约定 指令字长 = 存储字长 = 机器字长

1. 立即寻址

形式地址A就是操作数




可正可负 补码

- 指令执行阶段不访存
- A 的位数限制了立即数的范围

2. 直接寻址

7.3


EA=A 有效地址由形式地址直接给出



- 执行阶段访问一次存储器
- · A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
- 操作数的地址不易修改(必须修改A)

3. 隐含寻址

操作数地址隐含在操作码中




MUL指令被乘数隐含在AX(16位)或AL(8位)中MOVS指令源操作数的地址隐含在SI中目的操作数的地址隐含在DI中

• 指令字中少了一个地址字段,可缩短指令字长

4. 间接寻址

7.3

EA = (A) 有效地址由形式地址间接提供




- 可扩大寻址范围
- 便于编制程序

多次访存

间接寻址编程举例

7.3




2022/8/24

5. 寄存器寻址

7.3

 $EA = R_i$ 有效地址即为寄存器编号




- 执行阶段不访存,只访问寄存器,执行速度快
- 寄存器个数有限,可缩短指令字长

6. 寄存器间接寻址

7.3

 $EA = (R_i)$ 有效地址在寄存器中



- 有效地址在寄存器中, 操作数在存储器中,执行阶段访存
- 便于编制循环程序


7. 基址寻址

7.3

(1) 采用专用寄存器作基址寄存器

$$EA = (BR) + A$$


EA = (**BR**) + A **BR** 为基址寄存器



- 有利于多道程序
- · BR 内容由操作系统或管理程序确定
- ·在程序的执行过程中 BR 内容不变,形式地址 A 可变

7.3

(2) 采用通用寄存器作基址寄存器



- 由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
- 基址寄存器的内容由操作系统确定
- 在程序的执行过程中 R₀ 内容不变,形式地址 A 可变

2022/8/24


8. 变址寻址

7.3

EA = (IX) + A

IX 为变址寄存器(专用)

通用寄存器也可以作为变址寄存器



- 可扩大寻址范围
- · IX 的内容由用户给定
- 在程序的执行过程中 IX 内容可变,形式地址 A 不变

例 设数据块首地址为 D,求 N 个数的平均值 7.3

直接寻址

LDA D

ADD D + 1

ADD D + 2

•

ADD D + (N-1)

DIV # N

STA ANS

共N+2条指令

变址寻址

LDA # 0

LDX # 0

X 为变址寄存器

ADD

X, D

D为形式地址

INX

 $(X) + 1 \longrightarrow X$

CPX

N

(X) 和 #N 比较

BNE

M

结果不为零则转

DIV

N

STA

ANS

共8条指令


2022/8/24

9. 相对寻址

7.3

$$EA = (PC) + A$$

A 是相对于当前指令的位移量(可正可负,补码)



- A 的位数决定操作数的寻址范围
- •程序浮动
- 广泛用于转移指令

(1) 相对寻址举例 LDA # 0 # 0 LDX X, D **ADD** INX **CPX** # N * 相对寻址特征 BNE # N DIV

M 随程序所在存储空间的位置不同而不同

STA


而指令 BNE *-3 与 指令 ADD X, D 相对位移量不变 指令 BNE *-3 操作数的有效地址为

$$EA = (M+3) - 3 = M$$

ANS

(2) 按字节寻址的相对寻址举例

7.3



设 当前指令地址 PC = 2000H 转移后的目的地址为 2008H 因为 取出 JMP * + 8 后 PC = 2002H 故 JMP * + 8 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 06H


10. 堆栈寻址

7.3


(1) 堆栈的特点

先进后出(一个入出口) 栈顶地址由 SP 指出

进栈 $(SP) - 1 \rightarrow SP$ 出栈 $(SP) + 1 \rightarrow SP$



2022/8/24



(3) SP 的修改与主存编址方法有关 7.3

①按字编址

②按字节编址

存储字长 16 位 进栈
$$(SP)$$
 $-2 \longrightarrow SP$

出栈
$$(SP) + 2 \longrightarrow SP$$

存储字长 32 位 进栈
$$(SP) - 4 \longrightarrow SP$$

7.4 指令格式举例

- 一、设计指令格式时应考虑的各种因素
 - 1. 指令系统的 兼容性 (向上兼容)
 - 2. 其他因素

操作类型包括指令个数及操作的难易程度

数据类型 确定哪些数据类型可参与操作

指令格式 指令字长是否固定

操作码位数、是否采用扩展操作码技术,

地址码位数、地址个数、寻址方式类型


寻址方式 指令寻址、操作数寻址

寄存器个数。寄存器的多少直接影响指令的执行时间

二、指令格式举例

7.4

1. PDP-8 指令字长固定 12 位



2. PDP – 11

7.4

指令字长有 16 位、32 位、48 位三种

零地址 (16位) **OP-CODE 16** 扩展操作码技术 **OP-CODE** 一地址 (16位) 目的地址 10 6 二地址 R-R (16位) 目的地址 源地址 **OP** 6 6 4 二地址 R-M (32位) 目的地址 存储器地址 OP **10** 16 6 源地址 目的地址 存储器地址1 存储器地址2 OP 4 6 6 16 二地址 M-M (48位)

3. IBM 360

RR _	OP	R_1	R_2	_	地址 R-R			
格式	8	4	4					
DV	Ü	-	-			 ,	地址 R – M	
RX 格式	OP	R_1	X	В	D		地址 K = M 址加变址寻址	
/п - \	8	4	4	4	12	一	业加发业寻址	
RS _						=	地址 R-M	
格式	OP	\mathbf{R}_1	\mathbf{R}_3	В	D		址寻址	
14 24	8	4	4	4	12	坐	和工工工	
SI 🗀					Τ	\rightarrow	即数-M	
格式	OP]	I		D	→ 基址寻址		
竹八	8		8	4	12	李	- 圣业 寸业	
		_						
SS 格式	OP	I	1	\mathbf{B}_1	\mathbf{D}_1	$\mathbf{B_2}$	\mathbf{D}_2	
777	8	8		4	12	4	12	
							地址 M – M	
2022/8/	′24					基	址寻址 32	

4. Intel 8086

7.4

(1) 指令字长 1~6个字节

INC AX 1字节

MOV WORD PTR[0204], 0138H 6字节

(2) 地址格式

零地址 NOP 1字节

一地址 CALL 段间调用 5字节

CALL 段内调用 3字节

二地址 ADD AX, BX 2字节 寄存器 - 寄存器

ADD AX, 3048H 3字节 寄存器 - 立即数

ADD AX, [3048H] 4字节 寄存器 - 存储器

7.5 RISC 技术

一、RISC 的产生和发展

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

CISC (Complex Instruction Set Computer)

80 — 20 规律

—— RISC技术

- ▶典型程序中 80% 的语句仅仅使用处理机中 20% 的指令
- 执行频度高的简单指令,因复杂指令的存在,执行速度无法提高
- ? 能否用 20% 的简单指令组合不常用的 80% 的指令功能

2022/8/24

二、RISC 的主要特征

- 选用使用频度较高的一些简单指令, 复杂指令的功能由简单指令来组合
- 指令长度固定、指令格式种类少、寻址方式少
- ▶ 只有 LOAD / STORE 指令访存
- > CPU 中有多个 通用 寄存器
- > 采用流水技术 一个时钟周期 内完成一条指令
- > 采用 组合逻辑 实现控制器
- > 采用 优化 的 编译 程序

三、CISC 的主要特征

- > 系统指令复杂庞大,各种指令使用频度相差大
- ▶ 指令长度不固定、指令格式种类多、寻址方式多
- > 访存指令不受限制
- ➤ CPU 中设有 专用寄存器
- > 大多数指令需要 多个时钟周期 执行完毕
- > 采用 微程序 控制器
- 难以用优化编译生成高效的目的代码

四、RISC和CISC 的比较

- 1. RISC更能 充分利用 VLSI 芯片的面积
- 2. RISC 更能 提高计算机运算速度 指令数、指令格式、寻址方式少, 通用 寄存器多,采用 组合逻辑, 便于实现 指令流水
- 3. RISC 便于设计,可降低成本,提高可靠性
- 4. RISC 有利于编译程序代码优化
- 5. RISC 不易 实现 指令系统兼容