

# 计算机组成原理

第十四讲

计算学部 哈尔滨工业大学

2022/11/4

## 第5章 输入输出系统

- 5.1 概述
- 5.2 外部设备
- 5.3 I/O接口
- 5.4 程序查询方式
- 5.5 程序中断方式
- 5.6 DMA方式

- 5.1 概 述
- 一、输入输出系统的发展概况
  - 1. 早期

分散连接

CPU 和 I/O设备 串行 工作 程序查询方式


2. 接口模块和 DMA 阶段

总线连接 CPU 和 I/O设备 并行 工作 { 中断方式 DMA 方式


- 3. 具有通道结构的阶段
- 4. 具有 I/O 处理机的阶段

# • 1/0设备接口插座(连接器)

5.1




(安装在主板上的I/O设备接口插座)




### 关于I/O接口


- I/O接口: I/O设备控制器及其插座(如网卡、显卡、键盘适配器、磁盘控制器) 包括:插头/插座的形式、通讯规程和电器特性等
- 分类:
  - 从数据传输方式来分:
    - ・串行(一次只传输1位)
    - 并行(多位一起进行传输)
  - 从是否能连接多个设备来分:
    - 总线式(可连接多个设备)
    - ・独占式(只能连接1个设备)
  - 从是否符合标准来分:
    - ·标准接口 (通用接口)
    - ・专用接口(专用接口)
  - 按功能选择的灵活性来分:
    - 可编程接口
    - 不可编程接口



#### 回顾: I/O总线,I/O控制器与I/O设备的关系



- I/O设备通常是物理上相互独立的设备,它们一般通过通信总线与I/O控制器连接
- I/O控制器(I/O接口)通过扩展卡或者南桥芯片与I/O总线连接
- I/O总线经过北桥芯片与内存、CPU连接



把1/〇控制器和插座合起来称为1/〇接口。

### • 通道方式

- DMA方式的进一步发展,数据的传送方向、内存起始地址及传送的数据块长度等都由独立于CPU的通道来进行控制,可进一步减少CPU的干预。
  - 通道是一个具有特殊功能的处理器IOP
  - · 分担CPU的I/O 处理的功能
  - 可实现外设的统一管理和DMA操作
  - 大大提高CPU效率,更多的硬件
- 通道执行通道程序来完成CPU指定的I/O任务,通道程序 是由一系列通道指令组成的。
- · 当通道执行完通道程序后,就发出中断请求表示I/O结束,CPU响应中断请求,执行相应的中断处理程序实现与通道之间的数据传输。

## 通道方式

- •设置专用的输入输出处理机(通道),分担输入输出管理的全部或大部分工作。
- ·吸取了DMA技术,增加了软件管理,设有专用通道指令
- ·层次性的I/O系统
  - •一个主机可以连接多个通道
  - •一个通道可以管理多个设备控制器
  - •一个设备控制器又可以控制多台设备。

# 二、输入输出系统的组成

5.1

- 1. I/O 软件
- (1) I/O 指令
   CPU 指令的一部分

   操作码 命令码 设备码
- (2) 通道指令 通道自身的指令 指出数组的首地址、传送字数、操作命令 如 IBM/370 通道指令为 64 位
- 2. I/O 硬件


设备 I/O 接口

设备设备控制器通道

## 外部设备和1/0接口的通用模型

- 通过电缆与计算机内部I/O接口进行数据、状态和控制信息的传送
- 控制逻辑根据控制信息控制设备的 操作,并检测设备状态
- 缓冲器用于保存交换的数据信息
- 变换器用于在电信号形式(内部数据)和其他形式的设备数据之间进行转换

所有设备都可以抽象成这个通用模型! 设备所用的电缆线中有以下三种信号线: 控制信号、状态信号、数据信号



# 三、I/O设备与主机的联系方式

5.1

- 1. I/O 设备编址方式
  - (1) 统一编址 用取数、存数指令
  - (2) 不统一编址 有专门的 I/O 指令
- 2. 设备选址

用设备选择电路识别是否被选中

- 3. 传送方式
  - (1) 串行
  - (2) 并行

- ·对I/O端口读写,就是向I/O设备送出命令或从设备取得<u>状态或读/写设备数据</u>
- ・一个I/O控制器可能会占有<u>多个端口地址</u>
- · I/O端口必须编号后,CPU才能访问它
- · I/O设备的寻址方式就是<u>I/O端口的编号方式</u>

#### (1) 统一编址方式(内存映射方式)

与主存空间统一编址,将主存空间分出一部分地址给I/O端口进行编号。

(该方法是将I/O端口映射到某主存区域,故也称为"存储器映射方式")

例如,RISC机器、Motorola公司的处理器等采用该方案

#### (2) 独立编址方式 (特殊1/0指令方式)

不和主存单元一起编号,而是单独编号,使成为一个独立的I/O地址空间


(因需专门I/O指令,故也称为"特殊I/O指令方式") 例如,Intel公司和Zilog公司的处理器就是独立编址方式

# 统一编址方式

- CPU不直接通过读写控制信号TOR、TOW对I/O端口读写,而是根据I/O端口在地址空间的位置,通过地址译码来实现。
- 地址线的高位参与片选控制逻辑。
- <u>无需设置专门I/O指令</u>,只 要用一般访存指令就可存 取I/O端口。

MEMR或MEMW命令由 访<u>存指</u>令发出,IOR和 IOW命令怎样呢?

也由访存指令发出,只是访问的地址范围不同!




## 独立编址方式

- 通过不同的读写控制信号 IOR、IOW和 MEMR、 MEMW来控制对I/O 端口和 存储器的读写。
- 一般I/O端口比存储器单元 少,所以选择I/O端口时, 只需少量地址线。
- 指令系统必须设计专门的 I/O指令。

MEMR或MEMW命令 由访存指令发出, IOR和IOW命令怎样 呢?

由专门的I/O指令确定,指令中给的 地址可能相同,但操作命令不同!



- 采用独立编址方式,I/O地址空间由216(64K)个8位端口组成
- 虽然具有64K字节的寻址空间,但一般只使用其中1K字节的I/O空间 ,故只用低10位地址线寻址
- 两个连续的8位端口可作为一个16位端口; 四个连续的8位端口可作为一个32位端口, 所以一次可传送32位、16位或8位数据
- 采用专门的I/O指令: IN和OUT(处理器执行到这些指令时产生相应的I/O读写命令信号)
- 部分外设的I/O地址分配表

# • 奔腾机I/O端口地址分配表


5.1

部分外设的 I/O 地址分配表

输入/出设备	NO 和非	占用地址数
DMA 控制器 1	000-01FH	32
中断控制器 1	020-03FH	32
定时器/计数器	040-05FH	32
键盘控制器	060-06FH	32
实时时钟,NMI屏蔽寄存器	070-07FH	16
DMA 页面寄存器	080-09FH	32
中断控制器 2	0A0-0BFH	32
DMA 控制器 2	OCO-ODFH	32
硬盘控制器 2	170-177H	8
硬盘控制器 1	1F0-1F8H	9
游戏 I/O 口	200-207H	8
并行打印机口 2	278-27FH	8
串行口 4	2E8-2EFH	8
串行口 2	2F8-2FFH	8
软盘控制器 2	370-377H	8
并行打印机口1	378-37FH	8
单色显示器/打印适配器	3B0-3BFH	16
彩色/图形监视器适配器	3D0-3DFH	16
串行口 3	3E8-3EFH	8
软盘控制器 1	3F0-3F7H	8
<b>半</b> 行口 1	3F8-3FFH	8

# 4. 联络方式

- (1) 立即响应
- (2) 异步工作采用应答信号



2022(13) 同步工作采用同步时标


- •并行传输方式
  - 多位数据在多条数据线上并行传送
  - 最大传输率为: 时钟频率 x 数据线宽度
- 串行传输方式
  - •波特率: 每秒钟通过信道传输的码元数
  - 比特率: 每秒钟传输的位数
  - 两相调制时,波特率=比特率

#### •异步串行

- 每个字符的开始是随机的,需起始位,字符内的位之间同步
- 有效数据位为5位时,停止位取1位或1.5位,其他情况取1位或2位
- •一个字符可能由7~12位信息组成, 称其为一个数据帧
- 缺点: 每个字符都有额外信息, 实际字符传输率低

#### •同步串行


• 字符之间、字符内的位之间都同步



# 5. I/O 设备与主机的连接方式

5.1


## (1) 辐射式连接




#### (2) 总线连接

便于增删设备

# 总线式I/0接口



(a)SCSI 配置举例




( b )P1394 配置举例

#### 5.1

#### • 1394接口

- 1394接口是IEEE1394接口的简称 ,也称Firewire火线接口,是一 种串行数据传输协议接口
- 其主要作用是连接外部硬盘,以及数字摄像机、数码相机、电视机顶盒、数字卫星接收装置、DV、数字音频设备、打印机、扫描仪等多媒体采集设备
- 主要用于图像、音视频采集和设备之间数据传输,同时可以为相关设备提供电源。
- 除少数工业用采集设备和高清视频采集设备在使用外,1394接口证逐步被USB3.0接口以及苹果最新的thunderbolt(雷电)接口所替代





## 四、I/O设备与主机信息传送的控制方式

- 1. 程序查询方式
- 2. 程序中断方式
- 3. DMA 方式

### 操作系统在I/O中扮演的角色

#### · OS的职责由I/O系统的三个特性决定

- 共享性: 1/O系统被处理器执行的多个程序共享, 由OS统一调度管理
- 复杂性: 1/0设备控制的细节比较复杂,不能由上层用户程序来实现,需0S提供专门的驱动程序
- •采用中断I/O方式: I/O系统通常使用外部中断请求来要求处理器执行专门的输入/出程序。中断导致向内核态转移,故必须由OS来处理

#### • OS在I/O中的职能

- ·保证用户程序只能访问自己有权访问的那部分I/O设备
- 为用户程序提供设备驱动程序以屏蔽设备控制的细节
- · 处理外部I/O中断,提供中断服务程序
- 对共享的1/0资源提供合理的调度管理, 使系统的吞吐率达到最佳

#### • 主机必须和I/O设备进行以下三类信息的通信


- OS必须能向I/O设备提供命令,如:磁盘寻道
- ·需要知道:何时I/O设备能完成操作?何时遇到什么异常问题?
- ·数据必须能在主机(主存或CPU)和I/O设备之间进行传输


# 四、I/O设备与主机信息传送的控制方式 5.1

1. 程序查询方式

CPU和I/O串行工作

踏步等待






# 2. 程序中断方式

5.1

 I/O 工作
 自身准备
 CPU 不查询

 与主机交换信息
 CPU 暂停现行程序


 CPU 和 I/O 并行工作



没有踏步等待现象

中断现行程序

# 程序中断方式流程



# 3. DMA 方式


5.1

主存和 I/O 之间有一条直接数据通道

不中断现行程序

周期挪用(周期窃取)

CPU和I/O并行工作



2022/11/4

## 三种方式的 CPU 工作效率比较

