

控制系统时域控制器设计



主要内容:



- 1、控制系统时域控制器设计Simulink建模仿真
- 2、控制系统时域控制器设计Simulink半实物仿真







被控对象的数学模型用传递函数表示如下

$$G_0(s) = \frac{1}{(s+1)(0.5s+1)}$$

多项式表达式


$$G_0(s) = \frac{1}{0.5s^2 + 1.5s + 1}$$





1) 单位负反馈控制

在Simulink中,建立**单位负反馈**控制仿真程序,采用阶跃响应实施系统控制,观察记录系统的稳定性、稳态误差 e_{ss1} ,上升时间 t_r 、调整时间 t_s (\triangle =0.02)、超调量 $\sigma_{\mathbf{p}}$ 。




注1: 在Simulink仿真中,控制对象使用传递函数模块(Transfer Fcn模块)进行建模即可,无需搭建电路模型。



2) PI控制器闭环控制仿真

在Simulink中,建立包含PI控制器的闭环控制仿真程序,PI控制器结构如下:




设计合适的 K_1 、 K_2 ,通过阶跃响应实施系统控制,实现闭环控制指标。





PID控制器,即比例-积分-微分控制器,是工业控制中应用最广泛和成熟的控制器,工业应用中的控制器大约85%为PID,是一种线性控制器,根据给定值和实际值构成控制偏差,将偏差的比例、积分和微分通过线性组合构成控制量,对被控对象进行控制。





电子式PID控制器

$$G_{PID}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$




比例控制P: 增大时,提高增益,减小稳态误差,过大时系统不稳定

积分控制I:增大时,消除稳态 误差,过大时系统不稳定

微分控制D: 预测系统变化趋势,增加阻尼,减小超调增加系统稳定

使用形式: PI控制器, PD控制器, PID控制器





设计3个PI控制器的K1、K2,分别满足控制指标:

PI闭环控制1

引 PI闭环控制2

PI闭环控制3

开环放大倍数 $K_P \ge 0.9$;

开环放大倍数 $K_P \ge 0.9$;

开环放大倍数 $K_P \ge 0.9$;

超调量 $3\% \le \sigma_P \le 5\%$;

超调量 $5\% \le \sigma_P \le 15\%$;

超调量 $15\% \le \sigma_P \le 25\%$

调整时间 $t_s \leq 6s$;


调整时间 $t_s \leq 6s$;

调整时间 $t_s \leq 6s$;

观察记录**阶跃响应**的稳定性、上升时间 t_r 、调整时间 t_s 、超调量 σ_p 。再将**输**入 信号改为斜坡信号,测试斜坡响应的稳态误差 e_{ss2} 。



注2: 在加入控制器的控制系统Simulink仿真中,需要加入与半实物仿真类似的饱和模块(-10~+10),来测试控制器输出的信号是否超过-10~+10的范围,添加位置在控制器模块和被控对象模块中间



通过scope模块若观察到饱和模块前后的信号不一致,则需进一步减小输入信号(阶跃)的幅值,或减小控制器增益,使得饱和模块前后信号一致。


2、控制系统时域控制器设计Simulink半实物仿真



使用运算放大器、电阻、电容器件,以及实验箱上的**可调电阻**,在面包板上搭建**模拟** 电路,再与仿真程序连接,进行半实物仿真。


Simulink半实物闭环仿真程序:

- ◎单位反馈控制
- ◎PI控制器1-3(控制器模块)
- ◎PI控制器4-6(控制器电路)



注3: 当测试阶跃响应时,将Simulink半实物仿真文件的 饱和模块前后的信号,输入到一个新增的scope模块中,来 观察到饱和模块前后的信号是否一致,若不一致,需进一 步减小输入信号(阶跃)的幅值,或减小控制器增益。

- 1) 阶跃响应: 测量实际的性能指标,保存响应图;
- 2) 斜坡响应: 测量稳态误差 e_{ss2} .



实验小结





- 1)控制系统的PI控制器设计
- 2)控制系统的Simulink仿真和Simulink半实物仿真

