
第1章 火焰模块说明

1.1 模块外观





- 1.可以检测火焰或者波长在 760 纳米~1100 纳米范围内的光源
- 2.探测角度 60 度左右,对火焰光谱特别灵敏
- 3.灵敏度可调(可调电位器)
- 4.工作电压 3.3v-5v
- 5.输出形式数字开关量输出(0和1)
- 6.设有固定螺铃孔,方便安装
- 7.电源指示灯(红色)和数字开关量输出指示灯(绿灯)
- 8.比较器采用 LM393 芯片,工作稳定

应用领域


▶智能火焰报警系统

1.3 接口说明

管脚编号	名称	功能
1	VCC	外接 3. 3v-5v 电压
2	GND	电源地
3	DO	开关信号输出(0和1)


1.4 模块硬件原理图&接线图





第1页共2页

1.5 模块功能实现程序流程



1.6 使用注意事项

- 1.火焰传感器对火焰最敏感,对普通光也是有反应的,一般用做火焰报警灯用途。
- 2.小板数字量输出接口可以与单片机 IO 直接相连
- 3.传感器与火焰要保持一定距离,以免高温损坏传感器