# 第1章 光敏电阻模块说明

#### 1.1 模块外观



### 1.2 模块概述

### 1.2.1 模块特性

- 1.光敏电阻模块对环境光线最敏感,一般用来检测周围环境的光线的亮度,触发单片机或继电器模块等;
- 2.模块在环境光线亮度达不到设定阈值时, DO 端输出高电平, 当外界环境光线亮度超过设定阈值时, DO 端输出低电平;
- 3.DO 输出端可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的光线亮度改变;
- 4.DO 输出端可以直接驱动继电器模块,由此可以组成一个光控开关。

## 1.2.2 模块参数

- 1.采用灵敏型光敏电阻传感器
- 2.比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过 15mA。
- 3.配可调电位器可调节检测光线亮度
- 4.工作电压 3.3V-5V
- 5.输出形式: 数字开关量输出(0和1)
- 6.设有固定螺栓孔,方便安装
- 7.小板 PCB 尺寸: 3.2cm \* 1.4cm
- 8.使用宽电压 LM393 比较器


#### 应用领域

- ▶光线亮度检测
- ▶智能小车寻光模块
- ▶光声控开关
- ▶路灯自动开关


# 1.3 接口说明

管脚编号	名称	功能
	VCC	外接 3. 3v-5v 电压
2	GND	电源地
3	DO	开关信号输出(0和1)
4	AO	模拟电压输出

# 1.4 模块硬件原理图&接线图



# 1.5 模块功能实现程序流程



#### 1.6 使用注意事项

1. 可以调节电位器,调节固定的阈值,然后根据阈值可以让 D0 口输出 1 或者 0 例如:调节阈值为 1.5v, 那么输出大于 1.5v 的值,则 D0 口输出 0,输出小于 1.5v 的值,则 D0 输出 1。 2.电源极性不能接反,否则可能将芯片烧坏

信盈达教育 源自深圳始于 2008 全国直营 深圳北京上海广州 南京郑州成都武汉 济南南宁 10+城市 12 家直营中心官网: www. edu118. com 全国免费电话: 400-8788-909 质量监督电话: 0755-26457584 信盈达科技 版权所有 侵权必究