树莓派系统安装及连接

环境工具及镜像下载

树莓派Ubuntu镜像及相关软件

链接: https://pan.baidu.com/s/1HjXy5vflDFAJBZq3gl8D0w

提取码: czxy

烧录工具下载(Windows版)


http://down10.zol.com.cn/sysanquan/balenaEtcher v1.5.102.exe

或使用官网原链接(可能比较慢)

https://github.com/balena-io/etcher/releases/download/v1.5.102/balenaEtcher-Setup-1.5.102.exe


烧录系统镜像

1、选择镜像文件




2、选择目标盘

• 点击Select Target



• 选择装有TF卡的USB设备

可以通过Size查看大小是否符合自己的TF卡大小,如果没有条目可选,或大小和TF卡大小不一致,请先确认读卡器是否可用或尝试格式化TF卡。





3、点击 Flash! 开始烧录




• 烧录中状态

烧录时可观察进度和剩余时间,如果进度条长时间没有变化,或烧录时间未减少。请检查确认读卡器和 TF卡是否损坏。烧录完成之后还有会有个验证过程,Validating... 等待完成即可。






4、烧录完成



异常处理

如果提示烧录完成,但是下边有红点为: Failed target,则建议重新格式化TF卡再重新烧录



烧录完成后,弹出USB设备,从读卡器中拔出TF卡,插入到树莓派即可。

我们的树莓派系统已经安装完毕,接下来就要让他和我们的电脑放到同一个网络下,然后对其进行连接控制啦。

Wifi的创建及自动连接

此镜像在系统启动后,会自动以 hm123456789 为密码连接名称为 heimarobot 的Wifi,所以要求自行创建热点或使用路由器,将Wifi的名称设定为 heimarobot。以下教程以Win10自带的热点功能为例。如果您使用的是Win7,则建议下载360免费Wifi进行热点的创建。

1、创建Wifi




2、点击编辑按钮



3、指定网络名称和密码

指定 网络名称heimarobot 和 网络密码hm123456789 (必须按照此名称密码设置) 后,按保存



4、打开移动热点



5、确认已连接设备及其IP

此时需要重启树莓派设备,过一小会儿,可见树莓派已上线,可见其IP地址为192.168.137.205:



另一组支持的用户名为 zxcar 密码为 itheima.com

此时我们的树莓派已经连接上了我们的Wifi热点,接下来可以进行远程连接控制啦。

树莓派IP地址确认

如果Wifi使用的是路由器,则可直接进入路由器查看新接入的设备IP地址。

如果使用的Wifi是Win10创建的热点,可以直接在移动热点中查看其设备的IP地址。如上边的教程所示。如果使用的Wifi是Win7+360免费Wifi。则需要安装使用Advanced IP Scanner.exe进行IP地址扫描。


1、确认Wifi的IP网段

按 Win + R 输入 cmd 打开控制台。输入 ipconfig 查看无线局域网适配器地址,这里是 192.168.137.1

2、进行IP段扫描并确认IP地址

如果

安装过 Advanced_IP_Scanner 后,将之打开,根据Wifi的IP网段修改扫描的范围,这里是 192.168.137.1-254 ,可以看到名称为 ubuntu.mshome.net 的设备已被扫描到,此时对应的IP地址为 192.168.137.205 ,随后我们连接此IP地址即可



3、测试IP地址是否可联通

按 Win + R 输入 cmd 打开控制台,输入以下命令。这里的ip地址要根据刚刚获取到的设置。

```
1 | ping 192.168.137.205
```

看输出是否如下:

```
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.959]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 192.168.137.205

正在 Ping 192.168.137.205 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.137.205 的回复:字节=32 时间=264ms TTL=64
来自 192.168.137.205 的回复:字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.137.205 的回复:字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.137.205 的回复:字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.137.205 的回复:字节=32 时间=2ms TTL=64

192.168.137.205 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0(0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 1ms,最长 = 264ms,平均 = 67ms


C:\Users\Administrator>
```

XShell远程连接

1、安装Xshell远程连接工具

解压缩 XmanagerEnterprise5-Xshell-Xftp.rar ,双击 Xme5_.exe ,一路点下下一步即可,有可配置选项的保留默认就行。

也可自行百度 xshell 下载最新版本。




2、新建会话




3、打开刚刚新建的会话

下次可直接打开会话列表,不需要重复新建会话



4、接受并保存密钥



5、输入用户名及密码以连接

输入用户名为 zxcar, 并勾选记住用户名:

 SSH 用户名
 X

 远程主机:
 192.168.137.205:22 (我的树莓源服务器类型:

 服务器类型:
 SSH2, OpenSSH_7.6p1 Ubuntu

 请输入登录的用户名(E):
 zxcar

确定

取消

输入密码为 123 , 并勾选记住密码:

☑ 记住用户名(R)



如果出现如下界面内容,这说明连接成功啦:

