ریز پردازنده (میکروکنترلرهای AVR) سیستم کلاک


محسن راجي

دانشگاه شیراز بخش مهندسی و علوم کامپیوتر



پالس ساعت در AVR

- يالس ساعت:
- پالسی که مرجع هماهنگی بین فعالیت های بخش های مختلف یک سیستم دیجیتال همگام می باشد
 - منابع مختلف تولید کلاک
 - •انعطاف پذیری در طراحی
 - اجزای مختلف مصرف کننده کلاک
 - •امکان مدیریت سیگنال کلاک و انرژی مصرفی مربوطه



منابع مختلف توليد كلاك

• منابع مختلف تولید کلاک در ATmega16 به وسیله فیوزبیت های CKSEL انتخاب می شود


| Device Clocking Option | CKSEL30 |
|------------------------------------|-------------|
| External Crystal/Ceramic Resonator | 1111 - 1010 |
| External Low-frequency Crystal | 1001 |
| External RC Oscillator | 1000 - 0101 |
| Calibrated Internal RC Oscillator | 0100 - 0001 |
| External Clock | 0000 |

- اسیلاتور RC داخلی(Calibrated Internal RC) (Oscillator)
 - کلاک پیش فرض میکرو
- فركانس 1Mhz در شرايط ۵ ولت و ۲۵ درجه سانتي گراد
- فرکانسهای دیگر ۲ و ۴ و ۸ با تنظیم رجیستر کنترلی مربوطه

5

پالس ساعت در AVR

- نوسان ساز کریستالی / سرامیکی خارجی (Crystal / Ceramic Resonator
 - پایه های XTAL1 و XTAL2
 - نوسان ساز : کریستال کوراتز یا نوسانگر سرامیکی




- نکته : گاهی میخواهیم از نوسان ساز در یک محیط با نویز بالا استفاده کنیم و نمی خواهیم نویز روی سیگنالهای حساسی مثل کلاک اثر منفی بگذارد که برای کار می توان فیوزبیت CKOPT را برنامه ریزی نمود
- اگر 0 برنامه ریزی شود: سطح ولتاژ کلاک در حالات 0 و 1 به حداکثر میزان تغییر می کند در نتیجه اثر نویز های احتمالی کنترل می شود و توان مصرفی بیشتر میشود
 - اگر 1 برنامه ریزی شود: سطح ولتاژ کلاک در حالات 0 و 1 با ولتاژ کمتری نوسان می کند در نتیجه توان مصرفی پایین می آید

7

پالس ساعت در AVR

•خازنهای C2, C1 همواره با هم برابر است و مقادیر آنها به کریستال ، نوسانگر ، و نویز های الکترومغناطیسی بستگی دارد



• معرفی مفهوم زمان شروع (Start-Up Time)

- وقتی CPU از حالت Power down یا Power خارج شود ، قبل از شروع به اجرای دستورات، CPU مدت زمانی را صبر می کند تا مطمئن شود که عملکرد کریستال های تولید کننده کلاک به حالت پایدار رسیده و سیگنال کلاک به فرم مطلوب خود دست یافته است. به این مدت زمان شروع (SUT) می گویند
- این زمان توسط کاربر(Programmer) تنظیم می شود با تنظیم یک سری فیوزبیت ها به نام SUT

9

پالس ساعت در AVR

Table 5. Start-up Times for the Crystal Oscillator Clock Selection

| CKSEL0 | SUT10 | Start-up Time from Power-down and Power-save | Additional Delay from Reset (V _{CC} = 5.0V) | Recommended Usage |
|--------|-------|--|--|---|
| 0 | 00 | 258 CK ⁽¹⁾ | 4.1 ms | Ceramic resonator, fast rising power |
| 0 | 01 | 258 CK ⁽¹⁾ | 65 ms | Ceramic resonator, slowly rising power |
| 0 | 10 | 1K CK ⁽²⁾ | - | Ceramic resonator, BOD enabled |
| 0 | 11 | 1K CK ⁽²⁾ | 4.1 ms | Ceramic resonator, fast rising power |
| 1 | 00 | 1K CK ⁽²⁾ | 65 ms | Ceramic resonator, slowly rising power |
| 1 | 01 | 16K CK | - | Crystal Oscillator, BOD enabled |
| 1 | 10 | 16K CK | 4.1 ms | Crystal Oscillator, fast rising power |
| 1 | 11 | 16K CK | 65 ms | Crystal Oscillator, slowly rising power |


- اسیلاتور کریستالی فرکانس پایین (Frequency Crystal Oscillator
- میتوان از کریستالی که در ساعت های دیجیتال موجود است، برای راه اندازی کلاک میکرو استفاده کرد
 - •این کریستال 32.768Khz فرکانس دارد
- •میتوان بدون خازن خارجی هم این کریستال رو استفاده کرد
 - در این صورت باید فیوزبیت های CKOPT را برنامه ریزی کنیم (مقدار 0 منطقی) تا ازخازنهای داخلی 36pF میکرو استفاده شود

11

پالس ساعت در AVR

- اسيلاتور RC خارجي (External RC Oscillator)
 - گاهی حساسیت زیادی راجع به دقت کلاک نیست
- در آن موقع می توانیم از ساختار اسیلاتور RC خارجی مطابق این شکل استفاده کنیم
- است $f=rac{1}{3RC}$ است $f=rac{1}{3RC}$ אכ $^{
 m V}_{
 m C}$ ארכ $^{
 m V}_{
 m C}$ ארכ $^{
 m XTAL2}$ אדאר $^{
 m XTAL1}$ GND

- کلاک خارجی(External Clock)
- حالتی که در آن از یک سیگنال کلاک از قبل آماده شده ، میتوان از پایه XTAL1 استفاده کرد تا کلاک را دریافت کند




13

پالس ساعت در AVR

- •اجزای مصرف کننده کلاک
- اجزای مختلفی از کلاک تولید شده استفاده می کنند که البته لازم نیست همه اجزا با هم فعال باشند و کلاک دریافت کنند
- می توان در صورت عدم نیاز به آن بخش ، کلاک مربوط به آن را غیرفعال کرد

(14



- CPU کلاک
- کلاک مربوط به پردازنده مرکزی در AVR
- رجیستر های همه منظوره، وضعیت و اشاره گر پشته است
- توقف این کلاک یعنی متوقف شدن عملیات های محاسباتی و منطقی AVR

- کلاک O/I
- •اجزای مرتبط با ورودی خروجی مثل تایمر/کانتر ها و همچنین ورودی های سریال مثل USART و SPI
 - Flash ことと・
- برای ارتباط با حافظه ← معمولا همزمان با کلاک CPU فعال است

17

پالس ساعت در AVR

- ADC کلاک
- برای روال تبدیل یک سیگنال آنالوگ به دیجیتال نیاز به نمونه برداری از سیگنال آنالوگ در زمانها و بازه های زمانی مشخص است که این کلاک به این منظور استفاده می شود
- برای کاهش نویز مدار های دیجیتال داخلی میکرو، می توان کلاک بخش هایی مثل CPU یا I/O را حذف و غیرفعال کرد و با استفاده از این کلاک به نتایج دقیق تری از ADC دست یافت

(18

- کلاک غیر همگام (Asynchronous)
- یک کریستال ساعتی 32Khz خارجی را می توان به تایمر/کانتر داد
 - •به این ترتیب میتوان از تایمر/کانتر به عنوان یک Real Time (RTC) Clock) استفاده کرد حتی زمانی که CPU در حالت Sleep است.

19

Asynchronous General I/O ADC CPU Core RAM Flash and EEPROM Control Unit Clk_{xoc} AVR Clock Control Unit Clk_{xoc} Watchdog Timer Counter Watchdog Clock Watchdog Oscillator Oscillator Cystal Oscillator Cystal Oscillator Coscillator Cosc