ریز پردازنده (میکروکنترلرهای AVR) آشنایی با واحد پردازشگر میکروکنترلرهای AVR

محسن راجي

دانشگاه شیراز بخش مهندسی و علوم کامپیوتر



مقدمه

- در میکروکنترلر، علاوه بر واحد پردازنده مرکزی، اجزای دیگری مانند انواع حافظه های داده و برنامه، شمارنده و تایمر، مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال و بالعکس و غیره در یک تراشه گنجانده شده اند.
 - AVR یک میکروکنترلر 8 بیتی ساخت شرکت AVR می باشد که بر اساس ساختار پیشرفته RISC ساخته شده است



مقدمه

- CISC (Complex Instruction Set Computers) معماری آن شامل دستورات پیچیده است و نوشتن برنامه با آن آسان است اما اجرای برنامه کند است
- (Reduced Instruction Set Computers) معماری از CPU که دارای دستورات سریع الاجرا و ساده است یکی از معایب آن این است که تعداد دستورات آن محدود است و نوشتن برنامه اسمبلی سخت تر از CISC است یکی از دلایل استفاده از آن اجرای سریع تر برنامه است

ویژگی های معماری RISC در AVR

- دستور العمل ها دارای سایز ثابت ۱۶ یا ۳۲ بیت
 - تعداد رجیستر های ثابت
- همه AVRها دارای ۳۲ رجیستر همه منظوره R0 تا R31 هستند که به طور مستقیم با ALU در ارتباط هستند
 - تعداد دستورالعمل ها کم (بین ۸۹ تا ۱۳۵ دستور) و سریع


ویژگی های معماری RISC در AVR (ادامه)


- مهمترین مشخصه
- بیشتر این دستورات با یک پالس ساعت (تعداد کمی با دو پالس ساعت) اجرا می شوند
 - زمان اجرای برنامه ها خیلی سریع و قدرت پردازش بالا
 - به این ترتیب می توان به ازای هر یک مگاهرتز قدرت پردازش، یک مگا دستور در ثانیه (MIPS) اجرا کرد

5

میکروکنترلرهای AVR به سه دسته تقسیم می شوند


- AVR Classic •
- برای کارهای متوسط (نه خیلی ساده نه خیلی پیچیده)
 - ATtiny •
 - امکانات حداقلی برای کارهای کوچک
 - ATmega•
 - •امکانات بیشتر برای کارهای پیچیده






MCU

• در تمام میکروکنترلر های AVR یک واحد مرکزی وجود دارد که تمام فعالیت های میکرو را مدیریت می کند (عملیات روی داده ها ، ارتباط با حافظه ها ، کنترل تجهیزات جانبی) به این واحد MCU(Master Control Unit) می گویند






شرح عملکرد هر یک از قسمت ها

- PC (شمارنده برنامه)
- آدرس دستور العمل بعدی که باید اجرا شود را در خود دارد و با اجرای هر برنامه یک واحد افزایش می یابد
 - IR(رجیستر دستور)
 - کد دستور العملی که از حافظه برنامه خوانده شده و باید اجرا شود را در خود جای میدهد
 - ID (واحد رمزگشایی دستور)
 - تشخیص می دهد که در واقع دستور فعلی چه دستور العملی است و سیگنال های کنترلی لازم برای اجرای آن را تولید می کند
 - واحد ALU
 - وظیفه انجام عملیات ریاضی و منطقی

شرح عملکرد هر یک از قسمت ها

- General Purpose Registers •
- رجیستر های عمومی فایل رجیستر هستند
- ۳۲ عدد رجیستر R0 تا R31 هر کدام ۸ بیت و با ALU دارای ارتباط مستقیم
 - دسترسی به دو رجیستر در یک سیکل ساعت
 - R26 تا R31 نام دیگری هم دارند



شرح عملکرد هر یک از قسمت ها


- نحوه عملكرد CPU
- •با روشن شدن میکرو یک مقدار از پیش تعیین شده درون PC قرار می گیرد که میتواند مقدار بردار reset یعنی 00000H باشد
 - حال برنامه نویس باید برنامه خود را در آدرس های بعد از آدرس شروع برنامه قرار دهد
 - بعد از مشخص شدن مقدار PC فرآیند واکشی، رمزگشایی، واکشی داده و اجرای دستور شروع می شود

14

شرح عملکرد هر یک از قسمت ها

• عملكرد CPU (ادامه)

- در میکرو های AVR با استفاده از معماری هاروارد خاصیت خطلوله (pipelining) پیاده شده است یعنی وقتی یک دستور درحال اجراست دستور بعدی می تواند واکشی شود
- برای اجرای دستور العمل ها در یک سیکل ، واکشی دستور جدید و اجرای دستور قبلی در یک پالس ساعت



15

شرح عملکرد هر یک از قسمت ها

- •رجيستر وضعيت (SREG)
- این رجیستر تحت تاثیر عملیات های CPU اعم از ریاضی و منطقی است و مقدار اولیه همه بیت های آن در شروع کار همه صفر است.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	_	T	Н	S	V	N	Z	С	SREG
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

SREG

- Carry •
- وقتی یک رقم نقلی از بیت هفتم خارج شود C=1
 - Zero •
- Z=1 وقتی که نتیجه عملیات محاسباتی یا منطقی صفر شود
 - Negative •
 - وقتی نتیجه یک عملیات ریاضی یا منطقی منفی شود
 - پرارزش ترین بیت نتیجه

17

SREG

- V(Overflow) ●
- V=1 وقتی نتیجه یک عملیات علامت دار، بزرگتر از Λ بیت باشد
- یک شدن این بیت بیانگر این است که نتیجه محاسبات صحیح نیست
 - Sign •
 - N و V يرچم هاى XOR
 - Half•
- وقتی انتقال از بیت ۳ به ۴ دارای یک رقم نقلی باشد این بیت ۱ میشود

SREG

- T •
- در دستورات اسمبلی BST یا BLD استفاده می شود
- برای ذخیره کردن یک بیت در یک رجیستر خاص یا خواندن یک بیت مشخص در یک رجیستر خاص
 - **I** •
- بیت فعالساز سراسری وقفه است که اگر ۱ باشد وقفه به طور سراسری فعال می شود و اگر ۰ باشد هیچ وقفه ای نمی تواند رخ دهد.
- وقتی وقفه رخ میدهد این بیت به طور سخت افزاری صفر می شود و با دستور RETI یک می شود

19

حافظه ها

- حافظه برنامه
- معمولا از نوع حافظه Flash است
- حافظه فلش این مزیت را دارد که می توان برنامه کار میکروکنترلر را در آن نوشت و در صورت نیاز تغییر داد
 - حافظه داده
 - •از نوع حافظه RWM است
 - از نوع استاتیک و اصطلاحا SRAM هستند
 - برای ذخیره متغیرها و همچنین برای پشته بکار می روند

(20

حافظه SRAM

- یک فضای داده برای ذخیره موقت اطلاعات (چرا موقت ؟)
- حافظه SRAM به صورت مستقیم در اختیار CPU نیست و از یک رجیستر واسط (یکی از رجیستر های R0 تا R31) استفاده می شود.
 - SRAM مى تواند داخلى يا خارجى باشد
 - بعضی از میکرو ها از خارجی پشتیبانی می کند.
 - نکته : زمان استفاده از SRAM در مقایسه با رجیستر های عمومی بیشتر است

21

SRAM Data Memory Map

Register File	Data Address Space
R0	\$0000
R1	\$0001
R2	\$0002
R29	\$001D
R30	\$001E
R31	\$001F
I/O Registers	
\$00	\$0020
\$01	\$0021
\$02	\$0022
\$3D	\$005D
\$3E	\$005E
\$3F	\$005F
	Internal SRAM
	\$0060
	\$0061
	\$045F

حافظه ها

- حافظه EPPROM
 - •غير فرار
 - کاربرد
- ذخیره یک مقدار داده (متغیر) که در برنامه مهم بوده و نباید با قطع ولتاژ
 تغذیه یا ریست شدن میکرو از بین برود
- کلیدهای رمزنگاری، اطلاعات کالیبراسیون، بیشترین امتیاز در یک بازی، داده های شمارشی
- CPU به طور مستقیم به فضای حافظه EEPROM دسترسی ندارد ولی با رجیستر های کنترلی خودش (R31 تا R31) دسترسی دارد
 - رویه خاص برای نوشتن و خواندن اطلاعات

23

اشاره گریشته (Stack Pointer)

- يشته قسمتى از حافظه داده SRAM است
- برای ذخیره اطلاعات در دستورهای فراخوانی یا اجرای برنامه وقفه نیاز می باشد
- در AVR حداکثر ۶۴ کیلوبایت از حافظه SRAM را می توان به پشته اختصاص داد
 - •این فضا توسط اشاره گر پشته (SP) مشخص می شود

اشاره گر پشته (Stack Pointer)

- SP از دوبایت SPL و SPH تشکیل شده است
- ابتدای روشن شدن، CPU از محل پشته خبر ندارد و باید به آن اطلاع داد
 - در ابتدا SP=0
- یک آدرس از حافظه داده SRAM در SP قرار می گیرد که بزرگتر از 60H یا 100H باشد (شروع آدرس های SRAM)
 - حافظه پشته در AVR به صورت LIFO است
 - با دستور push و pop به داده های داخل پشته می توان مستقیما دسترسی داشت

25

(Stack Pointer) اشاره گر پشته

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	_
	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	SPH
	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	SPL
	7	6	5	4	3	2	1	0	•
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

(26