ریز پردازنده (میکروکنترلرهای AVR) تایمر و کانتر (زمانسنج و شمارنده)

محسن راجي

دانشگاه شیراز بخش مهندسی و علوم کامپیوتر



Timer/Counter

- تایمر ها و کانتر ها یکی از مهمترین بخش های جانبی میکرو هستند
 - گاهی اوقات لازم است که تعداد وقایع خارجی شمارش شود
 - شمارش تعداد قطعات یک خط تولید
- در مواقعی لازم است تا در زمان معینی عمل خاصی انجام شود
 - روشن کردن یک موتور در یک زمان یا بعد از یک بازه زمانی مشخص

´ 2


- میکروهای AVR حداکثر دارای ۶ تایمر/کانتر(۸ بیتی / ۱۶ بیتی) هستند
- •ساده ترین نوع یک تایمر ۸ بیتی و پیشرفته ترین نوع دو تایمر ۸ بیتی و ۴ تایمر ۱۶ بیتی

3

Timer/Counter

- برخی از آنها دارای عملکرد ساده و برخی دارای امکانات بیشتر مثل تولید PWM ، حالت مقایسه و نظیر این دست امکانات هستند
 - قابلیت آنها شبیه به هم است و با فراگیری اصول یکی از آنها در راه اندازی بقیه مشکلی نخواهید داشت

- •عملکرد کلی شمارنده (کانتر) را در مدارهای منطقی دیدهاید
 - مثال كانتر سه بيتي



5

Timer/Counter

- وقتی پالس ساعت اعمالی به این کانتر یک فرکانس و دوره تناوب مشخص داشته باشد میتوان با درنظر گرفتن مدت زمان شمارش از xxx تا 111 و سپس سرریز شدن کانتر زمان های معینی را ایجاد نمود
 - در این حالت شمارنده به صورت یک تایمر عمل می کند
- مثلا اگر پالس ساعت اعمالی فرکانس 1Hz داشته باشد و شمارنده با مقدار پیشفرض 000 در نظر گرفته شود حداکثر ۸ ثانیه طول می کشد تا سرریز رخ دهد





• وقتی پالس کلاک اعمالی به شمارنده از یک منبع منظم و معین نباشد (منبع کلاک یک رخداد خارجی) در این صورت می توان از شمارنده برای شمارش وقایع خارجی استفاده کرد که در این حالت از شمارنده به عنوان کانتر استفاده می شود

7

Timer/Counter

- تایمر های مختلفی ممکن است وجود داشته باشند که هر کدام امکانات خاص خود را دارند
 - متداولترین تایمر که در همه میکرو های AVR هست تایمر/کانتر صفر است
 - تایمر/کانتر صفر می تواند ساده یا پیشرفته باشد
 - تفاوت در مدهای عملیاتی





رجیستر های Timer/Counter

- معرفی رجیستر های مربوط به تایمر/کانتر صفر در مد عملکرد ۸ بیتی پیشرفته
 - رجيستر تايمر/كانتر صفر (TCNT0)
 - مقدار فعلی شمارنده
 - خواندنی نوشتنی
 - رجيستر مقايسه خروجي(OCR0)
- به طور مستقیم و مداوم در برخی مدهای عملیاتی با TCNT0 مقایسه می شود
 - خواندنی نوشتنی
 - •رجيستر كنترلى تايمر/كانتر صفر (TCCR0)

11

رجیستر های Timer/Counter

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- بیتهای CS00,CS01,CS02 بیتهای انتخاب پالس ساعت ورودی و میزان prescaling
- برای انتخاب فرکانس پالس ساعت هستند وقتی هر سه صفر باشند تایمر

 Table 42. Clock Select Bit Description
 غیرفعال می شود عمل محمد المحمد المحمد

CS02	CS01	CS00	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	clk _{I/O} /(No prescaling)
0	1	0	clk _{I/O} /8 (From prescaler)
0	1	1	clk _{I/O} /64 (From prescaler)
1	0	0	clk _{I/O} /256 (From prescaler)
1	0	1	clk _{I/O} /1024 (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.

رجیستر های Timer/Counter

- WGM00, WGM01 •
- •بیت های تعیین مدهای عملیاتی

Table 38. Waveform Generation Mode Bit Description⁽¹⁾

Mode	WGM01 (CTC0)	WGM00 (PWM0)	Timer/Counter Mode of Operation	тор	Update of OCR0	TOV0 Flag Set-on
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	1	0	СТС	OCR0	Immediate	MAX
3	1	1	Fast PWM	0xFF	TOP	MAX

13

رجیستر های Timer/Counter

- COM01 و COM00
- بیتهای حالت خروجی تطابق مقایسه
- کنترل رفتار پایه مقایسه خروجی (OCO) که اگر هر دو صفر I/O باشند OCO که یکی از پایه های پورت هست به صورت معمولی می شود در غیر این صورت پایه OCO به خروجی واحد تولید شکل موج متصل می شود و دیگر I/O نیست
 - •در مدهای عملیاتی مختلف تنظیم خاص خود را دارد

رجیستر های Timer/Counter

- بیت مقایسه خروجی (FOC0)
- تنها در مد های عملکرد عادی و مقایسه CTC فعال می شود
- •اگر یک منطقی در این بیت نوشته شود یک تطابق مقایسه نوری روی واحد تولید شکل موج رخ می دهد و پایه OC0 با توجه به بیتهای COM1:0 تغییر پیدا می کند در زمان یک کردن

Timer/Counter

- تایمر/کانتر در حالت ۸ بیتی پیشرفته
- •مدهای عملیاتی تایمر/کانتر صفر پیشرفته
 - تایمر/کانتر در حالت عادی
 - تايمر/كانتر در حالت مقايسه (CTC)
- تايمر/كانتر در حالت PWM تک شيب (سريع)
- تايمر/كانتر در حالت PWM دوشيب (تصحيح فاز)

مد عملیاتی عادی

- ساده ترین حالت عملکرد
 - جهت شمارش افزایشی
- با دریافت کلاک، شمارش انجام می شود
- پس از رسیدن مقدار رجیستر TCNT0 به TOP، با کلاک بعدی سرریز رخ می دهد (پرچم سرریز (TOV0) یک خواهد شد) و از مقدار BOTTOM مجددا شروع به شمارش می کند
 - امكان استفاده از وقفه سرريز تايمر كانتر
 - مي توان رجيستر TCNT0 را مقداردهي اوليه نمود

17

مد عملیاتی CTC

- در طول مدت شمارش، واحد مقایسه به طور دائم رجیستر TCNT0 مقایسه می کند و درصورت تطابق:
 - 1. پایه خروجی OC0 بر روی میکروکنترلر تحت تاثیر قرار میگیرد


• با توجه به تنظیمات واحد تولید شکل موج تغییر می کند

2. بیت تطابق مقایسه OCF0 نیز یک .2 هی شود (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) هی شود (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تطابق مقایسه) ها استفاده از وقفه تطابق مقایسه (امکان استفاده از وقفه تصابق مقایسه) ها استفاده از وقفه استفاده استفا

مد عملیاتی CTC

• عملکرد تایمر/کانتر صفر در حالت CTC با شکل زیر توصیف شده است

Figure 31. CTC Mode, Timing Diagram



19

مد عملیاتی CTC

- در این حالت رجیستر TCNT0 دائما با رجیستر OCR0 مقایسه می شود ، در صورت تطابق:
 - پرچم تطبیق خروجی (OCF0) یک می شود
 - مي توان از وقفه تطبيق خروجي استفاده كرد
 - وضعیت پایه مقایسه خروجی OC0 تحت تاثیر قرار گرفته و میتوان برای تولید شکل موج از آن استفاده کرد
 - •رجیستر TCNT0 صفر می شود


مد عملیاتی CTC

• نحوه تولید شکل موج روی پایه OC0

Table 39. Compare Output Mode, non-PWM Mode

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Toggle OC0 on compare match
1	0	Clear OC0 on compare match
1	1	Set OC0 on compare match

Figure 31. CTC Mode, Timing Diagram



21

مد عملیاتی CTC

$$^{\circ}$$
 دوره تناوب شکل موج تولیدی روی $^{\circ}$ دوره $time = rac{2(1 + OCR0)}{rac{f_{clkIO}}{N}}$

- فركانس موج مربعي عكس اين مقدار خواهد بود
 - از روال وقفه برای به روز رسانی مقدار رجیستر (TOP)OCR0) استفاده می شود

- مثال : فرض کنید یک موتور DC معمولی که با ۵ ولت کار می کند داریم و می خواهیم با این موتور کار کنیم
 - چند وضعیت:
 - ولتاژ صفر بدهیم 🗲 روشن نمی شود
- ولتاژ ۵ ولت بدهیم ← روشن می شود و با بیشترین دوری که آسیبی به آن نزند می چرخد
- بیشتر از ۵ ولت بدهیم ← روشن می شود و با بیشتین دور می
 چرخد بدون توجه به فشار و آسیبی که به آن برسد
 - ولتاژ کمتر از ۵ ولت چطور ؟ مثلا ۲.۵ ولت

23

آشنایی با PWM

•اگر شکل موج ورودی مانند شکل موج رو به رو باشد



• زمان روشن بودن (۵ ولت) به کل دوره تناوب = 50% (یعنی نصف دوره تناوب را ۵ ولت و نصف بقیه را ۰ ولت بدهیم)

• موتور با وصل شدن 5v شروع به چرخش می کند اما به محض صفر شدن ولتاژ، خاموش می شود ولی از حرکت باز نمی ایستد و سرعتش کم و کمتر می شود و اگر قبل از توقف کامل موتور دوباره 5v ورودی به موتور برسد ، موتور مجددا شروع به چرخش می کند و این چرخه همینطور ادامه پیدا خواهد کرد و درواقع هر زمان که موتور سرعتش افت می کند مجددا ولتاژ به آن می رسد و ...

25

آشنایی با PWM

- خلاصه این که با Duty cycle شمل این است که با ولتاژ ۲.۵ ولت و نصف سرعت موتور را بچرخانیم
- اگر بخواهیم به صورت فرمولی نمایش دهیم برابر می شود با

$$Duty\ cycle = \frac{t_{On}}{t_{On} + t_{Off}} * 100$$

• PWM تکنیکی است که به ما کمک می کند تا این شکل موج های مربعی را با Duty cycle مدنظر خودمان بسازیم

- راجع به Pulse Width Modulation (ماجوله کردن پهنای پالس)
- PWM کاربردهایی مانند کنترل ولتاژ ، کنترل سرعت و حتی مخابرات دارد
- تولید یک موج مربعی (زنجیره ای از پالسهای مربعی) که پهنای هر پالس (یعنی زمان On و Off بودن) کنترل می شود

27


آشنایی با PWM

- ساده ترین راه : استفاده از شکل موج مشخص و مقایسه آن با یک مقدار ثابت مشخص
- در این شکل یک مقدار ثابت (compare) داریم که با یک شکل موج دندان اره ای مقایسه می شود



(28)

- انواع شكل موج
- non-inverting Compare Output mode حالت
- تا زمانی که مقادیر موج دندان اره ای کمتر از compare هستند مقدار یک دارد و وقتی بیشتر از compare شوند مقدار آن صفر می شود



29

آشنایی با PWM

- حالت معكوس inverting
 - عكس حالت قبل
 - Toggle حالت
- در این حالت خروجی با وقوع یک تطابق، Toggle می شود یعنی اگر صفر بود یک می شود و اگر یک بود صفر می شود

- برای تنظیم میکرو برای کار در مد PWM سریع باید بیت های WGM00:01 را تنظیم کرد به صورت 11
 - •روال كار مانند CTC است
- مقدار رجیستر TCNT0 دائما با رجیسترOCR0 مقایسه می شود و هر وقت برابر شدند:
- بیت تطابق مقایسه خروجی (OCFO) یک می شود و پایه OCO با توجه به تنظیمات مربوطه تغییر وضعیت می دهد
 - •اما با CTC تفاوت هایی هم دارد

31

مد عملیاتی PWM سریع (تک شیب)

- تفاوت با CTC اینجاست که در این مد کاری، وقتی CTC با CCR0 برابر می شود، بر خلاف CTC که رجیستر CCR0 FF h صفر می شد، در PWM سریع شمارش خود را تا حداکثر TCNT0 مجدد از ادامه می دهد و پس از سرریز شدن تایمر ، TCNT0 مجدد از صفر شروع به شمارش می کند
- پرچم وقفه سرریز (TOV0) یک می شود و امکان استفاده از وقفه سرریز فراهم می شود
 - پایه OC0 با توجه به تنظیمات مربوطه مجددا تغییر وضعیت می دهد

- به عبارت دیگر، در این مد پایه OC0 در دو حالت تغییر وضعیت می دهد
 - در حالت تطابق و برابری TCNT0 و OCR0
 - با سرریز شدن تایمر
 - تنظیم با بیت های COM00 و COM01

Table 40. Compare Output Mode, Fast PWM Mode⁽¹⁾

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Reserved
1	0	Clear OC0 on compare match, set OC0 at TOP
1	1	Set OC0 on compare match, clear OC0 at TOP

33

مد عملیاتی PWM سریع (تک شیب)

- استفاده از این مد عملیاتی برای ماجوله کردن پهنای پالس یا PWM
 - بسته به مقدار OCR0 ممکن است پهنای پالس تغییر کند و Duty cycle تغییر کند
 - مثال؟

•رجیستر OCR0 در حالت PWM دارای بافر مضاعف است

•هر بار TCNT0 با OCR0 مقایسه می شود اگر مابین شمارش، مقدار OCR0 را تغییر بدهیم، مبنای مقایسه تغییر می کند و ممکن است مقدار جدید OCR0 کمتر از مقدار رجیسترTCNT0 باشد و مقایسه از دست برود

36

مد عملیاتی PWM سریع (تک شیب)

• برای جلوگیری از این اتفاق مقدار جدید داخل OCROمستقیما بار نمی شود بلکه در بافری به همین نام OCRO موقتا ذخیره می شود و وقتی TCNTO به مقدار Ffh رسید مقدار جدید در رجیستر اصلی OCRO بار می شود و دوره جدیدش با OCRO جدید مقایسه می شود

• شكل موج عملكرد PWM در حالت بافر مضاعف OCRO

TCNTn

OCnx

(COMnx1:0 = 2)


OCnx

(COMnx1:0 = 3)

38


PWM تصحيح فاز (دوشيب)

- قبل از ادامه به این مثال توجه کنید
- اگر دقت کنید نقاط پایانی قرمز و آبی در یک دوره دقیقا در یک مکان هستند و هم فازند
 - هر دو پالس آبی و قرمز دارای زمان پایان یکسان هستند ولی زمان شروع (یک شدن) آن ها متفاوت می باشند
- با تغییر حد مقایسه، زمان یک شدن پالس تغییر می کند ولی زمان صفر شدن
 آن یکسان می ماند



PWMتصحيح فاز (دوشيب)

- در صورت استفاده از شکل موج مثلثی به جای دندان اره ای
- دو پالس آبی و قرمز که زمان شروع (یک شدن) آن ها متفاوت است، زمان اتمام (صفر شدن) متفاوتی دارند




PWM تصحيح فاز (دوشيب)

- نحوه عملکرد تایمر/کانتر در این مد کاری
- تایمر از 00h تا FFh و به صورت افزایشی شمارش نموده و سپس از FFh تا 00h به صورت کاهشی شمارش می نماید
- هنگام شمارش رو به بالا ، مقایسه گر محتوای رجیستر TCNT0 را با OCR0 مقایسه می کند و به محض مشاهده یک تطابق، یک تغییر وضعیت روی پایه OC0 ایجاد می کند
 - هنگام شمارش رو به پایین : همین روال تکرار می شود

PWMتصحيح فاز (دوشيب)

Figure 48. Phase and Frequency Correct PWM Mode, Timing Diagram



42

PWMتصحيح فاز (دوشيب)

- یعنی سر ریز به جای اینکه در FFh رخ دهد، در 00h رخ می دهد
 - به روز رسانی مقدار OCR0 نیز در O0h رخ می دهد
 - در زمان شروع به کار تایمر اگر TCNT0=0 باشد پرچم سرریز فعال است
 - $f(pwm) = rac{f_{clk-I/O}}{n*510}:$ فرکانس در این حالت \bullet

رجیسترهای تایمر کانتر

- •رجیستر پرچم وقفه تایمر/کانتر صفر (TIFR)
 - •بیت TOV0 (پرچم سرریز تایمر/کانتر صفر)
- زمانی فعال (یک) می شود که یک سریز رخ داده باشد
- •هنگام اجرای وقفه مربوط به بیت TOVO به صورت خودکار صفر می شود

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

44

Timer/Counter

- •بیت OCF0(پرچم مقایسه خروجی صفر)
- زمانی فعال می شود که یک تطابق مقایسه بین تایمر/کانتر (TCNT0) و داده درون رجیستر (OCR0) رخ دهد
- •به صورت سخت افزاری حین اجرای وقفه مربوطه صفر می شود

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- •رجيستر پوشش وقفه تايمر/كانتر صفر (TIMSK)
- بیت Overflow Interrupt Enable) TOIE0)(تواناساز وقفه سرریز تایمر/کانتر صفر)
- وقتی ۱ باشد و بیت I (فعالساز وقفه سراسری) در SREG نیز فعال باشد و وقفه سرریز تایمر/کانتر صفر فعال می شود
- •در این صورت هنگامی که TOV0 در رجیستر پرچم وقفه (TIRF) فعال شود یک وقفه درخواست خواهد داد

Bit	7	6	5	. 4	3	2	1	0	
	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0	TIMSK
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Timer/Counter

- •بیت OCIE0(تواناساز وقفه مقایسه خروجی تایمر صفر)
- زمانیکه یک شود و I نیز در SREG فعال باشد وقفه تطابق تایمر/کانتر صفر فعال می شود

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0	TIMSK
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

47