## ریز پردازنده (میکروکنترلرهای AVR) سیستم بازنشانی و تایمر نگهبان

محسن راجي

دانشگاه شیراز بخش مهندسی و علوم کامپیوتر



### سیستم Reset در

- ریست یا بازنشانی مکانیزمی است که با وقوع آن میکرو از آدرس بردار ریست شروع به اجرای برنامه می کند
- منابع مختلفی میتوانند سیگنال ریست را تولید کنند (۵ منبع)

#### سیستم Reset در AVR


- پس از اینکه یکی از این منابع سیگنال ریست را تولید کرد ، تایمر تاخیر وارد عمل شده و مدتی را مشخص می کند که میکرو باید در حالت ریست بماند. پس از طی این مدت تاخیر توسط تایمر ، میکرو از آدرس بردار ریست شروع به اجرای برنامه خود می کند
  - فکر می کنید علت این که یک مدت میکرو باید منتظر باشد و بعد اجرای برنامه را شروع کند چیست ؟

3

#### سیستم Reset در

- ممکن است میکرو تازه روشن شده باشد یا اتفاقی روی VCC باعث ریست شود
- می شود زمان تاخیر تا شروع کار رو تنظیم کرد با فیوزبیت های CKSEL
- در طول مدت ریست، همه پورت های I/O در سطح بالا و یک منطقی قرار می گیرند

- منابع مختلفی که در AVR منجر به تولید سیگنال ریست میشوند:
  - بازنشانی حین روشن شدن (Power On)
- در این حالت یک آشکارساز داخلی سیگنال ریست را تولید می کند
- یک آشکارساز داخلی سطح ولتاژ منبع تغذیه VCC را با ولتاژ آستانه خود Vopt مقایسه می کند و زمانی که سطح ولتاژ Voptباشد یک سیگنال ریست تولید می کند




- بعد از سپری شدن زمان Ttout، از آدرس شروع ریست، MCU شروع به اجرای برنامه می کند
- وقتی ریست تولید شود تایمر تاخیر وارد عمل شده (Ttout) و تعیین می کند میکرو بعد از بالا آمدن Vcc تا چه زمانی در حالت ریست باشد

7

#### سیستم Reset در

- بازنشانی خارجی (External Reset)
- میکرو یک پایه برای دریافت ریست از خارج دارد
  - این یایه Active Low است
- •اگر یک سطح پایین (Low) روی پایه برای مدت بیش از 50nS قرار بگیرد ← میکرو ریست می شود
- •اگر کمتر از 50nS باشد 🗲 تضمینی به ریست شدن نیست



• وقتی از پایه ریست استفاده نمی شود میتوان آن را مستقیما و یا توسط مقاومت بالاکش و خازن به Vcc متصل نمود تا مطمئن بود هنگام روشن شدن میکرو حتما ریست می شود


(10

- بازنشانی به وسیله آشکار ساز (Brown-Out)
- بعضی از AVR ها یک مدار آشکارساز Brown-Out دارند
- در صورت فعال بودن، این آشکارساز در طول عملکرد AVR، چک می کند اگر ولتاژ تغذیه به حد یک ولتاژ آستانه Vbot برسد، یک ریست رخ می دهد یعنی تایمر تاخیر وارد عمل شده و ...
- فعال بودن این آشکارساز با یک فیوزبیت (BODEN) و سطح ولتاژ Vbot برسد با
  - BODLEVEL =  $2.7v \rightarrow 4v$

11


#### سیستم Reset در

Figure 19. Brown-out Reset During Operation




#### سیستم Reset در AVR

- بازنشانی به وسیله تایمر نگهبان (Watchdog Timer)
- وقتی زمان تایمر Watchdog به اتمام می رسد یک پالس کوتاه ریست به اندازه یک پالس ساعت تولید می شود
  - در لبه پایین رونده این پالس ، تایمر تاخیر شروع شده و ....



#### سیستم Reset در

- وقتی ریست اتفاق می افتد یکی از بیت های رجیستر MCUCSR مطابق با منبع ریست یک می شود
- JTRF: اگر ریست توسط JTAG ( با دستور JTAG AVR\_RESET) انجام شود این بیت یک می شود
  - WDRF: اگر ریست توسط WDT رخ دهد یک می شود
    - Brown-Out :BORF ullet
      - External :EXTRF •
    - Power-On :PORF •



# تايمر نگهبان

## Watchdog Timer

15


#### تايمر نگهبان

- •این تایمر در همه میکروهای AVR هست
- کمک می کند که اگر به هر دلیلی عملکرد میکرو دچار اختلال شود ( سیستم هنگ کند ) میکرو به صورت خودکار ریست شود
- این تایمر از یک نوسان ساز داخلی (مستقل از کلاک میکرو) با فرکانس 1Mhz استفاده می کند
- البته این فرکانس به ولتاژ تغذیه بستگی دارد ← در ولتاژ 5 ولت با فرکانس 1Mhz استفاده می کند و در ولتاژهای کمتر با فرکانس های کمتر از این

(16

#### تايمر نگهبان

- می توانیم فواصل ریست در تایمر Watching را تنظیم کنیم
- برای این کار یک تقسیم کننده فرکانس Prescalar قرار داده شده



17

 WDP2
 WBDP1
 WDP0
 Number of WDT Oscillator Cycles

 0
 0
 0
 16K (16,384)

 0
 0
 1
 32K (32,768)

 0
 1
 0
 64K (65,536)

 0
 1
 1
 128K (131,072)

 1
 0
 0
 256K (262,144)

 1
 0
 1
 512K (524,288)

 1
 1
 1,024K (1,048,576)

#### تايمر نگهبان

- WDT•
- با ریست شدن میکرو ریست می شود
  - اما چطور فعال می شود ؟
    - با دو روش
- ۱) با فیوزبیت WDTON → فقط در AVRهایی که این فیوزبیت را داشته باشند ← با فعال شدن این فیوزبیت، بیت WDT (یا WDE) همواره روشن خواهد بود
- باید توجه داشت این فیوزبیت همواره دارد میکرو را ریست می کند
   پس باید در فواصل صحیح این تایمر را ریست کرد تا به غلط میکرو را
   ریست نکند

#### تايمر نگهبان

- ۲) به صورت نرم افزاری به کمک رجیستر WDTCR
  - WDE•
- اگز یک باشد WDT فعال است (اگر فیوزبیت فعال باشد ، دائما فعال خواهد بود)
  - (Watchdog Turn-off Enable) WDTOE •
  - وقتی میخواهیم تایمر را غیرفعال کنیم باید ابتدا این بیت را یک کنیم و سپس WDCE را صفر کنیم وگرنه تایمر غیرفعال نمی شود (بعضی وقت ها WDCE)
    - WDP0:2 •
- با تنظیم این سه بیت میتوانیم فواصل زمانی که WDT برای ریست کردن صبر
   می کند را تنظیم کنیم

7	6	5	4	3	2	1	0	_
-	_	-	WDTOE	WDE	WDP2	WDP1	WDP0	WDTCR
R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•

19

#### تايمر نگهبان

- WDT چگونه غیرفعال می شود ؟
- بیتهای WDTOE و WDE در رجیستر WDTOR را یک می کنیم
- در طول مدت ۴ سیکل زمانی ، باید بیت WDE را صفر کنیم
- نکته : اگر فیوزبیت WDTON فعال شده باشد، در داخل برنامه و به صورت نرم افزاری نمی توان تایمر نگهبان را غیر فعال کرد