

Comment configurer l'APN pour une caméra solaire 2023 V2.0 Haoliang QIN

Préparation

1. Ce guide prend

Туре	Modèle	Version
Caméra solaire	DS-2XS6A87G1-L/C32S80	V5.7.30 build 221219


2. Logiciel: Hik-Connect

Remarque:


- 1. Désactiver le code pin de la carte SIM.
- 2. Veuillez insérer la carte SIM dans votre téléphone portable et vérifier si vous avez un signal.
- 3. Si possible, terminer la configuration dans le laboratoire avant l'installation.

Comment configurer l'APN pour une caméra solaire


Insérer la carte SIM dans la caméra :



Mettre votre PC et la caméra dans un même réseau.



Accès à la configuration des paramètres réseau et saisir l'APN selon l'opérateur de carte SIM.



Si la configuration est correcte, la page web affichera le "connecté" et l'adresse IP (réseau de la carte SIM) actuelle.

