

Comment configurer la music sur la station extérieure

2023

V2.0

**Haoliang QIN** 

## **Preparation**

1. Les produits concernants dans ce guide:


Type	Modèle	Version
Station intérieure	DS-KH6320-WTE1	V2.2.8_230219 ou plus
Station extérieure	DS-KD8003-WTE1	V2.2.3_230204 ou plus


- 2. Software: iVMS-4200 Version 3.9.0.5 ou plus
- 3. <a href="https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/">https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/</a>

# Comment configurer la music sur la station extérieure

### 1. Ajouter la station intérieure sur iVMS-4200

1) Recherchez les équipements en ligne et ajoutez la station de porte sur l'iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que l'équipement est en ligne.






#### 2. Ajouter la station intérieure dans la liste sur la station extérieure

 Allez à Device Management → Add, mettre Device Type comme Indoor Station, remplir les cases.

**Attention:** Le mot de passe est le mot de passe de l'appareil, si l'appareil est inactivé, définissez un nouveau mot de passe sur cette page. Le « Registration Password » est le même que celui défini précédemment sur la station de porte. Le port est 8000




2) Après avoir complété les informations sur l'appareil, attendez 5 à 10 minutes, vous verrez la page ci-dessous et les appareils seront en ligne.



#### 3. Configurer la music sur la station extérieure

 Allez à Configuration → Intercom → Paramètres de sonnerie d'attente, envoyez le ficher de la music.



Attention: le fichier de la music doit respecter:

1) Format: .wav;

2) Capacity: ≤300K;

3) Sampling rate: 8 KHz;

4) Mono;

5) 128Kbps

2) Après avoir envoyé le fichier audio, cliquez sur l'icône (entourée dans l'image cidessous) pour activer la music.

Et puis vous pourrez alors l'entendre pendant le temps d'attente lorsque vous appelez.

