Nozzle Orientation Inform 요구사항 정의서				
요구사항ID	요구사항명	요구사항 내용	비고	
CS-RQ-001	2D3D 기능 추가	1. 2D3D EQ ASL 수가 (Platform, Ladder, Stair) 2. Equipment Symbol Leg Q'ty User Input 기능 추가 3. Nozzle Modeling UI 및 기능 추가 4. Cage 없는 Ladder 추가 5. Ladder 크기에 대한 Configuration 값 반영		
CS-RQ-002	도면 범위	1. Plan View 2. Elevation View 3. Section View -> Elevation View와 Section View가 구분한 이유? 동일한 view가 아닌지?	EQ Type에 따라 표현하는 View 상이함 Tower/Vertical Vessel/ Pot: 1,2 표현 Horizontal Vessel: 1,2,3 표현 Roof Tank/Ball Tank: 1,3 표현	
CS-RQ-003	도면 General 사항	1. 하나의 Dwg에 하나의 Equipment 도면 생성 - KOM 협의 2. Title은 작업에 따라 달라지므로 작성 x - KOM 협의 3. On scale 작업 - KOM 협의 4. Ground Elevation Project setup에서 입력 (Configuration 사항)		
CS-RQ-004	도면 표현 대상	 Tower Vertical Vessel Pot Horizontal Vessel Roof Tank Ball Tank 		
CS-RQ-005	Platform 표현	1. Platform 생성시 EQ Center Input 또는 Arc 중심점 계산 2. 정형 Angle만 표현 (비정형 Angle 값은 Dim으로 표현) 3. Annotation Tool을 통해 User가 Manual로 Hatch 및 Elevation 표현		
CS-RQ-006	Ladder 표현	시작과 끝 형상 표현		
CS-RQ-007	TOG Elevation 표현	TOG Elevation 자동 계산		
CS-RQ-008	재질 표현	Nozzle Inform 프로그램 Annotation Tool을 통해 입력	(재질 표현 이야기를 했었나요?)	
CS-RQ-009	Equipment Elevation 표현	TL to TL 값 사용	EQ 심볼 파일 송부 -> 기기 Origin 검토 (다를 경우 마킹)	
CS-RQ-010	Equipment Lug 표현	Leg 사이즈는 10의 단위로 올림하여 표현		
CS-RQ-011	Plan View	1. North 방향이 항상 0도로 표현 2. Tower, Vertical Vessel의 경우 Platform Elevation 기준으로 자동 분할(PL EL + 몇 까지?) 3. Platform Elevation 이외에도 추가 삭제 기능	2.의 경우 Platform간 Elevation 차이가 1m 이내일 경우 분할하지 않는다.(추가)	
CS-RQ-012	Elevation View	Horizontal Vessel의 경우 Mark 표현		

CS-RQ-013	Section View	Horizontal Vessel의 경우 Mark 표현	
CS-RQ-014	EQ 내부 형상 표현	표현 하지 않음 - KOM 협의	
CS-RQ-015	Nozzle Projection	1. Projection : 기기 Center ~ Nozzle Face Center 2. Elevation Tower, Vertical Vessel, Pot : Bottom Tangent Line ~ Nozzle Face Center Horizontal Vessel Side Nozzle : Bottom Tangent Line ~ Nozzle Face Center Horizontal Vessel TOP and Bottom Nozzle : Ground EL ~ Nozzle Face Center Tank : POS EL ~ Nozzle Face Center 3. Nozzle Type Excel 파일 기준/ Type4: N2 , Type3 : N2+N3*cos(OR1) 4. 노즐이 비스듬한 경우에도 Projection은 직각으로 측정된 Dimension 사용 5. Top, Bottom 노즐의 경우 Elevation 필요 X, 가까운 Tangent Line에서부터 계산 6. (추가) Nozzle Projection과 Elevation 기준 표현 도면 추가 (그림 참조)	Nozzle Type Excel 파일 송부(wrsec->현대)
CS-RQ-016	Nozzle Annotation 표현	두개 이상의 노즐이 같은 선상에 있는 경우 Upper, Lower 표현 LOWER UPPER L4 3	[참고] Horizontal Vessel Sample File
CS-RQ-017	Nozzle Chart	1. No, Size, Rating, Elevation, Projection 표현 2. Orientation 표현 (Top, Bottom Nozzle인 경우) 3. Angle 표현 (Side Nozzle인 경우)	
CS-RQ-018	Hole 표현	1. Platform과 Pipe가 교차하는 위치에 자동 생성 2. Hole에 관한 Rule Input (Configuration 사항) -1 HOLE OD = PIPE OD + XXmm -2 HOLE GAP: MIN XXmm	관련 Inform 파일 송부(현대->wrsec)
CS-RQ-019	Manhole 표현	Nozzle Inform 프로그램 Annotation Tool에 기능 추가 (Hinge 표현)	
CS-RQ-020	Area	1. 기계,배관 Area 통일화 필요 2. 통일화를 위한 설정 방안 마련 필요	
CS-RQ-021	DB	2D3D PIPE, EQ DB 통합 필요	