What Is Isaac Sim?

在 NVIDIA Omniverse 平台上的有多種參考應用程式可建構,如:

- ➤ NVIDIA Isaac Sim™: 預先安裝了所有必要的組件
- ➤ USD Explorer: 自定義安裝所需功能與介面樣式

Isaac Sim → 實體機器人與模擬環境間的直接通訊:

ROS 2(Robot Operating System): Isaac Sim 為 ROS 2 提供橋接 API,用於實機與模擬之間的通訊

NVIDIA Isaac ROS: 一套高效能、硬體加速的 ROS 2 套件集合,用於打造自主機器人(autonomous robots)系統。

Isaac Sim 有三種操作模式可選擇,它們執行相同的操作並達到相同的結果:


- 1. GUI
- 2. Extensions
- 3. Standalone Python

GUI

Isaac Sim 基本使用 - GUI

啟動: 從安裝根目錄執行「isaac-sim.selector」以啟動 Isaac Sim。

- **1.** 新增場景: File → New.
- 2. 增加地平面: Create → Physics → Ground Plane
- **3. 增加光源:** Create → Lights → Distant Light (可選不同光源)
- 注意:如果場景中存在光源,但沒有反射光線的物體,場景仍然會很暗。
- **4.** 加入「可視化」立方體: Create → Shape → Cube
- 「可視化」立方體是指不附加任何物理屬性的立方體,例如,沒有質量、沒有碰撞。這種立方體不會因重力作用而下落,也不會與其他物體碰撞。



移動、旋轉與縮放 - GUI

■ **控制工具**(Gizmo):左側工 具列選擇或使用快捷鍵

➤ **W**: Move (移動)


➤ **E**:Rotate(旋轉)

➤ **R**:Scale (縮放)

➤ Esc:取消選取

■ 操作方式:

- ▶ 拖曳 **箭頭 →** 沿單一軸移動 /縮放
- ▶ 拖曳 彩色方塊 → 沿兩軸移動/ 縮放
- ▶ 拖曳 中心圓點 / 圓環 → 同時沿三軸移動 / 縮放




■ 精確調整:在 Property Panel(屬性面板) 中輸入數值修改。點擊數值旁的 藍色 方塊 可重設為預設值。

新增物理和碰撞屬性-GUI

- 右側 Stage Tree 中找到物件「/World/Cube」,並 選取它
- 右下方的**屬性面板**(Property Panel) 中,點擊
 Add 按鈕,並從下拉選單
 中選擇 Physics
- 選擇 Rigid Body with

 Colliders Preset (預設剛體
 與碰撞體)
- 按下 Play 按鈕



Extension

Isaac Sim 基本使用 - Extension

這裡將示範 Extension (擴充模組)工作流程的特性,使用一個現有的擴充模組 ——「Script Editor」

- ➤ Script Editor 允許使用者透過 Python 與 Stage 進行互動
- ➤ 開啟 **Script Editor**: Window → Script Editor

基本操作:

1. 增加地平面:

from isaacsim.core.api.objects.ground_plane import
GroundPlane GroundPlane(prim_path="/World/GroundPlane", z_position=0)

2. 增加光源: 開啟 Script Editor 新分頁,在選單中點擊 Tab → Add Tab

```
import omni.usd
from pxr import Sdf, UsdLux
stage = omni.usd.get_context().get_stage()
distantLight = UsdLux.DistantLight.Define(stage, Sdf.Path("/DistantLight"))
distantLight.CreateIntensityAttr(300)
```

● 注意: 如果場景中存在光源,但沒有反射光線的物體,場景仍然會很暗。

Isaac Sim 基本使用 - Extension

- 3. 加入「可視化」立方體: 在Script Editor 開啟新分頁
 - 直接生成立方體:

```
import numpy as np
from isaacsim.core.api.objects import VisualCuboid
VisualCuboid(
     prim_path="/visual_cube",
     name="visual cube",
     position=np.array([0, 0.5, 0.5]),
     size=0.3,
     color=np.array([255, 255, 0]), )
VisualCuboid(
     prim_path="/test_cube",
     name="test_cube",
     position=np.array([0, -0.5, 0.5]),
     size=0.3,
     color=np.array([0, 255, 255]), )
```

新增兩個立方體: 純可視 & 預加入物理碰撞屬性

■ 使用 Isaac Sim Core 原始 USD API 生成立方體 (更為冗長, 但可以更好地控制每個屬性)

```
from pxr import UsdPhysics, PhysxSchema, Gf,
PhysicsSchemaTools, UsdGeom
import omni
# USD api for getting the stage
stage = omni.usd.get_context().get_stage()
# Adding a Cube
path = "/visual_cube_usd"
cubeGeom = UsdGeom.Cube.Define(stage, path)
cubePrim = stage.GetPrimAtPath(path)
size = 0.5
offset = Gf.Vec3f(1.5,-0.2,1.0)
cubeGeom.CreateSizeAttr(size)
if not cubePrim.HasAttribute("xformOp:translate"):
    UsdGeom.Xformable(cubePrim).AddTranslateOp().Set(offset)
else:
    cubePrim.GetAttribute("xformOp:translate").Set(offset)
```

移動、旋轉與縮放 - GUI

■ 使用 core API 移動物件:

```
import numpy as np
from isaacsim.core.prims import XFormPrim
translate_offset = np.array([[1.5,1.2,1.0]])
orientation_offset = np.array([[0.7,0.7,0,1]]) # note this is in radians
scale = np.array([[1,1.5,0.2]])
stage = omni.usd.get_context().get_stage()
cube_in_coreapi = XFormPrim(prim_paths_expr="/test_cube")
cube_in_coreapi.set_world_poses(translate_offset, orientation_offset)
cube_in_coreapi.set_local_scales(scale)
```

移動、旋轉與縮放-GUI

■ 使用原始 USD API 移動物件:

```
from pxr import UsdGeom, Gf
import omni.usd
stage = omni.usd.get_context().get_stage()
cube prim = stage.GetPrimAtPath("/visual cube usd")
translate offset = Gf.Vec3f(1.5,-0.2,1.0)
rotate_offset = Gf.Vec3f(90,-90,180) # note this is in degrees
scale = Gf.Vec3f(1,1.5,0.2)
# translation
if not cube_prim.HasAttribute("xformOp:translate"):
      UsdGeom.Xformable(cube_prim).AddTranslateOp().Set(translate_offset)
else:
      cube_prim.GetAttribute("xformOp:translate").Set(translate_offset)
# rotation
# there are also "xformOp:orient" for quaternion rotation, as well as "xformOp:rotateX", "xformOp:rotateY", "xformOp:rotateZ" for individual axis rotation
if not cube_prim.HasAttribute("xformOp:rotateXYZ"):
      UsdGeom.Xformable(cube_prim).AddRotateXYZOp().Set(rotate_offset)
else:
      cube_prim.GetAttribute("xformOp:rotateXYZ").Set(rotate_offset)
# scale
if not cube_prim.HasAttribute("xformOp:scale"):
      UsdGeom.Xformable(cube_prim).AddScaleOp().Set(scale)
else:
      cube_prim.GetAttribute("xformOp:scale").Set(scale)
```

新增物理和碰撞屬性 - Extension

常見的物理屬性包括質量和慣性矩陣,它們使物體能夠在重力作用下下落。碰撞屬性使物體能夠與其他物體發生碰撞

■ 在 Isaac Sim core API 中,已經為常用的物件撰寫了 **封裝類別 (wrapper)**,這些封裝會自動附帶所有必要 的物理與碰撞屬性。

```
import numpy as np
from isaacsim.core.api.objects import DynamicCuboid
DynamicCuboid(
    prim_path="/dynamic_cube",
    name="dynamic_cube",
    position=np.array([0, -1.0, 1.0]),
    scale=np.array([0.6, 0.5, 0.2]),
    size=1.0,
    color=np.array([255, 0, 0]),
```

■ 不使用封裝生成立方體,而是為前面生成的 test_cube 單獨賦予物理與碰撞屬性。

from isaacsim.core.prims import RigidPrim
RigidPrim("/test_cube")

from isaacsim.core.prims import GeometryPrim
prim = GeometryPrim("/test_cube")
prim.apply_collision_apis()

按下 Play 按鈕,即可看到立方體在重力作用下下落並與地平面碰撞。

Standalone Python

Isaac Sim 基本使用 - Standalone Python

- 在 Isaac Sim 安裝包 中尋找 standalone_examples/tutorials/getting_started.py
- 若要執行該腳本,請開啟終端,導覽至 Isaac Sim 安裝的根目錄,然後執行以下命令:
- Windows:

python.bat standalone_examples\tutorials\getting_started.py

> Linux:

./python.sh standalone_examples/tutorials/getting_started.py

基本操作(getting_started.py):

1. 增加地平面:

from isaacsim.core.api.objects.ground_plane import GroundPlane
GroundPlane(prim_path="/World/GroundPlane", z_position=0)

2. 增加光源:

```
from pxr import Sdf, UsdLux
stage = omni.usd.get_context().get_stage()
distantLight = UsdLux.DistantLight.Define(stage, Sdf.Path("/DistantLight"))
distantLight.CreateIntensityAttr(300)
```

Isaac Sim 基本使用 - Standalone Python

3. 加入「可視化」立方體: 在 getting_started.py 中將立方體加入場景中的程式碼行如下

```
import numpy as np
from isaacsim.core.api.objects import VisualCuboid
VisualCuboid(
prim_path="/visual_cube",
name="visual_cube",
position=np.array([0, 0.5, 0.5]),
size=0.3,
color=np.array([255, 255, 0]),
)
```

■「可視化」立方體是指沒有附加物理屬性的立方體。沒有質量,也沒有碰撞。這種立方體不會因重力而下落, 也不會與其他物體碰撞。可以按下「播放」按鈕,觀察模擬運行時立方體是否沒有任何反應。

移動、旋轉與縮放 - Standalone Python

■ 以下的程式碼片段示範如何使用 Isaac Sim core API (Core API) 來移動場景中的物件:

```
import numpy as np
from isaacsim.core.prims.xform_prim import XformPrim
from isaacsim.core.prims.prim import Prim
translate_offset = np.array([[1.5,-0.2,1.0]])
rotate_offset = np.array([[90,-90,180]])
scale = np.array([[1,1.5,0.2]])
cube_in_coreapi = XformPrim(Prim(prim_paths_expr="/test_cube"))
cube_in_coreapi.set_world_poses(translate_offset, rotate_offset)
cube_in_coreapi.set_scales(scale)
```

新增物理和碰撞屬性 - Standalone Python

■ 在 Standalone Python **腳本** 中,可以透過將立方體轉換為 RigidPrim **物件**(如下所示)來為其添加物理屬性。 這賦予了物體在重力作用下下落的能力。

from isaacsim.core.prims import RigidPrim
RigidPrim("/visual_cube")

■ 以下的程式碼片段展示了 **為物件新增碰撞屬性 (collision properties)** 的程式行,這些屬性讓物件能夠與其他物件發生碰撞互動。

from isaacsim.core.prims import GeometryPrim
prim = GeometryPrim("/visual_cube")
prim.apply_collision_apis()