# 7주차 3차시 디지털 신호


# [학습목표]

- 1. 디지털 신호의 특징에 대해 설명할 수 있다.
- 2. 디지털 신호의 분해 및 신호의 파형에 대해 설명할 수 있다.

# 학습내용1: 디지털 신호 특징

디지털 신호처리 컴퓨터나 전용 하드웨어를 이용하여 디지털 형식으로 처리하는 기술 도파 매체를 통해 전송되는 일련의 전압 펄스

### [그림] 디지털 신호




### 1. 디지털 신호 장점

진폭 : 신호의 높이를 나타냄

위상 : 진동이나 파동과 같이 주기적으로 반복 되는 현상에 대해 어떤 시각 또는 어떤 지점에서의 변화의 상태

주기 : 주기적인 파형이 1 회 반복하는데 걸리는 시간을 의미

### [그림] 주기



### (1) 비트 주기(Bit Interval)


하나의 단일 비트를 전송하는데 요구되는 시간

### (2) 비트 률(Bit Rate)

1초 동안 전송되는 비트 수(bps: bit per second)

(3) 비트 률(Bit Rate)과 비트 주기(bit interval)

#### [그림] 비트율과 비트주기



#### ① 장점

정확도, 다중화처리, 적응처리, 비선 형처리, 소프트웨어변경 용이, 동일 특성 안정성 보장

한번 양자화(quantization = 디지털화) 되면 그 특성이 변하지 않는다.

원본과 100% 동일한 복제가 가능하다.

전송 중에 발생하는 에러를 자동으로 복구시키는 알고리즘이 가능하다.

전송 거리가 멀어도 repeater를 이용하면 신호의 왜곡 없이 멀리 보낼 수 있다.

체계적이고 지능적인 암호화가 가능하다.

정보 저장의 단위와 용량이 명확하다.

상대적으로 아날로그보다 잡음에 강한 편이다.

#### ② 단점

신호 자체가 주파수 대역폭을 많이 차지한다.

아날로그 신호의 미묘한 특성을 100% 간직할 수는 없다.

회로 구조가 복잡해진다.

순간적인 오류가 이후의 신호에도 영향을 미칠 수 있다.

신호의 동기에 신경을 많이 써야 한다.

### [세부설명]

\* 진폭 (Amplitude)

신호의 높이를 나타냄

임의의 점에서의 신호가 지니는 값

진폭의 단위는 신호의 종류에 따라 볼트, 암페어, 와트로 측정

### \* 위상 (Phase)

진동이나 파동과 같이 주기적으로 반복 되는 현상에 대해 어떤 시각 또는 어떤 지점에서의 변화의 상태시각 0시에 대한 파형의 상대적인 위치

### 4. 디지털 신호 정리

구분	디지털신호						
정의	특정한 값을 단위로 불연속적으로 변하는 신호						
그래프 형태	막대 모양과 같이 불연속적인 형태						
예	컴퓨터나 휴대 전화와 같은 현대 문명에서 사용되는 대부분의 신호						

구분	디지털신호						
예	컴퓨터나 휴대 전화와 같은 현대 문명에서 사용되는 대부분의 신호						
장점	정보의 저장과 전달이 쉽고, 변형 없이 전달 가능함						
단점	원래의 정보를 그대로 기록하고 재생할 수 없음						

# 학습내용2 : 디지털 신호의 분해

무한개의 단순 정현파로 분해되는 특성

조파(harmonic): 디지털 신호에서 분해 된 정현파

### [그림] 디지털 신호의 분해




① 디지털 신호는 항상 잡음에 의해 왜곡 전 영역에 걸친 모든 주파수 구성 요소들을 온전하게 전송할 수 있는 전송 매체가 없기 때문

### ② 주요 스펙트럼

무한 스펙트럼 중에서 어느 정도의 왜곡까지는 재생할 수 있는 부분


### [그림] 스펙트럼



# 학습내용3 : 디지털 신호의 파형

- 컴퓨터 아키텍처와 다른 디지털 시스템에서, 2개의 불린 자료형 값 (0, 1)을 표현
- 파형은 디지털 신호를 일컫 음
- 아날로그 전압 파형이라고 할지라도 디지털 신호라고 부르는데, 두 개의 신호로 해석되기 때문
- 클러거 신호는 디지털 회로를 동기화하는 데에 쓰이는 특별한 디지털 신호
- 아래 그림은 클럭 신호의 파형을 나타낸 것이다.

#### [그림] 디지털 신호 파형



논리적 변화는 가장자리가 올라가거나 내려감에 따라 발생한다.

- ① 낮은 수준
- ② 높은 수준
- ③ 올라가는 가장자리
- ④ 떨어지는 가장자리

### [참고내용]

- \* 디지털 신호 처리란?
- 디지털 신호처리를 마이크로프로세서로 실시간 운영체제 계산에 사용
- 실시간 처리를 위한 설계
- 최적의 데이터 스트리밍
- 프로그램과 데이터 메모리를 분리 SIMD(Single Instruction, Multiple Data) 동작을 위한 특별한 명령어
- 멀티 태스킹을 지원하지 않는 하드웨어 구조
- 호스트환경인 경우 DMA로서 역할 수행
- 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하고 출력으로 다시 아날로그 신호로 변환

# [학습정리]

	$T \cup T \subset C \cup$		11 - 01	<del>-</del> - 011	CC1 - 1		01 =11 01	$\sim$ $\sim$	
1	신폭의	난위는	신호의	송듀伽	111 년	올 드	양베()	안트로	측정하다

- 2. 위상(Phase)은 진동이나 파동과 같이 주기적으로 반복 되는 현상에 대해 어떤 시각 또는 어떤 지점에서의 변화의 상태를 말한다.
- 3. 디지털 신호는 항상 잡음에 의해 왜곡되어 있다.