# 9주차 1차시 디지털-디지털 부호화

## [학습목표]

- 1. 디지털 부호화에 대해 설명할 수 있다.
- 2. 단극형, 극형, 양극형에 대해 설명할 수 있다.


## 학습내용1 : 디지털-디지털 부호화

- 1. 디지털-디지털 부호화의 개요
- 0 과 1로 표현된 디지털 정보를 디지털 신호로 표현

#### [그림] 디지털-디지털 부호화 과정




#### [그림] 디지털-디지털 부호화 종류



## 학습내용2 : 단극형(Unipolar)

하나의 전압 레벨만 사용 단극형 부호화 단순하고 구현 비용 저렴

#### [그림] 단극형



#### [세부설명]

단극형(Unipolar): 전압 값 0과, + 또는 - 값 중 하나만을 사용

[예] 값의 하나의 레벨만 사용(1: 양의 값, 0: idle)

0V에는 비트 0을 대응시키고, +전압과 -전압에는 교대로 비트 1을 대응

#### 1. 단극형 부호화의 문제점

- 직류(Direct Current) 문제
- 신호의 평균 진폭이 0이 아니기 때문에 직류성분 발생
- 직류성분을 다룰 수 없는 매체는 통과 불가능

#### 2. 동기화 문제

- 신호가 연속된 0 이나 1 인 경우 신호의 변화가 없으므로 수신측에서 각 비트의 시작과 끝을 결정할 수 없는 문제 발생
- 별도의 선로로 클럭 신호를 보낸으로 동기화 문제를 해결할 수 있으나 비용이 많이 들기 때문에 사용 안함


## 학습내용3 : 극형(Polar)

- 극형 부호화 전압 두 개의 레벨(양극(+),음극(-)을 사용
- 1. NRZ (Non-Return to Zero)

인코딩이나 디코딩을 요구 않음 저속 통신에 널리 사용

2. NRZ-L (Non-Return to Zero Level)


## [그림] NRZ-L



NRZ-L: 신호 레벨이 비트 상태를 나타냄 +전압 값에 비트 1을 대응시키고, -전압 값에 0을 대응 [예] +5V에 비트 1을 대응시키고, -5V에 비트 0을 대응

#### 3. NRZ-I (Not-Return to Zero Invert)

### [그림] NRZ-I



NRZ-I: 신호가 1이면 변환됨


#### 4. RZ (Return to Zero)

(+), 0, (-) 3개의 전압 레벨을 사용

1 : 양극(+)에서 제로로 복귀 0 : 음극(-)에서 제로로 복귀

동기화 문제를 해결하지만 상대적으로 많은 대역폭 사용

#### [그림] RZ



이름 그대로 매 비트를 전송할 때, 0으로 계속 돌아가는 방식 0V가 동기화 신호로 작용가능


각 비트 시간을 반으로 나누었을 때, 첫 번째의 절반 부분은 전송할 비트 값을 나타내는 전압 값이 되고, 두 번째의 절반 부분은 OV로 돌아가기 때문에 NRZ보다는 동기화에 좀 더 유리

#### 5. Biphase

전압 레벨이 중간에 다른 전압 레벨로 전환 동기화 문제 해결

## 6. Manchester


## [그림] Manchester



## 7. Differential Manchester

- 0 인 경우 이전 패턴 유지
- 1 인 경우 패턴이 반대로 바뀜


## [그림] Differential Manchester



# 학습내용4 : 양극형(Bipolar)


(+), 0, (-) 3개의 전압을 사용 0 전압은 0을 나타내고 (+), (-)전압은 1을 표현 연속적인 0이 오면 동기화 문제 발생 동기화 문제를 해결하기 위해 B8ZS 와 HDB3 사용

#### [그림] 양극형



- 양극형은 전압 값 OV와 +전압, 그리고 -전압을 모두 사용하되 O 전압은 O을 나타내고 (+), (-)전압은 1을 표현한다.
- 1. Bipolar AMI (Bipolar Alternate Mark Inversion)
- 양극형 부호화의 가장 간단한 유형


#### [그림] Bipolar AMI



## 2. B8ZS(Bipolar 8-Zero Substitution)

- 계속적인 0의 문자열에 동기화를 제공하기 위해 북미에서 채택된 방식


#### [그림] B8ZS



#### 3. HDB3(High-Density Bipolar 3)

연속된 0의 문자열 동기화를 위해 유럽과 일본에서 채택한 방식

#### [그림] HDB3



## [학습정리]

- 1. Bipolar AMI (Bipolar Alternate Mark Inversion)는 양극형 부호화의 가장 간단한 방식이다.
- 2. B8ZS(Bipolar 8-Zero Substitution) 방식은 계속적인 0의 문자열에 동기화를 제공하기 위해 북미에서 채택된 방식이다.
- 3. HDB3(High-Density Bipolar 3) 방식은 연속된 0의 문자열 동기화를 위해 유럽과 일본에서 채택한 방식이다.