9주차 3차시 부호화 과정

[학습목표]

- 1. 전화모뎀에 대해 설명할 수 있다.
- 2. 아날로그 정보를 디지털, 아날로그를 아날로그로 부호화하는 방법에 대해 설명할 수 있다.

학습내용1: 전화모뎀

1. 모뎀


- 모뎀은 변조기와 복조기(변복조 장치)를 말한다.
- 변조기 : 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환
- 복조기 : 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환
- 전화선은 데이터통신을 위해 2,400Hz의 대역폭을 사용한다

2. 전송률(transmission rate)

- 초당 송수신되는 비트량
- 대역폭(bandwidth)
- 각 회선은 전송되는 신호 주파수의 상한선과 하한선을 갖는다. 이 제한된 범위를 대역폭이라 한다


3. 변조와 복조

[그림] 변조와 복조



학습내용2 : 아날로그 정보를 디지털 신호로 변환


[그림] 아날로그-디지털 부호화 과정



1. 양자화

양자화 잡음 : 원파형과 양자화 파형과의 오차


[그림] 양자화



전송하고자하는 신호가 아날로그형태일 때 이를 디지털 방식으로 처리하여 전송하기 위해서는 표본화, 양자화, 부호화 과정을 거쳐 디지털신호로 변환하는 과정이다.

2. 부호화

[그림] 부호화




- 신호를 특정한 부호들의 나열로 그 형태를 바꾸는 것으로 기능에 따라서 신호원 부호화와 채널 부호화의 2가지로 나뉨
- 신호원 부호화는 신호의 중복성을 효과적으로 제거함으로써 부호화의 결과로 나오는 데이터의 양을 줄임
- 결과적으로 전송 데이터의 양을 줄이는 기능을 함
- 채널 부호화는 채널을 통과할 때에 생기는 신호의 일그러짐, 손실 등에도 불구하고 수신기가 원 신호를 복원할 수 있도록 하기 위해 사용

3. 재생

펄스 유무만을 판단하여 유효 펄스만 재생되어 복호기로 전달


4. 복호

[그림] 복호



5. 재구성

[그림] 재구성



6. 신호변환기

코덱: 코더와 디코더의 합성어

코더 : 음성 또는 영상의 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환

디코더 : 디지털 신호를 음성 또는 영상으로 변환 PCM은 코덱 장비의 직접회로나 칩에서 사용

학습내용3: 아날로그-아날로그 부호화

효율적인 전송을 위해 보다 높은 반송 주파수 필요 주파수 분할 다중화가 가능하기 위해 필요

[그림] 아날로그-아날로그 부호화




[그림] 아날로그-아날로그 부호화 과정



1. 변조 방식

- 진폭 변조 방식 (AM) : 반송파의 진폭만 변조시켜 전송
 - 주로 장파, 중파와 단파 라디오 방송에서 사용된다.
- 주파수 변조 방식 (FM) : 반송파의 주파수만 변조시켜 전송
- 주로 초단파 이상의 주파수에서 사용되며, 주파수 변조는 진폭 변조에 비해 점유 주파수 대역 폭이 넓은 것이 그 특징의 하나이다.
- 위상 변조 방식 (PM) : 반송파의 위상만 변조시켜 전송
 - 원하는 정보를 전송하기 위해 반송파의 위상을 변경하는 변조 방식이다.

2. [그림] 아날로그 변조



3. 신호 변환기

전화기와 방송장비 점점 디지털 장비로 교체

[학습정리]

- 1. 진폭 변조 방식(AM)은 반송파의 진폭만 변조시켜 전송하는 방식으로 주로 장파, 중파와 단파 라디오 방송에서 사용된다.
- 2. 위상 변조 방식(PM)은 반송파의 위상만 변조시켜 전송하는 방식으로 주로 원하는 정보를 전송하기 위해 반송파의 위상을 변경하는 변조 방식이다.
- 3. 디코더는 디지털 신호를 음성 또는 영상으로 변환하는 것을 말한다.