선박해양공학개론

2018. 3

류재문(柳在文)

교재

• 최신 선박해양공학개론 이승준, 염덕준저

• 선박해양공학개론 대한조선학회

배의 역사 (http://kadiro.com.ne.kr/shiphistor y.htm)

- 배의 발달과정
- (1) 통나무배 : 원시시대
- (2) 가죽배 : 원시시대
- (3) 파피루스을 엮어 만든 배 : 기원전 2000년
- (4) 지중해를 항해하던 범선(기원전 300년)
- (5) 로마시대의 군함(기원전후)
- (6) 북유럽의 발틱해를 누비던 바이킹 군함(8~9세기)
- (7) 크리스토퍼 콜럼버스가 신대륙 발견에 사용한 '산타마리아'호
- (8) 대서양을 횡단한 최초의 기선 '사반나'호
- (9) 디젤엔진의 현대 호화 여객선

원시시대의 배(사이버조선박물관)



A - 파피루스선(papyrus boat): 아프리카에서 갈대를 묶어서 많이 이용되고 있다.

B - 발사선(balsa): 남아메리카의 티티카카호에서는 지금도 발사(balsa)라는 가벼운 나무를 뭉치고 엮어서 만든 배이다.

원시시대의 배




C - 카약(kayak): 그린랜드를 비롯한 추운 지방에 살고 있는 에스키모는 지금도 나뭇가지로 나뭇가지로 만든 골격 위에 동물 가죽을 입힌 카약을 북극 바다에서 쓰고 있다.

D - 카누(canoe): 캐나다의 브리티쉬 콜럼비아 지방에서는 나무의 껍질을 입힌 카누(canoe)를, 아메리카 인디언들은 얼마전까지만 해도 수피 또는 목피를 씌운 카누를 사용하고 있었다.

E - 가죽배: 스코틀랜드, 웨일즈 등 영국과 아일랜드의 각지방, 티그리스강과 유프라테스 강변에는 나뭇가지로 바구니 모양으로 엮은 뼈대 위에 수피를 씌운 가죽배가 여전히 남아 있다.


원시시대의 배




F-동나무배: 세계 도처의 하천에 통나무를 깎아서 만든 통나무 배가 아직도 남아 있고, 한강 상류와 같은 데도 현재까지 남아 있다. 남양 (南洋)의 여러 도서, 아프리카 해안에서는 통나무를 깎아내서 경쾌한게 만든 카누가 토착민들 간에 아직도 애용되고 있다.

G - 뗏목배: 말레이시아 반도와 자유중국 등 동남아 여러 나라에서는 참대로 엮어서 만든 뗏목배가 어업에 이용되고 있다.

고대 이집트 배





Egyptian ship on the Red Sea, about 1250 B.C. [From Torr's "Ancient Ships."]

Mr. Langton Cole calls attention to the rope truss in this illustration, stiffening the beam of the ship. No other such use of the truss is known until the days of Modern engineering.





그림 1-3 지중해

고대의 선박: 로마의 배



범선



그림 1-4 캐랙인 콜럼버스의 기함, 산타 마리아(Santa Maria)호



그림 1-5 갈레온인 넬슨의 기함, 빅토리(Victory)호

아르키메데스 나사펌프




그림 1-6 아르키메데스의 나사펌프(a)와 프로펠러(b,c)

배의 운동: 2계 미방




그림 1-9 질량-스프링 계와 배의 횡통요

2장 선박의 정의 (법규상)

1. 선박법상의 정의

선박법에서의 선박은 '부양력을 가진 구조물로서, 사람 또는 화물을 적재하고 바다 위를 스스로의 힘으로 나아갈 수 있는 능력을 가진 물체'를 뜻한다. 따라서 선박을 수리하는 부선거(floating dock), 제조 중인 선박, 인양이 불가능한 침몰선, 바지(barge), 추진기가 없는 준설선(dredger), 기중기선(deck crane ship), 등대선(light house ship) 등은 선박법 상으로는 선박에 속하지 않는다. 다만 예인을 당하고 있는 바지는 선박으로 간주한다.

2. 해상법상의 정의

해상법상의 배는 '상행위 또는 영리를 목적으로 하는 것'만을 말하며, 단정이 나 노, 삿대로 이동하는 노도선 및 국·공유의 공용선은 포함되지 않는다.

선박의 정의

3. 해상충돌예방규칙상의 정의

물 위에서 운송의 수단에 제공 또는 제공될 수 있는 가동체를 총칭하며, 그형상, 종류, 대소 등에 관계 없이 선박으로 간주한다. 그러므로 부선, 준설선, 등대선, 부선거 등도 이 규칙에 의하면 선박으로 간주한다. 다만, 자력 또는 타력에 의하여 다른 지점으로 이동할 때에만 적용받는다.

선박의 정의

- ▶선박이란?
- -물(호수, 강, 바다)을 건너기 위한 수단으로 만들어진 구조물
- ▶선박의 특징
 - 부양성
 - 적재성
 - 이동성
 - 안전성

선박의 정의 : 바다에서 화물과 승객을 싣고, 떠서, 움직이는 대형 구조물

☑ 선박의 특성 : 적재성, 부양성, 이동성, 안전성

☑ 선박의 설계 과정

선주 요구사항

て フ

견적설계

てフ

기본설계

てァ

상세설계

て フ

생산설계

선박의 종류, 건조 척수, 선급, 국적, 화물의 종류, 재화중량, 선체 치수의 외적 제한의 유무, 항해 속력, 납기 등

선주와 협의용. 주요 요목 결정, 개략적인 요목표, 건조사양서 작성, 개략 일반배치도 작성

선주와 초기 합의부터 상세설계 전까지. 건조사양서, 일반배치도, 기관실 배치도 등의 작성 및 선가 조정

건조 선박에 대한 실제 공사용 도면 작성 일반배치도 검토, 작업지시서, 선박계산, 선각구조 상세설계

> 건조선의 공작에 모든 부재의 가공을 위한 부품도 및 조립도 작성

선박설계에서 고려해야 할 점

철의 밀도 = 7.85 ton/m3

■ 선박의 기본적인 요건

- 1) 물에 떠서 안정하게 있어야 한다 선박안정론
 - → 선박의 무게 = 밀어낸 물의 무게* (평형상태)



나무 10 ton 10 ton 1.025 ton/m3


약 0.5 ton/m³

2) 점을 실을 수 있어야 한다

- → 최대한 많은 짐을 실을 수 있도록 내부가 비어있어야 함
- 3) 원하는 목적지로 빨리 갈 수 있어야 하고, 조종이 가능해야 한다
 - → 형상: 물의 저항이 작은 형태(ex. 유선형)
 - → 추진기관: 디젤 엔진, 나선형 프로펠러
 - → 조타기관: Steering gear, Rudder
- 4) 튼튼한 그릇으로서의 역할을 해<u>야 한다</u>
 - → 철판(약 10~30 mm두께)과 보강재를 용접한 구조물

선박구조역학/구조설계.해석

선박형상설계, 선박유체역학, 추진기설계. 선박운항제어론



선박의 기능: 기본기능

- 부양기능 (Flotation Capability)
- 추진장치 (Self Propulsion Pefrormance)
- 구조기능 (Vessel Structural Strength)
- 화물적재와 안정성 및 복원성 (Cargo Loading and Statical Stability)
- 운동성능 (Ship Motion Characteristics)
- 조종성능 (Maneuverablity)

선박의 기능: 운항기능

- 操船裝置 (Steering System)
- 화물 적하 및 양하역 (Cargo Stowage, Loading and Unloading)
- 계선 계류 설비 (Mooring Facility)
- 항해 및 통신설비 (Navigation and Communication)

선박의 기능: 동력발생기능

- Main Propulsion Engine
- 기관실 보조기기 (E/G rm Auxiliary Equipment)

선박의 기능: 거주 및 인명 안전

- 선원 거주구 설비 (Crew Accommodation Facility)
- 소화장치 및 구명장치 (Fire Extinguishing and Saving Equipment)

2.2 용어의 정의

PRINCIPAL PRATICULARS

LENGTH O	. A.	229.00 m
LENGTH B	. Р.	220.00 m
BREADTH	(MLD.)	40.00 m
DEPTH	(MLD.)	21.00 m
DRAFT DESIGN	(MLD.)	13.00 m
DRAFT SCANTL	.ING (MLD.)	14.00 m
DEADWEIGHT	(at S. L. W. L)	abt. 80.000 ton
MAIN	ENGINE	
SPEED	SERVICE	abt. 15.0 Kts
CAMBER		1.00 m

그림 2-2 선박의 주요제원 표기방법

Length OverAll, LOA Load Waterline Length, LWL upper deck side line FP $\overline{\Omega}$ Length Between Perpendiculars, LBP

그림 2-3 각종 길이의 정의

만재흘수선




그림 2-4 만재흘수선표시

Block Coefficient




그림 2-5 방형계수의 정의

Prismatic Coefficient





그림 2-6 주형계수 정의

Waterplane Area Cefficient



배의 크기

- 배수량 (Displacement): 중량 톤수
 - Molded
 - Full load
 - Light weight
 - DWT(=Full load Light load)
- 용적톤수
 - 총톤수 (GT)
 - 순톤수 (NT)
 - 표준화물선 확산톤수, 보정 순톤수(CGT)
- TEU

속력과 마력

- Speed : Knots, 무차원수 : Fn
- Sea Margin
- 기관 동력: Horsepower
 - MCR(Maximum Continuous Rating)
 - NOR(Normal Operating Rating)
- 동력의 단위
 - hp (horse power)
 - DS $1 \ hp = 0.746 \ kW = 1.014 \ PS$, $1 \ PS = 0.735 \ kW = 0.986 \ hp$
 - kw

2.3 기본도면

Key Plan

선박의 이해(I)

Energy Regulation (London 1969) Gram capacity sends believed:

1 Introduction

This chapter shows some 3-datests - 1. sional views of ships. All visible 2. parts and spaces are montered and


This is report as an introduction to 5. Manuscottoard from (MOR) different types of ships and can be - 6. used as a reference for the following . 2. Crate for MOB, bit/host. chapters. It can also be used as an indication of the size of a compart. R. Famel with all exhaust pipes ment compared to the whole ship.

2 Multi-purpose ship "Capricorn"

- Buckler
- Propeller Main engine with gradies and shaft generator
- 4. CO, border in CO, room
- Free full lidebout
- Elieraft and provisions.
- 9. Rose must with navigation
- 16. Cross times with radioncomers
- 11. Topdock with magnetic. company and search light:
- 12. Accommodation
- 13. Hack code
- 14. Heavy fact oil task
- 15. Bulk corpo
- 16. Vertical bulkhead or poroces 17. Heavy corps, steel costs
- 18. Project corps
- 19. Horizontal decks or hatchcovers

- 20. General cargo, rolls of paper
- 21. Shor stoke
- 22. Hold fee
- 23. Fixed holkbrad
- 24. Continue podental
- 25. Turkey, mo. load 15 year
- 26. Containing Street, 5 Supp.
- 27. Vertical buildhead or proteon
- 26. Hash marrieg
- 29. Wing took (hollast)
- 30. Bulk cargo
- 31. Gasgway
- 32. Stacked banders
- 33. Top light, range light
- 34. Broskwater
- 35. Anchor winds
- 26. Collision bulkband
- 37. Deeptank
- 38. Bow thruster in notetic
- 39. Forepeak tank to halbour term
- 40. Port side
- 41. Starboard side







123/500 (98)

Multi-purpose ship


II. Container Ship



III. Car & Passenger Ferry




IV. Chemical, Product Tanker




Chemical tanker, Product tanker

V. Anchor Handling Tug Supplier



VI. Fishing Vessel



선박의 역사

(http://kadiro.com.ne.kr/shiphistory.htm)

▶ 배의 발달과정

- (1) 통나무배 : 원시시대
- (2) 가죽배 : 원시시대
- (3) 파피루스을 엮어 만든 배 : 기원전 2000년
- (4) 지중해를 항해하던 범선(기원전 300년)
- (5) 로마시대의 군함(기원전후)
- (6) 북유럽의 발틱해를 누비던 바이킹 군함(8~9세기)
- (7) 크리스토퍼 콜럼버스가 신대륙 발견에 사용한 '산타 마리아'호
- (8) 대서양을 횡단한 최초의 기선 '사반나'호
- (9) 디젤엔진의 현대 호화 여객선
- $(10) \ldots \ldots$

선박의 역사

연 도	배의 역사	
B.C. 5000	나일 강에 범선이 출현함.	
1200	페니키아선이 대서양에 출현함.	
800~900	노르만선이 유럽 각지로 항해	
A.D. 1492	콜럼버스의 아메리카 발견(산타 마리아호)	
1807	풀턴 외차륜선 클레몬드호 시운전(기선의 시작)	
1819	증기 기관 붙이 범선 대서양 횡단(최초로 기선에 의함.)	
1821	기선 아론 만비호 건조(최초의 철제 기선)	
1837	스크류 프로펠러선 아르키메데스호 건조	
1839	외차륜과 프로펠러 겸용의 그레이트 이스턴호 건조	
1845	그레이트 브리튼호 건조(최초의 프로펠러 기선)	
1879	로드하마호 건조(최초의 강선)	
1894	터빈 기관 시험선 터미너호 건조	
1912	디젤선 세란디호 건조	
1921	화물선 프라가호(영, 총톤수 398톤) 건조(최초의 전 용접선)	
1935	여객선 노르망디호 건조 (최초의 7만 톤급선)	
1940	전함(일, 총톤수 27,700톤 25노트) 건조(세계 최대)	
1952	여객선 유나이티드 스테이츠호(미) 대서양 횡단 기록	
1954	잠수함 노틸러스호(미, 최초의 원자력선) 건조	
1958	원자력 상선 사바나호 건조	
1961	LPG 전용선의 건조 시작	
1962	유조선(일, 재화 중량 130,000톤) 건조	
1973	유조선(일, 재화 중량 484,000톤) 건조	

선박의 대형화



선박의 기능: 기본기능

- 부양기능 (Flotation Capability)
- 추진장치 (Self Propulsion Pefrormance)
- 구조기능 (Vessel Structural Strength)
- 화물적재와 안정성 및 복원성 (Cargo Loading and Statical Stability)
- 운동성능 (Ship Motion Characteristics)
- 조종성능 (Maneuverablity)

선박의 크기(톤수의 분류)

- 배수톤수 (Displacement; Δ)
- 재화중량톤수(DWT)=만재배수량-경하중량
- 총톤수 (GT)
- 순톤수 (NT)
- 표준화물선 환산톤수(CGT)

선박의 크기

- Bluk Crrier
- Handy Size: 2~4만 톤급 규모, 일정 항로 없이 운항
 - Handy Max: 5만톤급
 - Panamax: 파나마 운하통과 최대선박 6~7만톤, 최대 폭 32.2m
 - Cape Size: 10~15만톤급
 - VLBC: 18~20만톤, ULBC: 20만톤 이상

Crude Oil Tanker

- Panamax: 파나마 운하 통과 6~7만 톤
- Aframax(Average Freight Rate
 Assessment Maximum): 운임, 선가 고려
 최대 이익 창출, 9만5천톤급, 8~11만톤
- Suezmax: 수에즈 운하 통과 만재톤수 13~15만톤
- VLCC: Very Large Crude oil Carrier
- ULCC: Ultra Large Crude oil Carrier

선박의 크기

