## • dezentrale Regelung • basiert auf lokaler Frequenzmessung • Frequenz-Leistungs-Statistik = P-Regler (bleibende Abweichung!) • findet vollautomatisch und lokal im Turbinenregler des Kraftwerks statt • Erbringung im gesamten

 $P_P = \Delta f \cdot k_{CH}$ Sekundärregelung - erste Minuten: ausgewählte 'Teamkollegen' übernehmen

• basiert auf Messwertsummen der Grenzleitungen, Frequenzabweichungen und dem Korrektursignal Synchronzeit • PI-

Netzgebiet • gesamte Netzkennzahl MW/Hz wird auf Länder aufgeteilt • jedes Land leistet entsprechenden Beitrag •

## Regler • führt Frequenz zurück auf Sollwert • findet vollautomatisch im zentralen Netzregler der Regelzone statt •

Primärregelung - erste Sekunden: alle reagieren

Erbringung durch entsprechende Regelzone

## Tertiärregelung - nach einigen Minuten: 'Ersatzfahrer' steigt auf

• Entlastung der Sekundärregelung • zentral und manuell durchgeführt • manueller Abruf • ermöglicht nach einer

Störung die neuerliche Optimierung des Kraftwerkeinsatzes • Dispatcher trifft Entscheidungen •  $P_T = P_{Ausfall} - P_P - P_S$