

Michael Schwenter FS16 M.h

SIZE

TREED

Amforderungen an Systemarchitektur

· Adresstransformationen · Multiprozessor - Straktaren

few cycles or less

(8 kB ... 0,5 MB)

System Bus Interface v. L2-Cache Interface 40's of cycles to read/write

100'000s of excles * Interface zum Hamptspeicher und zu externen

Systemicomposeries

Systemicomposeries

Land In- und Outputs

Budreite hauting des doppelle von Areversor-Wortbreile

die in einer Zeiteinheit transferiert werden

Sp Speicherbandbraite [byte 15] Lp Leistung einer Prozessors P in MPS

(Millionen Instruktionen pro Sekunde) SBp Speicherbedorf (in Byte) pro Ourchschitts-betehl des Prosections P

Info: durch intensive Nateung von Load / Store-Belehlen, wie dies bei RUC - Architektoren typisch irt, orhöht sich der see deutlich Lp Leistung in Instruktion pros [MIPS]

(Cycles per Instruction) Tp Tokteyklus der Prozessors Pinga Info: CPIp kann statisch oder abhängig von

best Programmen ermittelt werden. Betriebusysteme and RTOS

Betriebssystem (Operating System) Stellt das Bindeglied zwischen der Herdwere eines Computers einerserts und dem Anwender bzw. seinen Progra andererzeits der

Es unfest Programme, die zusammen mit den Eigenschafte des Computers die Grundlage der möglichen Betriebrarten dieses Systems bilden und insbesondere die Abwicklung von

Programmen steurn und überwachen. Virtuelle Marchine - Formen und Auspragungen

to bietet Anwardung API-Schnittstellen zur realen

La macht Anwendung damit weltgeherd unabhängig von

realer Marchine (CPU, Hardware, Peripherien)

Bosthreibungs-1 Beschreibung Methoden, III Betriebssystem - Dienste Hachsprachen

shot: Application programmes interface

armoss interface

progr. Interface Betriebergstem-Kern Logische Organisation CPU/CU/ALU Register, Memor Physiche Organisation I/O/Poishvier, Clock

- Dateisysteme (- Auttragreerum - Dateisysteme (- Auttragreerum - unitation - utility Funktionen inkomittellus parallele Preserre

- Dates ystème - Autrogr

- Autrographica - Autrographica

Zusammenfassyny Embsys 2 Prozess - Beschreibung Koordinierung parolleler Protesse Michael Schwenter FS16 Mm Anwenderprogramm ohne /mit Betriebergetem Kontext (contex) · Synchronisation Signals - zur Verwaltung - jeder Prozess ein Kantot a Interprozess-Kammunikation (Interprozess-Kammunikation (Interprozess · treten asynchron auf!! - Anwenderprogramm greift direkt über physikalische Kanalle auf Reole Maschinezu · Signale Können nach Benutzerdefinierten Aktionen behandeltwerden speicherabbild des Protesses (Programm-Lode · Wedrelseitiger Austhlus (Mutual Exclusion) 4 ASR = Asynchronous Signal Routine - Anwonderprogramm isteng mitseder Ha-schine gekoppelt Stack Oaten Hardware - Kontext · Signal can be ignored, made pending, processed (handled) or blocked · Kritischer Bereich (Critical Section/Region) Registerabbild (Programcounter, Stack-points, Registorinhalte usw.) · Signals sind regenomine SW-Interopts - viel languages als Semaphoren - Semaphores

L) OS-Objekte zur Absicherung und
Synchronisation von Prozessen Interrupts, clanoch viel SW in Histogrand ablauts completed Synchronitation von Synchronitation von Synchronitation von Manual articles Task-Waitinglist - OS bildet klare Abstractionsschicht für System - Kontext TCB · Signal Control Block (SCB) Zugriff auf reale Marchine Betriebssysteminterne Verwoltungsdaten enthopped reale Marchine von Anwender. worted signals signal hondler signal hondler Total Tark? 24m Prezess (auch els TCB)
Adressroum: PET Task - Code - bietet Anwender - Programm über Logische (value) Task Control Block TCB Protosk - Dates Kanale zusotel funktionen, Möglich blocked rignals P-Operation (proberer printer) V-Operation (verhagen erhöhen) - Datenstructur, in welcher Flyd TCB and Diante un Kontext der Prosesses abgelegt werden kano Deadlock Veadlock En Deudlock it eine Situation, in welcher mehrere Threads eines Systems permanet geblockt rind, weil Ressourenanforderung nicht erfüllt werden können. - Informationen in einem TEB Prozessor Speicher IlO's then spiller - A

pobler - A

- Marke beggeren

- Progers darf weitergeberen

- Progers darf weitergeberen

- Marke bergeber

- Progers darf weitergeberen

- Marke bergeberen

- Marke be · Process - Identifikation (Warne, Nummer) Betriebrystem · Prozesszustand 1 Logische | Konöle I Anwender - Programm Bedingungen für Auftreten von Deadlocks: · belegte und angeforderte Betriebsmittel · belegte und angeforderte Betriebsmittel · berwandtschaftsbeziehungen semaphore-barterchlanga else
söhler +1 älberten frozess aus sema
Warterschlange entbergen mit
in Bereit-Liste eintugen · Mutual Exclusion Zähler = zähler +1 OS Architekturen Auf eine Ressource kann nur von jeweils onem Tark zugegriffen Monolitische Architektur (monolitic architecture) Prozecrwechiel (Context Switch) * 1. Sicherung geronnten Kontexter des unterbrochenen Prozesses O - 1 Marke zurückhehmen · No Preemition L) Os and HW sehr eng miteinander vorkmidt =) jede HW broncht eigener OS OS schedule (CPU nen zuteilen) Eine nicht premptise Ressource kann nicht dem Task enteagen werden, welcher mannertan auf sie zugreift. Sie ist nur vorfügbar wern der zugreifende Task sie wieder freigibt.

*Hold and Weit Hern Schole - Archit (keeper thelland) Hall

Free RTO1

Nieurohinde Schicken

(hierorchied Layers) > MS-005 & Binary Semophores Honly values oor 1 2. Anderung Zustand in "Ready" oder "Waiting" je noch Grund Unterbræchung & Semaphore 3. Answahl der zu aktivissenden Prozesses Edurch · Counting Semaphores Typen Task basitet basets gewisse Ressourcen, benotigt abor noch weitere um fortentahren. Ly HWG BIOS SO DOS SO Commandad con 4. Anderung der Eurfonder der Prozesses (2) von "Reudy" in "Running" · Mutex Semaphore - Mikrokern (micro - ternel) W Client-Server Modell (Windows) laspecial Binary Semaphore that supports ... · Circular Wait in " Running" - Ownership: cannot be unlacked by another task Eine Kette von zwei oder mehr Task existiert, wenn jeder Task eine Rersource besitzt, welche vom nächten Task der Rette 5. Wiederherstellung des (gesicherten) Kontester dieres Protesses D. Aurch Laden der Protess - Resurror Locking: counts number of prand uoporations by the task - Vintuelle Merchine (virtual machine) Lo siehe S. 1 Grafik unter rechts orregistes wird dieser Protess fortgesetzt. - Task Deletion Safety Our evillable Auffreten von Deadlocks ist nicht underragtent.

Ourdlocks sind klare Design-Fehler! * > bedeutet Ressource Prozessor neu zuteilen Os O etriebsarten (operation mode) - Prioritatenvoverbung (priority inheritance) L) dient zur Vermeidung Prior-Umkehr - Hapdwarteitung (batch processing)

Bearteitung Felge von Hapduattriagen

Jobs werdininner ohne Interaction
von there eige urbeitet Idle Task (Dammy - Process, "Learpescess") to berecht meist har our einer Worterchbite und kenn jedrecht und migdt wurden so nur oktie, wenn bei sicheduling kein underer Probers (priority invusion) Deadlock Prevention Lo besidet ein Tark niedriger Prio. (T1) eine · Eliministen des Hold and Wait Semaphore kann as Problam geben, dast Task hoher Prio (TZ) nicht weiterlasten kann, da gleiche Semaphore bolegan mächte Ein Tark fordert zu einem Zeitpunkt alle Recrourceman, welche dieser benötigt und kommur beginnen, wenn alle Recrourcen arkallen hat. Lautorial.
La ohne Idle Tark misste innerhalb OS-Kern ge-worth werden ("bosy woiting") Etiminister der No Preemption

Ein Tark muss bereits erholtene Ressourcen wieder freigeben wenn
benstijte Ressource nicht orholtenwarde. Tork muss dans wiederum
alle Ressource anfordern.

Etiminister der Circular Wait Cosange Prio von T1 wird temporar auf Prio T2 erhalt & Prio vererbung! Kemperron waterbrokungen wahrend Users and des Systems · User konn Arbeitsableat in Dialog jeder den Abläufen innerholb OS-Kern Scheduling - / Abtertigungerfrotegien · Hobe CPU Autastung (ideal 10074, normal 40-90%) Synchronisation Somophoten - Echteeitzerarbeitung (real time processing) (12) (13) Able Turks müssen die Ressourcen in rebber Reihenfolge anfordern · Einsatz einer Compaterrystems zur Steuer · Hoher Darchsate (Zahl der Tasks pro Zeiteinheit) nd Uberwachung von techn. Prozesse · Faire Behandlung Toskr (im Mittel gleicher CPU-Zeit anteil für jeden Bendeer)
Autonrungseert: Zeitspenne von Jobbeginn bis Jobende · Einhaltung von Zeitbedingungen muss Counting - Semaphorenfür Synchronisation 2er Tarks Verteille Verarbeitung (distributeder.) · Kurze Wortezeit: Der Scheduler kann nur Warte System bestaht aus menrerer Herrory Queue - hann one more male Arrable
over Catrol
Block
(Stock
(System Bool or aufnahmen
privok Cutter)

Level:

Level: Earle in Waiting - and Ready - Listen occur-extense Antwoodseit (von Jabotart bisorste Kurse Antwoodseit (von Jabotart bisorste Reaktion on Bediear ortolgen kann) gekoppelten PC's · OS dient vorranging Verterlung von Daten, Ressourcen, Arbeitstas+ QCB Unterschiedliche Verfahren Regardine Enterling (cooperative scheduling) *
Jeder Presear Louft in large, bis or CPU solberfrigit.

Domininder Verwaltungsontwend

Winktimiert nur zo lange, bis ein Prozess CPU Entwurfskrifenen OS o for Communication between tasks / Isa Queue Name/ID - Modularität und Orthogonalität - inkrementelle Erweiterbarkeit und Konrütenz - Skaliobarkeit Sending Tak Maximum Receiving Tark waiting List waiting List waiting List MICHT make frei gibt => der dlack - Zuverlüssigkeit und Fehlertolarune - Portierbarkeit Client /Server Konzept - Transparenz und Virtualisierung · Zeitscheibenverfahren (round-robin scheduling) & · Client beauspracht Diensthirtung der Servers · Server erbringt die getordate Diensthirtung Multitarking Task = Prozes Betriebszystem bildet glaichmassige Zeitschlitze - nebenläufige, gleichzeifige Prozesse (Quantum) mit Hilfe eines HW-Timers (Ticks). La die Auffrige (Messages) mussen die Absenderadr-(concurrent proverses)
Lo werden benutet um quari-parable Austühn
aut einem Einprovessor-System zu erreichen Noch Ablant einer Zetscheibe (Fick) wird alte est der en gehörigen Clients eithelten, bew die Beseichnung der Berponse-Morrage Queue. Acopers mixtur exhibitost eingereihten Ready List. He Prosecre gleich wichtig wern keine Prios! Lo bescheidener Verwallungraubwand Regel für erfolgreides Multitasking von allen Prozessen gemeinsam benötigte · Priorisierte Zutarlung (mit O wdrangung) * Rückmelda Recherecit muss & sein als die vom Protessor verfügbore Rechengrit (priority based, preempive scheduling) Jedem Prozess wird von Anwendereine Pric Pipes (Pipdines) - Prozesse missen zwischenzeith auf Ereign Engewieren Propert mit höckster Prioarhit
CPU aughlit.
(Wind ein Propert mit höckster Prioarhit
robot eir Re-Schedung vanlast und das · Piper Kinnen dynamish created over destroyed worden Aktives Warten (busy waiting) night erlaubt · Verbindet zwei oder mehrere Prozerve Mush / ISN Definition Proxess

Ein (sequentieller) Proxess (tosk, process) ist eine dynomische Folge von Aktionen, die barch Ausführung
aines Programms auf einem Proxessor Zustande · Synchronisation => Lesender Prozess wanted automatical, wenn keine Daten mehr in Pipe. Lawfendo Prozess verdrängt. is anyprodrivolle Echteelsysteme) Pipe Control Block (PCB) byte court
data butter Reading dutu
from pice · First Come First Served (FCFS) Writing data Ein Prozess ist insperondere durch seinen zeitlichen · Shortest Job First (SIF), Shortest Processing Time (1997) Tark-Walling List output portion Tark-Walling-List unveränderlichen Zustand gekonnzeichnet. Erwird im Os infolge eines Aufbrags erzeugt. · Feste Prios (Fixed External Priorities, FEP) input position · Dynamische Prios Damonen (demon processes) * Tosk · Termin abhange Intelling 15 dynamischa Fris. Ermittling anhand van Zeitkritzien -> Earliert Dendline First (EDF) 4 davend in Hintergrand existivende · Select Operation erlaubt ichen blockieren und aufzin Spezifisierter Ereignir zurwerten an einer ader mot Prozesszustände Event Registers, Event Groups autein Freignisch waiting wartend Warteereignis Lit eingetreten · Event Register ist ein Bertandleit des TSR einer Tasks. centhalt die Lauffähigen Prozesse Ly mehrere Listen kännen ugskunden soin 2. B. eine pro Prio State An external source => Tosk/ISR, can set bits in event register to inform task, that a particular event has accured. ready nicht mehr höchste Funning Voutend scheduler(); - waiting - Listen Fuent Register size: 8-, 16, 32-, bits or wider naktiver Process gibt Processor extradut freinilli ob aller erbekannartikn entengen Auswald bedieter froces; Processor obs näckelt aus delt wird erfolgt Auch Scholler nach world see Bally Jarategal Land · Each bit in a vert reg. in treated like a binary (event) thang.

Lis can be set or cleared

· Typical Event Register approximates:

- get, ref. char Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits I sying Event Bits

- wait for Event Bits

- wai brosess Hoppen (inactive) Prozess starter FreeRTOS represended dies = > 40