HONTICHIARI (BRESCIA)			1 Revision	0 Emissione	REV. DESCR	DISEGNI APPARECCHIATURA	QUICK REFERE	PROSPETTO MORSETTIERE	UTENZE NODO	UTENZE NODO	UTENZE NODO	UTENZE NODO	MODALITA' CAB	LAYOUT RETE PROFIBUS	USCITE PLC	INGRESSI PLC	DESCRIZIONE O	DISPOSIZIONE PLC	CIRCUITI D'EMERGENZA	CIRCUITI AUSILIARI	UTENZE 400V	UTENZE 230V	ALIMENTAZIONI	į	<i>1</i> // <i>1</i>	
ONNESS ASTER 1672/00	массним Macchina Assemblaggio		Revisione a seguito installazione	1e	DESCRIZIONE INTERVENTO	RECCHIATURA	QUICK REFERENCE - CABLAGGIO PULSANTIERA	ORSETTIERE	UTENZE NODO -5- RETE PROFIBUS - ESPLICITAZIONE INGRESSI	UTENZE NODO -5- RETE PROFIBUS	UTENZE NODO -3- RETE PROFIBUS - ESPLICITAZIONE INGRESSI	UTENZE NODO -3- RETE PROFIBUS	MODALITA' CABLAGGIO MODULI INGRESSO -FESTO-	PROFIBUS			DESCRIZIONE CONNESSIONI TERMINALI REMOTI	PLC	RGENZA	IARI				Titolo	INDICE	
MATRICOLA COMMESSA	CLIENTE					190-193	180-183	150-151	124.1-126.1	124-127	120.1-123.1	120-123	119	100-102	80-81	60-60.1	51-53	50	40-41	30-33	20-21	10-11	2-4	Foglio		
85A																					LISTATO MAT	DESCRIZION	DESCRIZION			
Sommario	DENOMINAZIONE FOGLIO				PREPARAZ.																MATERIALE	IONE CASSETTA DERIVAZIONE -2-	DESCRIZIONE CASSETTA DERIVAZIONE -1-	Titolo		
	OGLIO				VERIFICA																	IVAZIONE -2-	IVAZIONE -1-	Ō		
00.00.000	DATA REVISIONE				APPROVAZ																					
SEGUE NR. 1.1	FOGLIO NR. 1		30-06-2000	16-02-2000	DATA											-					400-408	300-308	200-210	Foglio		

Norme seguite per la stesura degli schemi elettrici

- Norma Europea EN 60439-1, classificazione CEI 17-13/1
- Apparecchiature Assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT).

PARTE 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di Tipo (AS) e Apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di Tipo (ANS)

- Norma Europea EN 60204-1, classificazione CEI 44-5
- Equipaggiamento elettrico delle macchine.


PARTE 1: Regole Generali.


- Norma Europea EN 60204-1, classificazione CEI 44-6
- Equipaggiamenti elettrici di macchine industriali


PARTE 2: Designazione dei componenti ed esempi di disegni, schemi, tabelle ed istruzioni; APPENDICE D1: Designazione dei componenti;


APPENDICE D2: Codice letterale per la designazione del tipo di componente


MONTICHIARI (BRESCIA)		
1672/00	Maccilla Assembiaggio	MACCHINA
430A - MO274/98	Perazzolo	CLIENTE
	Norme	DENOMINAZIONE FOGLIO
	14-04-2000	DATA REVISIONE
DISEGNATORE C. Pedretti	SEGUE NR. 2	FOGLIONR. 1.1 DATA
	14-02-2000	DATA







































		/30-1						BV			в
NOEVITA NOEVITA	POTENZA					31 KH1 7 4(/31-C)	73	E00	~ -Ø INPO	INGRESSI - E0	D
CICLO	PULSANTI					160.1-E	65 × 11 1	E01	ω -Ø <mark>IN</mark> P1		F G
ALLARMI	PULSANTI					(1-1.08)	×11 ×11	E02			I
TAVOLA	SELETTORE		<u>2</u> +				67	E03	5 -Ø NP3		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CONTINUO	SELETTORE		C Z+I			20000	- 68 XT1	E04 <u> </u>			
672	TERMICI					21(/31-L)	22 24 31 KA2	£05	7 -Ø SNP5		z 0
	DISP							<u> </u>	∞ -Ø Po		P
	DISP							E07			R
	ALLARMI TAVOLA CONTINUO	SELETTORE SELETTORE TERMICI DISP. IE SVUOTAMENTO CICLO SINGOLO/ OK TAVOLA CONTINUO	POTENZA PULSANTI PULSANTI SELETTORE SELETTORE TERMICI DISP. INSERITA CICLO TACITAZIONE SVUOTAMENTO CICLO SINGOLO/ OK ALLARMI TAVOLA CONTINUO	POTENZA PULSANTI PULSANTI SELETTORE SELETTORE TERMICI DISP INSERITA CICLO TACITAZIONE SVUOTAMENTO CICLO SINGOLO; OK ALLARMI TAVOLA CONTINUO	POTENZA PULSANTI PULSANTI SELETTORE SELETTORE TERMICI DISP INSERITA CICLO TACITAZIONE SVUOTAMENTO CICLO SINGOLO/ OK ALLARMI TAVOLA CONTINUO	POTENZA PULSANTI SELETTORE SELETTORE TERMICI DISP INSERITA CICLO TACITAZIONE SVUOTAMENTO DICLO SINGOLO/ OK ALLARMI TAVOLA CONTINUO	ALLARMI TAVOLA CONTINUO OX ALLARMI TAVOLA CONTINUO OX ALLARMI TAVOLA CONTINUO OX ALLARMI TAVOLA CONTINUO OX	31 KM1 (A91-1-) (A91-1-)	### ### ##############################	NPO NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6	NP6 NP6


HONTICHIARI (BRESCIA)		A B
COMMESSA ASTER 1672/00	Macchina Assemblaggio +241 +241 +241	E P
	60SB2	6
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98		
Ingressi PLC	PULSANTI TACITAZIONE ALLARMI DENOMINAZIONE FOGLIO Ingressi PLC	L W N
SEGUE NR. 80 DISEGNATORE C. Pedretti		Ω Ω Ω












CLIENTE DENOMINAZIONE FOGLIO PERAZZOIO Descrizione Utenze NODO -3- MATRICOLA COMMESSA Connessione CP - Linea 0 430A - MO274/98	
DENOMINAZIONE FOGLIO Descrizione Utenze NODO -3- Connessione CP - Linea 0	30-06-2000
	30-06-2000

					1									-+		_	Ś١	
LIBERO	LIBERO	LINERO	LINERO	LIBERO	LIBERO	COMANDO ATTUATORE ROTANTE INDIETRO STAZ.1	COMANDO ATTUATORE ROTANTE AVANTI STAZ.1	COMANDO SLITTA ORIZZONTALE INDIETRO STAZ.1	COMANDO SLITTA ORIZZONTALE AVANTI STAZ.1		COMANDO SLITTA VERTICALE STAZ.1		COMANDO PINZA PRESA SUPPORTO STAZ.1		AVANZAMENTO PISTONI ALLINEAMENTO STAZ.1	Descrizione Funzione	VALI PER STAZIONE -1-	PACCO YVO
15	14	ದೆ	12		10	9	<u></u>	7	თ	5	4	ω	2		0	Pos.		
1		1				SQ30_1E	SQ12_1	SQ11_1	SQ10_1	SQ1_1	SQ32_1	SQ31_1	SQ30_1R	SQ20_0	SQ0_0	Sigla		į
E21.7	E21.6	E21.5	E21.4	E21.3	E21.2	E21.1	E21.0	E20.7	E20.6	E20.5	E20.4	E20.3	E20.2	E20.1	E20.0	Indirizzo		
LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	PRESENZA PEZZO A PRELIEVO STAZ.1	ATTUATORE ROTANTE RUOTATO	SLITTA ORIZZONTALE A PRELIEVO STAZ.1	SLITTA VERTICALE ALTA STAZ.1	PRESENZA PEZZO IN PINZA STAZ.1	CILINDRO ALLINEAMENTO SX INDIETRO STAZ.1	CILINDRO ALLINEAMENTO DX INDIETRO STAZ.1	PRESENZA PEZZO A PRELIEVO STAZ.1	PRESSOSTATO MACCHINA	TAVOLA IN POSIZIONE	Descrizione Funzione	SEGNALI PER STAZIONE -1-	PACCO SQ0

_	7		ກ		ת	1	<u> </u>	(J.	١	ာ		<u>.</u>	_	>	Slot		
15	14	13	12	11	10	9	∞	7	6	5	4	3	2		0	Pos.		
		1	ı	1	1	YV5R_1	YV5A_1	YV4R_1	YV4A_1		YV3_1	•	YV2_1	-	YV1_1	Sigla		
A21.7	A21.6	A21.5	A21.4	A21.3	A21.2	A21.1	A21.0	A20.7	A20.6	A20.5	A20.4	A20.3	A20.2	A20.1	A20.0	Indirizzo	SEGN	
LIBERO	LIBERO	LINERO	LINERO	LIBERO	LIBERO	COMANDO ATTUATORE ROTANTE INDIETRO STAZ.1	COMANDO ATTUATORE ROTANTE AVANTI STAZ.1	COMANDO SLITTA ORIZZONTALE INDIETRO STAZ.1	COMANDO SLITTA ORIZZONTALE AVANTI STAZ.1		COMANDO SLITTA VERTICALE STAZ.1		COMANDO PINZA PRESA SUPPORTO STAZ.1		AVANZAMENTO PISTONI ALLINEAMENTO STAZ.1	Descrizione Funzione	SEGNALI PER STAZIONE -1-	PACCO YV0



		 \Box	 															
HONTI		•	_															
CHIARI				_	7	c	D (c	ת	4	_	J	ມ	١	ာ		۸	
				15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	ڻ.	4	3	2	_
	,			-	-		•	1	YV25_4	'	YV5_4	YV4R_4	YV4A_4	•	YV3_4	•	YV2_4	ı
COMMESSA ASTER 1672/00	_{массніма} Macchina As		-	A23.7	A23.6	A23.5	A23.4	A23.3	A23.2	A23.1	A23.0	A22.7	A22.6	A22.5	A22.4	A22.3	A22.2	A22.1
	массниа Macchina Assemblaggio			LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	SOFFIO RUOTA 1 STAZ 4	•	INGRASSAGGIO STAZ.4	CENTRAGGIO RUOTA INDIETRO STAZ.4	CENTRAGGIO RUOTA AVANTI STAZ.4		FERMO COLONNA 1 STAZ.4	•	PISTONE INS.BUSSOLA STAZ.4	
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	Perazzolo			15	14	13	12	<u></u>	10	9	co	7	0	Un Un	4.	ω	2	
				1		,		SQ57_4E	SQ57_4R	SQ59_4E	SQ56_4R	SQ31_4E	SQ55_4	SQ54_4	SQ35_4	SQ34_4	SQ33_4	SQ32_4
Cor	Des			E23.7	E23.6	E23.5	E23.4	E23.3	E23.2	E23.1	E23.0	E22.7	E22.6	E22.5	E22.4	E22.3	E22.2	E22.1
Connessione CP - Linea 1	DESCRIZIONE FOGLIO DESCRIZIONE Utenze NODO -3-			LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	TROPPO PIENO 1 SCIVOLO RUOTE STAZ.4	TROPPO PIENO 1 SCIVOLO RUOTE STAZ.4	TORSIONALE RUOTE TROPPO PIENO STAZ.4	TORSIONALE RUOTE TROPPO PIENO STAZ.4	PRESENZA RUOTA A INS.BUSSOLA STAZ.4	CENTRAGGIO RUOTA ARRETRATO PER BUSSOLA INSERITA	PIST.INS.BUSSOLA AVANTI STAZ.4	PIST.INS.BUSSOLA INDIETRO STAZ.4	FERMO COLONNA 1 AVANTI STAZ.4	CENTRAGGIO RUOTA AVANTI STAZ.4	FERMO RUOTA 1 AVANTI STAZ.4
DISEGNATORE C. Pedretti	30-06-2000 FOGLIO NR. 121							TE STAZ.4	TE STAZ.4	IENO STAZ.4	PIENO STAZ.4)LA STAZ.4	TO PER BUSSOLA INSERI	2.4	^AZ_4	Z.4	TAZ.4	
H.	IR. 121 R. 121.1												ERITA					

DATA 14-02-2000

				i.														
<u> </u>					\	'	1			·						Pos.		
5	74	ᆲ	12	=	5	မ	∞	7	ი	υ ₁	4	ω	2		0	Š		
ı	ı	1		SQ57_4E	SQ57_4R	SQ59_4E	SQ56_4R	SQ31_4E	SQ55_4	SQ54_4	SQ35_4	SQ34_4	SQ33_4	SQ32_4	SQ31_4R	Sigla		
E23.7	E23.6	E23.5	E23.4	E23.3	E23.2	E23.1	E23.0	E22.7	E22.6	E22.5	E22.4	E22.3	E22.2	E22.1	E22.0	Indirizzo		
LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	TROPPO PIENO 1 SCIVOLO RUOTE STAZ.4	TROPPO PIENO 1 SCIVOLO RUOTE STAZ.4	TORSIONALE RUOTE TROPPO PIENO STAZ.4	TORSIONALE RUOTE TROPPO PIENO STAZ.4	PRESENZA RUOTA A INS.BUSSOLA STAZ.4	CENTRAGGIO RUOTA ARRETRATO PER BUSSOLA INSERITA	PIST.INS.BUSSOLA AVANTI STAZ.4	PIST.INS.BUSSOLA INDIETRO STAZ.4	FERMO COLONNA 1 AVANTI STAZ.4	CENTRAGGIO RUOTA AVANTI STAZ.4	FERMO RUOTA 1 AVANTI STAZ.4	PRESENZA RUOTA A INS.BUSSOLA STAZ.4	Descrizione Funzione	SEGNALI PER STAZIONE -4-	PACCO SQ1

Slot

Indirizzo Descrizione Funzione

SEGNALI PER STAZIONE -4-


PACCO YV1

0

YV1_4 Sigla

A22.0

FERMO PEZZO 1 STAZ.4



MONTICHIARI (BRESCIA)	15	7 14	6	<u>^</u> 12	- J	7 10	4	8	3	6	5
ESCIA)	05	1 YV26_4	,	YV22_4		YV21_4		W10_4	_	YV9_4	YV8R_4
Macchina As COMMESSA ASTER 1672/00	A25.7	4 A25.6	A25.6	4 A25.4	A25.3	4 A25.2	A25.1	4 A25.0	A24.7	A24.6	4 A24.5
semblaggio	LIBERO	PISTONI CENTRAGGIO BUSSOLA STAZ.4		FERMO COLONNA PARAFILO SX STAZ.4	,	FERMO PARAFILO SX STAZ.4	,	FERMO COLONNA PARAFILO DX STAZ.4		FERMO PARAFILO DX STAZ.4	COMANDO PINZA IMBOCCO RUOTA CHIUSA STAZ.4
CLIENTE PETAZZOIO MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	15	14	13	12	11	10	9	00	7	6	C)
		'	SQ58_4R	SQ58_4E	SQ37_4	SQ36_4	SQ47_4	SQ46_4	SQ45_4	SQ44_4	SQ43_4
Des	E25.7	E25.6	E25.5	E25.4	E25.3	E25.2	E25.1	E25.0	E24.7	E24.6	E24.5
DENOMINAZIONE FOGLIO Descrizione Utenze NODO -3- Connessione CP - Linea 2 DATA REVISIONE 30-06-2000 SEGUE NR. 122.1 DISEGNATORE C.Pedretti	LIBERO	LIBERO	TROPPO PIENO 2 SCIVOLO RUOTE STAZ.4	TROPPO PIENO 2 SCIVOLO RUOTE STAZ.4	TROPPO PIENO VIB.4_4 (PARAFILO SX)	TROPPO PIENO VIB3_4 (PARAFILO DX)	PRESENZA PARAFILO SX STAZ.4	PRESENZA PARAFILO UX STAZ.4	FERMO COLONNA PARAFILO DX AVANTI STAZ.4	FERMO PEZZO PARAFILO DX AVANTI STAZ.4	FERMO COLONNA PARAFILO SX AVANTI STAZ.4

										STAZ.4	STAZ.4								
7	14	13	12	1	70	9	∞	7	თ	ĊΊ	4.	ω	2		0	Pos.			
- 	,	SQ58_4R	SQ58_4E	SQ37_4	SQ36_4	SQ47_4	SQ46_4	SQ45_4	SQ44_4	SQ43_4	SQ42_4	SQ41_4	SQ40_4	SQ39_4	SQ38_4	Sigla			
E25.7	E25.6	E25.5	E25.4	E25.3	E25.2	E25.1	E25.0	E24.7	E24.6	E24.5	E24.4	E24.3	E24.2	E24.1	E24.0	Indirizzo			
	LIBERO	TROPPO PIENO 2 SCIVOLO RUOTE STAZ.4	TROPPO PIENO 2 SCIVOLO RUOTE STAZ.4	TROPPO PIENO VIB.4_4 (PARAFILO SX)	TROPPO PIENO VIB3_4 (PARAFILO DX)	PRESENZA PARAFILO SX STAZ.4	PRESENZA PARAFILO DX STAZ.4	FERMO COLONNA PARAFILO DX AVANTI STAZ.4	FERMO PEZZO PARAFILO DX AVANTI STAZ.4	FERMO COLONNA PARAFILO SX AVANTI STAZ.4	FERMO PEZZO PARAFILO SX AVANTI STAZ.4	PINZA IMBOCCO PARAFILI APERTA STAZ.4	FERMO COLONNA 2 AVANTI STAZ.4	FERMO RUOTA 2 AVANTI STAZ.4	PRESENZA RUOTA MONTAGGIO PARAFILI STAZ.4	Descrizione Funzione	SEGNALI PER STAZIONE -4-	PACCO SQ2	

Slot

Pos. 0

Sigla

Indirizzo | Descrizione Funzione

SEGNALI PER STAZIONE -4-

PACCO YV2

0

YV6_4

A24.0

FERMO PEZZO 2 STAZ.4

A24.1

N

YV8A_4

A24.4 A24.3


COMANDO PINZA IMBOCCO RUOTA APERTA

دى Ν

YW_4

A24.2


FERMO COLONNA 2 STAZ.4




L			_			
	COMMESSA ASTER 1672/00	Macchina Assemblaggio	MACCHINA			
	MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98		Perazzolo	CLIENTE		
	CONTRACTOR	Connections CD - lines 3	Descrizione Utenze NODO -3-	DENOMINAZIONE FOGLIO		
	C.Pedretti	200	l	20 06 2000 FOGLIO		
	etti	1005	SEGUE NR. 123.1 14-02-2000	FOGLIONK, 123	124	

	7			3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
				SEGNALI PER STAZIONE -4-
	מחם	Sigla	Indirizzo	Descrizione Funzione
EVO STAZI	0	SO48 4R		PRESENZA RUOTA A PRELIEVO STAZ.4
1 V O O 1 7 F. +	٠ (SQ49 4	E26.1	CENTRAGGIO RUOTA SX AVANTI STAZ.4
OTA BICCOL A STAZA	y	S050 4	E26.2	CENTRAGGIO RUOTA DX AVANTI STAZ 4
	ا د	S010 4	E26.3	SLITTA VERTICALE RUOTE PICCOLE BASSA STAZ.4
797 /	4	SQ11 4	E26.4	SLITTA VERTICALE CARICO RUOTA IN TAVOLA ALTA STAZ.4
F	ა	SQ1_4	E26.5	PRESENZA RUOTA IN PINZA STAZ.4
E STAZ.4	o	SQ12_4	E26.6	SLITTA ORIZZONTALE RUOTA A PRELIEVO STAZ.4
	7	SQ13_4	E26.7	SLITTA ORIZZ CENTRAGGIO SUPPORTO INDIETRO STAZ.4
A A PRELIEVO STAZ.4	<u>∞</u>	SQ48_4E	E27.0	PRESENZA RUOTA A PRELIEVO STAZ.4
A A DEPOSITO STAZ.4	9	SQ17_4	E27.1	SLITTA VERTICALE SUPP CENTRAT RUOTA ALTA STAZ 4
ORTO AVANTI STAZ.4	10	SQ18_4	E27.2	CENTRATORE RUOTA INDIETRO STAZ.4
ORTO INDIETRO STAZ.4	<u> </u>	SQ19_4	E27.3	CENTRATORE RUOTA AVANTI STAZ.4
TORE ALTA STAZ.4	12		E27.4	LIBERO
TORE BASSA STAZ.4	13	-	E27.5	LIBERO
TAVOLA ALTA STAZ.4	14		E27.6	LIBERO
TAVOLA BASSA STAZ.4	15		E27.7	LIBERO

SEGNA Pos. Sigla Indirizzo 0 YV11_4 A26.0 1 - A26.1 2 YV12_4 A26.2 3 - A26.4 5 - A26.4 5 - A26.5 6 YV27_4 A26.6 7 - A26.5 8 YV15A_4 A27.0 9 YV15A_4 A27.0 9 YV15A_4 A27.1 10 YV16A_4 A27.2 11 YV16A_4 A27.2 11 YV16A_4 A27.3 11 YV28A_4 A27.4 13 YV28A_4 A27.5	SLITTA VERT.CARICO RUOTA IN TAVOLA BASSA STAZ.4	A27.7	YV14R_4	<u>1</u> 5	
SEGNAL Pos. Sigla Indirizzo D 0 YV11_4 A26.0 C 2 YV12_4 A26.2 C 2 YV12_4 A26.2 C 3 - A26.3 - 4 YV13_4 A26.4 C 5 - A26.5 C 7 - A26.6 C 8 YV27_4 A26.6 C 7 - A26.7 A26.7 C 8 YV15A_4 A27.0 C 9 YV15A_4 A27.1 A27.2 C 11 YV16A_4 A27.2 C 11 YV16A_4 A27.2 A27.3 C 12 YV28A_4 A27.4 A27.5 C 13 YV28A_4 A27.5 C	SLITTA VERT. CARICO RUOTA IN TAVOLA /	A27.6	YV14A_4	14	1
SEGNAL Pos. Sigla Indirizzo D 0 YV11_4 A26.0 C 2 YV12_4 A26.2 C 2 YV12_4 A26.2 C 4 YV13_4 A26.4 C 5 - A26.3 - 6 YV27_4 A26.6 / 7 - A26.6 / 8 YV15A_4 A27.0 C 9 YV15A_4 A27.1 C 10 YV16A_4 A27.2 C 11 YV16R_4 A27.3 C 12 YV28A_4 A27.4 C 12 YV28A_4 A27.4 C 13 SEGNAL 14 A26.6 C 15 - A26.7 C 16 A27.1 C 17 C 18 A27.2 C 19 A27.1 C 10 VV16A_4 A27.2 C 11 YV16R_4 A27.3 C 12 YV28A_4 A27.4 C 13 VV28A_4 A27.4 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 1	SLITTA VERT SUPP CENTRATORE B	A27.5	YV28R_4	13	0
SEGNAL Pos. Sigla Indirizzo D 0 YV11_4 A26.0 C 1 - A26.1 - 2 YV12_4 A26.2 C 3 - A26.3 - 4 YV13_4 A26.4 C 5 - A26.5 - 6 YV27_4 A26.6 / 7 - A26.6 / 8 YV15A_4 A27.0 9 YV15A_4 A27.2 10 YV16A_4 A27.2 11 YV16R_4 A27.3	SLITTA VERT.SUPP.CENTRATORE AL	A27.4	YV28A_4	12	0
SEGNAL Pos. Sigla Indirizzo C 0 YV11_4 A26.0 C 1 - A26.1 - 2 YV12_4 A26.2 C 3 - A26.3 - 4 YV13_4 A26.4 C 5 - A26.5 C 6 YV27_4 A26.6 C 7 - A26.5 C 8 YV15A_4 A27.0 9 YV15A_4 A27.1 10 YV16A_4 A27.2	SLITTA ORIZZ. CENTR. SUPPORTO INI	A27.3	YV16R_4	11	C
SEGNAL Pos. Sigla Indirizzo [1	SLITTA ORIZZ CENTR SUPPORTO AV	A27.2	YV16A_4	10	П
SEGNA Pos. Sigla Indirizzo 0 YV11_4 A26.0 1 - A26.1 2 YV12_4 A26.2 3 - A26.3 4 YV13_4 A26.4 5 - A26.5 6 YV27_4 A26.5 7 - A26.5 8 YV15A_4 A27.0	SLITTA ORIZZ CARICO RUOTA A DEPO	A27.1	YV15R_4	9	1
SEGNA Pos. Sigla Indirizzo 0 YV11_4 A26.0 1 - A26.1 2 YV12_4 A26.2 3 - A26.3 4 YV13_4 A26.4 5 - A26.5 6 YV27_4 A26.5 7 - A26.5	SLITTA ORIZZ CARICO RUOTA A PREL	A27.0	YV15A_4	∞	_
SEGNA Pos. Sigla Indirizzo 0 YV11_4 A26.0 1 - A26.1 2 YV12_4 A26.2 3 - A26.3 4 YV13_4 A26.4 5 - A26.5 6 YV27_4 A26.6	•	A26.7	<u>'</u>	7	c
SEGNA Pos. Sigla Indirizzo 0 YV11_4 A26.0 1 - A26.1 2 YV12_4 A26.2 3 - A26.3 4 YV13_4 A26.4 5 - A26.5	AVANZAMENTO CENTRATORE STAZ.4	A26.6	YV27_4	6	.s
SEGNAL Pos. Sigla Indirizzo [0 YV11_4 A26.0 (1 - A26.1 - 2 YV12_4 A26.2 (3 - A26.3 (4 YV13_4 A26.4 ()	•	A26.5	' 	Δı	^
SEGNA Pos. Sigla Indirizzo 0 YV11_4 A26.0 1 - A26.1 2 YV12_4 A26.2 3 - A26.3	COM.PINZA PRESA RUOTA STAZ.4	A26.4	YV13_4	4	ა
SEGNA Pos. Sigla Indirizzo 0 YV11_4 A26.0 1 - A26.1 2 YV12_4 A26.2	•	A26.3	,	3	_
SEGNA Pos. Sigla Indirizzo 0 YV11_4 A26.0 1 - A26.1	COM.SLITTA VERT.RIALZO RUOTA PIC	A26.2	YV12_4	2	
SEGNA Pos. Sigla Indirizzo 0 YV11_4 A26.0		A26.1	, 	1	
PACCO YV3 SEGNALI PER STAZIONE Pos. Sigla Indirizzo Descrizione Funzione	CENTRAGGIO RUOTA A PRELIEVO STA	A26.0	YV11_4	0	>
	Descrizione Funzione	ndirizzo		Pos.	Slot
PACCO YV3		SEGN			
	PACCO YV3			,	



3										•												
NTICHIARI					<u> </u>		ı		л	1			ມ		J	_		-	<u> </u>	Slot		
1 122 -				1	1	ı	1	1	10	9	œ	7	თ	Ċī	4	u	2		0	Pos		
	P C		[BLOCC	,		1	,	,	YV24_4		YV23_4	YV20R_4	YV20A_4	1	YV19_4	ı	YV18_4	,	YV17_4	Sigla		
COMMESSA ASTER 1672/00	массніма Macchina As		O INDIRI			•	1	A41.2	A41.2	A41.1	A41.0	A40.7	A40.6	A40.5	A40.4	A40.3	A40.2	A40.1	A40.0	Indirizzo	SEGN	
	Macchina Assemblaggio Culente Perazi		[BLOCCO INDIRIZZI DISPONIBILI A41.4 - A41.7]			-		LIBERO	SOFFIO RUOTA 2 STAZ.4	LIBERO	SOFFIO RUOTA 3 STAZ.4	ATTUATORE ROTAZ CARICO VITE INDIETRO STAZ.4	ATTUATORE ROTAZ CARICO VITE AVANTI STAZ 4		SLITTA VERTICALE CARICO VITE STAZ.4	1	PINZA PRESA VITE STAZ.4		SELETTORE VITE STAZ.4	Descrizione Funzione	SEGNALI PER STAZIONE -4-	PACCO YV4
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLIENTE											AZ.4	4							-0		
				15	14	13	12	<u></u>	6	ဖ	∞	7	<u>ა</u>	5 S	4 S	ဟ	10	<u>v</u>	٥ 0	Pos.		
					ı	,	•		'	'	•	1	SQ59_4	SQ15_4	SQ16_4	SQ14_4	SQ2_4	SQ53_4	SQ52_4	Sigla		
Conr	Desc			E41.7	E41.6	E41.5	E41.4	E41.3	E41.2	E41.1	E41.0	E40.7	E40.6	E40.5	E40.4	E40.3	E40.2	E40.1	E40.0	Indirizzo		
DISEGNATORE C. Pedretti				LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	VITE IN POSIZIONE DI CORRETTO INSERIMENTO STAZ.4	VITE INSERITA STAZ.4	ATTUATORE ROTANTE VITE RUOTATO STAZ.4	SLITTA VERTICALE CARICO VITE ALTA E INDIETRO STAZ.4	PRESENZA VITE IN PINZA STAZ.4	SELETTORE VITE AVANTI STAZ.4	PRESENZA VITE A SELETTORE STAZ.4	Descrizione Funzione	SEGNALI PER STAZIONE -4-	PACCO SQ4
	DATA 14-02-2000					ı	1	1		1	1				•							



				7		ກ		ارت ارت		4			 3		2			_
LINEREL (BRESCIA)			15	14	ಪ	12	1 1 1	5	uc	> (∞	7	თ 	5		_ -	-	2
-			,	ı	 			ı		l	YV5 6	' 	YV4_6	YV3K_o		200	· ,	YV2_6
Macchina Ass	MACCHINA		A43.7	A43.6	A43.5	A43.4	A43.3	A43.2	743.	Δ/3.1	A43.0	A42.7	A42.6	A42.3	בי ה ה	ΔΔΟ Δ	A42.3	A42.2
semblaggio			LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO			COM.VALVOLA START AVVITATORE STAZ6	1	SLITTA AVVITATORE STAZ.6		SI ITTA GRI IPPO DADO INDIETRO STAZ.6	SLITTA GRUPPO DADO AVANTI STAZ.6		SEITIA PRELIEVO DADO SIRE.S
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLENTE		15	14	-	40 2	- -	-	10 -	9	&	7 8011_7	0 0010	}	5 SQ1_7	4 SQ20_6	3 SQ10_6	
			E43./	Г43.5	ין ד	L 12 2	E /3 /	E43.3	E43.2	E43.1	E43.0	E42.7	1 7.0	E42 6	E42.5	E42.4	E42.3	
Connessione CP - Linea 1	DETA REVISIONE POSCITITIONE LITERIZE NODO -5. DATA REVISIONE 30-06-2000		LIDETAC		_				LIBERO	LIBERO	LIBERO	SELLA ORIZZA FRELEVO GIAE.	OTTA ODIZZ V DDE I IZVO STVZ Z	SI ITTA VERTICALE ALTA STAZ.7	PRESENZA PEZZO IN PINZA STAZ.7	PRESSOSTATO AVVITATORE COPPIA RAGGIUNTA STAZ.6	SLITTA ORIZZ GRUPPO DADO INDIETRO STAZIO	

z

Slot

Pos. 0

Sigla

Indirizzo | Descrizione Funzione

Pos. 0

Sigla

Indirizzo | Descrizione Funzione

SEGNALI PER STAZIONE -6/7-

PACCO SQ5

SQ31_6 SQ32_6

E42.0

PISTONE CONTENIMENTO DADO AVANTI STAZ.6

SLITTA PRELIEVO DADO AVANTI STAZ.6

SLITTA AVVITATORE AVANTI STAZ.6

SQ33_6

E42.2 E42.1 SEGNALI PER STAZIONE -6-

PACCO YV5

0


YV6_1

A42.0

PISTONE CONTENIMENTO DADO STAZ.6

A42.2 A42.1

SLITTA PRELIEVO DADO STAZ.6




F		1 7	1	Τ	_																			
HONTIC							ı						· · · ·					_			 -			>
HONTICHIARI (BRESCIA)								1		· -		· 		ىد ا	1	ა [-	_	_	> 	Slot			ω
RESCIA)					L'			'	'		<u>'</u>	'	7	တ	C)	4	ω	2	_	0	Pos.			C
				ВГОСС		,	•	,			,			,	YV3R_7	YV3A_7	'	YV2_7	ı	YV1_7	Sigla			
1672/00	ассніла A:			Ö INDIR	r				-			,	A44.7	A44.6	A44.5	A44.4	A44.3	A44.2	A44 1	A44.0	Indirizzo	SEGN		- -
	Macchina Assemblaggio			[BLOCCO INDIRIZZI DISPONIBILE A45.0-A45.7]	•		1	1	•	1	1	1	LIBERO	LIBERO	SLITTA ORIZZONTALE INDIETRO STAZ.7	SLITTA ORIZZONTALE AVANTI STAZ.7	ı	SLITTA VERTICALE STAZ.7	1	COMANDO PINZA STAZ.7	Descrizione Funzione	SEGNALI PER STAZIONE -7-	PACCO YV6	n -
				5.0-A45.7]											: INDIETRO STAZ.7	AVANTI STAZ.7		FAZ.7		Z.7		7-]
MATRICO 430A	Perazzolo										:	:												_
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	zolo								_															
;;s.4 ;/98		:																						7
																								ſ
Cor	Des												[<u></u>										12
nessione (Descrizione Utenze NODO -5-												Č											-
CP - Linea	tenze NOE			:										DIR177										
2	٥ ن												<u> </u>											-
													<u>.</u>	<u>Z</u> B T										-
	14-02-2000	2212												F44 0-F										,
O E	<u> </u>	_												14 7/F45										;
1	FOGLIO NR. 126 SEGUE NR. 127												; ;	RI OCCO INDIRIZZI DISPONIRII E E44 0-E44 7/E45 0-E45 7										

DATA 14-02-2000

HONT			>
MONTICHIARI (BRESCIA)			[0]
BRESCIA		[BLO	
	5		0
1672/00	Массніма	(DIRIZZ	D
A ASTER	массніма Macchina Assemblaggio	[BLOCCO INDIRIZZI DISPONIBILE A46.0-A46.7/A47.0-A47.1]	m
	mblaggic	ONIBIL	
:		E A46.	רד
		0-A46.7	ດ
		//A47.0	_
		A47.1]	π
4. m	D b		_
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLIENTE Perazzolo	ENTE	
MMESSA 274/98			
			×
			٦
Connessione CP - Linea 3	Denominazione Foglio Descrizione Utenze I	LOCCC	<u> </u>
one CP - I	ONE FOGLK	O INDIR	z
inea 3	NODO -		0
	Ÿ'	SPONI	
			<u>-</u>
	DATA REVISIONE 14-02-2000	46.0-E.	۵
		46.7/E4	
DISEGNATORE C. Pedretti	FOGLIO NR.	[BLOCCO INDIRIZZI DISPONIBILE E46.0-E46.7/E47.0-E47.7]	
2	127	<u> </u>	ω
	DATA 14-02-2000	DATA	
	ŏ		

HONTICHIARI (BRESCIA)	20S1 PE 2FU1 —	A B C
MACCHINA MACCHINA MACCHINA ASSEMblaggio COMMESSA ASTER 1672/00		D E F G
CLIENTE Perazzolo MARRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	230	
DENOMINAZIONE FOGLIO PROSPETTO CONNETTORI -XT1-	OV 34 OV 35 OV 35 OV 36 OV 36 OV 36 OV 36 OV 37 OV OV OV OV OV OV OV O	Z O
DATA REVISIONE FOGLIO NR. 150 DATA 14-02-2000 SEGUE NR. 151 14-02-2000 ORSEGNATORE C.Pediretti		Ω

:





				., .		\neg
MONTICHIARI (BRESCIA)		ACCESA	MACCHINA		241/	A B C
1672/00	массніма Macchina Assemblaggio		DI EMERGENZA	RIFERIMENTO CA	<u>ov</u> 4006	п
	laggio		TERMICHE OK	RIFERIMENTO CABLAGGIO PULSANTIERA PRINCIPALE	<u>ov</u> <u>3110</u>	गा
			MANUALE	IERA PRINCIPALE	<u>ov</u>	Э
430A	CLIENTE Perazzolo	FINE CICLO	ARRESTO A		OV A03	_
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	zolo		POWER ON		3101 24V 0V 3102	<u>ح</u>
	ОЕИ		POWER OFF	RIFERIMEN	3101 3100	r M
	DENOMINAZIONE FOGLIO Quick Reference	ALLARMI	TACITAZIONE	RIFERIMENTO CABLAGGIO PULSANTIERA PRINCIPALE	OV A01	z
	10	EMERGENZA	RESET	NTIERA PRINCIPALE	4004 4003	v
DISEGNATORE C. Pedretti			START CICLO		E01 +24I A00	O R S
. ⊢	DATA 14-02-2000					Т


MONTICHIARI (BRESCIA)						SEGUE >>	>
	массниа Macchina Assemblaggio	TAVOLA	SVUOTAMENTO	SELETTORI		E03 +24	E F
ма: 43	Pe				RIFERIMENTO	E04 +241	
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLENTE Perazzolo	TAVOLA	CICLO SINGOLO/ ILLUMINAZIONE TASTIERINO	SELETTORE) CABLAGGIO PULSANTIER	3103 24V	, x
	DENOMI) Quick	ON/OFF	TASTIERINO	SELETTORE	A PRINCIPALE	5201 24V 4102 5200	F
	DENOMINAZIONE FOGLIO Quick Reference		D'EMERGENZA	PULSANTE		5200 4002	Z 0
DISEGNATORE C. Podretti	16-02-2000 SEGUE NR. 1						D 70
	181 DATA 182 14-02-2000	- 1					4


:


MONTICHIARI (BRESCIA)							A B C
1672/00	массніна Macchina Assemblaggio						D
				PULSANTE	곡	E01 +241 OV A00	ด L
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLIENTE Perazzolo	ALLARMI	TACITAZIONE	PULSANTE SELETTORE	ERIMENTO CABLAGGIO PUI	E02 +24 OV A01	
5A /98		CN/CFT	TASTIERINO	SELETTORE	LSANTIERA BORDO MACCH	5203 24V 4102 5202	
	Quick Reference		EMERGENZA		INA	4101 5202	2
	16-02-2000						
	FOGLIONR. 182 DATA SEGUENR. 190 14-02-2000						



























HONTICHIARI (BRESCIA)					<u>/204-T</u> /205-S	,>
COMMESSA ASTER 1672/00	Macchina Assemblaggio	SI IOTE	TORSIONALE 1_4	STOP VIBRATORE		206001 MODULO 4 USCITE RELE' SM2222 - A10 (200-1) 20601
			:			7,201-5
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLIENTE	PARAEII O SY	ORSIONALE 4_4	STOP VIBRATORE	ΛØ Π h ≅+	OUTZ [A10.1]
Uscite F		VITI	TORSIONALE 5 4	STOP VIBRATORE		(/202-1) OUT3 [A10.2]
Uscite PLC	i l	VIT)	STAZIONE -4-	STOP VIBRATORE		20606 OUT4 [A10.3]
SEGUE NR. DISEGNATORE C. Pedretti	DATA REVISIONE		4 4	ORE		20607
207					11	-


	_					 	 	 	_											
	— ⇒							10	9	∞	7	თ	ഗ	4	ω	2		PZ		>
MONTICHIARI (BRESCIA)								0/	+241	\$100	\$101	\$102	\$103	20601	20600	500	230	N.FILO		B
ARI (B									ļ 	_	3)2 -) -	01 -	00 -	-	1	_		
SECTH)								'	'	'								SIGLA		0
2			GUAINA PER VIBRATORE URSIDINALE 4 STALIGHE 1 120 LE					<u>S</u>	8		SC	SC	SC	ST	ST	<u>A</u>	A	DES	İ	
1672	массні		PEX SE					COMUNE OV	COMUNE +24I	SCORTA	SCORTA	SCORTA	SCORTA	STOP VIBRATORE TORSIONALE 1_4	STOP VIBRATORE TORSIONALE 1_4	ALIMENTAZIONE 230V VIBRATORE TORSIONALE	ALIMENTAZIONE 230V VIBRATORE TORSIONALE	DESCRIZIONE		D
COMMESSA ASTER 1672/00	Macchina Assemblaggio		STA CX					E OV	E +24					BRAT	BRAT	OIZA	OIZA.	I R		m
	sembl		CX	1					-					유	SE.	NE 23	NE 23		×	
	aggio													TORS	FORS	 	Q <u>≤</u>			m
	i		4	1										IONAL	ONAL	BRAT	BRAT			
				ZIONE										m	E 1_2	윤	絽		i	G
				1 d										-	-	TORS	ORSI			
				<u> </u>												ONAL	ONAL			
	j															ļim	ļ im			-
430/	Pera																			
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLIENTE Perazzolo												_ _						<u> </u>	
имеssa 274/98																				
l 																				
																				- -
																				H
3	າ ດ _E																			≤
ospeno	DENOMINAZIONE FOGLIO Cassetta Derivazione -1-																			z
Connec	one Fos Derivazi																			
[one -1-																			0
																				H
																				ים
-	ωσ				l															۵
	30-06-2000	DEVIS																		
)00 	I I																		72
C.Pedretti	SEGUE NR.																			\vdash
dretti	SEGUE NR. 208																			S
	-	7																		
	14-02-2000																			
	ļ ^š				<u> </u>	 	 	 				_	_		•					

N N N N N N N N N N	_	·	11	Τ.	Τ					 						_		_		•			
No. O. O. E. F. O. H. N. N. O. O. R. R.	MONT										10	မ	∞	7	တ	Oı	4	ω	2		PR		
X2 X X X X X X X X X	ICHIARI										9	+24	S200	E10.(S201	\$203	20600	20602	501	230	N.FIL		В
X2 X X X X X X X X X	(BRESC										-			-		<u> </u>	—		1		1		
ALE ALE M N O P O R S	(HI	₽		GUAIN										37_4							SLA		n
ALE ALE M N O P O R S	£ 8	Z %		7 TH							CO	CO	SCC	콗	SCC	SCC	STO	STO	ALIN	ALIN	DESC		
ALE ALE M N O P O R S	MMESSA A:	acchina		BRAI C							JUNE	NUNE)RTA)PPO	RTA	RTA	P VIB	P VIBI	TENT,	IENTA	RIZIO		
ALE ALE M N O P O R S	STER	Assen		in Car							8	+241		PIENC			RATO	RATO	NOIZ	NOIZ	Ä	×	m
ALE ALE M N O P O R S		nblaggi		SICIAL DIO										VIBF			ᇛて	RE TO	E 230	E 230		Ñ	
ALE ALE M N O P O R S		Ů		4 4 3 7	3									ATOF			ORSIO	RSIO	VVIBI	VVIB		!	T
ALE ALE M N O P O R S				K CINE	100									E TO			NALE	NALE	ATO	RATOR			
ALE ALE M N O P O R S		:		1	3									RS.4			44	4_4	10 13 10	01.3K		ı	
ALE ALE M N O P O R S				1 10 0										4					RSIO	RSIO			ı
A C M N O P O R S					1														NALE	NALE			
N	43 MA	P 2																					-
N	OA - MI	razzolo																					
EERONIMAJZIONE FOGLIO PROSPETO Commettori ERONIMAZZIONE TOCILO PROSPETO COMMETTO REVISIONE PROGLIO NE. 288 GERONI NE. 288 GER	0274/9										<u> </u>			1			<u> </u>		1	1 .		l .	- ⁻
Prospetto Connettori Casserita Derivazione -1. DATA REVISIONE FOOLIO NR. 208 SEQUE NR. 209 Cascardif Nr. 209 Casc	α ΄																						7
Prospetto Connettori Casserita Derivazione -1. DATA REVISIONE FOOLIO NR. 208 SEQUE NR. 209 Cascardif Nr. 209 Casc			:																				
P Q R S TO P Q R S TO REVISIONE FOOLIO Classetta Derivazione -1. DATA REVISIONE DATA REVISIONE DOLIO MR. 208 SEGUE NR. 209 SEGUE NR. 209 OLPHORUS																							[
DATA REVISIONE POCILIO NR. 208 30-06-2000 SEGUE NR. 208 OSCONTORE C.Pedretti		0.5	<u> </u> 																				3
DATA REVISIONE POCILIO NR. 208 30-06-2000 SEGUE NR. 208 OSCONTORE C.Pedretti	rospeno	assetta																					-
DATA REVISIONE POCILIO NR. 208 30-06-2000 SEGUE NR. 208 OSCONTORE C.Pedretti	Conne	Derivaz																					2
DATA REVISIONE POCILIO NR. 208 30-06-2000 SEGUE NR. 208 OSCONTORE C.Pedretti		ione -1-	5																				
DATA REVISIONE FOGLIO NR. 208 SEGUE NR. 209 DISSENATORE C. Podretti																							
FOGLIO NR. 208 SEGUE NR. 209 DISEGNATORE C. Podrotti																							-
FOGLIO NR. 208 SEGUE NR. 209 DISEGNATORE C. Podrotti	!	وبه																					-
FOGLIO NR. 208 SEGUE NR. 209 DISEGNATORE C. Podrotti	i	0-06-20	ATA BEVI																				ı
FOGLIO NR. 208 SEGUE NR. 209 DISSEGNATORE C. Podrotti		00 2	Š																				
	C.Pec	SEGUE																					[
│ ├─┴─ ┥│┆┆││	arore Iretti																						
DATA 02-200			7																				-
		.02-200																					


		 .	 						_						
				10	9	œ	7	6	ĊΊ	4	ω	2		₽	_
				8	+241	\$300	€10.1	20607	20606	20605	20604	502	230	N.FILO	
	GUAINA			•	,	-	SQ51_4	1	1	'	•	•		SIGLA	
Macchina Assemblaggio	GUAINA PER VIBRATORE TORSIONALE 5 4/LINEARE 6 4 STAZIONE 4- [VITI]			COMUNE OV	COMUNE +24I	SCORTA	TROPPO PIENO VIBRATORE LINEARE 6_4	STOP VIBRATORE LINEARE 6_4	STOP VIBRATORE LINEARE 6_4	STOP VIBRATORE TORSIONALE 5_4	STOP VIBRATORE TORSIONALE 5_4	ALIMENTAZIONE 230V VIBRATORI	ALIMENTAZIONE 230V VIBRATORI	DESCRIZIONE	X3
CLIENTE Perazzolo															
DENOMINAZIONE FOGLIO Cassetta Derivazione -1-															
30-06-2000															
FOGLIO NR.															
209															
DATA 14-02-2000															


_		7 1	П	Ţ	 	 	 	· <u>-</u>							
TENOM							თ	υı	4	ω	2		PIN		
MONTICHIARI (BRESCIA)							\$400	\$401	1	8	5	U2	N.FILO		
(BRESCI							-		,	8	Mo	MO	SIGLA		
[A)										MOT1_1	MOT1_1	MOT1_1	Ā		
167	Mac	II Macc		GU			SCORTA	SCORTA	덮	MOTO	MOTO	MOTORE NASTRO CARICO STAZ.1	DESCI		
1672/00	cchina /	HINA		AINA PE			RTA	AΤΑ	A MO)RE N)RE N)RE N	DESCRIZIONE		
	Macchina Assemblaggio			RMOTOR					TORE	ASTR	MOTORE NASTRO CARICO STAZ.1	ASTRO	ļm	<u>X</u>	
	laggio			RE NAST					NAST	O CAR	O CAR	O CAR			
				RO STA					RO C	(ICO S	ICO S	ICO S			
				GUAINA PER MOTORE NASTRO STAZIONE -1-					TERRA MOTORE NASTRO CARICO STAZ.1	MOTORE NASTRO CARICO STAZ.1	TAZ.1	TAZ.1			
									STAZ				:		
430A -	Perazzoio	CLIENTE													
430A - MO274/98	ZOIO														
4/98	S														
	Cassett	DENOMIN													
	a Deriva to Conni	DENOMINAZIONE FOGLIO													
	Cassetta Derivazione -1- Prospetto Connettori	SCI0													
	•														
	+ 5	<u> </u>													
	14-02-2000	TA REVIS													
		ONE													
C.Pedretti	SEGUE NR.	500													
etti	SEGUE NR. 300	210													
	 	7													
	14-02-2000	TA					 								





HONTICHIARI (BRESCIA)	ALIMENTAZIONE 230Vac DA Q.E.MASTER	/11-P XT20 /11-P XT20	25	505 30		> B
Macchina Assemblaggio COMMESSA ASTER 1672/00	VIBRATORE TORSIONALE 1_6 STAZIONE -6: DADI	TORS1_6 G X7-3	505 ,		X7-1 X7-2 NE	D E F
Perazzolo MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98		#-505/ 				- X
Cassetta Derivazione -2- Alimentazione Vibratori						Z
14-02-2000 FOGLIO NR. 302 DATA 14-02-2000 SEGUE NR. 303 14-02-2000 DISEGNATORE C.Pedrotti						Ω Ω





MONTICHIARI (BRESCIA)						/303-T /304-S	D
1672/00		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	BUSSOLE	STAZIONE 4	STOP VIBRATORE		30500 MODULO 4 USCITE RELE SM222 - A30 [300-1] 305002
				:			I
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLIENTE Perazzolo		PARAFII O DX	AZIONE -4-	STOP VIBRATORE	∩AZ+	0U12 [A30.1]
Uscite PL	Cassetta Derivazione		DADO	STAZIONALE I 6	STOP VIBRATORE		30504 OUT3 [A30.2]
0	o∈nominazione Foglio Cassetta Derivazione -2-				DISP		OUT4 [A30.3]
DISEGNATORE C. Pedretti	30-06-2000 FOGLIO NR. 305						D R
	305 DATA 306 14-02-2000					1 1	φ !

			 											••			
Ę	-			[;	a	9	∞	7	တ	Çη	4	ယ	2		PE		
					8	+241	\$500	E30.0	S501	S502	30501	30500	503	230	N.FILO		
				-	1	•			,	-	,	1	,		SIGLA	-	
•		GUAINA						SQ30_4								-	
COMME	МАССН	PER VIE			COMUNE 0V	COMUNE +24I	SCORTA	TROP	SCORTA	SCORTA	STOP	STOP	ALIME	ALIME	DESCRIZIONE		
COMMESSA ASTER	NA A	RATORE			NE OV	NE +2	7	O PIE	ΤA	TΑ	VIBRA	VIBRA	NTAZI	NTAZI	IZIONE		
sembiag	МАССНИА	GUAINA PER VIBRATORE TORSIONALE 2_4 STAZIONE 4- [BUSSOLE]				4		NO V			STOP VIBRATORE TORSIONALE 2_4	STOP VIBRATORE TORSIONALE 2_4	ONE 2:	ONE 2		X5	
gio		VALE 2_4						BRATC			TORS	TORS	30V VI	30V VI			
		STAZION)RE TO			ONAL	ONAL	BRATO	BRATO			
		iE 4- [BU:						DRSIO			= 2_4	<u>=</u> 2_4)RE T)RE TO			
		SOLE						TROPPO PIENO VIBRATORE TORSIONALE 2					ALIMENTAZIONE 230V VIBRATORE TORSIONALE	ALIMENTAZIONE 230V VIBRATORE TORSIONALE			
								4					NALE	NALE			
MATRIC	CLIENT			;													
ZZOIO	огланд																
MATRICOLA - COMMESSA																	
Cassett: Prospet	DENOMINA																
Cassetta Derivazione -2- Prospetto Connettori	DENOMINAZIONE FOGLIO																
tione -2- ttori	GLIO																
	i i																
	1 1																
39.	DATA																
30-06-2000	DATA REVISION																
	DATA REVISIONE FO																
SEGUE NR.																	
	DATA REVISIONE FOGLIO NR. 306																

- 1 11										·		_		
		10	ဖ	00	7	တ	ഗ	4	ω	2		PR		A .
		8	+241	S600	E30.1	S601	S602	30503	30502	504	230	N.FILO		В
		1	-	-	ļ	'	'	'	'	'		SIGLA		\mid
	GUAIN			 	SQ36_4		_			<u> </u>				C
Mac	GUAINA PER VIBRATORE TORSIONALE 3, 4 STAZIONE -4- [PARAFILO DX]	СОМІ	COMI	SCORTA	TROPPO PIENO VIBRATORE TORSIONALE 3	SCORTA	SCORTA	STOP VIBRATORE TORSIONALE 3_4	STOP VIBRATORE TORSIONALE 3_4	ALIMENTAZIONE 230V VIBRATORE TORSIONALE	ALIMENTAZIONE 230V VIBRATORE TORSIONALE	DESCRIZIONE		D
массниа Macchina Assemblaggio	RATORE	COMUNE OV	COMUNE +24	ATA	PO PI	TΑ	Ā	VIBRA	VIBRA	NTAZI	NTAZI	ZIONE		
Assemb	TORSIC		241		ENO V			TORE	TORE	ONE 2	ONE 2		X6	П
olaggio	NALE 3				IBRAT			TORS	TORS	30V V	30V V			-
	4 STAZII				유			SIONA	SIONA	IBRAT	IBRAT			-
	ONE 4		:		FORSI			F 3_2	E 3 4	ORE 1	ORE 1			l
	PARAFIL				ONAL					ORSI	ORSI			
	DXI				3,4				!	ONALI	ONALE			}
						ļ								
CLIENTE Perazzolo														
00		L							<u> </u>					
DENOMINAZIONE FOGLIO Cassetta Derivazione -2- Prospetto Connettori														
zione Foi Derivaz														
ione -2-														
30-														
DATA REVISIONE 30-06-2000														
- - -														
FOGLIO NR. SEGUE NR. DISEGNATORE														
R. 307														
DATA 14-02-2000														
7A 2000														

_		Τ	Π	Τ			 		 												
HONTI	ij								10	9	00	7	თ	თ	4	ω	2		PIN		
HONTICHIARI (BRESCIA)									OV	+241	S700	E30.2	S701	S702	30506	30504	505	230	N.FILO		
(BRESCI)									ı	•		<u> </u>	•	-	,	-		'	SIGLA		
,	<u>.</u>				GUAI							SQ30_6					<u></u>				
1672	Macc	MATCH			GUAINA PER VIBRATORE TORSIONALE 1_6 STAZIONE -6- [DADI]				COML	COMUNE +24I	SCORTA	TROPPO PIENO VIBRATORE TORSIONALE 1_6	SCORTA	SCORTA	STOP VIBRATORE TORSIONALE 1_6	STOP VIBRATORE TORSIONALE 1_6	ALIMENTAZIONE 230V VIBRATORE	ALIMENTAZIONE 230V VIBRATORE	DESCRIZIONE		
COMMESSA ASTER 1672/00	hina As	-			/IBRATO				COMUNE 0V	NE +2	TA	PO PIE	TA	Ā	VIBRA	VIBRA	NTAZI	NTAZI	IZIONE		
	Macchina Assemblaggio				RE TORS					4		NO V			TORE	TORE	ONE 2	ONE 2		X7	
	gio				IONALE :							BRATO			TORS	TORS	30V VI	30V VI			
					6 STAZ)RE T			IONAL	IONAL	BRAT(BRAT(
					ONE -6-							ORSIC			E 1_6	E 1_6)RE	A A			
					DADIJ							NALE.									
												اص									
МАТ	Pe	2																			
RICOLA - CC	Perazzolo	2 1 1																			
MATRICOLA - COMMESSA										1		_	·		l		·				
Prosp	Cass	DE NO																			
Prospetto Connettori	Cassetta Derivazione -2-	DENOMINATIONE EOGLIO																			
nettori	vazione -	50610																			
	'n																				
	ωι																				
	30-06-2000	ATA BEVIS																			
	00	Ž.																			
DISEGNATORE	SEGUE NR.																				
TORE	NR 400																				
ļ																					
	DATA 14-02-2000	!		i													_				

DATA REVISIONE FOGLIO NR. 400 DATA 16-02-2000 SEGUE NR. 401 14-02-2000 DISSEGNATORE	_		TATOL COMPONE		ĺ
FOGLIO NR. 400 SEGUE NR. 401			T GI QLLCTO	Macchina Assemblaggio	
100 100 100	16-02-	DENOMINAZIONE FOGLIO Listato Materiale	CLENTE	MACCHINA	
	227.05			BLOCC.CONTATTI AGG.X GV2-M	20QM1
2	GV2AN11	TELEMECANIQUE	TELEME	INT.AUTOM.MT 1-1,0A	20QM1
	GV2-M06	TELEMECANIQUE	TELEME		111-06
	F2A		OMEGA	EUS VETRO 2A	
v	1007	LLER	WEIDMULLER	PORTAFUS.A COLTELLO	11516
			OMEGA	FUS.VETRO 2A	11FU5
2	F2A		AACI DIN OFFE	PORTAFUS.A COLTELLO	11FU5
	ASK1	n	Civilence	FUS.VETRO 2A	11FU4
2	F2A		OMEGA	PORTAFUS.A COLTELLO	11FU4
	ASK1	- FR	NATIONI I LER	FUS.VETRO 2A	11FU3
2	F2A		OMEGA	PORTAFUS A COLIECTO	11FU3
	ASK1	LER	WEIDMULLER	FUS.VETRO ZA	11FU2
2	F2A		OMEGA		11FU2
	ASK1	LER	WEIDMULLER	TOTAL OF THE LO	
1	F2A		OMEGA	EUS VETRO 2A	
2			VEIDMOCHER	PORTAFUS A COLTELLO	11FU1
	ASK1		OMEGA	FUS.VETRO 2A	10FU2
2	F2A			PORTAFUS.A COLTELLO	10FU2
	ASK1	.E.Z	WEIDMULLER	FUS.VETRO 2A	10FU1
2	F2A		OMEGA		10FU1
	ASK1	ER 	WEIDMULLER	BOBTAFILS A COLTELLO	
	T-12		EIMA	FILTRO PER VENTOLA	
2	E 100		000100	VENTOLA 230V	10EV1
	A12823HTS WOO		HOBEROCO		(
QTÁ	CODICE	COSTRUTTORE	COSTF	DESCRIZIONE	SIGLA
				MATERIALE	LISTATO
					8

DISEGNATORE	- 1	LISTATO MATERIALE	Perazzolo	Macchina Assemblaggio	
DATA REVISIONE FOGLIO NR. 401 DATA 16-02-2000 FEGURE NR. 402 14-02-2000	10	DENOMINAZIONE FOGLIO	CLIENTE	МАССНИКА	
	LA1DN31	TELEMECANIQUE		BLOCCO AGGIUNTIVO 3NA/1NC	31KM1
)BD	LP1D0910BD	TELEMECANIQUE		TELERUTTORE 9A	31KM1
	99.013024	FINDER		MODULO DIODO	31KA2
ω	000000000000000000000000000000000000000	FINDER		ZOCCOLO RELE 2 CONTATTI	31KA2
	05.75	TINUEX		RELE 24VDC 2 CONTATTI 5A/250V	31KA2
	40.52	FINDER		MODULO DIODO	31KA1
ω	99 013024			ZOCCOLO RELE 2 CONTATTI	31KA1
	95.75			RELE 24VDC 2 CONTATTI 5A/250V	31KA1
	40.52	OMEGA		FUS.VETRO 4A	30FU3
2	F4A			PORTAFUS.A COLTELLO	30FU3
	ASK1	INCOME I FR		FUS.VETRO 4A	30FU2
2	F4A	OMEGA		PORTATOS A COLTECTO	30FU2
	ASK1	WEIDMULLER		1013 111 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30101
	F2A	OMEGA		FUS VETRO 2A	
3	307	WEIDMULLER		PORTAFUS.A COLTELLO	30FU1
	200	GEWISS	0	INT GENERALE TRIPOLARE 32A	20\$1
				DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE COMPLETO 380V	2HL1
	050451 500			FUSIBILE 10x38 20A RAPIDO gL-gG	2FU1
4	U0.020	EI ETTROITALIA		PORTAFUS.10X38 IRIF	2FU1
	UKO-3	ELETTROITALIA	[51]	O DE LO SOCIO DE L	VO CIMIC
	GV2AN11	ELEMECANIQUE	T	BLOCC CONTATTI AGG X GV2-M	
3	GVZ-MIOS	TELEMECANIQUE	18	INT.AUTOM.MT 0,63-1A	20QM2
				DESCRIPCIONE	SIGLA
)E QTÁ	CODICE	COSTRUTTORE	0		
				MATERIALE	LISTATO
				m	В

COSTRUTORE CODICE					
CODICE C	1		111111111111111111111111111111111111111	Macchina Assemblaggio	
COSTRUTIONE CODICE CODIC	SEGUE NR. 404	Listato Materiale	CLIENTE Perazzolo	MACCHINA	
MAXIETXICIONE COSTRUTTORE CODICE BOL=400 TELEMECANIQUE XVA-C03 BOL=400 TELEMECANIQUE XVA-C03 MPADRO COLONINA ROSSA TELEMECANIQUE XVA-C23 MPADRO COLONINA BLU TALEMECANIQUE XVA-C34 MPADRO COLONINA BLU TELEMECANIQUE XVA-C34 MPADRO COLONINA BLU TELEMECANIQUE XVA-C34 MPADRO COLONINA DA ATTACCO 24V TELEMECANIQUE XVA-C35 MARAD DI ATTACCO 24V TELEMECANIQUE XVA-C36 NILTRO ANTIDISTURBO DIODO-ZENER TELEMECANIQUE LAKC1B NILTRO ANTIDISTURBO DIOCOCAL TELE	EOCHO NP 403			SEPARATORE GRANDE	MORS3
MAXIETXIONE COSTRUTTORE CODICE BSCRIZIONE TELEMECANIQUE XVA-C03 BOL=400 TELEMECANIQUE XVA-C03 MPADDA COLONIA ROSISA TELEMECANIQUE XVA-C24 MPADDINA AD ATTACCO 24V TELEMECANIQUE XVA-C34 MPADDINA AD ATTACCO 24V TELEMECANIQUE XVA-C36 MPADINA AD ATTACCO 24V TELEMECANIQUE XVA-C36 MPADINA AD ATTACCO 24V TELEMECANIQUE XVA-C36 MILTRO ANTIDISTURBO DIODO+ZENER TELEMECANIQUE LARCC18 ILLTRO ANTIDISTURBO DIODO+ZENER TELEMECANIQUE LARCC18 ANALINA 6080mm MEGNA MEGNA MOGDICT ANALINA 6080mm BOCCHIOTTI T1 60x80 ANALINA 6080mm MEGNA			PHOENIX		MORS2
MATERIAL COSTRUTIONE CODICE ESCRIZIONE TELEMECANIQUE X/A-C03 BOL-400 TELEMECANIQUE X/A-C03 BOL-400 TELEMECANIQUE X/A-C03 MPADA COLONNA ROSSA TELEMECANIQUE X/A-C03 MPADA COLONNA BLU TALEMECANIQUE X/A-C03 MPADA NO ATTACCO 24V TELEMECANIQUE X/A-C03 MIPADINA AD ATTACCO 24V TELEMECANIQUE X/A-C03 MIPADINA AD ATTACCO 24V TELEMECANIQUE X/A-C03 MIPADINA AD ATTACCO 24VDC TELEMECANIQUE LAKC:B ILITRO ANTIDISTURBO DIDDOP-ZENERR TELEMECANIQUE LAKC:B ILITRO ANTIDISTURBO DIDOPO-ZENERR MG07021			PHOENIX C	∞ ∣	MORO
COSTRUTIONE			PHOENIX C	MORSETTO UNIVERSALE UK	
CONTRUITORE	000000000000000000000000000000000000000		WEIDMULL	GUIDA DIN 35x7,5mm	GUIDA
CODICE CONTRUITORE CODICE			8000010	CANALINA 60x80mm	CANAL3
COSTRUTTORE CODICE			DCCCC	CANALINA 40x80mm	CANAL2
ESCRIZIONE COSTRUTTORE CODICE BOL=400 TELEMECANIQUE XVA-C03 BOL=400 TELEMECANIQUE XVA-C03 MPADA COLONNA ROSSA TELEMECANIQUE XVA-C24 MPADA COLONNA ROSSA TELEMECANIQUE XVA-C34 MPADA COLONNA BLU TELEMECANIQUE DL1-BA024 MPADA COLONNA BLU TELEMECANIQUE XVA-C36 MPADA AD ATTACCO 24V TELEMECANIQUE XVA-C36 ONTATTORE AUSILIARIO TELEMECANIQUE LAKC1B ILITRO ANTIDISTURBO DIODO+ZENER TELEMECANIQUE LAKC1B MINI-CONTATTORE 4KW- 24VDC TELEMECANIQUE LAKC1B MINI-CONTATTORE AKW- 24VDC TELEMECANIQUE <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>CANALINA 25x80mm</td><td>CANAL1</td></t<>				CANALINA 25x80mm	CANAL1
COSTRUTTORE CODICE			восснотт	BARRA DI RAME FILETTATA 12x5 L=800mm	BR1
COSTRUTTORE CODICE			MERLINGER	FILTRO ANTIDISTURBO DIODO+ZENER	80KM2
COSTRUTTORE CODICE			TELEMECAN	MINI-CONTAL LORE 4NVV - 24VDC	80KM2
COSTRUTTORE CODICE	1K0910BD		TELEMECAN	FILIRO ANTIDISTORIO DI CANTO	80KM1
ESCRIZIONE COSTRUTTORE CODICE BO L=400 TELEMECANIQUE XVA-C03 BO L=400 TELEMECANIQUE XVA-C21 MPADA COLONINA ROSSA TELEMECANIQUE XVA-C34 MIPADINA AD ATTACCO Z4V TELEMECANIQUE XVA-C36 MARCO DE AKWI - Z4VDC TELEMECANIQUE LA4KC1B LA4KC1B LA4KC1B LA4KC1B			TELEMECAN	WINING COMMENT OF THE PROPERTY	80KM1
ESCRIZIONE COSTRUTTORE CODICE TELEMECANIQUE XVA-C03 MPADINA AD ATTACCO 24V AMPADINA AD ATT			TELEMECAN	NAME ON TATTORE 4KW - 24VDC	2
ESCRIZIONE COSTRUTTORE CODICE BOL=400 TELEMECANIQUE XVA-C03 SE+COPERCHIO TELEMECANIQUE XVA-C21 MPADIA COLONNA ROSSA TELEMECANIQUE XVA-C34 MPADINA AD ATTACCO 24V TALEMECANIQUE XVA-C36 MIPADINA AD ATTACCO 24V TELEMECANIQUE XVA-C36			TELEMECAN	EII TRO ANTIDISTURBO DIODO+ZENER	
ESCRIZIONE COSTRUTTORE CODICE TELEMECANIQUE DL1-BA024 DL1-BA024 TELEMECANIQUE DL1-BA024 TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE DL1-BA024 DL1-BA024 TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE DL1-BA024 DL1-BA024			TELEMECAN	CONTATTORE AUSILIARIO	SOKA1
MATERIAL COSTRUTTORE CODICE ESCRIZIONE TELEMECANIQUE XVA-C03 BO L=400 TELEMECANIQUE XVA-C21 MPADINA AD ATTACCO 24V TELEMECANIQUE XVA-C36 MPADINA COLONNA BLU TALEMECANIQUE XVA-C36 MPADINA COLONNA BLU TALEMECANIQUE XVA-C36	KN40BD		TELEMECAN	LAMPADINA AD ATTACCO 24V	80HL3
ESCRIZIONE COSTRUTTORE CODICE TELEMECANIQUE XVA-C03 MPADINA AD ATTACCO 24V MPADINA AD ATTACCO 24V CODICE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE XVA-C36 XVA-C36 XVA-C36 XVA-C36	24		ALEMECAN	LAMPADA COLONNA BLU	80HL3
ESCRIZIONE COSTRUTTORE CODICE TELEMECANIQUE XVA-C03 TELEMECANIQUE XVA-C34 TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE XVA-C34 DL1-BA024	1-036			LAMPADINA AD ATTACCO 24V	80HL2
ESCRIZIONE COSTRUTTORE CODICE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE XVA-C34 TELEMECANIQUE XVA-C34			TELEMECANI	LAMPADA COLONNA ROSSA	80HL2
ESCRIZIONE COSTRUTTORE CODICE TELEMECANIQUE TEL	-C34		TELEMECANI	BASE+COTEXCTIC	80HL1
ESCRIZIONE COSTRUTTORE CODICE TELEMECANIQUE XVA-C03			TELEMECANK		80HL1
ESCRIZIONE COSTRUTTORE CODICE			TELEMECANK	TIRO I =400	
MAIRKI			COSTRI	DESCRIZIONE	SIGLA
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				MATERIALE	LISTATO

MONTICHIARI (BRESCIA)		[*]31H2	[*]31H2	[*]31H2	[*]30Н1	[*]30H1	[*J30H1	[*]100U2	[*]100U1	RIALZI	QUADRO	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	MORS7	MORS6	MORS5	MORS4	SIGLA	LISTATO	B C
COMMESSA ASTER 1672/00	Macchina Assemblaggio	LAMPADINA 30V	CORPO LAMPADA SPIA	GEMMA VERDE	LAMPADINA 30V	CORPO LAMPADA SPIA	GEMMA BIANCA	NODO FIELD BUS	NODO FIELD BUS CP	RIALZI PER GUIDA DIN	CASSA DOPPIA PORTA MIS.1000x800x300mm IP55	FLASH CARD	BUS 6 POSTI	MODULO 8 USCITE DIGITALI	MODULO 8 INGRESSI DIGITALI	MODULO MASTER PROFIBUS	CPU 242	MORSETTI UNIVERSALI UK	APPOGGIO PER BLOCCAGGIO LATERALE	PIASTRA TERMINALE	PONTICELLO FISSO	DESCRIZIONE	LISTATO MATERIALE	D
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLIENTE Perazzolo	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	FESTO	FESTO	DA COMMERCIO	ETA	VIPA	VIPA	VIPA	VIPA	VIPA	VIPA	PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT	COST		Z X L
	Listato Materiale	CANIQUE	CANIQUE	ANIQUE	ANIQUE	ANIQUE	ANIQUE			IERCIO								CONTACT	CONTACT	CONTACT	CONTACT	COSTRUTTORE		Z
DISEGNATORE C. Pedretti	16-02-2000 FOGLIO NR. SEGUE NR.	BA9	ZB4BV6	ZB4BV03	BA9	ZB4BV6	ZB4BV07	ECP-F13-SPQE,RP,RPQE	ECP-F13-SPQE,RPQE,RP,RPQE	TS-S M5	ST10-830	VIPA 374-1KH21	VIPA 290-0AA60	VIPA 222-1BF00	VIPA 221-1BF00	VIPA 208-1DP00	VIPA 242-1BA00	UK 10N cod.3005073	E/AL-NS 35 cod.1201662	D-UK 4/10 cod.3003020	FBI 10-6 cod.0203250	CODICE		۵
	. 404 DATA 405 14-02-2000	ω			ω					4								ω	4		ω	QTÁ		S

ESCIA:			[*]52SA1	[*]52SA1	[*]41SB2	[*]41SB2	[*]41SB2	[*]41SB1	[*]41SB1	[*]41SB1	[*]40SB1	[*]40SB1	[*]40H1	[*]40H1	[*]40H1	[*]31SB2	[*]31SB2	[*]31SB1	[*]31SB1	[*]31SB1	[*]31SA1	[*]31SA1	SIGLA	LISTAT	A B C
COMMESSA ASTER 1672/00	Macchina Assemblaggio		CONTATTO NA	TESTA SELETTORE 2P ST.	DISCO GIALLO	CONTATTO NC	TESTA PULSANTE A FUNGO DI SICUREZZA	DISCO GIALLO	CONTATTO NC	TESTA PULSANTE A FUNGO DI SICUREZZA	CONTATTO NA	TESTA PULSANTE BLU	LAMPADINA 30V	CORPO LAMPADA SPIA	GEMMA GIALLA	CONTATTO NC	TESTA PULSANTE ROSSA	LAMPADINA 30V	CORPO PULSANTE LUMINOSO	TESTA PULSANTE LUM.VERDE	CONTATTO NA	TESTA SELETTORE 2P ST.	DESCRIZIONE	ISTATO MATERIALE	D E F G H
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLIENTE Perazzolo		TELEN	TELEN	TELEN	TELEM	TELEM	TELEM	TELEM	TELEM	TELEM	TELEM	TELEM	TELEM	TELEMI	TELEMI	TELEM	TELEMI	TELEME	TELEME	TELEME	TELEME	COS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	DENOMINAZIONE FOGLIO Listato Materiale		TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	COSTRUTTORE		Z 0
DISEGNATORE C.Pedretti	16-02-2000 SEGUE NR.	∐ ՝	ZB4BZ101	ZB4BD2	ZB4BY9101	ZB4BZ102	ZB4BS844	ZB4BY9101	ZB4BZ102	ZB4BS844	ZB4BZ101	ZB4BA6	BA9	ZB4BV6	ZB4BV05	ZB4BZ102	Z848A4	BA9	ZB4BW061	ZB4BW33	ZB4BZ101	ZB4BD2	CODICE		Ω π
	NR. 405 DATA NR. 406 14-02-2000				ω			ω			2		ω			2		ω			2		QTÁ		S

HONTICHIARI (BRESCIA)		[*]60SB4	[*]60SB4	[*]60SB4	[*]60SB3	[*]60SB3	[*]60SB3	[*]60SB2	[*]60SB2	[*]60SB2	[*]60SB1	[*]60SB1	[*]60SB1	[*]60SA2	[*]60SA2	[*]60SA1	[*]60SA1	[*]52SA2	[*]52SA2	[*]52SA2	[*]52SA1	SIGLA	LISTAT	A B
COMMESSA ASTER 1672/00	Macchina Assemblaggio	LAMPADINA 30V	CORPO PULSANTE LUMINOSO	TESTA PULSANTE LUM.ROSSA	LAMPADINA 30V	CORPO PULSANTE LUMINOSO	TESTA PULSANTE LUM.ROSSA	LAMPADINA 30V	CORPO PULSANTE LUMINOSO	TESTA PULSANTE LUM.BIANCA	LAMPADINA 30V	CORPO PULSANTE LUMINOSO	TESTA PULSANTE LUM.BIANCA	CONTATTO NA	TESTA SELETTORE 2P ST.	CONTATTO NA	TESTA SELETTORE 2P ST.	ELEMENTO DI CONTATTO NC	CONTATTO NA	TESTA SELETTORE 2P ST.	ELEMENTO DI CONTATTO NC	DESCRIZIONE	LISTATO MATERIALE	о п
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLIENTE Perazzolo																							-
	DENOMINAZIONE FOGLIO Listato Materiale	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	COSTRUTTORE		z 0
DISEGNATORE C. Podrotti	DATA REVISIONE FOGLIO NR. 406 16-02-2000 SEGUE NR. 407	BA9	ZB4BW061	ZB4BW34	BA9	ZB4BW061	ZB4BW34	BA9	ZB4BW061	ZB4BW37	BA9	ZB4BW061	ZB4BW37	ZB4BZ101	ZB4BD2	ZB4BZ101	ZB4BD2	ZB4BE102	ZB4BZ101	ZB4BD2	ZB4BE102	CODICE		, c
	VR. 406 DATA R. 407 14-02-2000	ω			ω			ω			ω			2		2		ω			ω	QTÁ		S

		[1]T	[*]\$00/\$05		[*]PULSANTIERA2	[*]PULSANTIERA1	[*]PLC2	[*]PLC2	[*]PLC2	[*]PLC2	[*]PLC1	[*]PLC1	[*]PLC1	[*]PLC1	[*]CASSETTA2	[*]CASSETTA1	9H08[*]	[*]80H6	[*]80H6	[*]80H5	[*]80H5	[*]80H5	SIGLA	LISTATO	B C
COMMESSA ASTER 1672/00	Macchina Assemblaggio	TAPPO PULSANTERIA	MODOLO TO INGREGOT		PULSANTIERA BORDO MACCHINA 6 FORI	PULSANTIERA 17 FORI	BUS 4 POSTI	MODULO 4 USCITE RELE	MODULO 8 INGRESSI DIGITALI	INTERFACCIA PROFIBUS IN 253 DP	BUS 4 POSTI	MODULO 4 USCITE RELE'	MODULO 8 INGRESSI DIGITALI	INTERFACCIA PROFIBUS IM253 DP	CASSETTA DERIVAZIONE MIS.300x250x130mm	CASSETTA DERIVAZIONE MIS.300x250x130mm	LAMPADINA 30V	CORPO LAMPADA SPIA	GEMMA BIANCA	LAMPADINA 30V	CORPO LAMPADA SPIA	GEMMA BIANCA	DESCRIZIONE	OMATERIALE	D E F G H
MATRICOLA - COMMESSA 430A - MO274/98	CLIENTE Perazzolo																								
	DENOMINAZIONE FOGLIO Listato Materiale	TELEMECANIQUE		FESTO	ILME		VIPA	VIPA	VIPA	VIPA	VIPA	VIPA	VIPA	VIPA	ILME	ILME	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	TELEMECANIQUE	COSTRUTTORE		Z 0
ប្តធ្វ	16-02-2000 FO	204323		CP-E16-M8	XAP-M4506	1	VIPA 290-0AA40	VIPA 222-1HD10	VIPA 221-1BF00	VIPA 253-1DP00	VIPA 290-0AA40	VIPA 222-1HD10	VIPA 221-18F00	VIPA 253-1DP00	APV20	APV20	BA9	ZB4BV6	ZB4BV07	BA9	ZB4BV6	ZB4BV07	CODICE		מ
DISEGNATORE C.Pedretti	FOGLIO NR. 407 DATA SEGUE NR. 408 14-02-2000			თ	-1										1		ω			ω			QTÁ		

HARTING HAN 10E 1 HARTING HARTING HAN 10E 1 HARTING HARTING HAN 10E 1 HARTING HARTING HARTING HAN 10E 1 HARTING HARTING HARTING HAN 10E 1 HARTING HAR	МССНЯА
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+WMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+WMB 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+WMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+WMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+WMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+VVMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+WMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+WMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+VVMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+WMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+VMMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+VMMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-FB-R-Y-JMJ3M2L+WMB	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E 10P-10-8C-F8-R-Y-JMJ3M2L+VMMB	[*]YV0/YV6 MODULO & 03C11E
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E	
HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E HAN 10E	[*]X6
HAN 10E HAN 10E HAN 10E	
HAN 10E HAN 6E	
HAN 10E	
HAN 10E	
HAN 10E	
	KIT CONNETTORE 10 POLI
LABTING HAN 10E	SIGEN
COSTRUTTORE CODICE QTÁ	DESCRIZIONE
	LISTATO MATERIALE