## Arbeitsauftrag Fach: AIIT 4JG Höhere Elektrotechnik Thema: Timer Funktionen Lernziel: Verwendung eines Timers Verwendung eines PWM Ausgangs Zeitdauer: 2 x 2 Einheiten



Eine LED soll mit einer Frequenz von 1Hz blinken. Dies soll auf verschiedene Arten implementiert und die Lösungen miteinander verglichen werden:

- Zählen der Durchläufe im Hauptprogramm.
   Der SysTick Timer wird verwendet um einen Teil des Hauptprogramms alle 100ms auszuführen.
   Verwende diesen Teil des Programms um die LED blinken zu lassen.
- 2. Verwende den TIM3 um eine weitere LED mit der Frequenz von 1Hz blinken zu lassen. Verwende den Update Interrupt zu diesem Zweck.
- 3. Konfiguriere TIM3 nun für die Verwendung einer PWM. Verwende dafür Channel1 von TIM3, dieser kann mit GPIO PB4 gekoppelt werden. Setze den Duty Cycle der PWM auf 50%. Vergleiche die Blinkfrequenz dieser Konfiguration mit der Blinkfrequenz aus Punkt 2.
- 4. Konfiguriere TIM9/Channel 1 ebenfalls für die Verwendung als PWM Ausgang. Die PWM Frequenz soll 5kHz betragen, Duty Cycle 70%. Finde den zugehörigen GPIO.

Für die Lösung der Aufgaben sollen in der Datei blinky.c, die folgenden Funktionen implementiert werden:

```
static void GpioInit(void);
static void Timer3Init(void);
static void Timer3PwmInit(void);
static void Timer9Init(void);
static void Timer9PwmInit(void);
```

Beachte, dass alle Funktionen mit Kommentaren dokumentiert werden müssen!

## Programmierung mit StdPeriphLib

## Timer Konfiguration:

```
TIM_TimeBaseInitTypeDef Tim2Config;
        /* TIM2 clock enable */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
        /* Time base configuration */
        Tim2Config.TIM_Period = 400;
        Tim2Config.TIM_Prescaler = 2300;
        Tim2Config.TIM_ClockDivision = 0;
        Tim2Config.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &Tim2Config);
         /* TIM2 enable counter
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
Timer Overlow Interrupt:
         NVIC_InitTypeDef Tim2IrqConfig;
        /* Enable the TIM2 gloabal Interrupt */
        Tim2IrqConfig.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
        Tim2IrqConfig.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        Tim2IrqConfig.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
Tim2IrqConfig.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
```

## PWM Config:

```
TIM_OCInitTypeDef PwmConfig;
```

NVIC\_Init(&Tim2IrqConfig);

```
PwmConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
PwmConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
PwmConfig.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
PwmConfig.TIM_Pulse = 199; /* 50% duty cycle */
TIM_OC1Init(TIM2, &PwmConfig);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
```

TIM\_ITConfig(TIM2, TIM\_IT\_Update, ENABLE);