

Mạng truyền thông quang

Bộ môn Tín hiệu và Hệ thống

Hà Nội, 2022

1



Giới thiệu môn học

- Nội dung:
 - Chương 1: Giới thiệu về mạng truyền thông quang
 - Chương 2: Các lớp khách hàng (client) của lớp quang
 - Chương 3: Mạng quang WDM
 - Chương 4: Đồng bộ, quản lý và điều khiển mạng quang
 - Chương 5: Bảo vệ và phục hồi mạng quang
 - Chương 6: **Mạng truy nhập quang**

24/10/2022





Giới thiệu môn học

· Nội dung chi tiết:

Chương 6- MẠNG TRUY NHẬP QUANG

- Tổng quan về mạng truy nhập quang (FTTx)
 - Khái niệm
 - Ưu nhược điểm của FTTx
 - Các ứng dụng của FTTx
- Cấu hình của mạng truy nhập quang FTTx
 - Cấu hình cơ bản của mạng truy nhập quang FTTx
 - Cấu hình tham chiếu của mạng truy nhập quang FTTx
 - Các khối chức năng cơ bản của mạng truy nhập quang FTTx

24/10/2022





Giới thiệu môn học

· Nội dung chi tiết:

Chương 6- MẠNG TRUY NHẬP QUANG

- Các phương thức truy nhập quang (FTTx)
 - Phương thức FTTC
 - Phương thức FTTB
 - Phương thức FTTO/H
- Các công nghệ sử dụng trong mạng FTTx
 - Tổng quanvề các công nghệ sử dụng trong mạng truy nhập quang FTTx
 - Công nghệ truy nhập quang tích cực AON
 - Công nghệ truy nhập quang thụ động PON
- Một số vấn đề thiết kế và đo kiểm mạng truy nhập quang



- 6.1. Tổng quan về mạng truy nhập quang (FTTx)
 - Khái niệm
 - √ Đây là một hình thức truy nhập trong mạng sợi quang, để đưa dịch vụ tới khách hàng.
 - ✓ FTTx bao gồm các hệ thống truy nhập:
 - > Sợi quang tới vĩa hè/ vùng dân cư (FTTC- fiber-to-the-curb).
 - > Sợi quang tới cơ quan (FTTO- fiber-to-the-office).
 - > Sợi quang tới tòa nhà (FTTB- fiber-to-the-bulding/business).
 - Sợi quang tới hộ gia đình (FTTH- fiber-to-the-home)
 - ✓ Một số thuật ngữ mạng FTTx:
 - MDU (multiple dwelling unit): Khối cho nhiều gia đình/ căn hộ.
 - > MTU (multiple tenant unit): Khối cho nhiều người thuê.
 - > MHU (multiple hospitality unit): Khối cho nhiều khách hàng.
 - > SDU (single dwelling unit): Khối cho một căn hộ.
 - > SFU (single family unit): Khối cho một gia định
 - > SOHO (small office/home office): Khối cho văn phòng nhỏ



Chương 6- Mạng truy nhập quang

- 6.1. Tổng quan về mạng truy nhập quang (FTTx)
 - Ưu nhược điểm của FTTx
 - ✓ Ưu điểm:
 - ➤ Dung lượng lớn
 - ▶ Cự ly đoạn lặp dài
 - ≻Tính cách điện tốt
 - ➤ Tính bảo mật cao
 - ≻Độ tin cậy cao và dễ bảo dưỡng
 - ≻ Tính linh hoạt lớn
 - ≻ Tính mở rộng cao



- 6.1. Tổng quan về mạng truy nhập quang (FTTx)
 - Ưu nhược điểm của FTTx
 - ✓ Nhược điểm:
 - Mặc dù sợi quang rất rẻ nhưng chi phí cho lấp đặt, bảo dưỡng, thiết bị đầu cuối là rất lớn.
 - Do thiết bị đầu cuối còn khá đắt nên không phải lúc nào hệ thống mạng FTTx cũng phù hợp.
 - Đối với những ứng dụng thông thường, không đòi hỏi băng thông lớn như lướt Web, Check mail...thì cáp đồng vẫn được tin dùng. Do đó càng ngày người ta càng cần phải đầu tư nghiên cứu để giảm các chi phí đó.

Chương 6- Mạng truy nhập quang

6.1. Tổng quan về mạng truy nhập quang (FTTx)

- Các ứng dụng của FTTx

- Các hướng chính triển khai FTTx (cụ thể với FTTH):

Home Run

ATM-PON

FTTH


AON


PON


WDM PON

G-PON

Hybrid PON










- 6.2. Cấu hình của mạng truy nhập quang FTTx
 - Các khối chức năng cơ bản của mạng FTTx:
 - ✓ Khối chức năng OLT:
 - Khối đầu cuối đường quang OLT cung cấp giao diện quang phía mạng với ODN, đồng thời cũng cung cấp ít nhất một giao diện phía mạng dịch vụ.
 - OLT có thể chia thành dịch vụ chuyển mạch và dịch vụ không chuyển mạch.
 - OLT cũng quản lý báo hiệu và thông tin giám sát điều khiển đến từ ONU, từ đó cung cấp chức năng bảo dưỡng cho ONU. OLT có thể lấp đặt ở tổng đài nội hạt hoặc một vị trí phân phối đầu xa.



- 6.2. Cấu hình của mạng truy nhập quang FTTx
 - Các khối chức năng cơ bản của mạng FTTx:
 - ✓ Khối chức năng OLT:

Khối thích ứng dịch vụ: Service adaptation Khối kết nối chéo: Cross-connect Lớp MAC: Medium Access Control Lớp PMD: Physical Medium Dependent




- + Lớp thích ứng dịch vụ: cung cấp sự chuyển đổi giữa các tín hiệu định dạng từ mạng trục và các tín hiệu trên mạng PON. Giao diện từ một OLT tới mạng lõi được gọi là giao diện SNI.
- + Khối kết nối chéo: cung cấp chức năng kết nối chéo và chuyển mạch giữa các hệ thống PON, các ONU khác nhau và mạng lõi.
- + Lớp MAC: lập lịch cho phép sử dụng môi trường vật lý đảm bảo tránh nghẽn (xung đột) xảy ra trên tuyến sợi quang chia sẻ giữa các ONU khác nhau.
- + Lớp PMD: bao gồm bộ thu phát quang và bộ ghép WDM song công.




Chương 6- Mạng truy nhập quang


- 6.2. Cấu hình của mạng truy nhập quang FTTx
 - Các khối chức năng cơ bản của mạng FTTx:
 - ✓ Khối chức năng ONU:
 - ➤ Khối mạng quang ONU/ONT đặt ở giữa ODN và thuê bao.
 - Phía mạng của ONU có giao diện quang, còn phía thuê bao là giao diện điện.
 - Do đó, ONU có chức năng biến đổi quang/điện. Đồng thời có thể thực hiện chức năng xử lý và quản lý bảo dưỡng các loại tín hiệu điện.
 - ONU có thể đặt ở phía khách hàng (FTTH/B) hoặc ngoài trời (FTTC).
 - Do ONU thường được đặt ngoài trời nên các tủ bảo vệ cần đảm bảo để ONU hoạt động trong các điều kiện môi trường thay đổi khác nhau.






- 6.2. Cấu hình của mạng truy nhập quang FTTx
 - Các khối chức năng cơ bản của mạng FTTx:
 - ✓ Khối chức năng ODN:
 - > Khối mạng phân phối quang ODN đặt giữa ONU với OLT.
 - ➤ Chức năng của nó là phân phối công suất tín hiệu quang.
 - ODN chủ yếu là linh kiện quang không nguồn và sợi quang tạo thành mạng phân phối quang thụ động.
 - ≻ Nếu ODN được thay thế bằng bộ ghép kênh quang thì trở thành mạng phân phối quang hình sao tích cực.










- 6.3. Các phương thức truy nhập quang (FTTx)
 - Phương thức FTTB (2):
 - ✓ Để tận dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên cũ thì phương thức FTTB+LAN được xem là có thể tiết kiệm tối đa chi phí xây dựng mang.
 - Hơn nữa, khoảng cách ngắn giữa ONU và thiết bị đầu cuối thuê bao cũng cho phép phát triển từng bước từ FTTB+LAN sang FTTH/FTTO.
 - Mô hình FTTB phù hợp với các tòa nhà có mật độ lớn các khách hàng là doanh nghiệp vì họ có nhu cầu đặc biệt lớn về băng tần, đặc biệt các tòa nhà này đều có LAN.






- 6.3. Các phương thức truy nhập quang (FTTx)
 - Phương thức FTTB (2):
 - ✓ FTTO/H có khả năng cung cấp băng tần rất lớn, tuy nhiên chi phí cho việc xây dựng mạng lại rất cao, cần phải xem xét cụ thể khi thiết kế.
 - Nhìn chung, để tiến tới phương án FTTO/H cần có chiến lược phát triển mạng và kế hoạch triển khai cụ thể để có được các bước thực hiện và đầu tư hợp lí.
 - Phương thức này đặc biệt phù hợp khi cần phải lắp đặt các mạng cáp mới hoặc phải thay thế mạng cáp cũ.





- 6.4. Các công nghệ sử dụng trong mạng FTTx
 - Tổng quan:
 - Kiến trúc FTTx có thể sử dụng mạng quang tích cực (AON) hoặc mạng quang thụ động (PON).
 - Việc triển khai theo AON hay PON tùy thuộc vào vị trí, đặc thù của mạng truy nhập khu vực đó.
 - Hiện nay trên mạng truy nhập quang tới nhà thuê bao đang triển khai theo mạng quang chủ động, vì tận dụng sợi cáp quang hiện có, số thuê bao sử dụng truy nhập băng rộng chưa nhiều, hơn nữa đầu tư cơ sở hạ tầng cho triển khai PON trước mắt rất tốn kém. Tuy nhiên do những ưu điểm nổi bật của PON thì xu hướng trong tương lai sẽ triển khai mạng FTTx theo PON là một điều tất yếu.

PTAT

- 6.4. Các công nghệ sử dụng trong mạng FTTx
 - Công nghệ truy nhập quang tích cực (AON):
 - Là mạng truy nhập quang để phân phối tín hiệu sử dụng các thiết bị cần nguồn cung cấp.
 - ✓ Dữ liệu từ phía nhà cung cấp của khách hàng nào sẽ chỉ được chuyển đến khách hàng đó → dữ liệu của khách hàng sẽ tránh được xung đột khi truyền trên đường vật lý chung.










- 6.4. Các công nghệ sử dụng trong mạng FTTx
 - Công nghệ truy nhập quang tích cực (AON):
 - ✓ Kiến trúc "Active Star Ethernet":
 - Kiến trúc ASE được biết đến như kiến trúc sao kép, ASE sẽ giảm được số lượng cáp quang và giảm giá thành bằng cách chia sẻ cáp đầu ra.
 - Kiến trúc sao tích cực, node đầu xa sẽ được triển khai giữa CO và nhà thuê bao.
 - Mỗi cổng OLT và cáp đầu ra giữa CO và node đầu xa được chia sẻ bởi nhiều nhà thuê bao. Node đầu xa trong mạng sao tích cực có thể là bộ ghép kênh hoặc là bộ chuyển mạch. Node đầu xa chuyển mạch tín hiệu ở trong miền điện vì thế cần thiết phải chuyển đổi quang sang điện, điện sang quang.
 - Do băng tần của cáp đầu ra CO bị chia sẽ giữa nhiều điểm đầu cuối, nên dung lượng dư tối đa sẵn có cho mỗi ngôi nhà ở đường lên và đường xuống đều ít hơn so với cáp đến tận nhà, đây chính là nhược điểm của cấu trúc sao so với cấu trúc "home run" ở trên.






- 6.4. Các công nghệ sử dụng trong mạng FTTx
 - Công nghệ truy nhập quang thụ động (PON):
 - ✓ Khái niệm về PON:
 - Mạng quang thụ động (PON) là một kiến trúc mạng đ<mark>iểm-đa</mark> điểm, sử dụng các bộ chia quang thụ động (không có nguồn cung cấp) để chia công suất quang từ một sợi quang tới các sợi quang cung cấp cho nhiều khách hàng.
 - Một mạng PON bao gồm một OLT đặt tại tổng đài của nhà cung cấp dịch vụ và các ONU đặt tại phía khách hàng.
 - Ưu điểm của PON là không cần nguồn cung cấp nên không bị ảnh hưởng bởi nhiều nguồn, có độ tin cậy cao và không cần phải bảo dưỡng như đối với các phần tử tích cực.
 - ✓ Các công nghệ và các chuẩn về PON:
 - > Trong các khuyến nghị về mạng và các hệ thống truyền dẫn, ITU-T đã đưa ra một tập hợp các định nghĩa và kiến trúc làm cơ sở cho việc xây dựng PON.





- 6.4. Các công nghệ sử dụng trong mạng FTTx


 - Công nghệ truy nhập quang thụ động (PON):
 ✓ Các công nghệ và các chuẩn về PON: (Triển khai hiện nay)


Tuna		Broadband PON			ON	GPON (Gigabit-Capable PON)				FROM (Feb ROM)	
Туре		(BPON)				GPON		GPON-ERG		EPON (Ethernet PON)	
Standard	dard ITU-T G,983 series		G.984 series		G.984.6		IEEE 802.3ah				
Protocol		ATM		Ethernet, TDM, TDMA				Ethernet			
Services		Voice, data, video			10	- Voice, data - Triple-play - File exchange, remote learning, tele-medecine, IPTV, video-on-demand			Triple-play		
Maximum physical distance (OLT to ONT)	km	50				20		Up to 60 (ODN distance)		1000BASE-PX10: 10 1000BASE-PX20: 20	
Split ratio		up to 32		up to 64		16, 32 or 64 (restricted by path loss)		1x16 1x32 (with FEC or DFB / APD)			
			stream TTx	Ups	tream UTx	Downstream	Upstream	Downstream	Upstream	Downstream	Upstream
Nominal bit rate	Mbit/s	155.52	1244.16	155.52	80.559	1244.16 / 2488.32	155.52/622.08/ 1244.16	2488.32	1244.16	1000	1000
Operating	1480- 1480- 1260- 1350 -1550-1560 shorter C-band [Enhancement wavelengths band for video] downstream and	Possibility of using	1480-1500 (Basic band)	0E0 (ONU EXT): 1260-1360	100BASE-PX10: Downstream: 1490 nm + PIN Rx Upstream: 1300 nm						
uperating wavelength band					1350	(Enhancement	shorter C-band	1550-1560 Enhancement band- for video distribution	0E0 (OLT EXT): 1290-1330	(low-cost FP optics + PIN Rx) 100BASE-PX20: Downstream: 1490 nm + APD Rx Upstream:1300nm (DFB optics + PIN Rx)	
									0A: 1300-1320 (0BF)		300nm
ORL	dB	>32				>32				15	













- 6.5. Một số vấn đề thiết kế và đo kiểm mạng FTTx
 - Các tiêu chuẩn thiết kế:
 - ✓ Các yêu cầu cơ bản:
 - Các yêu cầu quan trọng cần cho việc phân tích tuyến:
 - o Khoảng cách truyền dẫn
 - o Số lượng và kiểu bộ chia quang
 - o Tốc độ dữ liệu hoặc băng thông kênh truyền
 - o Tỉ lệ lỗi bit (BER)
 - $_{\odot}$ Số lượng kênh bước sóng
 - $_{\circ}$ Quỹ suy hao quang
 - o Mức độ *dự phòng công suất quang* mong muốn
 - Các mức bù công suất do các yếu tố suy giảm hệ thống khác nhau
 - Nhà thiết kế mạng cần lựa chọn các thành phần tích cực và thụ động thích hợp để đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.



- 6.5. Một số vấn đề thiết kế và đo kiểm mạng FTTx
 - Các tiêu chuẩn thiết kế:
 ✓ Các yêu cầu cơ bản:

Thành phần	Kiểu loại	Đặc tính hoặc việc sử dụng		
Sợi quang	SM hoặc MM	Suy hao, tán sắc, dung sai SBS		
Cáp quang	Treo, chôn, hoặc ống dẫn ngầm	Số sợi, các thành phần gia cường		
Nguồn quang	LED, laser DFB hoặc FP	Tốc độ điều biến, công suất đầu ra, bước sóng, độ rộng phổ, chi phí		
Nguồn thu quang	PIN hoặc APD	Độ nhạy, độ đáp ứng		
Các connector	Đơn hoặc nhiều kênh	Suy hao, kích thước và kiểu lắp		
Bộ chia công suất	Dựa trên sợi hoặc PLC	Kích cỡ (1xN), suy hao xen, đóng gói		
Các thành phần thụ động	Bộ lọc quang, bộ cách ly, và bộ ghép công suất	Đáp ứng phổ, suy hao, kích thước, chi phí, độ tin cậy		
Bộ thu phát (OLT, ONU hoặc ONT)	Trong nhà hay ngoài trời	Độ bền môi trường, kích cỡ, chi phí, độ tin cậy, công suất tiêu thụ		





- 6.5. Một số vấn đề thiết kế và đo kiểm mạng FTTx
 - Các tiêu chuẩn thiết kế:
 - ✓ Dự trữ hệ thống:


 - Dự trữ hệ thống hay mức dự phòng suy hao là một yếu tố an toàn mức công suất quang trong thiết kế tuyến.
 Mức dự phòng liên quan đến sự bổ sung thêm lượng công suất so với yêu cầu để bù cho những suy giảm tuyến có thể được dự đoán trước.
 - ≻ Khuyến nghị G.957 xác định độ dự phòng hệ thống từ 3 đến 4,8 dB để bù cho sự suy giảm thiết bị.
 - o Sự suy giảm nguồn quang và nguồn thu quang theo thời gian o Sự già hóa các thành phần trên tuyến cáp sợi quang
 - ➤ Các cải thiện các kỹ thuật thiết kế → giảm đáng kể độ dự phòng
 - hệ thống.
 - ➤ Hiện tại, mức dự phòng quỹ suy hao không lớn hơn 3 dB.
 - ➤ Hệ thống PON: khoảng cách ngắn, ít phần tử tích cực □ mức dự phòng chỉ vài dB.





- 6.5. Một số vấn đề thiết kế và đo kiểm mạng FTTx
 - Các tiêu chuẩn thiết kế:
 - ✓ Các mức bù công suất:
 - Một số yếu tố gây suy yếu tín hiệu → giảm SNR của hệ thống so với trường hợp lý tưởng → mức giảm SNR được xem là mức bù công suất.
 - ➤ Các yếu tố gây suy giảm:
 - o Tán sắc: Tán sắc sắc thể, PMD
 - o Tỉ lệ phân biệt
 - o Chirp tần
 - o Tán xạ kích thích: SRS và SBS
 - Tán sắc sắc thể: không phải là yếu tố quan tâm trong PON ở tốc độ nhỏ hơn 2,5G nhưng cần xem xét cần thận trong NG-PON.
 - Tỉ lệ phân biệt (ER): yêu cầu có ER cỡ 18 để mức bù nhỏ hơn 0,5 dB. Chú ý: laser phải có ER thích hợp để tránh méo tín hiệu
 - ≻ Chirp tần: do laser được điều biến trực tiếp ☐ mức bù kết hợp với sự suy giảm ER thường nhỏ hơn 2 dB.













- 6.5. Một số vấn đề thiết kế và đo kiểm mạng FTTx
 - Quỹ công suất tuyến:
 - √ Quỹ công suất cửa sổ 1490 nm:

Tham số	Giá trị	Quỹ công suất (dB)
Đầu ra laser OLT	3 dBm	
Độ nhạy thu ONT tại 622 Mbit/s	-26 dBm	
Suy hao cho phép [3 – (- 26)]		29
Suy hao coupler WDM (2 x 1,5 dB)	-3 dB	26
Suy hao dây nhảy tại CO	-1 dB	25
Công suất sẵn có cho tuyến lớp B		25
Suy hao bộ chia công suất (1x32)	-16,5 dB	8,5
Suy hao mối hàn (1x0,1 dB)	-0,1 dB	8,4
Suy hao connector (3x0,1 dB)	-0,3 dB	8,1
Suy hao cáp (20 km x 0,25 dB/km)	-5 dB	3,1 (dự phòng hệ thống)



Chương 6- Mạng truy nhập quang


- 6.5. Một số vấn đề thiết kế và đo kiểm mạng FTTx
 - Ước tính dung lượng tuyến:
 - ✓ Công thức cơ bản:
 - > Xác định dung lượng tuyến qua phân tích quỹ thời gian lên.
 - \succ Thời gian lên tổng cộng (t_{sys}) của tuyến:


$$t_{\rm sys} = \left(\sum_{i=1}^{N} t_i^2\right)^{1/2}$$

 $t_{\rm i}$ – Thời gian lên của mỗi đóng góp đến sự suy giảm thời gian lên của xung.

$$t_{\rm RX} = \frac{350}{B_{\rm RX}} \quad t_{\rm CD} \approx |D_{\rm CD}| L \Delta \lambda \quad t_{\rm mod} = \frac{440L}{B_{\rm mod}} \quad t_{\rm PMD} = D_{\rm PMD} \times \sqrt{\rm fiber\ length}$$

\$\text{Vi=1}^{t}\$ sự suy giẩm thời gian lên của xung.} \$\$ Trong hệ thống sợi quang: \$t_{\rm sys} = (t_{\rm TX}^2 + t_{\rm mod}^2 + t_{\rm CD}^2 + t_{\rm PMD}^2 + t_{\rm RX}^2)^{1/2}\$ \$\$ \$t_{\rm RX} = \frac{350}{B_{\rm RX}}\$\$\$ \$t_{\rm CD} \approx |D_{\rm CD}|L\Delta\lambda\$\$\$\$ \$t_{\rm mod} = \frac{440L}{B_{\rm mod}}\$\$\$\$\$ \$t_{\rm PMD} = D_{\rm PMD} \times \sqrt{\rm fiber length}\$\$\$\$\$\$\$ \$t_{\rm TX}\$\$ - Thời gian lên của bộ phát; \$t_{\rm mod}\$\$ - thời gian lên do tán sắc mode (ns); \$t_{\rm CD}\$\$ - thời gian lên do tán sắc sắc thể; \$t_{\rm PMD}\$\$ - thời gian lên do tán sắc mode phân cực; \$t_{\rm RX}\$\$ - thời gian lên bộ thu (ns); \$B_{\rm RX}\$\$\$ - độ rộng băng tân điện bộ thu (MHz); \$B_{\rm mod}\$\$ - băng thông tán sắc mode (MHz.km); \$L\$\$ - chiều dài sợi (km).} \$\$







- 6.5. Một số vấn đề thiết kế và đo kiểm mạng FTTx
 - Đo kiểm mạng FTTx:
 - ✓ Các thiết bị đo:
 - Máy đo công suất quang/ Nguồn quang (1310,1490 và 1550nm).
 - Bộ chị thị lỗi bằng mắt (VFI- visual fault indicator)
 - Máy đo phản xạ miền thời gian (OTDR- Optical timedomain reflectometer)
 - Bộ kiểm tra suy hao đặc biệt:

Test Instrument	Function
Multifunction optical test system	Factory or field instruments with exchangeable modules for performing a variety of measurements
Optical return loss tester	Measures total reverse power in relation to total forward power at a particular point
Optical spectrum analyzer (OSA)	Measures optical power as a function of wavelength
BER test equipment	Uses standard eye-pattern masks to evaluate the data-handling ability of an optical link



- 6.5. Một số vấn đề thiết kế và đo kiểm mạng FTTx
 - Đo kiểm mạng FTTx:
 - ✓ Các chuẩn đo quốc tế:
 Organization
 Internet Address
 PON-Related Activities

 IEEE
 www.iee.org
 Establish and publish measurement procedures for links and networks

 • Define physical-layer test methods
 • Define physical-layer test methods

 • IEEE 802_AB. Ethermet in First Mile (EFM)
 Create and publish standards in all areas of telecommunications

 • Series G for telecommunications
 • Series G for telecommunications

 • Series G for telecommunications
 • Series G for telecommunications

 • Series G for telecommunications
 • Series G for telecommunications

 • Series G for telecommunications
 • Series G for telecommunications

 • Series G for telecommunications
 • Series G for telecommunications

 • Till The commendation G series
 • Till The commendation G series

 • Till The commendation G series
 • Till The commendation G series


 • Till The commendation G series
 • Till The commendation G series


 • Till The commendation G series
 • Till The commendation G series

 • Till The commendation G series
 • Till The commendation G series

 • Till The commendation G series
 • Till The commendation G series

 • Till The commendation G series
 • Till The commendation G series
 </tr







- 6.5. Một số vấn đề thiết kế và đo kiểm mạng FTTx
 - Đo kiểm mạng FTTx:
 - ✓ Suy hao phản hồi quang (ORL):
 - Công suất phản xạ ngược tại: các bộ nối, cuối sợi, giao diện các bộ chia quang, trong sợi do tán xạ Reyleigh.

$$ORL = 10 \log \frac{P_{ref}}{P_{inc}}$$

