粤嵌教育

# 一、位带操作

# 1.意义

回想以前写51代码

PO = 0x10; //将 PO 端口设置为 0x10

P1 0=1; //将 P1 端口 1 号引脚设置为高电平

a = P2 2; //获取 P2 端口 2 号引脚的电平

根据上述的方法,我们可以发现快速定位修改某个引脚的电平还有获取引脚的状态

GPIO\_SetBits、GPIO\_ResetBits 操作 IO 口的性能没有达到极致,因为这些函数都需要进行现场保护和现场恢复的动作,比较耗时间,没有进行一步到位,使用位带操作则没有上述的烦恼,简单快速!

GPIO\_SetBits(GPIOF,GPIO\_Pin\_9);

修改为


PFout(9)=1;

GPIO\_ResetBits(GPIOF,GPIO\_Pin\_9);

修改为

PFout(9)=0;

可以理解为 LCD 编程的文件描述符映射到内存,相当于 mmap 函数,如下图。



## 2.参考资料

STM32F3 与 F4 系列 Cortex M4 内核编程手册.pdf 第 31 页 2.2.5 Bit-banding

# 3.相关寄存器的地址

微信公共号: smartmcu

a. 查找 GPIOF 相关的地址

```
#define PERIPH_BASE ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region

#define GPIOF_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x1400) //0x40001400
```

## b.了解 GPIOF 相关寄存器

```
typedef struct
                                                                            Address offset: 0x00
  __IO uint32_t MODER;
                             /*!< GPIO port mode register,
                                                                                                       */
                                                                                                    */
  __IO uint32_t OTYPER;
                            /*!< GPIO port output type register,
                                                                        Address offset: 0x04
  __IO uint32_t OSPEEDR; /*!< GPIO port output speed register,
                                                                         Address offset: 0x08
                                                                                                    */
   __IO uint32_t PUPDR;
                            /*!< GPIO port pull-up/pull-down register, Address offset: 0x0C
                                                                                                   */
                                                                        Address offset: 0x10
  __IO uint32_t IDR;
                           /*!< GPIO port input data register,
                                                                                                    */
  __IO uint32_t ODR;
                            /*!< GPIO port output data register,
                                                                          Address offset: 0x14
  __IO uint16_t BSRRL;
                           /*!< GPIO port bit set/reset low register, Address offset: 0x18
                                                                                                 */
  __IO uint16_t BSRRH;
                            /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A
                                                                                                */
   IO uint32 t LCKR;
                           /*!< GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x1C
                                                                                                */
   IO uint32_t AFR[2];
                           /*!< GPIO alternate function registers,
                                                                      Address offset: 0x20-0x24 */
} GPIO_TypeDef;
#define GPIOF
                                ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BASE)
```

c.最终操作 GPIOF 的时候,操作 GPIO\_TypeDef 里的成员变量,参考例子为 GPIO\_SetBits 与 GPIO\_ResetBits 函数的内容。

d.如果要对 GPIOF 端口进行读写数据的时候,要对 GPIO\_TypeDef->ODR 写入数据则对端口输出对应的电平;要获取端口的引脚电平,GPIO TypeDef->IDR 进行读取。

```
GPIO_TypeDef->ODR,地址为 0x40001400+0x14   //端口输出数据地址
GPIO_TypeDef->IDR,地址为 0x40001400+0x10  //端口输入数据地址
```

公式如下:

寄存器的位带别名 = 0x42000000 + (寄存器的地址-0x40000000)\*8\*4 + 引脚编号\*4

详细的映射流程可看图 04\_位带别名的计算方法.bmp。

譬如 GPIOF 的 ODR 寄存器可以编写如下:

```
__IO uint32_t *pPF9_BitBand = (__IO uint32_t *)(0x42000000 + (GPIOF_BASE+0x14-0x40000000)*8*4 + 9*4);

#define __I volatile /*!< Defines 'read only' permissions */

#else

#define __I volatile const /*!< Defines 'read only' permissions */

#endif
```

微信公共号: smartmcu 知乎: 大咖科技

粤嵌教育 温子祺


#define	0	volatile	/*!< Defines 'write only' permissions	*/
#define	10	volatile	/*!< Defines 'read / write' permissions	*/

volatile 关键字分析,往往应用在三种场合

- 1)多线程编程共享全局变量的时候,该全局变量要加上 volatile 进行修饰,让编译器不要优化该变量。
- 2)裸机编程的时候,某函数与中断服务函数共享全局变量的时候,该全局变量要加上 volatile 进行修饰,让编译器 不要优化该变量。
- 3) ARM 定义寄存器的时候,寄存器是指向一个地址,要加上 volatile 进行修饰,让编译器不要优化该变量。

编译器不要优化该变量指的是防止编译器出现优化过度,导致代码运行失效。

加上 volatile 关键字生成的汇编代码会发生明显的变化,同样调用 delay 函数,灯的速度发生变化!



#### #练习1

13: }

将 002/led\_all\_b 的代码修改为位带操作。

## #练习 2

参考 003/参考资料/位带.pdf 文档,将位带操作的代码进行封装,接着将 002/keyn ledn 的代码修改为位带操作。 提示:端口输入寄存器为 GPIOF->IDR 寄存器

## #练习3

修改为

if(PAin(0) == 0)

```
阅读温老师提供的 sys.h,使用 Pxout 与 Pxin 替换之前的代码。例子如下:
   *PF9 BitBand=0;
修改为
   PFout(9)=0;
   if(*PA0_InBitBand==0)
```

В

13: }