- 一、串口概述
- 1. 定义

串口通信是一种设备间非常常用的**串行,**以比特位的形式发送或接收数据,电子工程师经常使用这种方式来调试数据。

- 2. 开发板硬件用于串口跟 PC 相连的时候有以下注意事项:
- A. 使用到 usb 转串口, 所以得安装驱动
- B. 跳线帽要进行短接,参考 01_串口 1 硬件连接.BMP
- 二、程序设计

1. 设置引脚功能复用

```
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
                                                                                  //使能 GPIOA 时钟
\label{lockCmd} \mbox{RCC\_APB2Periph\_USART1, ENABLE)} \; ;
                                                                                  //使能 USART1 时钟
//串口1对应引脚复用映射
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);
                                                                                  //GPIOA9 复用为 USART1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);
                                                                                  //GPIOA10 复用为 USART1
//USART1 端口配置
GPIO_InitStructure. GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
                                                                                  //GPIOA9与GPIOA10
GPI0_InitStructure. GPI0_Mode = GPI0_Mode_AF;
                                                                                  //复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                                                                                  //速度 50MHz
GPIO InitStructure. GPIO OType = GPIO OType PP;
                                                                                      //推挽复用输出
GPIO InitStructure. GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
                                                                                  //上拉
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                                                                                      //初始化 PA9, PA10
```

2. 串口参数配置

```
//USART1 初始化设置
USART InitStructure.USART BaudRate = baud;
                                                                               //波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
                                                                          //字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
                                                                          //一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
                                                                          //无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
                                                                          //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
                                                                               //初始化串口1
USART_Cmd (USART1, ENABLE);
                                                                               //使能串口1
//USART_OverSampling8Cmd(USART1, ENABLE);//在超高速的波特率才打开,如 5MHz 频率。正常很少有设备达到这么高的速度
```

3. 串口中断配置

```
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启相关中断

//Usart1 NVIC 配置

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //串口1中断通道

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3; //抢占优先级 3

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级 3
```

```
NVIC_InitStructure. NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化 VIC 寄存器
```

4. 发送函数的编写

```
void usart1_send_bytes(uint8_t *pbuf, uint32_t len)
{
    while(len--)
    {
        USART_SendData(USART1, *pbuf++);
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
    }
}


void usart1_send_str(char *pbuf)
{
    while(pbuf && *pbuf)
    {
        USART_SendData(USART1, *pbuf++);
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
    }
}
```

有些同学发送数据是乱码,请检查 PLL 相关的配置是否正常!

三、重定向 printf 函数

参考 03_自定义 printf 函数.bmp

1.在 Keil 选项中勾选支持"Micro LIB",如下图。



2.因为 printf 的打印输出最后由 fputc 实现,所以在 main.c 当中,重写 fputc 函数。

```
//重定义 fputc
int fputc(int ch, FILE *f)
{
    USART_SendData(USART1, ch);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
    return ch;
}
```

微信公共号: smartmcu 知乎: 大咖科技

练习1

使用 PC 通过串口发送数据给开发板实现灯的控制,要求如下:

接收到数据 0x00,则 LED0 点亮;接收到数据 0xF0,则 LED0 熄灭!接收到数据 0x01,则 LED1 点亮;接收到数据 0xF1,则 LED1 熄灭!接收到数据 0x02,则 LED2 点亮;接收到数据 0xF2,则 LED2 熄灭!接收到数据 0x03,则 LED3 点亮;接收到数据 0xF3,则 LED3 熄灭!



