

## 第2次实验

# 输入输出综合实验和8255应用

教师: 苏曙光


华中科技大学软件学院


#### ● 实验目的

- ■熟悉设备的地址和端口的含义和控制
- ■熟悉典型输入设备(KEY)和输出设备(LED)的控制
- ■熟悉73HC377和73HC373接口芯片的应用
- ■熟悉8255并行接口芯片的结构和基本应用(方式0)
- ■熟悉七段数码管的结构、静态和动态显示原理和应用
- ■这次上机没有"源代码",需要自行修改指南上的代码


- 实验1:用一组开关(KEY)点亮或熄灭一组灯(LED)。
  - 使用73HC377连接开关,使用73HC373连接LED,编写汇编程序,实现 开关控制对应的LED灯的亮/灭。
- 实验2: 采用8255的PB并口在LED上显示指定的数字
  - 显示"A5"亮灯形式
  - 显示"跑马灯"亮灯形式,采用软件延时。
- 实验3: 在数码管上静态显示"1018"
  - 注意:实验箱已把4个数码管的<mark>段选信号</mark>连到了PA口,但是<mark>位选信号</mark>(即"千-百-十-个")需要手工连接。
  - 扩展实验(非必须): 动态显示"0000"到"9999", 自增一。期间的延时使用软件延时。
- 实验4: 获取红外线被遮挡的次数
  - 用手遮挡或离开红外通道,会产生电平变化。编写程序检测该变化,当被挡住时,请点亮实验箱上面一组LED中的LED7.

- 实验1:用一组开关(KEY)点亮或熄灭一组灯(LED)。
  - 使用73HC377连接开关,使用73HC373连接LED,编写汇编程序,实现 开关控制对应的LED灯的亮/灭。






- 实验1:用一组开关(KEY)点亮或熄灭一组灯(LED)。
  - 使用73HC377连接开关,使用73HC373连接LED,编写汇编程序,实现 开关控制对应的LED灯的亮/灭。





- 实验2: 采用8255的PB并口在LED上显示指定的数字
  - 显示"A5"亮灯形式
  - 显示"跑马灯"亮灯形式,采用软件延时。







- 实验3: 在数码管上静态显示"1018"
  - 注意:实验箱已把4个数码管的<mark>段选信号</mark>连到了PA口,但是<mark>位选信号</mark>(即"千-百-十-个")需要手工连接。
  - 扩展实验(非必须): 动态显示"0000"到"9999", 自增一。期间的延时使用软件延时。










- 实验3: 在数码管上静态显示"1018"
  - 注意:实验箱已把4个数码管的<mark>段选信号</mark>连到了PA口,但是位选信号(即"千-百-十-个")需要手工连接。
  - 扩展实验(非必须): 动态显示"0000"到"9999", 自增一。期间的延时使用软件延时。










- 实验3: 在数码管上静态显示"1018"
  - 注意:实验箱已把4个数码管的<mark>段选信号</mark>连到了PA口,但是位选信号(即"千-百-十-个")需要手工连接。
  - 扩展实验(非必须): 动态显示"0000"到"9999", 自增一。期间的延时使用软件延时。








- 实验3: 在数码管上静态显示"1018"
  - 注意:实验箱已把4个数码管的<mark>段选信号</mark>连到了PA口,但是位选信号(即"千-百-十-个")需要手工连接。
  - 扩展实验(非必须): 动态显示"0000"到"9999", 自增一。期间的延时使用软件延时。



若要显示"5"字。则数据为:即字形代码。dp g f e d c b a 0 1 1 0 1→6DH



- 实验4: 获取红外线被遮挡的次数
  - 用手遮挡或离开红外通道,会产生电平变化。编写程序检测该变化,当被挡住时,请点亮实验箱上面一组LED中的LED7.
  - ■请参考实物

## 通电开机前的准备工作(注意用电安全)

- 1. 打开实验箱盖,并向右滑动取下,放在桌子底下不碍事的地方。
- 2. 找到实验箱电源插口(右上)、开关(右上)、串口(右侧)。
- 3. 取出DC5V适配器,一头接实验箱电源插口,一头接电源插座。
- 4. 取出串口线,一头接实验箱串口,一头接电脑串口。
  - ■不同实验箱串口线可能不同,不能交换:两头为公或一公一母
- 5. 电脑开机,运行实验IDE。实验箱暂时不开机。
- 6. 在实验IDE中编写程序和调试好,然后接好线。[暂时不通电]
- 7. 实验箱开机,按实验箱(右上)电源开关。
- 8. 每个实验参考电子版的指导书。
  - ■第一次上机,请注意阅读指导书的"第4章软件开发、调试和下载 环境"

## 通电开机前的准备工作(注意用电安全)

- 1. 打开实验箱盖,并向右滑动取下,放在桌子底下不碍事的地方。
- 2. 找到实验箱电源插口(右上) 、开关(右上)、串口(右侧)。
- 3. 取出DC5V适配器,一头接实验箱电源插口,一头接电源插座。
- 4. 取出串口线,一头接实验箱串口,一头接电脑串口。
  - ■不同实验箱串口线可能不同,不能交换:两头为公或一公一母
- 5. 电脑开机,运行实验IDE。实验箱暂时不开机。
- 6. 在实验IDE中编写程序和调试好,然后接好线。
- 7. 实验箱开机,按实验箱(右上)电源开关。
- 8. 每个实验参考电子版的指导书。
  - ■第一次上机,请注意阅读指导书的"第4章软件开发、调试和下载 环境"

## 做完实验的同学

- 1.把实验的接线和运行过程/现象用手机拍照
- 2. 断电后,请将所有的数据线,电源线,串口线拔下整理好放入实验箱。实验箱完全恢复为大家来时的样子。
- 3. 将实验箱盖原样盖上。
- 4.上述三步都做完的同学才能离开教室。请大家配合!
- 回去后写简单的实验报告,内容包括:
  - (1) 实验接线拍照(整体照片,局部清晰照片)
  - (2) 接线的文字描述(不要抄书,书可能有错)
  - (3)程序源代码分析。
  - (4) 现象描述:运行后,观察实验过程和现象,并解释其原理。并尝试 修改程序中的参数或改变硬件接线,再次观察实验过程和现象。

#### 实验过程中常见的典型问题

- (1) "1004"错误
  - E:\uCMPIIDE\HelpTOOL\regMSCOMM\RegMSCommWIN10.BAT
  - uCMPIIDE必须放在E盘(该批处理引用了E盘绝对目录)
- (2) "2001:yasm.exe或bin2hex.exe缺失"错误:
  - 请关闭IDE。重新打开IDE,再打开源文件或编辑源程序。
  - <u>不能在IDE没打开</u>的情况下,通过双击源程序文件打开IDE
- (3)流水灯/LED灯不亮
  - 程序是否敲错?
  - 实验箱是否已经通电?连线是否接错?
  - BIOS选择开关是否已经处于"系统BIOS"一侧?
  - IDE是否处于"联机中…"?
  - 可能74LS377芯片损坏?
- (4) 有个别线拔不出来?
  - 不要劲拔,让它留在那里。但是,注意另一头不要搭在其他电路上,**小心短路**或<mark>接线错误</mark>!
- (5)8253实验任务3字符串 "8253 working"不显示?
  - 系统有错误,请忽略该字符串,仅观察LED现象
- (6)点击"联机"出现"Port already open"信息
  - 关掉全部IDE,确保仅开1个IDE。
  - (原因: IDE打开了多个实例,串口被重复占用)。