实验四:串行IO接口设计

专业班级: **通信**2101**班** 姓名: **罗畅** 学号: U202113940

实验名称

串行IO接口设计

实验目的

- 掌握GPIO IP核的工作原理和使用方法
- 掌握中断控制方式的IO接口设计原理
- 掌握中断程序设计方法
- 掌握IO接口程序控制方法

实验仪器


Vivado 2018.3, Vivado SDK, Visual Studio Code-Insiders

实验任务


- 理解UART串行通信协议以及接口设计
- 理解SPI串行通信协议
- 掌握UART串行接口设计
- 掌握SPI串行接口设计
- 掌握串行DA接口设计
- 掌握串行AD接口设计

实验原理


硬件电路框图



根据硬件电框图搭建的硬件平台整体框图如下:



软件流程图



实验源码

```
* SeriesIOControl.c
 * Created on: 2023.4.26
      Author: Luo Chang
#include "xil io.h"
#include "stdio.h"
#include "xgpio 1.h"
#include "xintc 1.h"
#include "xtmrctr 1.h"
#include <xuartlite 1.h>
#define RESET VALUE 100000
void UART SEND();
void UART RECV();
void Seg TimerCounterHandler();
void BtnHandler();
void SwitchHandler();
void My ISR() attribute ((interrupt handler));
int i = 0;
unsigned short current_btn, last_btn, real_btn;
char segcode[6] = {0xc6, 0xc1, 0xc7, 0x88, 0xa1, 0xff};
short code[8] = {5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5};
int k = 0;
short pos = 0xff7f;
int main() {
   Xil Out32(XPAR AXI GPIO 0 BASEADDR + XGPIO TRI2 OFFSET, 0x0); // 设置LED为输出
   Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR + XGPIO_TRI_OFFSET, 0xffff); // 设置Switch为输
λ
   Xil Out32(XPAR AXI GPIO 1 BASEADDR + XGPIO TRI OFFSET, 0x0);
   Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR + XGPIO_TRI2_OFFSET, 0x0);
   Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_TRI_OFFSET, 0x1f);
   Xil Out32(XPAR AXI TIMER 0 BASEADDR + XTC TCSR OFFSET,
             Xil_In32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR + XTC_TCSR_OFFSET) &
~XTC CSR ENABLE TMR MASK); // 写TSCR, 停止计数器
    Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR + XTC_TLR_OFFSET, RESET_VALUE); // 写TLR, 预制
计数值
    Xil Out32(XPAR AXI TIMER 0 BASEADDR + XTC TCSR OFFSET,
             Xil_In32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR + XTC_TCSR_OFFSET)
XTC_CSR_LOAD_MASK); // 启动定时器的加载操作
   Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR + XTC_TCSR_OFFSET,
              (Xil_In32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR + XTC_TCSR_OFFSET) &
```

```
~XTC CSR LOAD MASK) | XTC CSR ENABLE TMR MASK | XTC CSR AUTO RELOAD MASK |
XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK | XTC_CSR_DOWN_COUNT_MASK);
    // 开始计数时运行,自动获取,允许中断,减计数
   // 使能中断,清除RX,TX
    Xil Out32(XPAR AXI UARTLITE 1 BASEADDR + XUL CONTROL REG OFFSET,
XUL CR ENABLE INTR | XUL CR FIFO RX RESET | XUL CR FIFO TX RESET);
    Xil Out32(XPAR AXI UARTLITE 2 BASEADDR + XUL CONTROL REG OFFSET,
XUL_CR_ENABLE_INTR | XUL_CR_FIFO_RX_RESET | XUL_CR_FIFO_TX_RESET);
    // 对中断器进行中断使能
    Xil Out32(XPAR AXI INTC 0 BASEADDR + XIN IER OFFSET,
XPAR AXI TIMER 0 INTERRUPT MASK | XPAR AXI UARTLITE 1 INTERRUPT MASK |
XPAR AXI UARTLITE 2 INTERRUPT MASK);
    Xil Out32(XPAR AXI INTC 0 BASEADDR + XIN MER OFFSET, XIN INT MASTER ENABLE MASK
XIN INT HARDWARE ENABLE MASK);
   microblaze enable interrupts(); //允许处理器中断
   UART SEND();
    return 0;
}
void My ISR() {
   int status;
    status = Xil In32(XPAR AXI INTC 0 BASEADDR + XIN ISR OFFSET);
    if ((status & XPAR AXI TIMER 0 INTERRUPT MASK) == XPAR AXI TIMER 0 INTERRUPT MASK)
{
           Seg TimerCounterHandler();
    if ((status & XPAR AXI UARTLITE 2 INTERRUPT MASK) ==
XPAR AXI UARTLITE 2 INTERRUPT MASK) {
       UART SEND();
    } else if ((status & XPAR_AXI_UARTLITE_1_INTERRUPT_MASK) ==
XPAR_AXI_UARTLITE_1_INTERRUPT_MASK) {
       UART RECV();
   Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR + XIN_IAR_OFFSET, status);
}
void UART SEND() {
    Xil Out32(XPAR AXI UARTLITE 2 BASEADDR + XUL TX FIFO OFFSET,
(Xil_In32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET) & 0x3f) << 2); // 发送开关低5-
    Xil_Out32(XPAR_AXI_UARTLITE_2_BASEADDR + XUL_TX_FIFO_OFFSET,
((Xil_In32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET) >> 4) & 0x7c) | 0x1); // 发
送开关低10-6位
    Xil Out32(XPAR AXI UARTLITE 2 BASEADDR + XUL TX FIFO OFFSET,
((Xil_In32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET) >> 9) & 0x7c) | 0x2); // 发
送开关低15-11位
    Xil Out32(XPAR AXI UARTLITE 2 BASEADDR + XUL TX FIFO OFFSET,
(Xil In32(XPAR AXI GPIO 2 BASEADDR + XGPIO DATA OFFSET) << 2) | 0x3); // 发送按键
```

```
void UART_RECV() {
    static u32 sw = 0;
    static u32 btn = 0;
    if ((Xil In32(XPAR AXI UARTLITE 1 BASEADDR + XUL STATUS REG OFFSET) &
XUL SR RX FIFO VALID DATA) == XUL SR RX FIFO VALID DATA) {
        u32 tmp = Xil_In32(XPAR_AXI_UARTLITE_1_BASEADDR + XUL_RX_FIFO_OFFSET);
        switch(tmp & 0x3) {//发送过来的数据低两位和0x3做和运算,作为判断位
        case 0: { // 判断为开关5-0位
           sw &= 0xffc0;
           sw |= tmp >> 2;
           Xil Out32(XPAR AXI GPIO 0 BASEADDR + XGPIO DATA2 OFFSET, sw);
           break;
        case 0x1: { // 判断为开关10-6位
           sw &= 0xf83f;
           sw = (tmp \& 0x7c) << 4;
           Xil Out32(XPAR AXI GPIO 0 BASEADDR + XGPIO DATA2 OFFSET, sw);
           break;
        }
        case 0x2: { // 判断为开关15-11位
           sw \&= 0x7ff;
           sw = (tmp \& 0x7c) << 9;
           Xil Out32(XPAR AXI GPIO 0 BASEADDR + XGPIO DATA2 OFFSET, sw);
           break;
        }
        case 0x3: { // 判断为按键
           if (btn == (tmp & 0x7c) >> 2) {
                   return;
               }
           btn = (tmp \& 0x7c) >> 2;
           switch(btn) {
           case 0: {
               break;
           }
           case 0x01: {
               code[k] = 0;
               k = (k + 1) \% 8;
               break;
           case 0x02: {
               code[k] = 1;
               k = (k + 1) \% 8;
               break;
           case 0x04: {
               code[k] = 2;
               k = (k + 1) \% 8;
               break;
```

```
case 0x08: {
              code[k] = 3;
              k = (k + 1) \% 8;
              break;
           }
           case 0x10: {
              code[k] = 4;
              k = (k + 1) \% 8;
              break;
           }
           }
   // 接收&处理完数据后,打开 UART1 接收中断、重置接收 FIFO 和发送 FIFO端口,这样可以保证
在下一次接收数据时不会存在任何未知的数据
   Xil Out32(XPAR AXI UARTLITE 1 BASEADDR + XUL CONTROL REG OFFSET,
XUL CR ENABLE INTR | XUL CR FIFO RX RESET | XUL CR FIFO TX RESET);
}
void Seg_TimerCounterHandler() {
   Xil Out32(XPAR AXI GPIO 1 BASEADDR + XGPIO DATA2 OFFSET, segcode[code[(i + k) %
8]]);
   Xil Out32(XPAR AXI GPIO 1 BASEADDR + XGPIO DATA OFFSET, pos);
   pos = pos >> 1;
   i++;
   if (i == 8) {
       i = 0;
       pos = 0xff7f;
   // 重置 AXI Timer IP 核的计数器寄存器的值,从而在下一个计时周期开始之前将计时器的值重
置为 0
   Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR + XTC_TCSR_OFFSET,
Xil_In32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR + XTC_TCSR_OFFSET));
```

实验结果

首先断开UART2的TX和UART的RT之间的连线,拨动开关和按下按键,LED灯和数码管都没变化。 连接上连接UART2的TX和UART的RT之间的连线后,再次拨动开关,对应的LED灯被点亮,按下开 关后数码管亮起了最近按下的开关对应的字符,所以实验结果满足要求。

实验小结

本次实验在已有硬件平台的基础上只用编写新的C语言代码,实验还算比较顺利,一次课就验收通过了,*Vivado SDK* 并不算很好用,还得是 *Visual Studio Code* 编写代码起来比较顺手