

+5V
R4
10k
A4
PLAY_BUTTON
SW2
GND
+5V
R5
10k
D9
PUSH_BUTTON
SW3
GND
LED2
R6
220
D3
BLINKING_LED1
GND
LED3
R7
220
D4
VIDEO1
GND
LED4
R8
220
D5
VIDEO2
GND
LED5
R9
220
D6
VIDEO3
GND
LED6
R10
220
D7
VIDEO4
GND
LED7
R11
220
D8
LOW_BATTERY_LED1
GND
+5V
TX1
RX1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
MOSI
MISO
SCK
VIN
3V3
+5V
RESET
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
SDA/A4
SCL/A5
A6
A7
GND
A1
Arduino_Nano_Every
GND
POWER_ON_SWITCH1
+9V
SW1
Battery_Cell1
9V
GND
POWER_ON1
LED1
R3
220
R14
220
GND
R1
1M
A5
R2
120k
+5V
VCC
EN
TXD
RXD
STATE
GND
U1
HC05
D11
R12
1K
R13
2K
D10
GND
GND
BLUETOOTH MODULE
REMOTE SWITCH