

微信添加下方二维码
获取消操最新资料包



2026消防设施操作员

口诀精华课

口诀妙计考点 直击考试重点



扫码免费领课



消防设施操作员备考群



微信扫码拉你进群

- 01 习题训练、免费备考资料分享
- 02 每周多次直播带学、答疑解惑
- 03 每月模拟考试、考试资讯获取
同期考友互相交流、学习讨论

各类品牌火灾显示盘自检方法

青鸟火灾显示盘自检方法：

点击查询，输入密码 111，点↑按钮把第一个 0 改成 1，点击确认；点↑按钮把第二个 0 改成 1，点击确认；点↑按钮把第三个 0 改成 1，点击确认；点击↓按钮选择 p02，点击确定，开始自检

海湾火灾显示盘自检方法：

点击自检，输入密码：自检+消音（两个按键一起按）、消音、自检，输入成功后会自动自检

泰和安火灾显示盘自检方法：

同时长按“上翻”“下翻”，进入到选择界面后点击“下翻”找到自检选项，点击“查询”开始自检

依爱火灾显示盘自检方法：

点击菜单，提示输入密码：下上下上，然后点击确认，找到设置点击确认，找到自检点击确认

泛海三江火灾显示盘自检方法：

先解锁：设置→确认→查询→自检，解锁后屏幕点亮，点击自检按键就可以自检了

尼特火灾显示盘自检方法：

长按自检键，进入密码输入界面后，输入 110 或 111 就可以自检，
点击上按键或下按键调整数字，然后点击确认键进入下一个密码输入，三个密码输入完成后点击确认键进入自检

众海火灾显示盘自检方法：

点击自检输入密码，密码是 1111，点击自检键+1，密码输入完成后点击右→按键输入下一个密码，密码输入完成后点击确认键进行自检

久远火灾显示盘自检方法：

点击查询，输入密码 111，点向上按钮把第一个 0 改成 1，点击确认；点向上按钮把第二个 0 改成 1，点击确认；点向上按钮把第三个 0 改成 1，点击确认；选择自检 点击确认开始自检。

蓝天火灾显示盘自检方法：

点击设置，输入密码：6666，然后点击确认，就开始自检了

松江火灾显示盘自检方法：

点击确认键，输入密码：0000，上下键选择 B，点击确认，就开始自检了

国泰怡安火灾显示盘自检方法：

点击功能→输入密码：上下上下→点击确认→选择 2 本机自检