

微信添加下方二维码
获取消操最新资料包



2026消防设施操作员

口诀精华课

口诀妙计考点 直击考试重点



扫码免费领课



消防设施操作员备考群



微信扫码拉你进群

- 01 习题训练、免费备考资料分享
- 02 每周多次直播带学、答疑解惑
- 03 每月模拟考试、考试资讯获取
同期考友互相交流、学习讨论

各类品牌应急照明控制器操作

模拟火警启动应急状态: 首先确认应急照明控制器和火灾报警控制器处于自动状态，触发应急照明系统同一防火分区两个报警装置，触发联动启动应急状态

依爱应急照明控制器操作：

自检操作：鼠标点击左上角 控制方式→自检→点击弹窗确认

手自动切换：鼠标点击左上角 控制方式→自动或手动→点击弹窗确认

一键启动操作：点击一键启动→点击弹窗 是

青鸟、久远应急照明控制器操作：

自检操作：点击右下角测试按钮开始自检

手自动切换：扭动运行模式钥匙进行切换

一键启动：扭动强制启动钥匙至允许状态，就可以一键启动

海湾应急照明控制器操作：

自检操作：命令操作→系统月自检→分别点击左下角检测 LED、检测声音、检测屏幕

手自动切换：系统操作→系统设置→自动（有√表示自动，没有√表示手动）

一键启动：扭动强制启动钥匙至允许状态，就可以一键启动

泰和安应急照明控制器操作：

自检操作：按自检键开始自检

手自动切换：点击手动或自动按键切换至对应状态

一键启动：点击强启按键→输入密码→点击 **F1** 按键启动

泛海三江应急照明控制器操作：

自检操作：

手自动切换：扭转应急转换钥匙进行手动自动切换

一键启动：按下强制启动按钮一键启动

众海应急照明控制器操作：

自检操作：直接点击自检键开始自检

手自动切换：点击屏幕正上方自动或手动进行切换状态

一键启动：直接点击强启键开始一键强制启动

松江应急照明控制器操作：

自检操作：控制方式→自检

手自动切换：控制方式→手动或自动→点击确认（根据指示灯判断当前状态）

一键启动：扭动强制启动钥匙至允许状态，就可以一键启动