1. 怎样描述计算机的工作过程?

加电->产生reset信号->执行程序->停机->停电

- 2. 计算机进行信息处理的过程分成哪两个步骤?
 - 。 首先将一部分数据和程序输入计算机主存储器中
 - 。 然后从中"程序入口"开始执行该程序,得到所需的结果后,结束运行
- 3. 计算机加电时为什么需要一个reset信号? 它的作用是什么?

因为停电后寄存器和储存器的内容消失,加一个reset信号,可以让机器从固定入口重新开始运行。

- 4. 当前世界上大多数计算机的中央处理机由哪两种方法实现?
 - 采用半导体公司(工厂)生产的微处理器构成通用的或专用的计算机系统以及工作站等。
 - 。 一些计算机公司采用自行设计制造的芯片来构成大、中、小型计算机的CPU。
- 5. 中央处理器CPU?

微处理器将运算器与控制器集成在一个芯片上称为中央处理器CPU

6. Intel 80386是几位的微处理器?

Intel 80386是32位微处理器

7. 简要说明Intel 80387、Intel 82285和Intel 8259A芯片的作用。 80387协处理器扩充了80386指令系统,主要完成浮点运算和高精度整数运算。 Intel 82285 DMA 控制器及Intel 8259A中断控制器则是完成程序中断的工作方式。

- 8. "准备好" (ready)信号的作用是什么?
 - •ready信号是由存储器发向80386的,表示在此之前由80386发向存储器的读 / 写命令已完成,此时80386不必等待(若已处于等待状态则结束等待),可继续执行下面的操作。
- 9. 控制器的作用及具有的功能?

控制器的作用是协调并控制计算机的各个部件执行程序的指令序列。

10. 计算机执行程序时不断重复顺序执行哪三种基本操作? 解释各操作的含义。

取指、分析、执行

取指令: 当程序已在存储器中时,首先根据程序入口取出第一条指令,为此要发出指令地址及控制信号。然后不断取出第2,3,...条指令。

分析指令: 是对当前取得的指令进行分析,指出它要求作什么操作,并产生相应的操作控制命令。

执行指令:根据分析指令时产生的"操作命令"和"操作数地址"形成相应的操作控制信号序列,通过CPU及输入输出设备的执行,实现每条指令的功能