1. 什么是微操作? 微指令? 微命令? 微程序?

微操作: 执行部件接受微命令后所执行的操作

微指令:控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令

微命令:控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令

微程序: 一条机器指令的功能是由许多条微指令组成的序列来实现

2. 什么是控制存储器? 什么是"下址"?

控制存储器: 用来存放实现全部指令系统的所有微程序。

下址: 下一条微指令的地址

3. 控制存储器的字长和机器字长哪个更长? 为什么?

机器字长

4. 分别说明加法指令的四条微指令的(取指微指令、计算地址微指令、取数微指令、加法运算和 送结果微指令)的控制信号

取指微指令:

发访存控制命令: ADS(21), M / IO = 1(22), W / R = 0(23)。从存储器取指令送数据总线。

指令送指令寄存器: DB→IR(5)

程序计数器+1: PC+1(3)

计算地址微指令:

取两个源操作数(计算地址用): rs1→GR(8), (rs1)→ALU(10), disp→ALU(4)。

加法运算: "+"(13)。

有效地址送地址寄存器: ALU→AR(19)。

取数微指令

数据地址送地址总线: AR→AB(20)。

发访存控制命令: ADS(21), M / IO(22), W/R(23)。由存储器将数据送数据总线DB。

数据送数据寄存器: DB→DR(6)

加法运算和送结果微指令

两源操作数送ALU: rs→GR(9), (rs)→ALU(11); DR→ALU(12)。

加法运算: "+"(13)

送结果: ALU→GR(17)

5. 画出微指令的格式图并解释其含义。

