坎儿井

By. Cassie Chen

简介

坎儿井, 坎儿的意思是井穴, 它是荒漠地区的一种特殊灌溉系统; 起源于前1千纪的波斯, 分布地域以伊朗高原为中心, 东至中国新疆(普遍于中国新疆吐鲁番地区)。



史籍记载汉代就有挖掘地下窖(jiao)井的工程,称之井渠法。吐鲁番七克台镇的60 多道坎儿井多为清代林则徐兴建的,人称林公井。地下水不会因炎热及狂风而被蒸发 或污染。涝坝将水蓄起以供人使用。

吐鲁番的坎儿井总数达1100多条,全长约5000公里。

历史

据史料记载,新疆坎儿井已有2000多年的历史,鼎盛时期曾多达1700多条,是与万里长城、京杭大运河齐名的古代三大工程。目前仍然是农业灌溉的重要水源。2006年,"坎儿井地下水利工程"被国务院公布为全国重点文物保护单位,并被国家文物局列入《申报世界文化遗产预备名单》。2016年,伊朗将坎儿井申报世界遗产成功。

坎儿井的建造

坎儿井的结构,大体上是由竖井、地下渠道、地面渠道和"涝坝"(小型蓄水池)四部分组成,吐鲁番盆地北部的博格达山和西部的喀(ka)拉乌成山,春夏时节有大量积雪和雨水流下山谷,潜入戈壁滩下。人们利用山的坡度,巧妙地创造了坎儿井,引地

下潜流灌溉农田。坎儿井不因 炎热、狂风而使水分大量蒸发,因而流量 稳定,保证了自流灌溉。



想一想


- 人在地下如何知道自己在往那个方向凿?
- 地下空气稀薄, 但造坎儿井的人却没有因为缺氧而死亡, 为什么?
- 坎儿井的长约: 短的100—200米, 最长的长达25公里, 暗渠全部是在地下挖掘, 那么沙土是如何运上去的?
- 从暗渠流出的水是十分冰的,这么冰的水是无法灌溉的,怎么办?

构造原理

坎儿井是由竖井、暗渠、明渠和涝坝四部分组成。总的说来, 坎儿井的构造原理是:在高山雪水潜流处, 寻其水源, 在一定间隔打一深浅不等的竖井, 然后再依地势高下在井底修通暗渠, 沟通各井, 引水下流。地下渠道的出水口与地面渠道相连接, 可

以将地下水引至地面灌溉桑田。

竖井是开挖或清理坎儿井暗渠时运送地下泥沙或淤泥的通道,也是送气通风口。最深的竖井达90米以上。



暗渠,又称地下渠道,是坎儿井的主体。暗渠的作用是把地下含水层中的水会聚上来,一般是按一定的坡度由低往高处挖,这样,水就可以自动地流出地表来。暗渠一般高1.7米,宽1.2米,暗渠全部是在地下挖掘,因此掏捞工程十分艰巨。

在掏挖暗渠时, 吐鲁番人民还发明了油灯定向法。油灯定向是依据两点成线的原理, 用两盏旁边带嘴的油灯确定暗渠挖掘的方位, 并且能够保障暗渠的顶部与底部平行。但是, 油灯定位只能用于同一个作业点上, 不同的作业点又怎样保持一致呢?挖掘暗渠时, 在竖井的中线上挂上一盏油灯, 掏挖者背对油灯, 始终掏挖自己的影子, 就可以不偏离方向, 而渠深则以泉流能淹没筐沿为标准。

暗渠还有不少好处是,由于吐鲁番高温干燥,蒸发量大,水在暗渠不易被蒸发,而且水流在地底不容易被污染,再有,经过暗渠流出的水,经过千层沙石自然过滤,最终形成天然矿泉水,十分健康。

暗渠流出地面后,就成了明渠。顾名思义,明渠就是在地表上流的沟渠。人们在一定地点修建了具有蓄水和调节水作用的蓄水池,这种大大小小的蓄水池,就称为涝坝。水蓄积在涝坝,哪里需要,就送到哪里。

