## 防止换流变压器阀侧套管封堵处发热设计方案要点

特高压直流输电工程调试过程中,在大负荷试验项目中经常出现 换流变阀侧套管及其封堵处出现过热情况,甚至会由于温度过高导致 大负荷试验中断。根据多个工程的经验,发热均是由于设备接地设计 或施工不合理,导致在回路中产生环流,温升严重。因此,需要在设 计阶段关注阀侧套管封堵及接地设计方案,形成一套切实有效的标准 化设计方案,避免在以后的工程中出现类似问题。

总体来说,应避免形成环套管的电流回路,所有需要接地的设备均应只通过一点接地。例如,换流变套管屏蔽罩、升高座及本体之间通过跨接片做等电位连接,经换流变本体一点接地,主要关注以下几个方面:

要点 1: 换流变阀侧套管与大封堵之间应预留不小于 10cm 的均匀间隙,用于填充小封堵材料,避免套管升高座与大封堵金属材料接触,接触点产生较大的温升。另外,在换流变注油后,套管会由于自重增加而略有下沉,在设计套管小封堵下部间隙时应考虑一定的裕度,如图 1 所示。



图 1 升高座小封堵预留间隙

要点 2: 升高座与 Box-in 之间应有效隔离。换流变套管升高座与 Box-in 之间应预留有足够间隙, 避免由于二者接触电阻过大发热。



错误做法



正确做法

图 2 升高座与 Box-in 间隔离

要点 3: 套管屏蔽罩、升高座应通过换流变本体一点接地。套管

升高座应与换流变本体可靠等电位连接,屏蔽罩应与升高座本体通过等电位线可靠连接。如有多点接地,则会产生较大的环流,导致局部发热严重。





错误做法

正确做法

图3套管屏蔽罩、升高座一点接地

要点 4: 小封堵压边应有可靠断开点。压边为金属材料,应在环形压边中有一处可靠断开点,避免在压边中产生环流。



图 4 小封堵压边断开点

要点 5: 升高座抱箍应单独可靠接地。升高座抱箍与升高座之间有绝缘材料,因此升高座抱箍需要有单独的接地线。



图 5 升高座抱箍接地

要点 6: 换流变套管油管与大封堵间应保持绝缘。油管与大封堵之间应有可靠的绝缘措施, 防止环流在接触点产生较大的温升。



图 6 油管与大封堵间绝缘

要点7:法兰面等电位应有且仅有一处跨接。在法兰面间应有可靠的跨接。部分厂家的设计方案是某一个法兰螺栓是专用等电位连接用,因此不需要额外增加跨接线,增加跨接线后反而会导致换流产生。如果没有等电位连接螺栓,则需要设计短接片进行等电位连接。短接片与法兰面间应贴合,减小可能产生的感应电流。



错误做法



正确做法

图 7 法兰面跨接