
Lab 3.1: Konsooliühenduse loomine ja ruuteri konfiguratsioon Cisco 1941 Routeriga Cisco Packet Traceris

Topology Diagram



Eesmärk:

- Õppida arvuti ja ruuteri ühendamist konsoolikaabliga.
- Harjutada ruuteri lihtsat konfigureerimist ja paroolide seadistamist.
- Harjutada näitamist ja muutmist ruuteri seadistustes.

Sammud:

Samm 1: Ava Cisco Packet Tracer

- Käivita Cisco Packet Tracer.
- Lohista Cisco 1941 Router ja PC tööalale.

Samm 2: Ühenda PC ja ruuter konsoolikaabli abil

- Vali ühenduste menüüst Console cable (sinine kaabel).
- Ühenda kaabli üks ots ruuteri Console pordi külge ja teine ots PC RS232 pordi külge.

Samm 3: Ava Terminal PC-s

- Kliki PC-I, vali Desktop sakk ja seejärel Terminal.
- Terminali seadete kinnitamiseks vajuta OK (jäta kõik seadistused vaikimisi: Bits per second = 9600, Data bits = 8, Parity = None, Stop bits = 1, Flow control = None).

Samm 4: Loo ühendus ruuteriga

- Kui ruuter küsib "Continue with configuration dialog?", kirjuta **no**, et konfiguratsiooni dialoog vahele jätta.
- Promptis kirjuta **enable**, et siseneda privilegeeritud EXEC režiimi.

Samm 5: Määra ruuteri nimi (hostname)

- Sisene globaalsesse konfiguratsioonirežiimi käsuga:
 - Router#configure terminal
- Määra ruuteri nimeks oma eesnimi, näiteks:
 Router(config)#hostname <SinuEesnimi>

Näiteks kui sinu nimi on "Anna", siis sisesta:

Router(config)#hostname Anna

Samm 6: Määra konsooli parool

• Määra parool konsooliliinile, et kaitsta ligipääsu ruuterile:

```
Anna(config)#line console 0
Anna(config-line)#password cisco
Anna(config-line)#login
```

Samm 7: Määra enable parool

Määra parool, mis on vajalik, et siseneda privilegeeritud EXEC režiimi:
 Anna(config)#enable password cisco

Samm 8: Määra enable secret parool

Määra salajane parool, mis on krüpteeritud ja turvalisem kui enable parool:
 Anna(config)#enable secret class

Samm 9: Konfigureeri FastEthernet liides

• Vali ruuteri esimene Etherneti port ja määra sellele IP-aadress:

```
Anna(config)#interface fastEthernet 0/0
Anna(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Anna(config-if)#no shutdown
```

Samm 10: Salvesta seadistused

• Välju konfigureerimisrežiimist ja salvesta oma seadistused, et need oleksid alles ka pärast ruuteri taaskäivitust:

Anna#copy running-config startup-config

Samm 11: Kontrolli seadistusi

• Kasuta käsku, et näha ruuteri jooksvaid seadistusi ja kinnitada, et kõik on õigesti konfigureeritud:

Anna#show running-config

- Veendu, et ruuteri nimi ja IP-aadress on õigesti seadistatud.
- Tee ekraanipilt sellest väljundist.