



Resources / LinkIt 7697 for Arduino / 開發指南 / LinkIt 7697 供電說明

# LinkIt 7697 供電說明

本文將說明適用於 LinkIt 7697 的各種供電方式、以及在不同應用下 LinkIt 7697 電壓輸出的狀況。

## 電源相關腳位

可分為下列五類:

- 1. 接地 (Ground, GND) 腳位; Linklt 7697 提供了四隻 GND 針腳。
- 2. 一般的訊號腳位 (P0 ~ P17); **除了當 ADC 使用時為特例** (請參考下列第五點)·這些腳位在執行其他功能時的 工作雷壓皆為 **3.3V**。
- 3. 兩隻 3V3 腳位 (如下圖黃框標示);當 Linklt 7697接 5V的輸入電源時·3V3 腳位會輸出 3.3V的電壓。這兩隻腳位除了當電源輸出腳之外·也可以當作電源輸入腳位使用:在沒有 5V輸入電源可用時‧開發者可透過供給 3.3V電源給任一隻 3V3 針腳來啟動 Linklt 7697。
- 4. 5V 腳位 (如下圖紅框標示); LinkIt 7697 有兩種輸入 5V 電源的方法:
  - 1. 透過 micro USB 接頭輸入,或者
  - 2. 诱過 5V 針腳輸入。

這兩種方法的 5V 針腳是相連的,也就是說,如果對其中一個腳位輸入 5V,那麼另一隻針腳就會輸出 5V 電源。但要注意的是,如果這兩隻腳都沒有輸入 5V 電源、且同時 3V3 腳位有輸入 3.3V 電源時,那麼 5V 針腳就只會輸出 3.3V 的電壓、而不是 5V。

5. ADC 腳位 (如下圖籃框標示);當 P14 ~ P17 針腳被指定為 ADC 功能時,其工作電壓範圍為 0 ~ 2.5V。因此要留意使用 ADC 操作時, P14 ~ P17 的輸入電壓不可超過 2.5V。



Search

Linklt 7697 for Arduino
環境設定

開發指南

GPIO

**UART** 

ADC

EINT (外部中斷 / External Interrupt)

I2C


SPI

**EEPROM** 

Timer

Flash (索引式儲存空間)

RTC (Real-Time Clock)



▲ 當 P14 ~ P17 腳位進行 ADC 以外的功能時 (如 GPIO、PWM 等),工作電壓範圍為 0 ~ 3.3V。

## 3.3V 與 5V 的電源供應範例


下面將介紹 3V3 與 5V 腳位在供電時的各種可能組合:

### 使用 USB 5V 當作電源輸入

透過 USB 線連接 5V 電源是 LinkIt 7697 最典型的供電方法。在這個狀況下,開發者能從 5V 針腳得到 5V 的電壓輸出、以及在兩隻 3V3 針腳得到 3.3V 的電壓輸出。







#### 從 3V3 針腳輸入 3.3V 電源

當 LinkIt 7697 沒有透過連接 USB 線獲取電源時,仍然能藉由供給 3V3 針腳 3.3V 的電源使 LinkIt 7697 正常開機運作。在這個情況下,當一隻 3V3 針腳為電源輸入腳位時,另一隻 3V3 針腳便為 3.3V 電壓的輸出腳位。與此同時,在 5V 腳位僅會有 3.3V 的電壓輸出,不會有 5V 電壓的輸出。例圖如下:

RTC (Real-Time Clock)



Search

LinkIt 7697 for Arduino
環境設定

開發指南

GPIO

UART

ADC

EINT (外部中斷 / External Interrupt)

I2C


SPI

**EEPROM** 

Timer

Flash (索引式儲存空間)

RTC (Real-Time Clock)



或者



Search

LinkIt 7697 for Arduino
環境設定

開發指南

GPIO

**UART** 

ADC

EINT (外部中斷 / External Interrupt)

I2C

SPI


**EEPROM** 

Timer

Flash (索引式儲存空間)

RTC (Real-Time Clock)






### 透過5V針腳輸入電源

LinkIt 7697 具有另一種不需使用 USB 接頭亦能供給 5V 電源的方法:直接輸入 5V 電壓至 5V 針腳。此時·5V 針腳 為電源輸入腳、另外兩隻 3V3 針腳為電源輸出腳 (輸出 3.3V)。並由於 5V 針腳與 USB 接頭裡的 5V 線路相連 (\*)·Linkit 7697 此時便能如下影片一般,當成 USB 5V 電源的輸出裝置:



Q Search Linklt 7697 for Arduino 環境設定 開發指南 **GPIO UART** ADC EINT (外部中斷 / External Interrupt) I2C SPI **EEPROM** Timer Flash (索引式儲存空間)



RTC (Real-Time Clock)



Q Search LinkIt 7697 for Arduino 環境設定 開發指南 **GPIO UART** ADC EINT (外部中斷 / External Interrupt) I2C SPI **EEPROM** Timer Flash (索引式儲存空間) RTC (Real-Time Clock)



▲ 與 USB 接頭線路相連的,不只有 5V 針腳,排針 D+ / D- 腳位亦與 USB 接頭相連。這使得 USB 通訊不需經過 USB 接頭、可以僅靠排針針腳就能完成。藉由這樣的設計,能提供開發者在應用上以及自行設計外接擴充板 時更大的彈性,不再受限於一定要使用 USB 線連接至 Linklt 7697 開發板。

LinkIt 7697 腳位的初始狀態

更新 Bootloader 與韌體 >



Powered by Atlassian Confluence and the Scroll Content Management Add-ons.

Search	Q
Linklt 7697 for Arduino	
環境設定	>
開發指南	~
GPIO	
UART	
ADC	
EINT (外部中斷 / External Interrupt)	
12C	
SPI	
EEPROM	
Timer	
Flash (索引式儲存空間)	
RTC (Real-Time Clock)	