

Q Search Linklt 7697 for Arduino 環境設定 設定 Arduino IDE 將 Linklt 7697 連接到電腦 在 Windows 上安裝 CP2102N 驅動程式 在 macOS 上安裝 CP2102N 驅 動程式 執行第一個程式 開發指南 **週邊**元件連接教學 開發套件與擴充板

Resources / LinkIt 7697 for Arduino / ... / 將 LinkIt 7697 連接到電腦 / 在 macOS 上安裝 CP2102N 驅動程式

在 macOS 上安裝 CP2102N 驅動程式

下載與安裝驅動程式

請至 CP2102N 官方網站下載與安裝 CP2102N USB to UART Bridge VCP 驅動程式。下載前需根據電腦端的作業系統版本,使用對應的 Download VCP 撰項來下載驅動程式。

下載 CP2102N 驅動程式

連接 LinkIt 7697 與 Mac

驅動程式安裝完成後,使用 micro-USB 線來連接 Linklt 7697 與 Mac。連接後板上的 PWR 綠色 LED 會亮起如下:

BSP 版本更新資訊

下載

資源連結



Search

Q

LinkIt 7697 for Arduino

環境設定

~

設定 Arduino IDE

將 LinkIt 7697 連接到電腦

在 Windows 上安裝 CP2102N

驅動程式

在 macOS 上安裝 CP2102N 驅動程式

執行第一個程式

開發指南

>

週邊元件連接教學

>


開發套件與擴充板

>

下載

資源連結

BSP 版本更新資訊



確認驅動程式安裝資訊

請依照下列步驟來確認驅動程式是否有正確安裝:

• 將開發板連接至 Mac 後,與 Terminal 裡輸入下列命令:

ls /dev/cu.SLAB*

• 按下 return 鍵後會看見如下訊息:

/dev/cu.SLAB_USBtoUART



Search Q Linklt 7697 for Arduino 環境設定 設定 Arduino IDE 將 Linklt 7697 連接到電腦 在 Windows 上安裝 CP2102N 驅動程式 在 macOS 上安裝 CP2102N 驅 動程式 執行第一個程式 開發指南

週邊元件連接教學


開發套件與擴充板

下載

資源連結

BSP 版本更新資訊

• /dev/cu.SLAB_USBtoUART 此裝置就是系統用來與開發板溝通的通道。開啟 Arduino IDE 後,在 Tools > Port 選單可以看見 LinkIt 7697 的選項:



若皆如上面步驟所述,表示驅動程式已正常安裝。接下來就可以透過 Arduino IDE 開發與下載 sketches 到 LinkIt 7697 上執行。

く在 Windows 上安裝 CP2102N ...

執行第一個程式 >

Powered by Atlassian Confluence and the Scroll Content Management Add-ons.

